




# 456M

---

**USO E MANUTENZIONE**



**456M GT  
GTA**

**USO E MANUTENZIONE  
OWNER'S MANUAL  
NOTICE D'ENTRETIEN  
BETRIEBSANLEITUNG**

SERVIZIO ASSISTENZA	CUSTOMER SERVICE	SERVICE D'ASSISTANCE	KUNDENDIENST
---------------------	------------------	----------------------	--------------

Le informazioni contenute nel presente libretto sono limitate a quelle strettamente necessarie all'uso ed alla buona conservazione della vettura.

Attenendosi scrupolosamente alla osservanza di esse, il Proprietario potrà sicuramente trarre dalla sua vettura le maggiori soddisfazioni ed i migliori risultati.

Consigliamo inoltre di fare eseguire tutte le operazioni di manutenzione e di controllo presso le nostre Agenzie o presso le Officine da noi autorizzate, poiché dispongono di personale specializzato e di attrezzature adeguate.

Vedi libretto "Organizzazione di vendita e assistenza" per la descrizione dei Concessionari e Servizi Autorizzati Ferrari.

Il Servizio Assistenza Tecnica della Ferrari è a completa disposizione dei Signori Clienti per tutte le informazioni ed i consigli richiesti.

The information contained in this Owner's Manual is limited to that necessary for the use and good maintenance of your car.

Provided service schedules are respected, you can be sure of obtaining maximum satisfaction and optimum results from your car.

We strongly recommend that you have all maintenance and service operations carried out by Ferrari Service Centres or Authorized Workshops only, where skilled personnel and special tools are available.

Refer to the "Sales and Service Organisation" booklet for details on your nearest Authorized Ferrari Dealers and Service Centres.

Ferrari Technical Service is at the Customers' disposal for any further information or advice concerning their cars.

Cette notices contient les instructions fondamentales pour une utilisation et un entretien idéaux de la voiture.

En se tenant scrupuleusement à ces instructions, le propriétaire pourra obtenir les meilleures satisfactions et performances de la voiture.

En tout cas, nous conseillons de confier les opérations d'entretien et de contrôle aux Centres ou aux Ateliers agréés Ferrari qui disposent de personnel spécialisé et d'équipements adéquats.

Se référer au carnet "Organisation de Vente et de Service" pour les adresses des Concessionnaires et des Centres Agréés Ferrari.

Le Service d'Assistance Technique Ferrari est à l'entière disposition des clients pour tout renseignement ou conseil.

In dieser Betriebsanleitung sind die für Gebrauch und Wartung Ihres Fahrzeugs erforderlichen Angaben enthalten.

Damit Sie Fahrvergnügen und Eigenschaften Ihres neuen Ferrari nicht im Stich lassen, ist diesen Hinweisen unbedingt Folge zu leisten.

Für sämtliche Inspektionen und Wartungsarbeiten wenden Sie sich daher bitte nur an unsere Vertrags-händler-/Werkstätten, die über Spezialwerkzeug und Fachpersonal verfügen.

Die Anschriften der Vertrags-händler und autorisierten Werkstätten finden Sie in der FERRARI "Verkaufs- und Servicebroschüre".

Der technische Ferrari-Service steht unseren Kunden zu jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite.

**PARTI DI RICAMBIO****SPARE PARTS****PIECES DE RECHANGE****ERSATZTEILE**

Si raccomanda l'uso di parti di ricambio originali FERRARI che devono essere richieste solo presso i Centri Assistenziali Ferrari.

La garanzia FERRARI decade se per la riparazione vengono impiegati ricambi che non siano Ricambi Originali Ferrari.

Always insist on genuine FERRARI spare parts which are available from all Ferrari Service Centers.

FERRARI warranty is void if non-genuine Ferrari Spare Parts are used for the repair.

Nous recommandons d'utiliser des pièces de rechange originales FERRARI, qui vous seront fournies exclusivement par le Service d'Assistance Ferrari.

En cas d'utilisation de pièces de rechange pas originales pour la réparation de la voiture, la garantie FERRARI n'a plus de validité.

Es dürfen ausschließlich Ferrari-Originalersatzteile eingesetzt werden, die nur bei den Ferrari-Kundendienststellen beantragt werden können.

Die Gültigkeit der Ferrari-Garantie erlischt, wenn für Reparatureingriffe Ersatzteile eingesetzt werden, die nicht Ferrari-Originalersatzteile sind.

**TESSERA DI GARANZIA****WARRANTY CARD****CARNET DE GARANTIE****GARANTIEKARTE**

Ogni vettura nuova è dotata del libretto "Tessera di garanzia e piano di manutenzione".

In esso sono contenute le norme per la validità della garanzia della vettura.

La tessera di garanzia contiene inoltre le manutenzioni periodiche prescritte dal "Piano di Manutenzione" inserito nel presente libretto alla sezione N.

Each new vehicle comes with a "Owner's Warranty and Service Book".

Refer to this booklet for information on the Warranty and instructions.

The Warranty Card also lists scheduled maintenance operations. These are also given in the "Maintenance Schedule" in this Owner's Manual, section N.

Chaque nouvelle voiture est munie de son "Carnet de garantie et plan d'entretien".

Ce carnet indique les conditions de validité de la garantie de la voiture.

Le carnet de garantie récapitule également les opérations périodiques d'entretien présentées dans le "Plan d'Entretien" contenu dans cette notice, section N.

Alle Neufahrzeuge verlassen unser Werk mit "Garantiekarte und Wartungsplan".

Hierin sind die Bedingungen der Fahrzeuggarantie enthalten.

Darüber hinaus finden Sie die im "Serviceplan" im Abschnitt N vorgeschriebenen regelmäßigen Wartungsarbeiten.

**A**

GENERALITA'  
GENERAL INFORMATION  
GENERALITES  
ALLGEMEINES

**G**

RUOTE E FRENI  
WHEELS AND BRAKES  
ROUES ET FREINS  
RÄDER UND BREMSEN

**B**

MOTORE  
ENGINE  
MOTEUR  
MOTOR

**H**

COMANDI - USO DELLA VETTURA  
CONTROLS - OPERATING INSTRUCTIONS  
COMMANDES - UTILISATION DE LA VOITURE  
BEDIENUNG - FAHRHINWEISE

**C**

INIEZIONE-ACCENSIONE  
IGNITION-INJECTION SYSTEM  
ALLUMAGE-INJECTION  
ZÜNDUNG-EINSPRITZUNG

**I**

CLIMATIZZAZIONE  
AIR CONDITIONING  
CLIMATISATION  
KLIMAANLAGE

**D**

CAMBIO  
TRANSMISSION  
BOITE DE VITESSES  
GETRIEBE

**L**

IMPIANTO ELETTRICO  
ELECTRICAL SYSTEM  
INSTALLATION ELECTRIQUE  
ELEKTRISCHE ANLAGE

**E**

GUIDA E STERZO  
STEERING  
DIRECTION  
LENKUNG

**M**

TELAI/O/ATTREZZATURA  
CHASSIS/TOOLKIT  
CHASSIS/OUTILLAGE  
FAHRGESTELL/WERKZEUGE

**F**

SOSPENSIONI  
SUSPENSIONS  
SUSPENSIONS  
AUFHÄNGUNGEN

**N**

CONTROLLI E MANUTENZIONI  
SERVICE AND MAINTENANCE  
CONTROLES ET ENTRETIENS  
INSPEKTIONEN UND WARTUNG

## **ATTENZIONE**

La bomboletta ripara-gomme deve sempre essere custodita nell'apposito contenitore e collocata nel vano baule (vedi Fig. 1 - Pag. M5).

Non riporre per nessun motivo la bomboletta ripara-gomme nell'abitacolo.

Le temperature elevate che si sviluppano nell'abitacolo potrebbero fare esplodere la bomboletta e causare gravi lesioni ai passeggeri.

## **WARNING**

Keep the tire repair canister stored away in the tool kit in the trunk (Fig. 1, page M5).

Never keep the canister in the passenger compartment.

If exposed to high temperatures, the canister could explode, causing serious injury.

## **ATTENTION**

La bombe pour la réparation des pneus doit toujours être logée dans le conteneur spécifique et rangée dans le coffre à bagages (voir Fig. 1 - Page M5).

En aucun cas, la bombe ne doit être rangée dans l'habitacle.

Son rangement dans l'habitacle l'exposerait à une élévation de température pouvant provoquer son explosion.

## **ACHTUNG**

Die Reifenreparaturflasche stets in der Werkzeugtasche im Kofferraum aufbewahren (s. Abb. 1 - Seite M5).

Die Flasche darf auf keinem Fall im Fahrgastraum aufbewahrt werden.

Hohe Temperaturen können die Explosion der Flasche verursachen und somit zu schweren Verletzungen führen.

**A****456M****GENERALITA'  
GENERALITIES  
GENERALITES  
ALLGEMEINES**

• Chiavi della vettura .....	<b>A2</b>	• Car keys.....	<b>A2</b>	• Clés de la voiture .....	<b>A2</b>	• Fahrzeugschlüssel .....	<b>A2</b>
• Sistema antifurto .....	<b>A3</b>	• Alarm system .....	<b>A3</b>	• Système antivol .....	<b>A3</b>	• Diebstahlsicherungssystem ...	<b>A3</b>
• Targhette identificazione .....	<b>A4</b>	• Identification plates .....	<b>A4</b>	• Plaques d'identification .....	<b>A4</b>	• Fahrzeugkennschilder .....	<b>A4</b>
• Targhette .....	<b>A5</b>	• Plates .....	<b>A5</b>	• Plaquettes .....	<b>A5</b>	• Kennschilder.....	<b>A5</b>
• Dimensioni e pesi .....	<b>A6</b>	• Dimensions and weights .....	<b>A6</b>	• Dimensions et poids .....	<b>A6</b>	• Abmessungen und Gewichte ..	<b>A6</b>
• Dati principali .....	<b>A7</b>	• Specifications .....	<b>A7</b>	• Données principales .....	<b>A7</b>	• Allgemeine Daten .....	<b>A7</b>
• Consumo carburante .....	<b>A7</b>	• Fuel consumption .....	<b>A7</b>	• Consommation d'essence ....	<b>A7</b>	• Kraftstoffverbrauch .....	<b>A7</b>
• Rifornimenti .....	<b>A8</b>	• Capacities .....	<b>A8</b>	• Ravitaillements .....	<b>A8</b>	• Füllmengen .....	<b>A8</b>

## CHIAVI DELLA VETTURA

## CAR KEYS

## CLES DE LA VOITURE

## FAHRZEUGSCHLÜSSEL

Alla consegna della vettura vengono fornite due chiavi uguali che sono utilizzabili per:

- chiusura centralizzata porte;
- avviamento della vettura;
- disarmo del sistema antifurto.

**In caso di smarrimento è possibile richiedere un duplicato all'organizzazione Ferrari, citando il numero riportato sulla targhetta in plastica allegata alla chiave.**



ATTENZIONE

Aver cura di registrare il numero negli appositi spazi previsti nella tessera di garanzia.

The car is delivered with two identical keys. These operate:

- the door remote lock control;
- the ignition;
- the alarm system disarming.

**If you lose a key, you can ask for a duplicate from the Ferrari network, quoting the number shown on the plastic label attached to the key.**



WARNING!

Record this number in the suitable blanks of the Warranty Card.

La voiture est livrée avec deux clés identiques qui peuvent être utilisées pour:

- verrouillage centralisé des portes;
- démarrage de la voiture;
- désarmement du système antivol.

**En cas de perte, il est possible de demander un double à l'organisation Ferrari en rappelant le numéro reporté sur la plaquette en plastique accompagnant la clé.**



ATTENTION

Ayez soin de noter le numéro de la clé dans les espaces spéciaux prévus sur le carnet de garantie.

Dem Fahrzeug werden zwei gleiche Schlüssel mitgegeben, und zwar für:


- Zentralverriegelung der Türen;
- Start des Fahrzeugs;
- Abrüstung des Diebstahlsicherungssystems.

**Anhand der Schlüsselnummer auf dem Kunststoffanhänger können bei Ferrari für den Fall eines Verlustes Ersatzschlüssel angefordert werden.**



ACHTUNG

Die Schlüsselnummer zur Sicherheit in das entsprechende Feld auf der Garantiekarte eintragen.



A 0049

Fig. 1 - Chiave in dotazione alla vettura.

Fig. 1 - Car key.

Fig. 1 - Clé livrée avec la voiture.

Abb. 1 - Fahrzeugschlüssel.

## SISTEMA ANTIFURTO

## ALARM SYSTEM

## SYSTEME ANTIVOL

## DIEBSTAHLSICHERUNGSSYSTEM

Sulla vettura è installato un sistema che permette di immobilizzare il motore in caso di tentativo di furto.

Vengono forniti tre radiocomandi (1 "master" di colore rosso e 2 "slaves" di colore nero) che permettono di attivare/disattivare il sistema.

**In caso di smarrimento di uno o più radiocomandi rivolgersi all'organizzazione Ferrari.**



Leggere attentamente il libretto, fornito con la vettura, per il corretto utilizzo del sistema.

The car is equipped with an alarm system for immobilizing the engine in case of theft attempt.

Three wireless controls are supplied (1 red master and 2 black slaves) for enabling/disabling the system.

**If you lose one or more wireless controls, refer to the Ferrari network.**



Read carefully the brochure supplied with the car, for a correct utilization of the alarm system.

La voiture est équipée d'un système antivol qui permet d'immobiliser le moteur en cas de tentative de vol.

La voiture est livrée avec trois commandes à distances (1 maîtresse de couleur rouge et 2 esclaves de couleur noire) qui permettent de valider/invalider le système.

**En cas de perte d'une ou de plusieurs commandes à distances, s'adresser à l'organisation Ferrari.**



Lire attentivement la notice livrée avec la voiture pour l'utilisation correcte du système.

In das Fahrzeug wurde ein System installiert, das im Falle eines Diebstahlversuches den Motor immobilisiert.

Es werden insgesamt drei Fernsteuerungen (1 "Master" (rot) und 2 "Slaves" (schwarz)) mitgeliefert, die das Aktivieren/Entaktivieren des Systems ermöglichen.

**Falls man eine oder mehrere Fernsteuerungen verliert, wende man sich an Ferrari.**



Die mit dem Fahrzeug mitgelieferte Betriebsanleitung ist für den korrekten Einsatz des Systems sorgfältig durchzulesen.



A 0046

Fig. 2 - Radiocomando per antifurto.

Fig. 2 - Alarm wireless control.

Fig. 2 - Commande à distance pour antivol.



Abb. 2 - Fernsteuerung für Diebstahlsicherung.

## TARGHETTE IDENTIFICAZIONE

## IDENTIFICATION PLATES

## PLAQUES D'IDENTIFICATION



## FAHRZEUGKENNSCHILDER




Tipo e numero telaio.  
*Chassis type and number.*  
Type et numéro du châssis.  
*Type und Fahrgestellnummer.*

A 0057

Tipo e numero motore.  
*Engine type and number.*  
Type et numéro du moteur.  
*Typ und Motornummer.*



Targhetta identificazione vettura.  
*Vehicle identification data label.*  
Plaquette d'identification de la voiture.  
*Fahrzeugdatenschild.*




Targhetta sul canottile.  
*Plate on steering column.*  
Plaque sur la colonne de direction.  
*Datenschild auf Lenksäule.*

## TARGHETTE

## PLATES

## PLAQUETTES

## KENNSCHILDER




**A** - Targhetta omologazione fari anabbaglianti; *Low beam type-approval label*; Plaque d'homologation feux de croisement; *Zulassungsschild Abblendlichter*.

**B** - Targhetta omologazione ECE; *ECE type-approval plate*; Plaque d'homologation ECE; *ECE-Zulassungsschild*.

**C** - Targhetta Numero Assembly; *Assembly Number plate*; Plaque de numéro de châssis; *Assembly-Nr.-Schild*.

**D** - Targhetta lubrificanti; *Lubricant plate*; Plaque de lubrifiants; *Schmiermittelschild*.


**E** - Targhetta vernice; *Paint label*; Plaque de coloris; *Lackschild*.




**F** - Targhetta "Alta tensione".  
*"High Voltage" label*.  
Plaque "Haute Tension".

**G** - Targhetta Anti-freeze.  
*Anti-freeze label*.  
Plaque d'antigel.  
Warnschild "Hochspannung".


**G** - Targhetta Anti-freeze.  
*Anti-freeze label*.  
Plaque d'antigel.  
Warnschild "Hochspannung".



**H** - Targhetta "Benzina senza piombo".  
*Unleaded fuel only" label*.  
Plaque "Essence sans plomb".  
Schild "Bleifrei".



**I** - Targhetta pressione pneumatici.  
*Tyre pressure label*.  
Plaque de pression pneumatiques.  
Reifendruckschild.






**L** - Targhetta controllo livello olio motore.  
*Oil level check label*.  
Plaque de contrôle du niveau d'huile moteur.  
Kontrollschild für Motorölpegel.

**DIMENSIONI  
E PESI**

**DIMENSIONS  
AND WEIGHTS**

**DIMENSIONS  
ET POIDS**

**ABMESSUNGEN  
UND GEWICHTE**



Passo  
Wheelbase 2600 mm  
Empattement des roues 102.36 in  
Räderbasis

Lunghezza max.  
Max. length 4763 mm  
Longueur max. 187.51 in  
Max. Länge

Larghezza max.  
Max. width 1920 mm  
Largeur max. 75.59 in  
Max. Breite

Altezza max.  
Max. height 1300 mm  
Hauteur max. 51.18 in  
Max. Höhe

Carreggiata anteriore  
Front track 1585 mm  
Voie avant 64.40 in  
Vordere Spurweite

Carreggiata posteriore  
Rear track 1606 mm  
Voie arrière 63.22 in  
Hintere Spurweite

Peso in ordine di marcia  
Kerb weight  
Poids en ordre de marche  
Leergewicht

**GTA**  
1930 kg  
4,255 lb

**GT**  
1850 kg  
4,078 lb

DATI PRINCIPALI		SPECIFICATIONS		DONNEES PRINCIPALES		ALLGEMEINE DATEN	
• N° POSTI		• NUMBER OF SEATS		• NOMBRE DE SIEGES		• ANZAHL SITZE	
Anteriori .....	2	Front .....	2	Avant .....	2	Vorne .....	2
Totali .....	4	Total .....	4	Au total .....	4	Insgesamt .....	4
• PRESTAZIONI	GTA	• PERFORMANCE	GTA	• PERFORMANCES	GTA	• FAHRLEISTUNGEN	GTA
1 km da fermo .....	25,8 sec.	standing kilometre .....	25.8 secs.	km départ arrêté .....	25,8 sec.	1 km ab Stillstand .....	25,8 s
velocità massima raggiungibile .....	295 km/h	maximum speed .....	183 mph	vitesse maximum .....	295 km/h	Höchstgeschwindigkeit	295 km/h
• PRESTAZIONI	GT	• PERFORMANCE	GT	• PERFORMANCES	GT	• FAHRLEISTUNGEN	GT
1 km da fermo .....	24,8 sec.	standing kilometre .....	24.8 secs.	km départ arrêté .....	24,8 sec.	1 km ab Stillstand .....	24,8 s
velocità massima raggiungibile .....	302 km/h	maximum speed .....	187 mph	vitesse maximum .....	302 km/h	Höchstgeschwindigkeit	302 km/h

CONSUMO CARBURANTE		FUEL CONSUMPTION		CONSOMMATION D'ESSENCE		KRAFTSTOFFVERBRAUCH	
Litri per 100 km (Dir. CEE 93/116) <i>Miles for imp. gall. (EEC directive 93/116)</i>	Ciclo urbano <i>Urban cycle</i>	Ciclo extraurbano <i>Out-of-town cycle</i>	Ciclo combinato <i>Combined cycle</i>				
L/100 km (Dir. CEE 93/116) <i>l/100 km (EG-Richtlinie 93/116)</i>	Cycle urbain <i>Stadtzyklus</i>	Cycle interurbain <i>Landstraßenfahrt</i>	Cycle mixte <i>Kombinierte Fahrt</i>				
GTA	35,2 8.02	14,7 19.21	22,3 12.66				
GT	34,4 8.21	14,8 19.08	22,0 12.84				

RIFORNIMENTI	CAPACITIES	RAVITAILLEMENTS	FÜLLMENGEN
	Parti da rifornire Parts to be serviced Parties à ravitailler Zu versorgende Aggregate	Quantità Volume Quantité Menge	Rifornire con: Fill with: Ravitailler avec: Füllen mit:
MOTORE <i>ENGINE</i> MOTEUR <i>MOTOR</i>	Capacità totale impianto System total capacity Capacité totale du circuit Gesamtinhaltsvermögen der Anlage  Quantità olio tra "Min" e "Max" Quantity of oil between "Min." and "Max." marks Quantité d'huile entre "Min" et "Max" Mengendifferenz zw. "Min"- und "Max"- Ölstand  Consumo olio (secondo le condizioni d'impiego) Oil consumption (depending on the utilisation conditions) Consommation d'huile (selon les conditions d'utilisation) Ölverbrauch (je nach Einsatzbedingungen)	10 l (2.20 imp. gal.)  2 l (0.44 imp. gal.)  1 ÷ 2 l / 1.000 km 0.22 to 0.44 gal. 600 miles	 <b>Shell</b> Shell HELIX ULTRA SAE 5W-40
CAMBIO <i>GEARBOX</i> BOITE DE VITESSES <i>GETRIEBE</i>	GTA	12,6 l (2.77 imp. gal.)	 <b>Shell</b> Shell DONAX TX
DIFFERENZIALE <i>DIFFERENTIAL</i> DIFFERENTIEL <i>DIFFERENTIAL</i>		2,3 l (.5 imp. gal.)	PAKELO GLOBAL MULTIGEARS DLS SAE 75W - 140
CAMBIO E DIFFERENZIALE <i>GEARBOX AND DIFFERENTIAL</i> BOITE DE VITESSES ET DIFFERENTIEL <i>GETRIEBE UND DIFFERENTIAL</i>	GT	6 l (1.32 imp. gal.)	 <b>Shell</b> Shell TRANSAXLE OIL SAE 75W - 90

Parti da rifornire <i>Parts to be serviced</i> Parties à ravitailler Zu versorgende Aggregate	Quantità <i>Volume</i> Quantité Menge	Rifornire con: <i>Fill with:</i> Ravitailler avec: Füllen mit:	Rif. Pag. <i>Re. Page</i> Réf. Page Entspr. Seite
CIRCUITO FRENI <i>BRAKE SYSTEM</i> CIRCUIT DE FREINAGE <i>BREMSANLAGE</i>	GTA	1,3 l (.28 imp. gal.)	 Shell DONAX UB BRAKE FLUID DOT4 Ultra
CIRCUITO FRENI E CIRCUITO FRIZIONE <i>BRAKE AND CLUTCH SYSTEM</i> CIRCUITS DE FREINAGE ET D'EMBRAYAGE <i>BREMS- UND KUPPLUNGSANLAGE</i>	GT	2,5 l (.55 imp. gal.)	
CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO <i>COOLING SYSTEM</i> CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT <i>KÜHLSYSTEM</i>		20 l (4.40 imp. gal.)	 GLYCOSHELL <ul style="list-style-type: none"><li>• Miscela di acqua e liquido refrigerante al 50%.</li><li>• Mixture of water and coolant at 50%.</li><li>• Mélange d'eau et de réfrigérant à 50%.</li><li>• Wasser-/Kühlmittelmischung zu 50%.</li></ul>
GUIDA IDRAULICA E REGOLAZIONE SOSPENSIONI <i>HYDRAULIC STEERING AND SUSPENSION ADJUSTMENT</i> DIRECTION HYDRAULIQUE ET REGLAGE SUSPENSIONS <i>HYDROLENKUNG UND EINSTELLING DER AUFHÄNGUNG</i>		2,5 l (.55 imp. gal.)	 Shell DONAX TA
SERBATOIO CARBURANTE <i>FUEL TANK</i> RESERVOIR D'ESSENCE <i>KRAFTSTOFFBEHÄLTER</i>		110 l (24.2 imp. gal.)	Benzina senza piombo 95 N.O. <i>Unleaded fuel 95 O.N.</i> Essence sans plomb 95 I.O. <i>Bleifreiem Benzin - 95 ROZ</i>
	Riserva - Reserve Réserve - Reserve	19 ÷ 20 l (4.1 to 4.3 imp. gal.)	

Parti da rifornire <i>Parts to be serviced</i> Parties à ravitailler <i>Zu versorgende Aggregate</i>	Quantità <i>Volume</i> Quantité <i>Menge</i>	Rifornire con: <i>Fill with:</i> Ravitailler avec: <i>Füllen mit:</i>	Rif. Pag. <i>Re. Page</i> Réf. Page <i>Entspr. Seite</i>
<b>CLIMATIZZAZIONE</b> <b>AIR TEMPERATURE CONTROL SYSTEM</b> <b>CLIMATISATION</b> <b>KLIMAANLAGE</b>	1,300 g ( <i>2.86 lb</i> )	Refrigerante <i>Coolant</i> Réfrigérant <i>Kühlmittel</i> "R 134 A"	I 2
<b>RECIPIENTE LIQUIDO LAVA-PARABREZZA</b> <b>WINDSCREEN WASHER RESERVOIR</b> <b>RESERVOIR LIQUIDE LAVE-GLACE</b> <b>SCHEIBENWASCHWASSERBEHÄLTER</b>	3 l ( <i>.66 imp. gal.</i> )	Miscela di acqua e alcool isopropilico denaturato  <i>Mixture of water and</i> <i>denatured isopropyl alcohol</i>  <i>Mélange d'eau et</i> <i>d'alcool isopropylique dénaturé</i>  <i>Mischung von Wasser</i> <i>und denaturiertem Isopropylalkohol</i>	

**Nota:** per la pulizia del parabrezza usare una fiala di glass-cleaner in estate e due in inverno.  
**Note:** add one phial of screen washer additive in summer, and two in winter.  
**Note:** pour le nettoyage du pare-brise utiliser un flacon de liquide lave-glace en été et deux en hiver.  
**Merke:** Im Sommer ein bzw. im Winter zwei Fläschchen Scheibenreiniger befügen.

# B

# 456M

MOTORE  
ENGINE  
MOTEUR  
MOTOR

• Dati principali .....	<b>B3</b>	• Main specifications .....	<b>B3</b>	• Données principales .....	<b>B3</b>	• Hauptdaten .....	<b>B3</b>
• Distribuzione .....	<b>B4</b>	• Valve timing .....	<b>B4</b>	• Distribution .....	<b>B4</b>	• Ventilsteuering .....	<b>B4</b>
• Dati di fasatura .....	<b>B6</b>	• Timing data .....	<b>B6</b>	• Données de calage .....	<b>B6</b>	• Einstelldaten .....	<b>B6</b>
• Giuoco valvole .....	<b>B6</b>	• Valve clearance .....	<b>B6</b>	• Jeu pousoirs .....	<b>B6</b>	• Ventilspiel .....	<b>B6</b>
• Tensione cinghie distribuzione .....	<b>B6</b>	• Timing belt tension .....	<b>B6</b>	• Tension des courroies de commande distribution .....	<b>B6</b>	• Spannung der Ventilsteuerriemen .....	<b>B6</b>
• Lubrificazione motore .....	<b>B7</b>	• Engine lubrication .....	<b>B7</b>	• Graissage du moteur .....	<b>B7</b>	• Motorschmierung .....	<b>B7</b>
• Riciclo gas e vapori di olio .....	<b>B11</b>	• Oil gas and vapour recycling .....	<b>B11</b>	• Recyclage des gaz et vapeurs d'huile .....	<b>B11</b>	• Rückführung von Gasen und Öldämpfen .....	<b>B11</b>
• Raffreddamento .....	<b>B12</b>	• Cooling .....	<b>B12</b>	• Refroidissement .....	<b>B12</b>	• Kühlung .....	<b>B12</b>
• Cinghie organi ausiliari .....	<b>B16</b>	• Auxiliary part belts .....	<b>B16</b>	• Courroies des organes auxiliaires .....	<b>B16</b>	• Riemen der Zusatzeinrichtungen .....	<b>B16</b>




Fig. 1 - Gruppo motore e frizione.

Fig. 1 - Engine and clutch unit.

Fig. 1 - Groupe moteur et embrayage.

Abb. 1 - Motor- und Kupplungsaggregat.

B 0322

**DATI PRINCIPALI  
MOTORE**


**ENGINE  
MAIN DATA**

**DONNEES PRINCIPALES  
DU MOTEUR**

**HAUPTDATEN DES  
MOTORS**

Tipo <i>Type</i> <i>Type</i> <i>Typ</i>		<b>F 116</b>
Numero dei cilindri <i>Number of cylinders</i> Nombre de cylindres <i>Zylinder</i>		<b>12 - V 65°</b>
Diametro dei cilindri <i>Cylinder bore</i> Alésage <i>Zylinderbohrung</i>	mm	<b>88</b>
Corsa pistoni <i>Piston stroke</i> Course pistons <i>Kolbenhub</i>	mm	<b>75</b>
Cilindrata unitaria <i>Piston displacement</i> Cylindrée unitaire <i>Hubraum pro Zylinder</i>	cm <sup>3</sup>	<b>456,159</b>
Cilindrata totale <i>Total displacement</i> Cylindrée totale <i>Gesamthubraum</i>	cm <sup>3</sup>	<b>5474</b>
Rapporto di compressione <i>Compression ratio</i> Rapport de compression <i>Verdichtung</i>		<b>10,6 : 1</b>

Regime massimo <i>Max. engine speed</i> Régime maximum <i>Höchstdrehzahl</i>	giri/min <i>rpm</i> tr/mn <i>U/min</i>	<b>6.800</b>
Potenza max. (Dir. CEE 88/195) <i>Max. power (EEC Dir. 88/195)</i> Puissance maximale (Dir. CEE 88/195) <i>Höchstleistung DIN (EWG-Richtl. 88/195)</i>	kW	<b>325</b>
Regime corrispondente <i>Max. power engine speed</i> Régime correspondant <i>Bei Drehzahl</i>	giri/min <i>rpm</i> tr/mn <i>U/min</i>	<b>6.200</b>
Potenza specifica <i>Specific power</i> Puissance spécifique <i>Literleistung (PS)</i>	kW	<b>59,37</b>
Coppia massima (Dir. CEE 88/195) <i>Maximum torque (EEC Dir. 88/195)</i> Couple maximal (Dir. CEE 88/195) <i>Größtes Drehmoment (EWG-Richtl. 88/195)</i>	Nm	<b>540</b>
Regime corrispondente <i>Corresponding engine speed</i> Régime correspondant <i>Bei Drehzahl</i>	giri/min <i>rpm</i> tr/mn <i>U/min</i>	<b>4.500</b>



B 0313

**B**  
4

La distribuzione è a valvole in testa, comandate da quattro alberi a camme.

Gli alberi sono comandati da due cinghie dentate tramite l'albero motore.

The valve gear features overhead valves operated by four camshafts.

The shafts are driven by two toothed belts via the crankshaft.

La distribution est à soupapes en tête commandées par 4 arbres à camées.

Les arbres sont commandés par deux courroies crantées, actionnées par le vilebrequin.

#### Fig. 2 - Schema comando distribuzione

1 - Puleggia albero distribuzione comando valvole di aspirazione dei cilindri 1/6; 2 - Puleggia albero distribuzione comando valvole scarico cilindri 1/6; 3 - Puleggia conduttrice; 4 - Tenditore; 5 - Puleggia albero distribuzione comando valvole di aspirazione dei cilindri 7/12; 6 - Puleggia albero distribuzione comando valvole di scarico dei cilindri 7/12; 7 - Grani di trascinamento.

#### Fig. 2 - Timing control diagram

1 - Camshaft pulley for cylinder 1/6 intake valve control; 2 - Camshaft pulley for cylinder 1/6 exhaust valve control; 3 - Drive pulley; 4 - Tensioner; 5 - Camshaft pulley for cylinder 7/12 intake valve control; 6 - Camshaft pulley for cylinder 7/12 exhaust valve control; 7 - Driving dowels.

#### Fig. 2 - Schéma de commande de la distribution

1 - Poule de l'arbre à cames de commande des soupapes d'admission des cylindres 1/6; 2 - Poule de l'arbre à cames de commande des soupapes d'échappement des cylindres 1/6; 3 - Poule d'entraînement; 4 - Tendeur; 5 - Poule de l'arbre à cames de commande des soupapes d'admission des cylindres 7/12; 6 - Poule de l'arbre à cames de commande des soupapes d'échappement des cylindres 7/12; 7 - Ergots d'entraînement.

#### Abb. 2 - Schema des Ventilsteuerungsantriebs

1 - Ventilsteuerungsriemenscheibe für den Antrieb der Einlaßventile der Zylinderreihe 1/6 ; 2 - Ventilsteuerungsriemenscheibe für den Antrieb der Auslaßventile der Zylinderreihe 1/6 ; 3 - Antriebsriemenscheibe; 4 - Riemenspanner; 5 - Ventilsteuerungsriemenscheibe für den Antrieb der Einlaßventile der Zylinderreihe 7/12; 6 - Ventilsteuerungsriemenscheibe für den Antrieb der Auslaßventile der Zylinderreihe 7/12; 7 - Mitnehmerstifte.

Obengesteuerter Ventilantrieb mit 4 Nockenwellen.

Die Wellen werden durch 2 Zahnräder über die Kurbelwelle angetrieben.

Su ogni testa, le valvole sono disposte a V di 21°30' e portano all'estremità superiore un bicchierino sul quale ha sede una pastiglia.

Per consentire la realizzazione dei giuochi prescritti, le pastiglie vengono fornite con spessori variabili da 3,25 a 4,60 mm con intervallo di mm 0,05.

**Non è consentita la diminuzione dello spessore delle pastiglie con rettifica, poiché le due superfici sono indurite con speciale procedimento.**

In each cylinder head, the valves are arranged in a 21°30' V and, at the top end of each valve, there is a bucket on which a shim rests.

To obtain the specified clearances, the shims are supplied in thicknesses ranging from 3.25 to 4.60 mm (0.128" to 0.181"), in 0.05 mm (0.002") stages.

Sur chaque culasse, les clapets sont disposées en V de 21°30' et à leur extrémité supérieure sont dotées d'un poussoir sur lequel se trouve une pastille.

Afin de permettre la réalisation des jeux prescrits, les pastilles sont fournies en épaisseurs variables de 3,25 à 4,60 mm par intervalles de 0,05 mm.


An jedem Zylinderkopf sind die Ventile V-förmig in einem Winkel von 21°30' angeordnet und tragen am oberen Ende einen Stöbel, auf dem Platz für einen Belag ist.

Um die vorgeschriebenen Ventilspiele herzustellen, werden die Plättchen in unterschiedlichen Stärken von 3,25 bis 4,60 mm, um jeweils 0,05 mm ansteigend, geliefert.

**Reducing the thickness of the shims by grinding is not permitted as both faces are hardened by a special process.**

**Il ne faut pas rectifier l'épaisseur des pastilles en la diminuant, étant donné que leurs deux faces ont été durcies par procédé spécial.**

**Die Verringerung der Stärke der Beläge durch Abschleifen ist nicht zulässig, weil die 2 Oberflächen durch ein spezielles Verfahren gehärtet worden sind.**



**Fig. 3 - Controllo gioco punterie**

1 - Coperchio alberi distribuzione; 2 - Albero distribuzione; 3 - Gioco fra albero distribuzione e punteria; 4 - Piattello per registro gioco; 5 - Valvola; 6 - Punteria comando valvola; 7 - Intaglio sulla punteria per l'estrazione del piattello.

**Fig. 3 - Adjusting tappet clearance**

1 - Camshaft cover; 2 - Camshaft; 3 - Clearance between tappet and cam; 4 - Clearance adjustment shim; 5 - Valve; 6 - Tappet; 7 - Tappet slot permitting clearance adjustment shim removal.

**Fig. 3 - Réglage du jeu des poussoirs**

1 - Carter des arbres à cames; 2 - Arbre à cames; 3 - Jeu entre arbre à cames et poussoirs; 4 - Pastille de réglage du jeu; 5 - Soupape; 6 - Poussoirs de commande souape; 7 - Entaille sur les poussoirs pour l'extraction de la pastille.

**Abb. 3 - Einstellung des Ventilspiels**


1 - Nockenwellenabdeckung; 2 - Nockenwelle; 3 - Spiel zwischen Nockenwelle und Ventilstöbel; 4 - Plättchen zur Spieleinstellung; 5 - Ventil; 6 - Ventilstöbel; 7 - Kerbe am Ventilstöbel für die Entfernung des Plättchens.

DATI DI FASATURA		TIMING DATA	DONNEES DE CALAGE	EINSTELLDATEN
<b>Aspirazione Intake</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inizio prima del P.M.S.</li> <li><i>opens before TDC</i></li> <li>début avant le point mort haut</li> <li><i>öffnet vor o.T.</i></li> </ul>	6°	<b>Scarico Exhaust</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inizio prima del P.M.I.</li> <li><i>opens before BDC</i></li> <li>début avant le point mort bas</li> <li><i>öffnet vor u.T.</i></li> </ul>
<b>Admission Einlaß</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fine dopo il P.M.I.</li> <li><i>closes after BDC</i></li> <li>fin après le point mort bas</li> <li><i>schließt nach u.T.</i></li> </ul>	54°	<b>Echappement Auslaß</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fine dopo il P.M.S.</li> <li><i>closes after TDC</i></li> <li>fin après le point mort haut</li> <li><i>schließt nach o.T.</i></li> </ul>

<b>Gioco tra punterie ed eccentrici per messa in fase:</b>	<b>Clearance between tappets and cams for timing:</b>	<b>Jeu entre les poussoirset les cames pour le calage:</b>	<b>Spiel zwischen Ventilstößen und Nocken für die Einstellung:</b>
• Aspirazione e Scarico mm 0,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inlet and Exhaust mm 0.50 (.02 in)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Admission et Echappement mm 0,50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einlaß und Auslaß mm 0,50</li> </ul>

GIUOCO VALVOLE	VALVE CLEARANCE	JEU POUSSOIRS	VENTILSPIEL
Il gioco tra valvole e alberi a cammes a motore freddo deve essere:	The clearance between valves and camshafts must be as follows, when the engine is cold:	Le jeu entre pousoirs et arbres à cames, moteur froid, doit être:	Das Spiel zwischen Ventilen und Nockenwellen soll bei kaltem Motor folgende Werte aufweisen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspirazione</li> <li>• Inlet mm 0,20 ÷ 0,25</li> <li>• Admission (.008 ÷ .01 in)</li> <li>• Einlaß</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarico</li> <li>• Exhaust mm 0,30 ÷ 0,35</li> <li>• Echappement (.012 ÷ .014 in)</li> <li>• Auslaß</li> </ul>	

TENSIONE CINGHIE DISTRIBUZIONE	TIMING BELT TENSION	TENSION DES COURROIES DE COMMANDE DISTRIBUTION	SPANNUNG DER VENTILSTEUERRIEMEN
In normali condizioni di funzionamento non è necessario eseguire alcuna registrazione di tensione.	In standard operating conditions, it is not necessary to make any adjustment to the tension.	Aucun réglage de la tension n'est nécessaire dans des conditions d'utilisation normales.	Im normalen Betriebszustand ist es nicht erforderlich, eine Einstellung der Spannung vorzunehmen.



**Fig. 4 - Cinghie comando distribuzione.**

**Fig. 4 - Timing control belts.**

**Fig. 4 - Courroies de commande distribution.**

**Abb. 4 - Ventilsteuerungsantriebsriemen.**

## LUBRIFICAZIONE MOTORE

La lubrificazione è del tipo con coppa a secco e pompe ad ingranaggi.

Il motore è dotato di 2 pompe, una di recupero che aspira l'olio dalla coppa e lo invia al serbatoio e quindi al radiatore, e una di mandata che aspira l'olio dal serbatoio e lo manda in pressione agli organi rotanti del motore.

### Livello olio motore

Il livello olio deve essere controllato ogni 800 km di percorso con l'apposita asta posta sul serbatoio olio motore.

Il livello deve essere sempre compreso tra i limiti "Min" e "Max" incisi sull'asta di controllo.

## ENGINE LUBRICATION

Lubrication is of the dry sump and gear pump type.

The engine is fitted with 2 pumps; a scavenger pump which draws oil from the sump and sends it to the tank and then to the radiator and a delivery pump which draws oil from the tank and delivers it under pressure to the rotating parts of the engine.

### Engine oil level

The oil level must be checked every 800 km (500 miles) by means of the suitable dipstick placed on the engine oil tank.

The level must always be between the "Min." and "Max." limits marked on the dipstick.

## GRAISSAGE DU MOTEUR

Le graissage est du type à carter sec et pompes à engrenages.

Le moteur est équipé de 2 pompes, dont l'une de récupération qui aspire l'huile du carter et l'envoie au réservoir et ensuite au radiateur et l'autre d'alimentation qui aspire l'huile du réservoir et l'envoie sous pression aux organes en mouvement du moteur.

### Niveau d'huile moteur

Le niveau d'huile doit être contrôlé tous les 800 km. Le contrôle est réalisé à l'aide de la jauge placée sur le réservoir d'huile du moteur.

Le niveau doit se situer entre les 2 repères "Min" et "Max" marqués sur la jauge.

## MOTORSCHMIERUNG

Bei der Schmierung handelt es sich um eine Trockenwannenschmierung mit Zahnradpumpen.

Der Motor ist mit 2 Pumpen ausgerüstet; eine Pumpe, die das Öl aus der Ölwanne ansaugt und es zum Kühler fördert und von dort zum Behälter, und eine Förderpumpe, die das Öl aus dem Behälter ansaugt und es unter Druck zu den drehenden Teilen des Motors fördert.

### Ölstand

Der Ölstand muß alle 800 km mit dem Ölmeßstab im Deckel des Einfüllstutzens kontrolliert werden.

Er muß immer zwischen den Markierungen "Min" und "Max" auf dem Meßstab liegen.

**Fig. 5 - Impianto lubrificazione**

A - Radiatore olio; B - Serbatoio olio; C - Filtri olio; D - Trasmettitore elettrico pressione olio; E - Pompa di mandata; F - Pompa di recupero; G - Valvola limitatrice di pressione; H - Valvola termostatica; I - Termocontatto; L - Ventola; M - Asta livello olio, N - Bocchettone di riempimento; O - Pescante; P - Trasmettitore temperatura olio.

**Fig. 5 - Lubrication system**


A - Oil radiator; B - Oil tank; C - Oil filters; D - Oil pressure electric sender; E - Delivery pump; F - Scavenger pump; G - Pressure limiting valve; H - Thermostatic valve; I - Thermal contact; L - Fan; M - Oil dipstick; N - Filling union; O - Priming element; P - Oil temperature sender.

**Fig. 5 - Circuit de graissage**

A - Radiateur d'huile; B - Réservoir d'huile; C - Filtres à huile; D - Transmetteur électrique de pression d'huile; E - Pompe de refoulement; F - Pompe de récupération; G - Vanne de limitation de pression; H - Vanne thermostatique; I - Thermocouple; L - Ventilateur; M - Jauge de niveau d'huile; N - Bouchon de remplissage; O - Élément d'amortissement; P - Transmetteur de température d'huile.

**Abb. 5 - Schema der Schmieranlage**

A - Ölkühler; B - Öltank; C - Ölfilter; D - elektrischer Öldruckgeber; E - Ölförderpumpe; F - Saugpumpe; G - Öldruckventil; H - Thermostat; I - Thermokontakt; L - Ventilator, M - Ölmeßstab; N - Füllstutzen; O - Taucherelement; P - Öltemperaturgeber.



Per eseguire l'operazione di controllo livello far marciare il motore al minimo per alcuni minuti (temperatura olio >70°C), quindi controllare il livello immediatamente dopo l'arresto.

To check the oil level, run the engine at idling speed for several minutes (oil temperature over 70°C) (over 160°F) and then check the level immediately after stopping the engine.

Pour exécuter cette opération de contrôle faire tourner le moteur au ralenti pendant quelques minutes température d'huile >70°C; puis arrêter le moteur et tout de suite, contrôler le niveau.

Zur Kontrolle des Ölstands den Motor einige Minuten im Leerlauf drehen lassen (Öltemp. >70°C) und dann, sofort nach Abstellen des Motors, den Ölstand kontrollieren.

## **Pressione e temperatura olio**

La spia rossa nel display multispi (vedi pag. H12), in condizioni di marcia normale deve risultare sempre spenta.

La spia si accende allorquando con motore fermo si porta la chiave di accensione in posizione "II", o quando con motore in moto scende sotto il valore minimo.

In condizioni **normali** di funzionamento la pressione dell'olio deve essere compresa tra 5 + 6 bar con il motore funzionante a 6.000 giri/1' e la temperatura olio a 100°C.

Un valore di pressione inferiore a 4,5 bar con motore caldo e al minimo è da ritenersi normale.

**Nel caso l'indice del termometro olio salga oltre 150°C è necessario ridurre immediatamente il regime di rotazione del motore; se tale segnalazione persiste far verificare l'impianto da un Servizio Ferrari.**

## **Sostituzione olio motore e filtri**

Per la sostituzione dell'olio e dei filtri attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel piano di manutenzione (vedi pag. N4).

**Si raccomanda l'uso esclusivo di filtri olio e di lubrificanti approvati dalla Ferrari.**

## **Oil temperature and pressure**

The red pilot light on the multi-function display (see page H12) in standard run must be always off.

The light goes on when the engine is off and the ignition key is in position "II", or when oil pressure is below the min. level with engine running.

In **standard** operating conditions, oil pressure must be between 5 + 6 bar (72 and 87 psi) with the engine operating at 6.000 rpm and oil temperature at 100°C (212°F).

Pressure below 4.5 bar is normal when the engine is warm and idling.

**If the oil temperature gauge needle goes beyond 150°C (302°F), engine speed must be reduced immediately; if this indication continues, have the system checked by a Ferrari Authorized Workshop.**

## **Changing oil and filters**

The oil and filters must be changed at the intervals given in the maintenance schedule (see page N4).

**It is recommended to use only oil filters and lubricants approved by Ferrari.**

## **Pression et température d'huile**

Dans des conditions de marche normales, le témoin rouge sur l'afficheur à fonctions multiples (voir page H12) doit être éteint.

Le témoin s'illumine lorsque, avec le moteur arrêté, la clé de contact est placée en position "II" ou si la pression de l'huile descend au-dessous de la valeur minimale, lorsque le moteur tourne.

Dans des conditions de fonctionnement **normal**, la pression de l'huile doit être comprise entre 5 + 6 bar à un régime moteur de 6.000 tr/mn tandis que la température de l'huile doit atteindre 100°C.

Lorsque le moteur est chaud, au ralenti, une pression d'huile inférieure à 4,5 bar peut être considérée comme normale.

**Si l'aiguille du thermomètre d'huile dépasse 150°C, vous devez réduire immédiatement le régime du moteur; si cette température élevée persiste, faire vérifier le circuit de graissage par un Centre Ferrari agréé.**

## **Remplacement de l'huile moteur et des filtres**

Le remplacement de l'huile et des filtres doit être réalisé aux intervalles indiqués dans le plan d'entretien (voir page N4).

**On recommande l'utilisation exclusive des filtres et lubrifiants approuvés par Ferrari.**

## **Öldruck und -temperatur**

Die rote Kontrolleuchte im Mehrfachleuchtdisplay (Seite H12) muß unter normalen Fahrbedingungen immer aus sein.

Die Leuchte geht dann an, wenn man bei abgestelltem Motor den Zündschlüssel auf "II" dreht, oder wenn bei laufendem Motor der Öldruck unter den Mindestwert sinkt.

Unter **normalen** Betriebsverhältnissen muß der Öldruck bei mit 6.000 U/min laufendem Motor und einer Öltemperatur von 100°C zwischen 5 + 6 bar liegen.

Ein Druck unter 4,5 bar bei warmem Motor im Leerlauf ist normal.

**Wenn die Thermometeranzeige 150°C überschreitet, muß die Drehzahl des Motors sofort gedrosselt werden. Wenn diese Anzeige fortbesteht, die Anlage von einer Ferrari-Vertragswerkstatt überprüfen lassen.**

## **Öl- und Filterwechsel**

Der Öl- und Filterwechsel muß gemäß den Intervallen im Wartungsplan durchgeführt werden (s. Seite N4).

**Es wird empfohlen, nur von Ferrari genehmigte Ölfilter und Schmiermittel zu verwenden.**

Per sostituire l'olio motore procedere nel seguente modo:

- con motore caldo ( $60 \div 70^{\circ}\text{C}$ ) svitare il tappo di scarico **A** posto sotto al serbatoio olio e il tappo **B** della coppa (Fig. 6), quindi lasciarlo scaricare completamente.
- Riavvitare i tappi non prima di averli puliti accuratamente.
- Rimuovere i filtri **C** (Fig. 6) e sostituirli.
- Avere cura di lubrificare la garnizione in gomma, con olio motore, avvitarli energicamente a mano.
- Controllare che dopo la sostituzione dei filtri non vi siano perdite.




Fig. 6 - Sostituzione olio

**A** - Tappo scarico del serbatoio; **B** - Tappo scarico olio dalla coppa; **C** - Filtri olio; **D** - Tappo carico olio; **E** - Asta controllo livello olio.

To change engine oil, proceed as follows:

- with warm engine ( $60 \div 70^{\circ}\text{C} = 149 \div 158^{\circ}\text{F}$ ), loosen the drain plug **A** under the oil tank and the sump plug **B** (Fig. 6), then drain the oil completely.
- Clean the drain plugs and reinstall them.
- Remove the oil filters **C** (Fig. 6) and replace them.
- When installing the new oil filters, lubricate the rubber gasket with engine oil and tighten the filters by hand as much as possible.
- Check that there are no leaks after the filters have been changed.




Fig. 6 - Oil change

**A** - Oil drain plug from the tank; **B** - Oil drain plug from the sump.; **C** - Oil filters; **D** - Oil filler plug; **E** - Oil dipstick.

Pour le vidange de l'huile moteur, agir de la façon suivante:

- avec le moteur chaud ( $60 \div 70^{\circ}\text{C}$ , dévisser le bouchon de vidange **A** se trouvant sous le réservoir d'huile et le bouchon **B** du carter (Fig. 6). Laisser vidanger complètement l'huile.
- Revisser les bouchons après les avoir soigneusement nettoyés.
- Oter et remplacer les filtres **C** (Fig. 6).
- Lubrifier le joint en caoutchouc avec de l'huile moteur et visser fortement les filtres à la main.
- Après le remplacement des filtres contrôler qu'il n'y ait pas de fuites.




Fig. 6 - Remplacement de huile

**A** - Bouchon de vidange du réservoir d'huile; **B** - Bouchon de vidange du carter d'huile; **C** - Filtres à huile; **D** - Bouchon de remplissage d'huile; **E** - Jauge d'huile.

Für den Ölwechsel gehe man folgendermaßen vor.

- Bei warmgelaufenem Motor ( $60 \div 70^{\circ}\text{C}$ ) schraube man die Ölablaßschraube **A** unter dem Ölbehälter und die Ölablaßschraube **B** der Ölwanne (Abb. 6) los, und lasse dann das Öl vollständig ablaufen.
- Die Deckel erst nach vollständiger Reinigung wieder aufschrauben.
- Die Filter **C** (Abb. 6) entfernen und ersetzen.
- Darauf achten, daß die Gummidichtungen gut mit Motoröl geschmiert werden, und die Filter stark von Hand festschrauben.
- Kontrollieren, daß nach dem Filterwechsel keine Ölverluste auftreten.




Abb. 6 - Ölwechsel

**A** - Ölablaßschraube des Behälters; **B** - Ölablaßschraube der Ölwanne; **C** - Ölfilter; **D** - Öleinfüllstutzen; **E** - Ölmeßstab.

## RICIRCOLO GAS E VAPORI DI OLIO

## OIL GAS AND VAPOUR RECYCLING

## RECYCLAGE DES GAZ ET VAPEURS D'HUILE


## RÜCKFÜHRUNG VON GASEN UND ÖLDÄMPFEN

Il dispositivo di circolazione dei gas e vapori di olio è a circuito chiuso. I vapori di olio ed i gas provenienti dalle teste passano al separatore vapori da cui una parte, condensandosi, defluisce in coppa mentre i rimanenti vengono condensati.

The oil gas and vapour recycling system is a closed circuit system. Oil vapours and gases coming from the cylinder heads pass through the vapour separator. Here a part of the vapour condenses and flows to the sump, while the remaining vapours are condensed.

Le dispositif de recyclage des gaz et des vapeurs d'huile est du type à circuit fermé. Les vapeurs d'huile et les gaz provenant des culasses passent au séparateur de vapeurs, d'où une partie se condense et s'écoule vers le carter, tandis que l'autre est condensée.

Die Belüftungsvorrichtung arbeitet im geschlossenen Kreis. Die von den Köpfen kommenden Ölängpfe und Gase gelangen zum Dampfabscheider, an dem ein Teil kondensiert und in die Ölwanne fließt, während die anderen Teile nur kondensiert werden.



B 0026

**Fig. 7 - Dispositivo riciclo gas e vapori**  
A - Tubo uscita vapori dalle teste; B - Separatore vapori olio; C - Serbatoio olio; D - Tubo manda vapori olio alla presa aria; E - Tubo sfato olio; F - Tubo scarico olio.

**Fig. 7 - Oil gas and vapour recycling device**  
A - Head vapour outlet pipe; B - Oil vapour separator; C - Oil tank; D - Oil vapour delivery pipe to air intake; E - Oil bleed pipe; F - Oil drain pipe.

**Fig. 7 - Dispositif de recyclage des gaz et vapeurs**  
A - Tuyau de sortie des vapeurs des culasses; B - Séparateur de vapeurs d'huile; C - Réservoir d'huile; D - Tuyau de renouvellement des vapeurs d'huile à la prise d'air; E - Tuyau de reniflard d'huile; F - Tuyau de vidange d'huile.

**Abb. 7 - Anlage zur Gas- und Ölängpferückführung**  
A - Schlauch für die Ölentlüftung aus den Köpfen; B - Ölängpfscheider; C - Öltank; D - Schlauchleitung zu den Luftdüsen; E - Ölentlüftungsleitung; F - Ölableitung.

I gas e vapori di olio vengono aspirati dal motore attraverso il tubo di mandata **D** dei vapori alle prese aria, grazie alla depressione creata dal motore in normali condizioni di funzionamento.

Oil gas and vapours are sucked from the engine through the vapour delivery line **D** to the air intakes, thanks to the vacuum created by the engine in standard operating conditions

Les gaz et les vapeurs d'huile sont aspirés par le moteur à travers le tuyau de refoulement **D** des vapeurs aux prises d'air grâce à la dépression créée par le moteur durant le normal fonctionnement.


Die Gase und Öldämpfe werden durch den Unterdruck des unter normalen Bedingungen laufenden Motors über die entsprechende Leitung **D** zu den Luftdüsen ange saugt.

## RAFFREDDAMENTO

## COOLING

## REFROIDISSEMENT

## KÜHLUNG



**Fig. 8 - Schema impianto di raffreddamento**

1 - Vite spurgo aria; 2 - Corpo termostato; 3 - Serbatoio espansione; 4 - Tappo; 5 - Elettrotorilatori; 6 - Radiatore acqua; 7 - Thermocontatto segnalazione temperatura pericolosa; 8 - Termocontatto per azionamento ventola.

**Fig. 8 - Cooling system diagram**

1 - Air bleed screw; 2 - Thermostat body; 3 - Expansion tank; 4 - Cap; 5 - Electric fans; 6 - Water radiator; 7 - High temperature signalling thermal contact; 8 - Fan starting thermoswitch.

**Fig. 8 - Schéma du circuit de refroidissement**

1 - Vis de purge d'air; 2 - Corps thermostat; 3 - Réservoir d'expansion; 4 - Bouchon; 5 - Ventilateurs électriques; 6 - Radiateur d'eau; 7 - Thermocontact de signalisation haute température; 8 - Thermocontact d'actionnement ventilateur.

**Abb. 8 - Schema der Kühlanlage**

1 - Entlüfterschraube; 2 - Thermostatgehäuse; 3 - Ausdehnungsbehälter; 4 - Stopfen; 5 - Elektrotüfler; 6 - Wasserkühler; 7 - Geber für zu hohe Wassertemperatur; 8 - Thermo kontaktschalter für Lüfterbetrieb.

Il raffreddamento del motore viene realizzato in circuito pressurizzato ( $1 \text{ kg/cm}^2$ ) mediante circolazione di miscela antifreeze.

La massima temperatura tollerata è di  $115^\circ\text{C}$ .

**Nel caso l'indice del termometro salga oltre  $115^\circ\text{C}$  è necessario ridurre immediatamente il regime di rotazione del motore; se tale temperatura persiste far verificare l'impianto presso il più vicino Servizio Ferrari.**

La circolazione del liquido raffreddamento è attivata da una pompa centrifuga comandata dall'albero motore tramite una cinghia.

Il gruppo termostato è provvisto di una vite di spurgo per lo sfogo dell'aria dal circuito di raffreddamento allorquando si fa il riempimento o si hanno problemi di cattiva circolazione.

#### Radiatore acqua

Situato nella parte anteriore della vettura, utilizza due elettroventole per il raffreddamento del liquido, che si inseriscono in base alle condizioni di funzionamento del motore.

Se la temperatura del liquido supera il valore massimo prestabilito, avviene l'accensione dell'ideogramma, di colore rosso, presente nella multispettacolo (vedi pag. H13) ed è necessario spegnere immediatamente il motore.

Engine cooling is by means of a pressurised circuit ( $1 \text{ kg/cm}^2$ ) using a circulating antifreeze mixture.

The maximum permissible temperature is  $115^\circ\text{C}$  ( $239^\circ\text{F}$ ).

**Reduce engine speed immediately if the temperature gauge needle goes beyond  $115^\circ\text{C}$  ( $239^\circ\text{F}$ ). If the temperature reading does not drop, have the system checked by the nearest Ferrari Authorized Workshop.**

Circulation of the coolant is activated by a centrifugal pump driven by the crankshaft through a belt.

The thermostat unit is equipped with a bleed screw for venting air from the cooling circuit during filling or in case of flow problems.

#### Water radiator

The water radiator is placed in the car front part and it uses two electric fans for coolant cooling, working depending on the engine operating conditions.

If the coolant temperature exceeds the top set value, the red symbol on the multi-function display (see page H13) switches on and the engine must be switched off immediately.

Le refroidissement du moteur est assuré par la circulation sous pression ( $1 \text{ kg/cm}^2$ ) d'un mélange anti-gel.

La température maximum tolérée est de  $115^\circ\text{C}$ .

**Si l'aiguille du thermomètre dépasse  $115^\circ\text{C}$ , réduire immédiatement le régime du moteur; si la température ne baisse pas, faire vérifier le circuit par le centre d'assistance Ferrari agréé le plus proche.**

La circulation du liquide de refroidissement est assurée par une pompe centrifuge commandée par le vilebrequin au moyen d'une courroie.

Le groupe thermostat est muni d'une vis de purge pour purger l'air du circuit de refroidissement lors du remplissage ou en cas de problèmes de mauvaise circulation.

#### Radiateur d'eau

Le radiateur d'eau, situé à l'avant de la voiture, est doté de deux ventilateurs électriques pour le refroidissement du liquide. Les ventilateurs s'enclenchent suivant les conditions de fonctionnement du moteur.

Si la température du liquide dépasse la valeur maximale admise, le témoin correspondant, de couleur rouge, sur l'afficheur à fonctions multiples (voir page H13), s'illumine. Arrêter immédiatement le moteur

Die Motorkühlung ist als Druckkreis ( $1 \text{ kg/cm}^2$ ) ausgelegt und arbeitet mit einem umlaufenden Frostschutzgemisch.

Die zulässige Höchsttemperatur beträgt  $115^\circ\text{C}$ .

**Die Motordrehzahl sofort drosseln, falls die Nadel der Temperaturanzeige über  $115^\circ\text{C}$  klettert sollte. Bei anhaltender Anzeige ist das System in der nächstgelegenen Ferrari-Vertragswerkstatt überprüfen zu lassen.**

Die Zirkulation im Kühlwasserkreislauf besorgt eine vom Motor über einen Riemen angetriebene Zentrifugalpumpe.

Das Thermostatgehäuse und die Rücklaufleitung von den Kühlern sind mit einer Schraube zur Entlüftung des Kühlwasserkreislaufes beim Nachfüllen bzw. behinderten Kühlmittellumlauf versehen.

#### Wasserkühler

Der Wasserkühler befindet sich im vorderen Teil des Fahrzeuges, benutzt für die Kühlung der Flüssigkeit zwei Elektroventilatoren, die je nach Betriebsbedingungen des Motors in Betrieb gehen.

Sollte die Temperatur der Flüssigkeit den vorbestimmten Höchstwert überschreiten, so leuchtet die entsprechende Anzeige im Mehrfachleuchtdisplay (vgl. Seite H13) und der Motor muß sofort abgestellt werden.

## Serbatoio di espansione

Compensa le variazioni di volume e di pressione della miscela dovute al riscaldamento del motore; esso porta superiormente un bocchettone con tappo munito di valvola tarata a 1 kg/cm<sup>2</sup>.

## Riempimento del circuito

Per il riempimento del circuito (da eseguire a motore freddo) procedere nel seguente modo:

- immettere il liquido raffreddamento attraverso il serbatoio di espansione fino al completo riempimento dello stesso;
- azionare l'impianto di climatizzazione selezionando la temperatura massima;
- scaldare il motore fino a quando la valvola termostatica non apre il passaggio attraverso il radiatore;
- aggiungere di nuovo liquido per ripristinare il livello nel serbatoio di espansione;
- effettuare lo spurgo utilizzando la vite di spurgo 1 (Fig. 8) posto sul coperchio della pompa acqua;
- rabboccare se necessario, quindi chiudere il bocchettone avvitando il tappo.

Controllare saltuariamente il livello del liquido nel serbatoio, **esclusivamente a motore freddo**; il livello non deve scendere al disotto di 6 ÷ 8 cm dal piano del bocchettone immissione liquido.

## Expansion tank

This compensates for variations in coolant volume and pressure as the engine heats up. The expansion tank is fitted with a pressure cap incorporating a pressure relief valve calibrated at 1 kg/cm<sup>2</sup>.

## Filling the system

Proceed as follows to fill the system (with the engine cold):

- fill the expansion tank with coolant until it's completely full;
- start the air temperature control system selecting the max. temperature;
- heat the engine until the thermostat opens letting coolant flow through the radiator;
- top up the expansion tank to the correct level with coolant;
- drain the system through the air bleed screw 1 (Fig. 8) placed on the water pump cover;
- top up if necessary, then close the filler by screwing in the relevant plug.

Regularly check the level of the coolant in the tank, **only when the engine is cold**. The level must not fall below 6 ÷ 8 cm (2.8 to 3.1 inches) below the filler cap.

## Réervoir d'expansion

Permet d'absorber les variations de volume et de pression du liquide de refroidissement provoquées par l'échauffement du moteur. Le réservoir est équipé, dans sa partie supérieure, d'un bouchon avec soupape étalonnée à 1 kg/cm<sup>2</sup>.

## Remplissage du circuit

Pour remplir le circuit (opération à effectuer avec le moteur froid) procéder de la façon suivante:

- remplir le circuit en introduisant le liquide de refroidissement dans le réservoir d'expansion jusqu'à ce qu'il soit plein;
- actionner l'installation de climatisation et sélectionner la température max.;
- faire chauffer le moteur jusqu'à ce que la vanne thermostatique ouvre le passage vers le radiateur;
- ajouter de l'autre liquide pour rétablir le niveau du réservoir d'expansion;
- purger par la vis de purge 1 (Fig. 8) placée sur le couvercle de la pompe à eau;
- remplir, si nécessaire, et fermer l'orifice en vissant le bouchon.

Contrôler de temps en temps le niveau du liquide dans le réservoir (**moteur froid impérativement**): le niveau ne doit pas descendre de plus de 6 ÷ 8 cm au-dessous du niveau de l'orifice de remplissage du réservoir.

## Ausgleichsbehälter

Kompensiert Volumen- und Druckschwankungen der Kühlflüssigkeit bei Motorerwärmung. Der Verschlußdeckel weist ein auf 1 kg/cm<sup>2</sup> eingestelltes Überdruckventil auf.

## Füllen des Kühlsystems

Das Kühlsystem ist (bei kaltem Motor) wie folgt zu befüllen:

- Die Kühlflüssigkeit über Ausgleichsbehälter den bis zur vollständigen Auffüllung einlassen;
- Die Klimaanlage einschalten und auf max. Temperatur stellen;
- Den Motor wärmen lassen, bis das Thermostatventil den Durchgang zum Kühler öffnet;
- Zusätzliche Flüssigkeit bis zum Erreichen des Höchstpegels im Ausgleichsbehälter nachfüllen;
- Das Entlüften erfolgt über die Schraube 1 (Abb. 8) auf dem Wasserpumpendeckel;
- Bei Bedarf Flüssigkeit nachfüllen, Deckel wieder durch Festdrehen der Schraube schließen.

Flüssigkeitsstand im Behälter regelmäßig und **ausschließlich bei kaltem Motor** prüfen. Die Kühlflüssigkeit darf nie mehr als 6 ÷ 8 cm unter dem Verschlußdeckel liegen.



**ATTENZIONE**  
Non togliere il tappo dal serbatoio di espansione con motore in moto o con motore caldo.

Se si rendessero necessari più rabbocchi dopo percorrenze limitate far verificare l'impianto da un Servizio Ferrari.

#### Termostato

La valvola del termostato 2 (Fig. 8) comincia ad aprirsi quando la temperatura del liquido di raffreddamento raggiunge  $80 \div 85^{\circ}\text{C}$ .



**ATTENZIONE**  
Non è possibile eliminare la valvola termostatica in quanto la circolazione del liquido di raffreddamento avverrebbe prevalentemente attraverso il bypass escludendo il radiatore.

Ogni anno far sostituire la miscela refrigerante presso una stazione di Servizio Ferrari.



**WARNING!**

Never remove the expansion tank cap when the engine is running or hot.

If you need to top up the circuit frequently after covering only limited distances, have the system checked by a Ferrari Authorized Workshop.

#### Thermostat

The thermostat valve 2 (Fig. 8) starts opening when coolant temperature reaches  $80 \div 85^{\circ}\text{C}$  ( $176 \div 185^{\circ}\text{F}$ ).



**WARNING!**

Do not remove the thermostat because coolant would flow mainly through the bypass, excluding the radiator.

Have the coolant mixture changed every year at a Ferrari Authorized Workshop.



**ATTENTION**

Ne pas enlever le bouchon du réservoir d'expansion lorsque le moteur tourne ou lorsqu'il est chaud.

S'il s'avère nécessaire de faire régulièrement des apponts de liquide de refroidissement après des parcours de courte distance, faire vérifier le circuit par un centre d'assistance Ferrari agréé.

#### Thermostat

La vanne thermostatique 2 (Fig. 8) s'ouvre lorsque la température du liquide de refroidissement atteint  $80 \div 85^{\circ}\text{C}$ .



**ATTENTION**

Il n'est pas possible d'éliminer la vanne thermostatique, car le liquide de refroidissement circulerait exclusivement par le by-pass, avec l'exclusion du radiateur.

Une fois par an, faire remplacer le mélange réfrigérant par un centre d'assistance Ferrari agréé.



**ACHTUNG**

Den Verschlußdeckel des Ausgleichsbehälters nicht bei laufendem oder heißem Motor öffnen.

Erfordern selbst Kurzstrecken ein mehrmaliges Nachfüllen, Kühlsystem von einer Ferrari-Vertragswerkstatt überprüfen lassen.

#### Thermostat

Das Thermostatventil 2 (Abb. 8) öffnet, sobald die Temperatur der Kühlflüssigkeit  $80 \div 85^{\circ}\text{C}$  erreicht hat.



**ACHTUNG**

Das Thermostatventil darf auf keinen Fall ausgeschaltet werden. Die Kühlflüssigkeit würde überwiegend durch den By-Pass strömen, und so den Kühler ausschalten, mit einer folglichen Überhitzung des Motors.

Das Kühlgemisch einmal jährlich in einer Ferrari-Werstatt austauschen lassen.

**Controllo tensione cinghie**

La tensione delle cinghie è da verificare a motore freddo.

**Cinghia comando compressore A.C. e alternatore**

A cinghia nuova il valore di tensione deve essere 124 controllato mediante tensiometro tipo STAEGER.

In occasione dei controlli manutenzione, il valore non dovrà risultare superiore a 112 controllato mediante tensiometro tipo STAEGER.

**Belt tension checking**

Check belt tension only with the engine cold.

**Air temperature control system and generator belt tensioning**

With a new belt, the tension load must be 124, checked with a STAEGER type tensiometer.

During maintenance checks, belt tension should not exceed 112, checked by means of a STAEGER type tensiometer.

**Contrôle de tension des courroies**

La tension des courroies doit être contrôlée avec le moteur froid.

**Tension de courroie du compresseur de climatisation et du générateur**

Lorsque la courroie est neuve, la valeur de tension, contrôlée à l'aide d'un tensiomètre de type STAEGER, doit être de 124.

A l'occasion des contrôles d'entretien, la valeur de tension, mesurée à l'aide d'un tensiomètre de type STAEGER, ne devra pas être supérieure à 112.

**Kontrolle der Riemenspannung**

Die Riemenspannung muß bei kaltem Motor überprüft werden.

**Spannung des Klimakompressor- und Generatorriemens**

Bei neuen Riemen muß der über Spannungsmesser Typ STAEGER gemessene Spannungswert 124 sein.

Bei Wartungskontrollen darf dieser Wert bei der Kontrolle durch einen STAEGER-Spannungsmesser unter keinen Umständen über 112 liegen.




Fig. 9 - Tensionamento cinghia compressore A.C. e alternatore.

Fig. 9 - Air temperature control system and generator belt tensioning.

Fig. 9 - Tension de la courroie du compresseur de climatisation et du générateur.

Abb. 9 - Spannung des Klimakompressor- und Generatorriemens.

Per registrare la tensione della cinghia occorre allentare il dado **A** (Fig. 9) che blocca il supporto del tenditore, avvitare o svitare la vite di registro **B** fino ad ottenere la tensione richiesta, quindi bloccare nuovamente il dado **A**.

#### Cinghia comando pompa acqua e pompa guida idraulica

A cinghia nuova il valore di tensione deve essere 108 controllato mediante tensiometro tipo STAEGER.

In occasione dei controlli manutenzionali, il valore non dovrà risultare superiore a 97 controllato mediante tensiometro STAEGER.

To adjust the belt tension, loosen the nut **A** (Fig. 9) locking the tensioner support, screw or unscrew the adjustment screw **B**, to reach the required tension, then lock again the nut **A**.

#### Water and power steering pump control belt

With a new belt, the tension load must be 108, checked by means of a STAEGER type tensiometer.

During maintenance checks, belt tension should not exceed 97, checked by means of a STAEGER type tensiometer.

Pour régler la tension de la courroie, il faut desserrer l'écrou **A** (Fig. 9) qui bloque le support du tendeur, visser ou dévisser la vis de réglage **B** jusqu'à obtenir la tension désirée et enfin bloquer de nouveau l'écrou **A**.

#### Courroie de commande pompe à eau et pompe de direction hydraulique

Lorsque la courroie est neuve, la tension, contrôlée à l'aide d'un tensiomètre de type STAEGER, doit correspondre à 108.

A l'occasion des contrôles d'entretien, la valeur de tension ne devra pas être supérieure à 97. La tension doit être mesurée à l'aide d'un tensiomètre STAEGER.

Um die Keilriemenspannung zu verstetzen, Mutter **A** (Abb. 9) auf dem Regelarm lockern und die Regelschraube **B** je nach gewünschter Spannung fest- oder losdrehen; anschließend Mutter **A** wieder anziehen.

#### Steuerriemen für Wasser- und Servopumpe

Der neue Riemen soll eine Spannung von 108 aufweisen, die mit dem Spannungsmesser Typ STAEGER überprüft werden kann.

Bei Wartungskontrollen darf dieser Wert bei Messung über STAEGER-Spannungsmesser nicht über 97 liegen.




Fig. 10 - Tensionamento cinghia comando pompa acqua e pompa guida idraulica.

Fig. 10 - Water and power steering pump control belt tensioning.

Fig. 10 - Tension de la courroie de commande pompe à eau et pompe de direction hydraulique.

Abb. 10 - Riemenspannung für Wasser- und Servopumpe.

Per registrare la tensione della cinghia occorre allentare il dado **A** che blocca il perno porta cuscinetto del tenditore, avvitare o svitare la vite di registro **B**, sul supporto tenditore, fino ad ottenere la tensione richiesta, quindi bloccare nuovamente il dado **A**.

Durante queste operazioni e più saltuariamente verificare visivamente le condizioni delle cinghie.

Non eccedere nella tensione delle cinghie per non provocare sollecitazioni anomali sui cuscinetti di supporto.

To adjust belt tension, loosen the nut **A** locking the tensioner bearing pin, screw or unscrew the adjustment screw **B** on the tensioner support, to reach the required pressure, then lock again the nut **A**.

During these operations and according to the prescribed intervals, check the belt conditions.

Be careful not to over-tighten the belts, to avoid stressing excessively the support bearings.

Pour régler la tension de la courroie, il faut desserrer l'écrou **A** qui bloque le pivot porte-roulement du tendeur, visser ou dévisser la vis de réglage **B** sur le support du tendeur jusqu'à obtenir la tension désirée, puis bloquer de nouveau l'écrou **A**.

Pendant ces opérations, et de temps à autre, vérifier visuellement l'état des courroies.

Ne pas tendre excessivement les courroies, afin de ne pas solliciter de façon anomale les roulements de support.

Um die Keilriemenspannung nachzustellen, Blockiermutter **A** des Spannerlagerhalterzapfens lockern und die Regelschraube **B** auf dem Spannungshalter bis zur gewünschten Spannung fest- bzw. losdrehen; anschließend Mutter **A** wieder festziehen.

Bei diesen Eingriffen und in bestimmten, längeren Abständen den Riemenzustand aufgängig prüfen.

Die Riemen nicht übermäßig anspannen; Überbelastungen auf den Lagern werden somit vermieden.

**C****456M****INIEZIONE - ACCENSIONE  
INJECTION - IGNITION  
ALLUMAGE - INJECTION  
ZÜNDUNG - EINSPIRITZUNG**

- Impianto di accensione-iniezione Bosch Motronic M5.2 ..... **C2**
- Impianto alimentazione carburante ..... **C4**
- Candele di accensione ..... **C6**
- Impianto iniezione aria e convertitori catalitici ..... **C7**
- Dispositivi d'allarme di sovratemperatura nel sistema di scarico ..... **C10**
- Impianto controllo emissione vapori di benzina ..... **C11**
- Bosch Motronic M5.2 ignition - injection system ..... **C2**
- Fuel supply system ..... **C4**
- Spark plugs ..... **C6**
- Air injection system and catalytic converters ..... **C7**
- Exhaust system overheating warning devices ..... **C10**
- Evaporative emission control system ..... **C11**
- Système d'allumage-injection Bosch Motronic M5.2 ..... **C2**
- Circuit d'alimentation d'essence ..... **C4**
- Bougies d'allumage ..... **C6**
- Système d'injection d'air et convertisseurs catalytiques .. **C7**
- Dispositifs d'alarme de surchauffe du système d'échappement .... **C10**
- Système de contrôle des émissions des vapeurs d'essence ..... **C11**
- Zünd-/Einspritzanlage Bosch Motronic M5.2 ..... **C2**
- Kraftstoffförderkreis ..... **C4**
- Zündkerzen ..... **C6**
- Lufteinspritzung und Katalysatoren ..... **C7**
- Alarmvorrichtungen für Abgasübertemperatur im Ablaßsystem ..... **C10**
- Prüfkreis für Kraftstoffdampfemissionswerte .. **C11**

**IMPIANTO  
ACCENSIONE - INIEZIONE  
BOSCH MOTRONIC M5.2**

**BOSCH MOTRONIC M5.2  
IGNITION-INJECTION  
SYSTEM**

**SYSTÈME  
D'ALLUMAGE-INJECTION  
BOSCH MOTRONIC M5.2**

**ZÜND-/EINSPRITZANLAGE  
BOSCH  
MOTRONIC M5.2**

**Generalità**

Ogni fila di cilindri è dotata di un impianto di accensione-iniezione integrato Motronic M5.2 controllato da una centralina elettronica a microprocessore.

In base al regime di rotazione e alla quantità di aria aspirata dal motore, la centralina elettronica dosa sia la quantità di carburante da inviare agli iniettori che l'antico di accensione necessari per rendere ottimale il rendimento del motore.

**Fig. 1 - Impianto accensione - iniezione**

1 - Centralina elettronica; 2 - Segnale impianto di climatizzazione inserito; 3 - Segnale contagiri; 4 - Temperatura aria aspirata; 5 - Bobina di accensione; 6 - Misuratore portata aria; 7 - Sensore di accelerazione; 8 - Filtro aria; 9 - Potenziometro farfalle; 10 - Vite by-pass aria su corpo farfallato; 11 - Regolatore giri minimo; 12 - Segnale tachimetro elettronico; 13 - Cavi alta tensione; 14 - Prolunghe resistive; 15 - Candele di accensione; 16 - Sensore di fase motore; 17 - Sensore di giri motore bancata 7/12; 18 - Sensore di giri motore bancata 1/6; 19 - Filtro carburante; 20 - Pompa elettrica carburante; 21 - Regolatore di pressione carburante; 22 - Flauto portainiettori; 23 - Sensore temperatura liquido raffreddamento; 24 - Elettroiniettore; 25 - Termocoppia; 26 - Centralina catalizzatori; 27 - Elettrovalvola aria secondaria; 28 - Elettrovalvola lavaggio canestri; 29 - Segnale pressostato sul filtro disidratatore; 30 - Pompa aria; 31 - Ventola supplementare acqua/olio; 32 - Sonda Lambda anteriore; 33 - Sonda Lambda posteriore; 34 - Centralina antifurto/Motronic; 35 - Centralina controllo sospensioni.

**Description**

Each bank of cylinders incorporates an integral Motronic M5.2 ignition-injection system controlled by a microprocessor electronic control unit.

The ECU regulates the flow of fuel to the injectors and corrects ignition timing to optimise engine efficiency on the basis of engine speed, and of air quality taken in by the engine.

**Fig. 1 - Ignition-injection system**

1 - ECU; 2 - Engaged air temperature control system signal; 3 - Revolution counter signal; 4 - Intake air temperature; 5 - Ignition coil; 6 - Air flow meter; 7 - Acceleration sensor; 8 - Air cleaner; 9 - Throttle potentiometer; 10 - Air by-pass screw on throttle body; 11 - Idling speed revolution adjuster; 12 - Electronic speedometer signal; 13 - H.V. leads; 14 - Resistance extensions; 15 - Ignition plugs; 16 - Engine timing sensor; 17 - Bank 7/12 engine revolution sensor; 18 - Bank 1/6 engine revolution sensor; 19 - Fuel filter; 20 - Electric fuel pump; 21 - Fuel pressure adjuster; 22 - Injector carrier; 23 - Coolant temperature sensor; 24 - Electro-injector; 25 - Thermocouple; 26 - Catalytic converter control unit; 27 - Secondary air solenoid valve; 28 - Canister purge solenoid valve; 29 - Pressure switch signal on dehydrator filter; 30 - Air pump; 31 - Water/oil auxiliary fan; 32 - Front oxygen sensor; 33 - Rear oxygen sensor; 34 - Alarm system/Motronic ECU; 35 - Suspension control ECU.

**Généralités**

Chaque rangée de cylindres est pourvue d'un système d'allumage-injection intégré Motronic M5.2 commandé par un boîtier électronique à microprocesseur.

Selon le régime de rotation et la quantité d'air aspirée par le moteur, le boîtier électronique dose la quantité de carburant à envoyer aux injecteurs et l'avance à l'allumage nécessaires pour optimiser le rendement du moteur.

**Fig. 1 - Système d'allumage-injection**

1 - Boîtier électronique; 2 - Signal de climatisation enclenchée; 3 - Signal de compte-tours; 4 - Température d'air aspiré; 5 - Bobine d'allumage; 6 - Débitmètre d'air; 7 - Capteur d'accélération; 8 - Filtre à air; 9 - Potentiomètre papillons; 10 - Vis by-pass d'air sur boîtier papillon; 11 - Régulateur de ralenti; 12 - Signal de tachymètre électronique; 13 - Câbles de haute tension; 14 - Rallonges de résistance; 15 - Bougies d'allumage; 16 - Capteur de phase; 17 - Capteur de tours moteur de la rangée de cylindres 7/12; 18 - Capteur de tours moteur de la rangée de cylindres 1/6; 19 - Filtre à carburant; 20 - Pompe électrique à carburant; 21 - Régulateur de pression de carburant; 22 - Tube porte-injecteurs; 23 - Capteur de température liquide de refroidissement; 24 - Electro-injecteur; 25 - Thermocouple; 26 - Boîtier de convertisseurs catalytiques; 27 - Electrovanne d'air secondaire; 28 - Electrovanne de lavage nourrices; 29 - Signal de pressostat sur filtre déshydrateur; 30 - Pompe à air; 31 - Ventilateur supplémentaire d'eau/huile; 32 - Sonde Lambda avant; 33 - Sonde Lambda arrière; 34 - Boîtier d'antivol/Motronic; 35 - Boîtier de commande des suspensions.


**Allgemeines**


Der Motor ist mit einer integrierten Zünd-/Einspritzanlage Motronic 5.2 versehen, die durch ein mikroprozessoren gesteuertes elektronisches Steuergerät kontrolliert wird.

Je nach Drehzahl und nach der vom Motor angesaugten Luftmenge dosiert das elektronische Steuergerät die den Einspritzventilen zuzuführende Kraftstoffmenge und den für einen optimalen Wirkungsgrad des Motors erforderlichen Zündwinkel.

**Abb. 1 - Zünd-/Einspritzanlage**

1 - Elektronisches Steuergerät; 2 - Signal für eingeschaltete Klimaanlage; 3 - Drehzahlmessersignal; 4 - Temperatur der angesaugten Luft; 5 - Zündspule; 6 - Luftdurchfluszmesser; 7 - Beschleunigungssensor; 8 - Luftfilter; 9 - Drosselklappenpotentiometer; 10 - Luftbypass-schraube am Drosselgehäuse; 11 - Leerlaufsteuer; 12 - Signal des elektronischen Tachometers; 13 - Hochspannungskabel; 14 - Widerstandsverlängerungen; 15 - Zündkerzen; 16 - Motortaktführer; 17 - Motordrehzahlführer für Zylinderreihe 7/12; 18 - Motordrehzahlführer für Zylinderreihe 1/6; 19 - Kraftstofffilter; 20 - Elektrische Kraftstoffpumpe; 21 - Kraftstoffdruckregler; 22 - Einspritzventil für Kraftstoffverteiler 23 - Kühlflüssigkeitstemperaturfühler; 24 - Elektroeinpritzventil; 25 - Thermoelement; 26 - Katalysatorensteuereinheit; 27 - Magnetventil für Sekundärluft; 28 - Magnetventil für Filterentlüftung; 29 - Druckwächtersignal auf Entwässerungsfilter; 30 - Luftpumpe; 31 - Zusatzventilator für Wasser-/Ölvентilator; 32 - Vordere Lambda-Sonde; 33 - Hintere Lambda-Sonde; 34 - Motronic-Steuergerät der Diebstahlssicherung; 35 - Steuergerät für die Kontrolle der Aufhängungen.





C 0173

**Fig. 2 - Impianto alimentazione benzina**

1 - Serbatoio carburante; 2 - Pompa benzina Sx; 3 - Pompa benzina Dx; 4 - Bocchettone di cariclo; 5 - Tappo scarico carburante; 6 - Tubazione Sx di mandata benzina; 7 - Filtro benzina; 8 - Tubazione Dx di mandata benzina; 9 - Collettore con iniettori; 10 - Regolatore pressione carburante; 11 - Tubazioni ritorno benzina.

**Fig. 2 - Fuel supply system**

1 - Fuel tank; 2 - Left fuel pump; 3 - Right fuel pump; 4 - Filler plug; 5 - Fuel drain plug; 6 - Left fuel delivery pipe; 7 - Fuel filter; 8 - Right fuel delivery pipe; 9 - Manifold with injectors; 10 - Fuel pressure adjuster; 11 - Fuel return pipes.

**Fig. 2 - Circuit d'alimentation d'essence**

1 - Réservoir de carburant; 2 - Pompe à essence gauche; 3 - Pompe à essence droite; 4 - Embout de remplissage; 5 - Bouchon de vidange carburant; 6 - Tuyau de refoulement d'essence gauche; 7 - Filtre à essence; 8 - Tuyau de refoulement d'essence droite; 9 - Collecteur avec injecteurs; 10 - Régulateur de pression de carburant; 11 - Tuyaux de retour d'essence.

**Abb. 2 - Kraftstoffanlage**

1 - Kraftstofftank; 2 - Linke Benzinpumpe; 3 - Rechte Benzinpumpe; 4 - Einfüllstutzen; 5 - Auslaßdeckel; 6 - Linke Benzinförderleitung; 7 - Benzinfilter; 8 - Rechte Benzinförderleitung; 9 - Einspritzkrümmer; 10 - Kraftstoffdruckregler; 11 - Benzinrückführleitungen.


Il carburante viene aspirato dalle due pompe elettriche (**2 e 3**), immerse nel serbatoio (**1**), comandate dalle centraline di accensione-iniezione.

Dopo aver attraversato i filtri (**7**), il carburante viene inviato nei collettori di alimentazione (**9**), a cui è collegato un regolatore di pressione (**10**) che ne mantiene costante la pressione.

Il carburante giunge agli elettroiniettori che lo spruzzano, in modo sequenziale e fasato nel condotto di aspirazione.

L'impianto monta un interruttore inerziale di sicurezza automatico, posizionato nel vano motore, che in caso d'urto disattiva i relay delle pompe benzina.

L'intervento di tale interruttore è segnalato dall'accensione dell'ideogramma presente nella multispia (vedi pag. **H12**).



Fuel is taken in by the two electric pumps (**2 and 3**) dipped in tank (**1**) and driven by the ignition-injection ECUs.

After passing through the filters (**7**), fuel is sent to the supply manifolds (**9**), connected to a pressure adjuster (**10**) that keeps pressure steady.

Fuel is sent to the electro-injectors that spray it sequentially and timely in the intake duct.

The system is fitted with an automatic safety inertia switch, placed in the engine compartment, that disables the fuel pump relays in case of impact.

The intervention of the inertia switch is signalled by the switching-on of the relevant symbol on the multi-function display (see page **H12**).

Le carburant est aspiré par les deux pompes électriques (**2 et 3**) plongées dans le réservoir (**1**) et commandées par les boîtiers d'allumage-injection.

Après avoir traversé les filtres (**7**), le carburant est convoyé vers les collecteurs d'alimentation (**9**), raccordés à un régulateur de pression (**10**) qui maintient la pression constante.

Le carburant arrive aux électro-injecteurs qui l'injectent, de façon séquentielle et phasée, dans le conduit d'aspiration.

Le circuit est doté d'un interrupteur à inertie de sécurité automatique situé dans le compartiment moteur qui, en cas de choc, coupe les relais des pompes à essence.

L'enclenchement de l'interrupteur à inertie est signalé par l'allumage du témoin de l'afficheur à fonctions multiples (voir page **H12**).



ATTENZIONE

**È possibile riattivare il sistema premendo il pulsante A posto sulla parte superiore dell'interruttore.**



ATTENTION

**Le circuit d'alimentation d'essence peut être activé à nouveau en pressant le bouton-poussoir A placé sur l'interrupteur.**

Fig. 3 - Interruttore inerziale.

Fig. 3 - Inertia switch.

Der Kraftstoff wird durch die beiden in den Tank (**1**) eingetauchten elektrischen Pumpen (**2 und 3**) angelassen, welche über die Einschalt-/Zündsteuergeräte gesteuert werden.

Nachdem der Kraftstoff durch die Filter (**7**) geflossen ist, wird er in die Versorgungsrummern (**9**) geschickt, an die ein Druckregler (**10**) angeschlossen ist, der den Druck konstant hält.

Der Kraftstoff fließt dann zu den Elektroinspritzdüsen die ihn dann sequentiell in die Ansaugleitung spritzen.

Die Anlage ist im Motorraum mit einem automatischen Sicherheitsinertialschalter ausgestattet, der im Falle eines Aufpralls die Benzinpumpenrelais entaktiviert.

Der Eingriff dieses Schalters wird durch das Aufleuchten des entsprechenden Symbols im Mehrfachleuchtendisplay (vgl. Seite **H12**) angezeigt.



WARNING!

**The system can be enabled again by pressing the push button A placed in the switch upper part.**



ACHTUNG

**Um das System wieder zu aktivieren, drücke man den Knopf A im oberen Schaltereil.**

Fig. 3 - Interrupteur à inertie.

Abb. 3 - Inertialschalter.

**Procedura di montaggio**

- Trattare la parte filettata con una minima quantità di prodotto lubrificante a base di molibdeno (Champion 2612 o equivalente).
- Avvitare la candela con accostamento della guarnizione sulla sede di appoggio.
- Applicare gradualmente la coppia di serraggio, utilizzando una chiave dinamometrica tarata a 1,5 kgm.

**Installation procedure**


- Apply a small amount of molybdenum-based lubricant (Champion 2612 or equivalent) to the **threaded section**.
- Screw in the spark plug, until the seal is properly seated.
- Gradually tighten, using a torque wrench calibrated at 1,5 kgm (10,8 lb.ft.).

**Procédure de montage**

- Appliquer sur la partie filetée une quantité minimale de produit lubrifiant à base de molybdène (Champion 2612 ou équivalent).
- Visser la bougie en approchant le joint du logement d'appui.
- Appliquer graduellement le couple de serrage à l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée à 1,5 kgm.

**Kerzeneinbau**

- Einschraubgewinde mit einer kleinen Menge Schmierstoff auf Molybdänbasis behandeln (Champion 2612 oder gleichwertige Sorte).
- Zündkerzen so weit einschrauben, bis die Dichtung auf dem Sitz aufliegt.
- Mit einem auf 1,5 kgm geeichten Drehmomentschlüssel, die Zündkerzen progressiv anziehen.



Tipo Type Type Typ	Diametro e passo Diameter and pitch Diamètre et pas Durchmesser und Gewindesteigung
-----------------------------	--

Champion A 59 GC

mm 12 x 1,25

C 0005

**Ordine di accensione***Firing order**Ordre d'allumage**Zündfolge*

1 • 7 • 5 • 11 • 3 • 9 • 6 • 12 • 2 • 8 • 4 • 10

Fig. 4 - Controllo distanza elettrodi.

Fig. 4 - Checking the plug gap.

Fig. 4 - Contrôle de la distance des électrodes.

Abb. 4 - Kontrolle des Elektrodenabstands.

## IMPIANTO INIEZIONE ARIA E CATALIZZATORI

L'impianto di iniezione aria fornisce aria supplementare ai collettori di scarico per ridurre le emissioni di HC e CO durante la fase di riscaldamento del catalizzatore.

L'aria prelevata attraverso un apposito filtro, viene immessa, anche in elevati volumi, mediante una pompa elettrica, comandata da ogni singola centralina.

In questo modo vengono bruciati gli eventuali idrocarburi presenti nei gas di scarico.

L'iniezione aria viene attivata quando la temperatura del liquido di raffreddamento è compresa fra 14°C e 55°C ± 3°C, (non funziona per temperature acqua inferiori a 14°C per evitare surriscaldamenti dell'impianto di scarico dovuti a miscela troppo ricca).

## CATALIZZATORI

Sulla vettura si utilizzano catalizzatori di tipo metallico.

Posti fra i collettori di scarico e la marmitta (silenziatore), hanno il compito di ridurre le emissioni nell'atmosfera di HC, CO e NOx.

## AIR INJECTION SYSTEM AND CATALYTIC CONVERTERS

The air injection system supplies supplementary air to the exhaust manifolds in order to reduce the HC and CO emissions during the catalytic converter warm-up.

The air taken in by a suitable cleaner is sent to the circuit through an electric pump, even in high volumes. The pump is controlled by each single ECU.

The injection of additional air enables residual hydrocarbons in the exhaust gases to be burnt off.

Air is injected when coolant temperature is between 14°C and 55°C ± 3°C (57 and 131°F ± 37°F). Air is not injected at coolant temperatures below 14°C to avoid overheating of the exhaust system by burning a too rich mixture in it.

## CATALYTIC CONVERTERS

The car is fitted with metallic catalytic converters.

The catalytic converters are placed between the exhaust manifolds and the silencer, and reduce HC, CO and NOx emissions into the atmosphere.

## SYSTEME D'INJECTION D'AIR ET CONVERTISSEURS CATALYTIQUES

Le système d'injection d'air produit l'air supplémentaire nécessaire aux collecteurs d'échappement pour réduire les émissions de HC et CO pendant la phase de chauffage du convertisseur catalytique.

L'air, prélevé par un filtre spécial, est injecté dans le système par une pompe électrique commandée par chaque boîtier. Les volumes d'air injectés sont parfois élevés. De cette façon, les hydrocarbures encore présents dans les gaz d'échappement sont brûlés.

L'injection d'air est activée quand la température du liquide de refroidissement est comprise entre 14°C et 55°C ± 3°C. (L'air n'est pas injecté lorsque la température de l'eau de refroidissement est inférieure à 14°C, pour éviter que le mélange trop riche ne surchauffe le système d'échappement).

## CONVERTISSEURSCATALYTIQUES

La voiture est dotée de convertisseurs catalytiques de type métallique.

Les convertisseurs catalytiques se trouvent entre les collecteurs d'échappement et le pot d'échappement (silencieux): ils permettent de réduire les émissions de HC, CO et NOx dans l'air.

## LUFTEINSPRITZUNG UND KATALYSATOREN


Die Lufteinspritzanlage liefert den Auslaßkrümmern zusätzliche Luft zur Reduktion der HC- und CO-Emissionen während der Aufheizphase des Katalysators.

Die über einen entsprechenden Filter aufgenommene Luft wird auch in großen Mengen über eine Elektropumpe eingelassen, die durch jedes einzelne Steuergerät gesteuert wird. Auf diese Weise werden die ggf. in den Abgasen enthaltenen Kohlenwasserstoffe restlos verbraucht. Die Lufteinspritzung wird bei einer Kühlflüssigkeitstemperatur zwischen 14°C und 55°C ± 3°C zugeschaltet (unter 14°C erfolgt keine Zuschaltung, damit das zu stark angereicherte Gemisch nicht die Überhitzung der Auspuffanlage bewirkt).

## KATALYSATOREN

In das Fahrzeug sind Metallkatalysatoren eingebaut.

Zwischen den Auslaßkrümmern und dem Auspufftopf (Schalldämpfer) sorgen sie für die Verringerung der HC-, CO- und NOx-Emissionen in die Atmosphäre.



**Fig. 5 - Impianto iniezione aria, scarico e catalizzatori**

1 - Raccordo prelievo gas di scarico; 2 - Tubo iniezione aria; 3 - Valvola di non ritorno; 4 - Pompa aria; 5 - Valvola Cut-Off; 6 - Elettrovalvola; 7 - Centralina termocoppia; 8 - Sonda lambda anteriore; 9 - Catalizzatore; 10 - Marmitta; 11 - Silenziatore; 12 - Centralina Motronic; 13 - Termocoppia; 14 - Collettore di scarico; 15 - Sonda Lambda posteriore.

**Fig. 5 - Air injection, exhaust system and catalytic converters**

1 - Exhaust gas sampling pipe; 2 - Air injection line; 3 - Check valve; 4 - Air pump; 5 - Cut-off valve; 6 - Solenoid valve; 7 - Thermocouple control unit; 8 - Front oxygen sensor; 9 - Catalytic converter; 10 - Exhaust pipe; 11 - Silencer; 12 - Motronic ECU; 13 - Thermocouple; 14 - Exhaust manifold; 15 - Rear oxygen sensor.

**Fig. 5 - Système d'injection d'air, d'échappement et convertisseurs catalytiques**

1 - Raccord de prélevement des gaz d'échappement; 2 - Tuyau d'injection d'air; 3 - Clapet anti-retour; 4 - Pompe à air; 5 - Souape de coupure; 6 - Electrovanne; 7 - Boîtier de thermocouple; 8 - Sonde Lambda avant; 9 - Convertisseur catalytique; 10 - Pot d'échappement; 11 - Silencieux; 12 - Boîtier électronique Motronic; 13 - Thermocouple; 14 - Collecteur d'échappement; 15 - Sonde Lambda arrière..

**Abb. 5 - Lufteinspritz-, Luftauslaß- und Katalysatorenanlage**

1 - Verbindungsstück zur Abgasentnahme; 2 - Lufteinspritzschlauch; 3 - Rückschlagventil; 4 - Luftpumpe; 5 - Cut-Offventil; 6 - Magnetventil; 7 - Steuergerät des Thermoelementes; 8 - Vordere Lambda-Sonde; 9 - Katalysator; 10 - Auspufftöpf; 11 - Schalldämpfer; 12 - Motronic-Steuergerät; 13 - Thermoelement; 14 - Ablaßkrümmer; 15 - Hintere Lambda-Sonde.

Quando raggiungono la temperatura di esercizio ( $400 \div 800^{\circ}\text{C}$ ), riducono contemporaneamente le emissioni con un rendimento prossimo al 95%.

Sui catalizzatori vi sono due sedi (una all'ingresso e una in uscita) per il fissaggio delle Sonde Lambda e una (in uscita) per l'inserimento di una termocoppia collegata alla relativa centralina di controllo.

Il prelievo dei gas di scarico può essere effettuato utilizzando i raccordi 1 (Fig. 5).

Non lasciare aperti i raccordi 1 con motore in moto, poiché i gas di scarico potrebbero provocare il surriscaldamento delle valvole di non ritorno con conseguenti rotture.



**ATTENZIONE** Per evitare di arrecare gravi danni ai catalizzatori è assolutamente indispensabile utilizzare esclusivamente benzina senza piombo.



**ATTENZIONE** Non parcheggiare la vettura su carta, erba e foglie secche o materiali infiammabili che potrebbero incendiarsi venendo a contatto con le parti calde dell'impianto di scarico.

When they reach the operating temperature ( $400 \div 800^{\circ}\text{C}$  -  $752 \div 1472^{\circ}\text{F}$ ), they reduce the emissions simultaneously by almost 95%.

These converters have two seats (one at the inlet and one at the outlet) for the oxygen sensor fastening and one seat (at the outlet) for fitting a thermocouple connected to the relevant ECU.

The sampling of the exhaust gas can be made by the pipes 1 (Fig. 5).

Never leave pipes 1 open with the engine running, since the exhaust gases could overheat the check valves and break them.



**WARNING!** Use only unleaded fuel. The use of leaded fuels could seriously damage the catalytic converters.



**WARNING!** Do not park the car on papers, grass, dry leaves or flammable materials that can take fire touching the exhaust system hot parts.

Lorsqu'ils atteignent la température d'exercice ( $400 \div 800^{\circ}\text{C}$ ), ils réduisent en même temps les émissions avec un rendement environnant 95%.

Ces convertisseurs catalytiques présentent deux sièges (un à l'entrée et un à la sortie) pour la fixation des sondes Lambda et un siège (à la sortie) pour le montage d'un thermocouple connecté au boîtier électronique concerné.

Le prélèvement des gaz d'échappement peut être réalisé à l'aide des raccords 1 (Fig. 5).

Ne pas laisser les raccords 1 ouverts lorsque le moteur tourne car les gaz d'échappement pourraient surchauffer les clapets anti-retour et provoquer des dommages.



**ATTENTION** Afin d'éviter tout dommage au niveau des convertisseurs catalytiques, il est impératif d'utiliser exclusivement de l'essence sans plomb.



**ATTENTION** Ne pas garer la voiture sur du papier, de l'herbe, des feuilles sèches ou des matériels inflammables qui pourraient prendre feu au contact des parties chaudes du système d'échappement.

Sobald sie eine Betriebstemperatur von  $400 \div 800^{\circ}\text{C}$  erreichen, verringern sie gleichzeitig auch die Emissionen mit einer Leistung um 95%.

Diese Katalysatoren verfügen insgesamt über drei Sonden-Halterungen: Eine Lambda-Sonden-Halterung im Ausgang und eine im Eingang und eine Halterung für ein an das entsprechende Kontrollsteuergerät angeschlossenes Thermoelement.

Die Entnahme der Auspuffgase kann durch die Verbindungsstücke 1 (Abb. 5) erfolgen.

Wenn der Motor läuft, dürfen die Verbindungsstücke 1 nicht offen gelassen werden, denn die Auspuffgase könnten die Rückschlagventile überhitzen und beschädigen.



**ACHTUNG** Den Motor nur mit bleifreiem Kraftstoff betreiben. Verbleite Kraftstoffe bewirken schwere Katalysatorschäden.



**ACHTUNG** Das Fahrzeug nicht auf Papier, Gras und trockenem Laub oder entflammablen Materialien parken, die durch Kontakt mit den heißen Teilen des Auspuffes in Brand geraten könnten.

## DISPOSITIVI D'ALLARME DI SOVRATEMPERATURA NEL SISTEMA DI SCARICO

In caso di funzionamento irregolare del motore con conseguente alta temperatura nel sistema di scarico, la spia rossa, presente nella multi-spia, recante la scritta “**SLOW-DOWN**”, lampeggerà oppure resterà accesa in modo fisso.

L'accensione dell'ideogramma “**SLOW DOWN**” è comandato dalla termocoppia tramite la centralina Motronic.



**SE LA SPIA LAMPEGGIA:** la temperatura dei catalizzatori si è eccessivamente elevata.

Il guidatore deve decelerare immediatamente e raggiungere un'officina di servizio e far eliminare la causa del malfunzionamento.



**SE LA SPIA RIMANE ACCESA CON LUCE FISSA:** la temperatura nei catalizzatori ha raggiunto un livello pericoloso e potrebbe danneggiare il catalizzatore stesso; proseguendo la marcia la centralina dell'impianto iniezione - accensione interviene togliendo l'alimentazione agli iniettori e potrebbero verificarsi problemi di controllabilità della vettura.

## EXHAUST SYSTEM OVERHEATING WARNING DEVICES

In case of engine malfunction and consequent high temperature in the exhaust system, the red warning light “**SLOW-DOWN**” in the multi-function display flashes or remains on continuously.

The “**SLOW-DOWN**” symbol switching on is controlled by the thermocouple through the Motronic ECU.



**IF THE WARNING LIGHT FLASHES:** the catalytic converter temperature is too high.

The driver should slow down immediately and call in at the nearest Service Workshop, to have the problem dealt with.



**IF THE WARNING LIGHT STAYS ON PERMANENTLY:** the catalytic converter temperature has reached a dangerous level and the converter could be damaged. If you continue to drive, the injection-ignition ECU cuts off fuel to the injectors, with possible problems of car drivability.

## DISPOSITIFS D'ALARME DE SURCHAUFFE DU SYSTEME D'ECHAPPEMENT

En cas de fonctionnement irrégulier du moteur et, par conséquent, de température élevée dans le système d'échappement, le témoin rouge “**SLOW-DOWN**” sur l'afficheur à fonctions multiples clignotera ou restera illuminé en permanence.

L'allumage du témoin “**SLOW-DOWN**” est commandé par le thermocouple, par l'intermédiaire du boîtier électronique Motronic.



**SI LE TEMOIN CLIGNOTE:** la température des convertisseurs catalytiques est trop élevée.

Le conducteur doit immédiatement décélérer et se rendre auprès d'un centre d'assistance, pour faire éliminer la cause du mauvais fonctionnement.



**SI LE TEMOIN RESTE CONSTAMMENT ALLUMÉ:** la température des convertisseurs catalytiques a atteint un niveau dangereux et pourrait les endommager; si l'on continue la marche, le boîtier du système d'injection-allumage coupe l'alimentation aux injecteurs; ce qui pourrait engendrer des problèmes de contrôle de la voiture.

## ALARMVORRICHTUNGEN FÜR ABGASÜBERTEMPERATUR IM ABLASSSYSTEM

Im Falle eines Fehlbetriebes des Motors mit entsprechender Überhitzung im Ablaßsystem leuchtet fest oder blinkend die rote Leuchten mit Aufschrift “**SLOW-DOWN**”.

Die “**SLOW-DOWN**”-Kontrolleuchte wird vom entsprechenden Thermoelement über die Motronic-Zentrale gesteuert.



**BLINKT DIE LEUCHTE:** So ist die Temperatur der Katalysatoren zu hoch.

Der Fahrer muß sofort die Geschwindigkeit drosseln und sich an die nächste Service-Werkstatt wenden, um den Schaden zu beheben.



**BLEIBT DIE LEUCHTE STÄNDIG AN:** Die Temperatur der Katalysatoren hat ein gefährliches Niveau erreicht und der Katalysator könnte u.U. beschädigt werden. Wird die Fahrt dennoch fortgesetzt, so schließt das Steuergerät der Einspritz-/Zündanlage die Versorgung der Einspritzventile aus und es könnte zu Problemen mit der Fahrzeugkontrolle kommen.

Il guidatore deve fermare immediatamente la vettura e farla portare in officina, a mezzo veicolo di soccorso stradale, per far eliminare la causa del malfunzionamento.

La spia "SLOW DOWN" si accende per autocontrollo tutte le volte che si ruota la chiave in posizione "II" e si spegne dopo l'avviamento del motore.

La Ferrari declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone, derivanti dalla mancata osservanza di suddette avvertenze.

#### SPIA "CHECK ENGINE"

Quando durante il funzionamento viene rilevata qualche anomalia, essa viene visualizzata mediante l'accensione della spia "CHECK ENGINE" posta sul cruscotto (Fig. 2, pag. H6).

#### IMPIANTO CONTROLLO EMISSIONE VAPORI DI BENZINA

Il sistema è progettato per prevenire l'inquinamento atmosferico da evaporazioni dall'impianto di alimentazione.

I vapori di benzina dal serbatoio confluiscono al filtro a carbone attivo dove vengono assorbiti e trattenuti quando il motore è spento.

The driver must stop the car immediately and have it towed to the nearest Service Workshop, to have the problem dealt with.

The "SLOW DOWN" warning light comes on automatically, for a self-test, whenever the ignition key is turned in position "II" and goes off when the engine starts.

Ferrari rejects any responsibility as for compensation in case of damages to things or people, due to the non-compliance with the above precautions.

#### "CHECK ENGINE" WARNING LIGHT

When a malfunction is detected during operation, it is displayed by the "CHECK ENGINE" warning light switching, on the dashboard (Fig. 2, page H6).

Le conducteur doit arrêter immédiatement et faire remorquer la voiture par un moyen de secours routier jusqu'à un centre d'assistance, pour faire éliminer la cause du mauvais fonctionnement.

Le témoin "SLOW DOWN" s'illume automatiquement pour l'exécution d'un auto-essai, chaque fois que la clé est placée dans la position "II". Il s'éteint après le démarrage du moteur.

Ferrari décline toute responsabilité pour les dommages causés à des choses ou à des personnes, dus à l'inobservance des remarques ci-dessus.

#### TEMOIN "CHECK ENGINE"

Si une anomalie est relevée pendant le fonctionnement, elle sera signalée par l'allumage de la lampe témoin "CHECK ENGINE" placée sur le tableau de bord (Fig. 2 - page H6).

Der fahrer muß das Fahrzeug sofort stoppen und in eine Werkstatt abschleppen lassen, um den Fehlbetrieb zu beheben.

Die "SLOWDOWN"-Kontrolleuchte schaltet zur Selbstkontrolle jedesmal dann automatisch ein, wenn man den Zündschlüssel auf "II" dreht, und geht nach dem Anlassen des Motors aus.

Ferrari lehnt jegliche Haftung in bezug auf Personen- bzw. Materialschäden ab, die auf ein Nicht-Beachten der obigen Hinweise zurückzuführen sind.


#### "CHECK-ENGINE" KONTROLL-LAMPE

In solchen Fällen wird die Störung während dem Betrieb durch das Leuchten der am Armaturenbrett angeordneten "CHECK ENGINE"-Kontrolllampe angezeigt (Abb. 2, Seite H6).

#### PRÜFKREIS FÜR BENZINDAMPFEMISSIONSWERTE

Das System hat den Zweck, die Umweltverschmutzung durch aus der Kraftstoffzufuhranlage austretende Dämpfe zu verhindern.

Vom Tank strömen die Dämpfe zum Aktivkohlefilter, wo sie bei abgeschaltetem Motor aufgesaugt und gesammelt werden.



C 0175

**Fig. 6 - Impianto controllo emissioni vapori di benzina.**

1 - Tappo a chiusura stagna; 2 - Filtro a carbone attivo; 3 - Valvola antievaporazione; 4 - Valvola a due vie; 5 - Valvola antideflusso; 6 - Serbatoio carburante; 7 - Separatori vapori.

**Fig. 6 - Anti-evaporative emission control system**

1 - Sealed cap; 2 - Activated charcoal filter; 3 - Anti-evaporative emission valve; 4 - Two-way valve; 5 - Check valve; 6 - Fuel tank; 7 - Vapour separators.

**Fig. 6 - Système de contrôle des émissions de vapeurs d'essence.**

1 - Bouchon à fermeture étanche; 2 - Filtre à charbon actif; 3 - Vanne antiévaporation; 4 - Soupe à deux voies; 5 - Clapet anti-retour; 6 - Réservoir de carburant; 7 - Séparateurs de vapeurs.

**Abb. 6 - Anlage zur Kontrolle der Benzindampfemission.**

1 - Abdichtender Tankdeckel; 2 - Aktivkohlefilter; 3 - Verdampfungshemmventil; 4 - 2-Weg-Ventil; 5 - Rückschlagventil; 6 - Kraftstofftank; 7 - Dampfabscheider.

**D****456M**

**CAMBIO  
TRANSMISSION  
BOITE  
GETRIEBE**

<b>CAMBIO AUTOMATICO</b>	<b>AUTOMATIC TRANSMISSION</b>	<b>BOITE AUTOMATIQUE</b>	<b>AUTOMATISCHES GETRIEBE</b>
• Cambio e differenziale ..... <b>D2</b>	• Transmission and differential ..... <b>D2</b>	• Boîte de vitesses et différentiel ..... <b>D2</b>	• Getriebe und Differential ..... <b>D2</b>
• Controllo livello olio e sostituzione ..... <b>D3</b>	• Oil level check and change ..... <b>D3</b>	• Contrôle du niveau d'huile et vidange ..... <b>D3</b>	• Kontrolle des Ölpegels und Ersatz ..... <b>D3</b>
• Circuito di raffreddamento .... <b>D5</b>	• Cooling circuit ..... <b>D5</b>	• Circuit de refroidissement.... <b>D5</b>	• Kühlkreislauf ..... <b>D5</b>
• Olio differenziale ..... <b>D6</b>	• Differential oil ..... <b>D6</b>	• Huile de différentiel ..... <b>D6</b>	• Differentialöl ..... <b>D6</b>
<b>CAMBIO MECCANICO</b>	<b>MECHANICAL GEARBOX</b>	<b>BOITE MECANIQUE</b>	<b>MECHANISCHES GETRIEBE</b>
• Frizione ..... <b>D8</b>	• Clutch ..... <b>D8</b>	• Embrayage ..... <b>D8</b>	• Kupplung ..... <b>D8</b>
• Serbatoio liquido comando frizione ..... <b>D9</b>	• Clutch fluid reservoir ..... <b>D9</b>	• Réservoir de liquide d'embrayage ..... <b>D9</b>	• Behälter der Kupplungsflüssigkeit ..... <b>D9</b>
• Spurgo aria ..... <b>D10</b>	• Bleeding the clutch circuit ..... <b>D10</b>	• Purge d'air ..... <b>D10</b>	• Entlüftung ..... <b>D10</b>
• Cambio e differenziale ..... <b>D11</b>	• Gearbox and differential .... <b>D11</b>	• Boîte de vitesses et différentiel ..... <b>D11</b>	• Getriebe und Differential ... <b>D11</b>
• Rapporti di trasmissione ... <b>D12</b>	• Transmission ratios ..... <b>D12</b>	• Rapports de transmission . <b>D12</b>	• Übersetzungen ..... <b>D12</b>
• Lubrificazione cambio e differenziale ..... <b>D12</b>	• Gearbox and differential lubrication ..... <b>D12</b>	• Graissage de la boîte de vitesses et du différentiel .. <b>D12</b>	• Getriebe- und Differentialschmierung ..... <b>D12</b>

**Cambio e differenziale**

Il cambio automatico ha la possibilità di selezione delle marcie, sia automatica che manuale, in sette posizioni: **P - R - N - D - 1 - 2 - 3.**

Per un utilizzo appropriato del cambio vedere le istruzioni riportate alla Pag. 25 della Sez. H.

**Transmission and differential**

The automatic transmission can select both automatically and manually seven ranges: **P - R - N - D - 1 - 2 - 3.**

For a correct utilization of the transmission, see the instructions on page 25 of section H .

**Boîte de vitesses et différentiel**


La boîte automatique permet de sélectionner les vitesses, de façon automatique aussi bien que manuelle, en sept positions différentes: **P - R - N - D - 1 - 2 - 3.**

Pour une correcte utilisation de la boîte de vitesses, faire référence aux instructions reportées sur la page 25 de la section H .

**Getriebe und Differential**

Durch das automatische Getriebe hat man die Möglichkeit, die Gänge automatisch oder manuell in sieben verschiedene Positionen zu schalten: **P - R - N - D - 1 - 2 - 3.**

Für einen korrekten Einsatz des Getriebes vergleiche man die auf Seite 25 des Abschnittes H gelieferten Hinweise.



D 0133

**Fig. 1 - Cambio automatico.**

**Fig. 1 - Automatic transmission.**

**Fig. 1 - Boîte automatique.**

**Abb. 1 - Automatisches Getriebe.**

## CONTROLLO LIVELLO OLIO E SOSTITUZIONE

## OIL LEVEL CHECK AND CHANGE

## CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE ET VIDANGE

## KONTROLLE DES ÖLPEGELS UND ERSATZ

### Controllo livello



ATTENZIONE

La verifica del livello deve essere eseguita con il tappo completamente avvitato, la leva selettrice del cambio in posizione "P" e il motore funzionante al minimo.

Il corretto livello dell'olio deve essere verificato quando la temperatura è di circa 90°C; in questo caso il livello olio deve essere a metà della sezione "Hot" (a caldo) dell'asta graduata.

### Level check



WARNING!

Oil level check must be made with the filler cap completely screwed in, the transmission lever in position "P" and engine at idling speed.

The correct oil level must be checked when the temperature is about 90°C (194°F); in this case, the oil level should be at half the "Hot" area of the dipstick.

### Contrôle du niveau d'huile



ATTENTION

Le contrôle du niveau de l'huile doit être effectué avec le bouchon complètement serré, le levier de sélection des vitesses en position "P" et le moteur au ralenti.

Le correct niveau de l'huile doit être contrôlé lorsque la température environne 90°C; en ce cas, le niveau de l'huile doit se situer à la moitié de la section "Hot" (à chaude) marquée sur la jauge d'huile.

### Standkontrolle



ACHTUNG

Die Kontrolle des Ölstandes muß immer bei vollständig zugeschraubtem Stutzen erfolgen. Der Getriebeschalthebel muß auf "P" stehen und der Motor muß im Mindestdrehzahl laufen.

Bei der Messung des korrekten Ölstandes muß die Öltemperatur um 90°C liegen; unter diesen Bedingungen muß der Ölstand ungefähr in der Mitte des "Hot"-Bereiches (Heiß) am Meßstab liegen.




Fig. 2

A - Tappo con asta per controllo olio.

Fig. 2

A - Cap with dipstick for oil level check.

Fig. 2

A - Bouchon avec jauge pour le contrôle du niveau d'huile.

Abb. 2

A - Stutzen mit Meßstab für Ölnachfüllung.

## Sostituzione

**Si raccomanda di utilizzare esclusivamente lubrificanti consigliati dalla Ferrari.**

Posizionare la leva seletrice del cambio in posizione **P**, quindi scaricare completamente l'olio svitando i tappi di scarico **B** sulla scatola cambio (Fig. 3) lasciando il motore al minimo per qualche minuto.

Riavvitare i tappi **B** dopo averli puliti accuratamente.

Introdurre quindi l'esatta quantità di olio come descritto alla pag. **A8**, utilizzando il foro per il tappo con asta **A** (Fig. 2).

Portare il livello olio cambio a metà dell'area "Cold" (a freddo) dell'asta graduata.

## Change

**Use only lubricants suggested by Ferrari.**

Put the transmission lever in position **P** and drain the oil completely by loosening the drain plugs **B** on the transmission housing (Fig. 3), letting the engine idle for a few minutes.

Screw in again the plugs **B** after cleaning them carefully.

Pour in the exact oil quantity as shown on page **A8**, use the hole for the dipstick **A** (Fig. 2).

Put the transmission oil level at half the "Cold" area of the dipstick.

## Vidange

**Utiliser uniquement les lubrifiants préconisés par Ferrari.**

Placer le levier de sélection des vitesses dans la position **P** et vidanger complètement l'huile, en desserrant les bouchons de vidange **B** sur le carter de la boîte de vitesses (Fig. 3). Laisser le moteur au ralenti pendant quelques minutes

Serrer à nouveau les bouchons **B**, après les avoir soigneusement nettoyés.

Charger ensuite la correcte quantité d'huile, comme décrit sur la page **A8**, par l'orifice du bouchon avec jauge **A** (Fig. 2).

Régler le niveau de l'huile de la boîte de vitesses à la moitié de la section "Cold" (à froid) marquée sur la jauge.

## Ölwechsel


**Ausschließlich von Ferrari empfohlene Schmiermittel einsetzen.**

Den Getriebebeschaltthebel auf **P** stellen und dann das Öl durch Los-schrauben der Ölablaßstutzen **B** auf dem Getriebegehäuse (Abb. 3) vollständig auslaufen lassen, wobei man den Motor einige Minuten lang auf Mindestdrehzahl laufen lässt.

Die Ablaßstutzen **B** nach sorgfältiger Reinigung wieder festschrauben.

Die genaue Ölmenge (vgl. Angaben auf Seite **A8**) über die Bohrung für den Stutzen mit Stab **A** (Abb. 2).

Den Getriebeölstand in die Mitte des "Cold"-Bereiches (kalt) des Meßstabes bringen.



**Fig. 3**  
**B - Tappi scarico olio.**

**Fig. 3**  
**B - Oil drain plugs.**

**Fig. 3**  
**B - Bouchons de vidange de l'huile.**

**Abb. 3**  
**B - Ölablaßstutzen.**

Con il freno azionato e motore al minimo inserire di seguito, per circa 5 secondi, le seguenti posizioni della leva selettrice: **R, D, 3, 2, e 1.**

Inserire nuovamente la posizione **P** e verificare il livello dell'olio.

#### Circuito di raffreddamento

L'olio cambio viene raffreddato tramite un radiatore posto nella parte posteriore della vettura.

With the brake engaged and engine at idling speed, engage in sequence, for about 5 seconds, the following positions of the transmission lever: **R, D, 3, 2 and 1.**

Engage position **P** again and check oil level.

Avec le frein actionné et le moteur au ralenti, placer en séquence, pendant 5 secondes, le levier de sélection des vitesses dans les positions suivantes: **R, D, 3, 2 et 1.**

Placer à nouveau le levier dans la position **P** et contrôler le niveau de l'huile.

Bei angezogener Bremse und auf Mindestdrehzahl laufendem Motor schalte man nacheinander ca. 5 Sekunden lang den Getriebeschaltthebel in folgende Positionen: **R, D, 3, 2 und 1.**

Den Hebel erneut in die Position **P** schalten und den Ölstand prüfen.

#### Circuit de refroidissement

L'huile de la boîte de vitesses est refroidie par un radiateur se trouvant dans la partie arrière de la voiture.

#### Kühlkreislauf

Das Getriebeöl wird durch einen sich im hinteren Teil des Fahrzeuges befindlichen Kühler gekühlt.




Fig. 4 - Circuito di raffreddamento.

Fig. 4 - Cooling circuit.

Fig. 4 - Circuit de refroidissement.

Abb. 4 - Kühlkreislauf.


Il circuito di raffreddamento viene aperto dalla valvola di by-pass, posta all'interno del radiatore, quando la temperatura dell'olio raggiunge i 71°C.

Sul radiatore vi sono montati due termostati per l'inserimento automatico delle elettroventole.

Quando la temperatura dell'olio raggiunge  $90 \pm 4^\circ\text{C}$ , si attiva il primo elettroventilatore, che si disattiva quando la temperatura scende a  $80 \pm 3^\circ\text{C}$ .

Il secondo elettroventilatore, comandato dal termocontatto, entra in funzione con la temperatura dell'olio a  $110 \pm 4^\circ\text{C}$  e si disattiva quando la temperatura raggiunge i  $100 \pm 3^\circ\text{C}$ .

#### OLIO DIFFERENZIALE



The cooling circuit is opened by the by-pass valve, placed inside the radiator, when the oil temperature reaches 71°C (160°F).

The radiator is equipped with two thermostats for the electric fan automatic engagement.

When the oil temperature reaches  $90 \pm 4^\circ\text{C}$  (194 ± 39°F), the first electric fan starts and it stops when the temperature goes below  $80 \pm 3^\circ\text{C}$  (176 ± 37°F).

The second electric fan, driven by the thermal contact, operates when the oil temperature is  $110 \pm 4^\circ\text{C}$  (230 ± 39°F) and it stops when the temperature reaches  $100 \pm 3^\circ\text{C}$  (212 ± 37°F).

#### DIFFERENTIAL OIL

Le circuit de refroidissement est ouvert par le clapet by-pass placé à l'intérieur du radiateur lorsque la température de l'huile atteint 71°C.

Le radiateur est doté de deux thermostats pour l'enclenchement automatique des ventilateurs électriques.

Lorsque la température de l'huile atteint  $90 \pm 4^\circ\text{C}$ , le premier ventilateur électrique s'enclenche; il s'arrête lorsque la température baisse à  $80 \pm 3^\circ\text{C}$ .

Le deuxième ventilateur électrique, commandé par le thermocontact, s'enclenche lorsque la température de l'huile atteint  $110 \pm 4^\circ\text{C}$  et s'arrête lorsque la température atteint  $100 \pm 3^\circ\text{C}$ .

#### HUILE DE DIFFÉRENTIEL

Der Kühlkreislauf wird durch das sich im Innern des Kühlers befindliche By-Paß-Ventil geöffnet, wenn die Öltemperatur 71°C erreicht.

Der Kühler verfügt über zwei Thermostate für die automatische Einschaltung der Elektroventilatoren.

Sobald die Öltemperatur  $90 \pm 4^\circ\text{C}$  erreicht, aktiviert sich der erste Elektroventilator, der sich wieder entaktiviert, sobald die Temperatur unter  $80 \pm 3^\circ\text{C}$  sinkt.

Der zweite Elektroventilator wird über einen Thermokontakt gesteuert und setzt sich in Betrieb, wenn die Öltemperatur  $110 \pm 4^\circ\text{C}$  erreicht und stoppt den Betrieb, sobald die Temperatur  $100 \pm 3^\circ\text{C}$  erreicht.

#### DIFFERENTIALÖL

**Fig. 5**  
C - Tappo per controllo e carico olio;  
D - Tappo per scarico olio differenziale.

**Fig. 5**  
C - Oil check and filling plug;  
D - Differential oil drain plug.

**Fig. 5**  
C - Bouchon pour le contrôle et le remplissage d'huile;  
D - Bouchon pour la vidange de l'huile de différentiel.

**Abb. 5**  
C - Deckel für die Kontrolle und das Einfüllen von Öl;  
D - Stutzen für das Ablassen von Differentialöl.

## **Controllo livello**

Il livello dell'olio deve sfiorare il bordo inferiore del foro del tappo **C** (Fig. 5).

## **Sostituzione**

Lasciarlo scaricare completamente (quando è ben caldo) svitando il tappo di scarico **D** (Fig. 5) sulla scatola differenziale.

Riavvitare il tappo **D**, dopo averlo pulito accuratamente.

Introdurre quindi l'esatta quantità di olio come descritto alla pag. **A8**, utilizzando il foro del tappo **C**.

## **Level check**

The oil level must touch the lower part of the plug **C** hole (Fig. 5).

## **Change**

Let the oil drain completely (when hot) by unloosening the drain plug **D** (Fig. 5) of the differential housing.

Screw in again the plug **D**, after cleaning it carefully.

Pour in the exact oil quantity as shown on page **A8**, through the hole of plug **C**.

## **Contrôle du niveau d'huile**

Le niveau de l'huile doit effleurer le bord inférieur de l'orifice du bouchon **C** (Fig. 5).

## **Vidange**

Laisser l'huile s'écouler complètement (lorsqu'elle est chaude) en desserrant le bouchon de vidange **D** (Fig. 5), sur le carter de différentiel.

Serrer à nouveau le bouchon **D**, après l'avoir soigneusement nettoyé.

Charger ensuite la correcte quantité d'huile, comme décrit sur la page **A8**, par l'orifice du bouchon **C**.

## **Standkontrolle**

Der Ölpegel muß den unteren Rand der Bohrung des Deckels **C** (Abb. 5) streifen.

## **Ölwechsel**

Das Öl vollständig ablaufen lassen (im warmgelaufenen Zustand), indem man den Ablaßstutzen **D** (Abb. 5) auf dem Differentialgehäuse losschraubt.

Den Stutzen **D** nach sorgfältiger Reinigung wieder festschrauben.

Die genaue Ölmenge (vgl. Angaben auf Seite **A8**) über die Bohrung des Deckels **C** einfüllen.

**Si raccomanda di utilizzare esclusivamente lubrificanti consigliati dalla Ferrari.**

**Use only lubricants suggested by Ferrari.**

**Utiliser uniquement les lubrifiants préconisé par Ferrari.**

**Ausschließlich von Ferrari empfohlene Schmiermittel einsetzen.**

**Frizione**

La frizione è del tipo a monodisco a secco, con volano smorzatore, mozzo elastico e molla a diaframma; comando del disinnesto con reggisinta idraulico autoregistrante.

**Clutch**

The clutch is of the dry single plate type, with damping flywheel, spring hub and diaphragm spring. The clutch release control is by means of a hydraulic self-adjusting system.


**Embrayage**

L'embrayage est du type mono-disque à sec avec volant amortisseur, moyeu élastique et ressort à diaphragme; débrayage avec butée hydraulique à réglage automatique.

**Kupplung**

Die Kupplung ist eine Einscheiben-trockenkupplung mit elastischer Nabe und Membranfeder. Die Steuerung der Kupplung erfolgt über ein hydraulisch betätigtes Druck-lager.

D 0007

**Registrazione**

La frizione è del tipo con reggisinta sempre a contatto; quando il disco si usura lo spigidisco arretra.

Essendo il comando del tipo idraulico non è necessaria alcuna regolazione della posizione del pedale.

**Adjustment**

The clutch features a permanent contact thrust bearing. As the clutch plate wears, the pressure plate automatically takes up any play.

The operation is completely hydraulic and no pedal adjustment is needed.

**Réglage**

L'embrayage est de type avec butée en appui constant. Lorsque le disque s'use, le plateau de pression récupère le jeu.

La commande étant de type hydraulique, aucun réglage de la pédale n'est nécessaire.

**Einstellung**

Die Kupplung ist mit ständig anliegendem Ausrücker ausgestattet. Bei Abnutzung der Kupplungsscheibe verschiebt sich die Anpreßplatte zur Schwungscheibe.

Durch die hydraulische Betätigung entfällt jegliche Pedaleinstellung.

## Disco frizione

Il disco frizione è dotato di guarnizione d'attrito con materiali senza minerali d'amianto.


- Spessore del disco frizione senza carico ..... mm 7,7
- Limite di usura ..... mm 1,5

**Una ridotta corsa del pedale per il disinnesco sta ad indicare un'avanzata usura del disco.**

Durante la marcia **si sconsiglia** di tenere il piede sul pedale frizione se non per effettuare cambi di marcia.

## Serbatoio liquido frizione

Il serbatoio è posizionato nel vano anteriore ed è comune a quello dell'impianto freni.



## Clutch plate

The clutch plate uses asbestos-free friction lining material.

- Thickness of clutch plates when not under load ..... 3,03 in
- Wear limit ..... .59 in

**If the clutch disengages after very little pedal travel, the clutch plate could be worn and due for replacement.**

Keep your foot off the clutch pedal while driving. Depress the clutch pedal only to change gear.

## Clutch fluid reservoir

The reservoir is placed in the front compartment and is common to the braking system reservoir.

## Disque d'embrayage

Le disque d'embrayage est pourvu de garniture antifriction en matériaux sans amiante.

- Epaisseur du disque sans charge ..... 7,7 mm
- Limite d'usure ..... 1,5 mm

**Une course réduite de la pédale lors du débrayage peut aussi être indice d'usure avancée du disque.**

Pendant la marche, il **est déconseillé** de garder le pied sur la pédale d'embrayage sauf en cas de passage de vitesses.

## Réservoir de liquide d'embrayage

Le réservoir est placé dans le compartiment avant et est commun au réservoir du circuit de freinage.



**Il liquido contenuto nel serbatoio è altamente corrosivo ed entrando in contatto con parti della carrozzeria potrebbe danneggiarla.**



**Clutch fluid in the reservoir is extremely corrosive. Avoid contact with the paintwork, as damage could ensue.**

Fig. 7 - Serbatoio liquido frizione  
A - Serbatoio; B - Simbolo.

Fig. 7 - Clutch fluid reservoir  
A - Reservoir; B - Symbol.

## Kupplungsscheibe

Die Kupplungsscheibe ist mit Reibbelägen aus asbestfreiem Material ausgestattet.

- Kupplungsscheibenstärke ohne Belastung ..... 7,7 mm
- Verschleißgrenze ..... 1,5 mm

**Reduzierter Pedalhub beim Auskuppeln bedeutet fortgeschrittenener Scheibenverschleiß.**

Kupplungspedal beim Fahren nur zum Schalten drücken.

## Behälter der Kupplungsflüssigkeit

Der Behälter befindet sich unter der Vorderhaube und dient gleichzeitig auch als Behälter für die Bremsflüssigkeit.



**Le liquide contenu dans le réservoir d'embrayage est fortement corrosif. Répandu sur la carrosserie, il pourrait l'endommager.**



**Die im Behälter enthaltene Flüssigkeit ist stark ätzend und kann bei Kontakt die Karosserie beschädigen.**

Fig. 7 - Réservoir de liquide d'embrayage  
A - Réservoir; B - Symbole.

Abb. 7 - Kupplungsflüssigkeitsbehälter  
A - Behälter; B - Symbol.

Controllare che il liquido nel serbatoio **A** sia sempre in prossimità del livello massimo.


Il simbolo **B**, posizionato sul tappo, sta ad indicare che nel serbatoio viene immesso liquido sintetico. Usando liquidi di tipo minerale si danneggia irreparabilmente le guarnizioni in gomma dell'impian-



**Prima di svitare il tappo del serbatoio scollegare il collegamento elettrico.**

#### Spurgo aria

L'operazione di spurgo dell'aria, che consigliamo di fare eseguire ad una stazione di Servizio Ferrari, deve essere effettuata dalla vite di spurgo **C** posta sulla campana frizione.



Check if the fluid in the reservoir **A** is always next to the max. level.

The symbol **B** on the plug indicates that the reservoir contains synthetic fluid. Using mineral fluids you would damage irreparably the rubber seals of the braking system.



**Before unscrewing the reservoir plug, disconnect the electrical connection.**

#### Bleeding air

We recommend that you have the air bleeding operation carried out by a Ferrari Authorized Workshop. It must be carried out through the bleed screw **C** located on the clutch housing.

Vérifier que le liquide dans le réservoir **A** effleure toujours le repère indiquant le niveau maximum.

Le symbole **B** sur le bouchon indique que le réservoir contient du liquide synthétique. En utilisant des liquides minéraux, les joints en caoutchouc du circuit seront irréparablement endommagés.



**Avant de desserrer le bouchon du réservoir, supprimer le branchement électrique.**

#### Purge d'air

La purge de l'air, que nous conseillons de faire réaliser auprès des centres d'assistance Ferrari agréés, doit être effectuée au moyen de la vis de purge **C** située sur la cloche d'embrayage.



**Il liquido uscito dal raccordo durante l'operazione di spurgo non deve essere riutilizzato.**



**The fluid coming out from the fitting during bleeding shouldn't be used again.**

Fig. 8 - Spurgo aria  
C - Vite di spurgo.

Fig. 8 - Air bleeding  
C - Bleed screw.

Man prüfe, daß die Flüssigkeit im Behälter **A** stets in der Nähe der "Max"-Kerbe liegt.

Das Symbol **B** auf dem Deckel dient zur Anzeige, daß eine synthetische Flüssigkeit in den Behälter gefüllt wurde. Wird eine mineralische Bremsflüssigkeit eingesetzt, so wird die Gummidichtung der Bremsanlage unreparierbar beschädigt.



**Vor dem Losschrauben des Behälterdeckels klemme man den elektrischen Anschluß los.**

#### Entlüftung

Die Entlüftung sollte vorzugsweise von einer Ferrari-Servicestelle ausgeführt werden. Diese erfolgt an der Entlüftungsschraube **C** des Kupplungsgehäuses.



**Le liquide qui s'est écoulé du raccord pendant l'opération de purge ne doit pas être réutilisé.**



**Die bei der Entlüftung aus dem Anschluß ausgetretene Flüssigkeit auf keinen Fall wieder verwenden.**

Fig. 8 - Purge d'air  
C - Vis de purge.

Abb. 8 - Entlüftung  
C - Entlüftungsschraube.

CAMBIO  
E DIFFERENZIALE

GEARBOX  
AND DIFFERENTIAL

BOITE DE VITESSES ET  
DIFFERENTIEL

GETRIEBE  
UND DIFFERENTIAL

D  
11




Fig. 9 - Cambio e differenziale.

Fig. 9 - Gearbox and differential.

Fig. 9 - Boîte de vitesses et différentiel.

Abb. 9 - Getriebe und Differential.

D 0258

Il cambio posizionato longitudinalmente, è a 6 marce più retromarcia sincronizzate, comandato manualmente tramite leva.

La scatola del cambio contiene pure la coppia conica ed il differenziale autobloccante a lamelle.

The longitudinal gearbox has 6 synchromesh forward gears plus reverse, manually operated by a lever.

The gearbox includes also crown and pinion and lamellar self-locking differential.

La boîte de vitesses, en position longitudinale, est du type à 6 vitesses et marche arrière synchronisées. Elle est commandée manuellement par un levier.

Le différentiel autobloquant à lamelles et le couple conique se trouvent à l'intérieur de la boîte de vitesses.

Das längsausgerichtete Schaltgetriebe verfügt über sechs synchromisierte Fahrgänge plus Rückwärtsfahrgang, die von Hand über einen Hebel geschaltet werden.

Das Schaltgetriebegehäuse beinhaltet auch das Kegelräderpaar und die selbsblockierende Lamellendifferentialsperre.

RAPPORTI DI TRASMISSIONE	TRANSMISSION RATIOS	RAPPORTS DE TRANSMISSION	ÜBERSETZUNG																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto di rinvio</li> <li>• Lay shaft ratio</li> <li>• Rapport de renvoi</li> <li>• Übersetzung mit Rädervorgelege</li> </ul> <p><b>31 / 28 (1,107)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti ingranaggi cambio</li> <li>• Gear ratios</li> <li>• Rapports pignons boîte</li> <li>• Übersetzung der Zahnräder</li> </ul> <table> <tbody> <tr> <td><b>1<sup>a</sup></b></td> <td><b>14 / 45 = 3,214 : 1</b></td> </tr> <tr> <td><b>2<sup>a</sup></b></td> <td><b>19 / 40 = 2,105 : 1</b></td> </tr> <tr> <td><b>3<sup>a</sup></b></td> <td><b>23 / 35 = 1,521 : 1</b></td> </tr> <tr> <td><b>4<sup>a</sup></b></td> <td><b>27 / 32 = 1,185 : 1</b></td> </tr> <tr> <td><b>5<sup>a</sup></b></td> <td><b>30 / 29 = 0,966 : 1</b></td> </tr> <tr> <td><b>6<sup>a</sup></b></td> <td><b>33 / 27 = 0,818 : 1</b></td> </tr> <tr> <td><b>RM</b></td> <td><b>14 / 31 = 2,214 : 1</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>1<sup>a</sup></b>	<b>14 / 45 = 3,214 : 1</b>	<b>2<sup>a</sup></b>	<b>19 / 40 = 2,105 : 1</b>	<b>3<sup>a</sup></b>	<b>23 / 35 = 1,521 : 1</b>	<b>4<sup>a</sup></b>	<b>27 / 32 = 1,185 : 1</b>	<b>5<sup>a</sup></b>	<b>30 / 29 = 0,966 : 1</b>	<b>6<sup>a</sup></b>	<b>33 / 27 = 0,818 : 1</b>	<b>RM</b>	<b>14 / 31 = 2,214 : 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto coppia cilindrica differenziale</li> <li>• Differential spur gear ratio</li> <li>• Rapport couple cylindrique différentiel</li> <li>• Übersetzung Hinterachsgetriebe</li> </ul> <p><b>11 / 40 (3,636)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto di riduzione finale giri motore/giri ruote</li> <li>• Total transmission (engine/wheel) ratio</li> <li>• Rapport de réduction finale: tours moteur/tours roues</li> <li>• Gesamtübersetzung Motor-drehzahl/Raddrehungen</li> </ul> <table> <tbody> <tr> <td><b>1<sup>a</sup></b></td> <td><b>10,557</b></td> </tr> <tr> <td><b>2<sup>a</sup></b></td> <td><b>6,914</b></td> </tr> <tr> <td><b>3<sup>a</sup></b></td> <td><b>4,998</b></td> </tr> <tr> <td><b>4<sup>a</sup></b></td> <td><b>3,892</b></td> </tr> <tr> <td><b>5<sup>a</sup></b></td> <td><b>3,174</b></td> </tr> <tr> <td><b>6<sup>a</sup></b></td> <td><b>2,687</b></td> </tr> <tr> <td><b>RM</b></td> <td><b>7,272</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>1<sup>a</sup></b>	<b>10,557</b>	<b>2<sup>a</sup></b>	<b>6,914</b>	<b>3<sup>a</sup></b>	<b>4,998</b>	<b>4<sup>a</sup></b>	<b>3,892</b>	<b>5<sup>a</sup></b>	<b>3,174</b>	<b>6<sup>a</sup></b>	<b>2,687</b>	<b>RM</b>	<b>7,272</b>
<b>1<sup>a</sup></b>	<b>14 / 45 = 3,214 : 1</b>																														
<b>2<sup>a</sup></b>	<b>19 / 40 = 2,105 : 1</b>																														
<b>3<sup>a</sup></b>	<b>23 / 35 = 1,521 : 1</b>																														
<b>4<sup>a</sup></b>	<b>27 / 32 = 1,185 : 1</b>																														
<b>5<sup>a</sup></b>	<b>30 / 29 = 0,966 : 1</b>																														
<b>6<sup>a</sup></b>	<b>33 / 27 = 0,818 : 1</b>																														
<b>RM</b>	<b>14 / 31 = 2,214 : 1</b>																														
<b>1<sup>a</sup></b>	<b>10,557</b>																														
<b>2<sup>a</sup></b>	<b>6,914</b>																														
<b>3<sup>a</sup></b>	<b>4,998</b>																														
<b>4<sup>a</sup></b>	<b>3,892</b>																														
<b>5<sup>a</sup></b>	<b>3,174</b>																														
<b>6<sup>a</sup></b>	<b>2,687</b>																														
<b>RM</b>	<b>7,272</b>																														

LUBRIFICAZIONE CAMBIO E DIFFERENZIALE	GEARBOX AND DIFFERENTIAL LUBRICATION	GRAISSAGE DE LA BOÎTE DE VITESSES ET DU DIFFÉRENTIEL	GETRIEBE- UND DIFFERENTIALSCHMIERUNG
<p>La lubrificazione dei ruotismi del cambio, comune a quella del differenziale, è assicurata da una pompa ad ingranaggi, azionata dall'albero primario.</p>	<p>The gearbox gear lubrication, common with the differential one, is made by a gear pump driven by the primary shaft.</p>	<p>Le graissage des engrenages de la boîte de vitesses, commun à celui du différentiel, est assuré par une pompe à engrenages actionnée par l'arbre primaire.</p>	<p>Die Schmierung der Getriebezahnräder ist mit derjenigen des Differentials gemein und wird durch eine über die Hauptwelle angetriebene Zahnradpumpe versichert.</p>

## Controllo livello olio e sostituzione

Il livello dell'olio del gruppo cambio e differenziale deve essere controllato utilizzando l'apposito tappo con asta **A** e deve sempre essere compreso tra i segni "Min" e "Max" incisi sull'asta.


Il controllo deve essere eseguito con l'asta **A** completamente avvitata.

Per sostituire l'olio, lasciarlo scaricare completamente (quando è ben caldo) svitando il tappo di scarico **B** sulla scatola cambio.

Avere cura di scaricare l'olio anche dal circuito di raffreddamento.

Riavvitare il tappo **B** non prima di averlo pulito accuratamente.

Per l'introduzione utilizzare il foro per il tappo con asta **A**, posto sul coperchio posteriore cambio.



## Oil checking and changing

The oil level of the gearbox and differential must be checked utilizing the dipstick **A**. The oil "Min." and "Max." level must be between the two marks on the dipstick.

Oil level should be checked through the plug with dipstick **A** completely screwed in.

To change the gearbox oil, drain completely when the gearbox is warm from the drain plug **B** located on the bottom of the gearbox housing.

Drain completely the gearbox oil from the cooling system.

Reinstall drain plug **B** after cleaning and tighten properly.

When filling, use the hole of the plug with dipstick **A**, positioned on the gearbox rear cover.

## Contrôle du niveau d'huile et vidange

Le niveau d'huile de l'ensemble boîte de vitesses - différentiel doit être contrôlé en utilisant le bouchon avec jauge **A** prévu à cet effet et doit toujours être compris entre les repères "Min" et "Max" gravés sur cette jauge.

Le contrôle du niveau doit être effectué avec la jauge **A** vissée à fond.

Pour vidanger l'huile, la laisser s'écouler complètement (quand elle est bien chaude) en dévissant le bouchon de vidange **B** sur la boîte de vitesses.

Vidanger également l'huile du circuit de refroidissement.

Revisser le bouchon **B** après l'avoir soigneusement nettoyé.

Pour introduire l'huile, utiliser l'orifice du bouchon avec jauge **A**, placé sur le couvercle arrière de la boîte de vitesses.

## Ölstandkontrolle und -wechsel

Der Ölstand des Getriebes und des Differentials wird über den Deckel mit Ölstab **A** kontrolliert und muß immer zwischen den Markierungen "Min" und "Max" des Stabes liegen.


Zur Kontrolle muß der Ölmeßstab **A** immer vollständig eingeschraubt werden.

Zum Ölwechsel den Stopfen **B** am Getriebegehäuse aufschrauben und das Öl (im warmen Zustand) vollständig ablassen.

Es ist darauf zu achten, daß auch der Kühlkreislauf vollständig entleert wird.

Den Stopfen **B** reinigen und wieder einschrauben.

Zur Frischöleinfüllung die Öffnung des Stopfens mit meßstab **A** am hinteren Getriebedeckel verwenden.



**Fig. 10 - Tappi scatola cambio**

**A** - Tappo con asta per controllo e carico olio; **B** - Tappo scarico olio.

**Fig. 10 - Gearbox housing plugs**

**A** - Plug with dipstick for oil filling and level check; **B** - Oil drain plug.

**Fig. 10 - Bouchons de la boîte de vitesses**

**A** - Bouchon avec jauge pour le contrôle et le remplissage de l'huile; **B** - Bouchon de vidange de l'huile.

**Abb. 10 - Getriebegehäusedeckel**

**A** - Stopfen mit Meßstab für Ölstandkontrolle und Einfüllöffnung; **B** - Ölableßstopfen.

Introdurre metà del quantitativo di olio prescritto, attendere alcuni minuti quindi completare il riempimento.

Con i tappi **A** e **B** avvitati, far girare il motore fino a quando la temperatura dell'olio raggiunge 85 + 90°C al fine di consentire l'apertura della valvola densimetrica ed il passaggio dell'olio nel circuito di raffreddamento.

**Si raccomanda di utilizzare solo lubrificanti consigliati dalla Ferrari.**

#### Circuito di raffreddamento

Una valvola densimetrica posta all'interno della pompa olio cambio permette il passaggio dell'olio, attraverso un radiatore, posto nella parte posteriore Sx. della vettura quando la temperatura raggiunge 85 + 90°C.

Introduce half the amount of gearbox oil and wait a few minutes, then introduce the remainder for a complete filling.

With plugs **A** and **B** screwed in, start the engine and allow the gearbox oil to reach a temperature of 85 + 90°C (185 + 194°F) in order to check if the densimetric valve has opened allowing oil to enter the oil cooling circuit.

**It is recommended to use only lubricants specified by Ferrari.**

#### Gearbox oil cooling system

A densimetric valve, placed inside the gearbox oil pump, lets oil flow through the radiator in the car left front part when the oil temperature reaches 85 + 90°C (185 + 194°F).


Introduire la moitié de la quantité d'huile prescrite, attendre quelques minutes puis compléter le remplissage.

Lorsque les bouchons **A** et **B** sont serrés, faire tourner le moteur et attendre jusqu'à ce que l'huile atteigne 85 + 90°C pour permettre l'ouverture du clapet densimétrique et le passage de l'huile dans le circuit de refroidissement.

**Il est recommandé d'utiliser uniquement les lubrifiants conseillés par Ferrari.**

#### Circuit de refroidissement

Un clapet densimétrique placé à l'intérieur de la pompe à huile de la boîte de vitesses permet le passage de l'huile à travers un radiateur placé dans la partie arrière gauche de la voiture lorsque la température atteint 85 + 90°C.



Die Hälfte der vorgeschriebenen Menge des Öles einfüllen, einige Minuten warten, dann die andere Hälfte nachfüllen.

Nachdem die Stopfen **A** und **B** verschlossen sind, den Motor anlassen und warten bis das Getriebeöl eine Temperatur von 85 + 90°C erreicht, damit das Dichteventil sich öffnet und der Durchgang des Öls in den Kühlkreislauf gewährleistet ist.

**Es wird empfohlen nur von Ferrari vorgeschriebene Schmiermittel zu verwenden.**

#### Kühlkreislauf

Ein Dichteventil in der Getriebeölpumpe ermöglicht den Öldurchfluß über einen Kühler in der linken hinteren Seite des Fahrzeuges, wenn die Temperatur 85 + 90°C erreicht.

Fig. 11 - Circuito di raffreddamento.

Fig. 11 - Gearbox oil cooling circuit.

Fig. 11 - Circuit de refroidissement.

Abb.11 - Kühlkreislauf.

# E

## 456M

GUIDA E STERZO  
STEERING  
DIRECTION  
LENKUNG

• Dati principali .....	<b>E2</b>	• Specifications .....	<b>E2</b>	• Caractéristiques principales ..	<b>E2</b>	• Allgemeine Daten .....	<b>E2</b>
• Impianto idroguida .....	<b>E3</b>	• Power steering system .....	<b>E3</b>	• Système de direction hydraulique .....	<b>E3</b>	• Servolenkung .....	<b>E3</b>
• Verifica livello .....	<b>E4</b>	• Level check .....	<b>E4</b>	• Contrôle du niveau .....	<b>E4</b>	• Ölstandkontrolle .....	<b>E4</b>
• Riempimento dell'impianto....	<b>E5</b>	• System filling .....	<b>E5</b>	• Remplissage du circuit.....	<b>E5</b>	• Füllen der Anlage .....	<b>E5</b>

## GUIDA E STERZO

## STEERING

## DIRECTION

## LENKUNG

## Dati principali

- Sterzo colassabile;
- Guida a cremagliera;
- Snodi a lubrificazione permanente;
- Giri volante per sterzata ..... 2,5
- Diametro di sterzata ..... m 12

## Main data

- Collapsible steering column;
- Rack and pinion steering;
- Sealed lubricated joints;
- Number of steering wheel revolutions lock to lock: ..... 2,5
- Turning circle diameter ..... m 12 (47.2 ft)

## Caractéristiques principales

- Colonne de direction pliante;
- Direction à crémaillère;
- Rotules à graissage permanent;
- Nombre de tours volant par braquage ..... 2,5
- Diamètre de braquage ..... m 12

## Allgemeine Daten

- Verstellbare Lenksäule;
- Zahnstangenlenkung;
- Gelenke mit Dauerschmierung;
- Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag ..... 2,5
- Wendekreisdurchmesser ..... m 12




Fig. 1 - Piantone sterzo e scatola guida.

Fig. 1 - Steering column and steering box.

Fig. 1 - Colonne et boîtier de direction.

Fig. 1 - Lenksäule und Lenkgehäuse.

**Impianto idroguida**

La vettura è dotata di idroguida ZF Servotronic del tipo a cremagliera, comandata elettronicamente, servoassistita da un circuito idraulico regolato in base alla velocità della vettura.

**Hydraulic power steering system**


The car has a ZF Servotronic hydraulic power steering system, rack and pinion type, electronically-driven, servo-controlled by a hydraulic circuit according to the car speed.

**Système de direction hydraulique**

La voiture est pourvue d'une direction hydraulique ZF Servotronic du type à crémaillère, commandée électroniquement, servoassistée par un circuit hydraulique réglé sur la base de la vitesse de la voiture.

**Servolenkung**

Das Fahrzeug ist mit ZF-Servotronic-Hydrolenkung des Typs mit Zahnstange ausgerüstet. Sie wird elektronisch gesteuert und ist durch einen hydraulischen Kreislauf je nach Fahrzeuggeschwindigkeit servounterstützt.



E 0001

**Fig. 2 - Impianto guida idraulica**

1 - Scatola guida; 2 - Serbatoio olio; 3 - Pompa guida idraulica; 4 - Cinghia comando pompa; 5 - Serpentina per raffreddamento olio.

**Fig. 2 - Hydraulic power steering system**

1 - Steering box; 2 - Oil reservoir; 3 - Hydraulic steering pump; 4 - Pump drive belt; 5 - Fins for oil cooling.

**Fig. 2 - Système de direction hydraulique**

1 - Boîte de vitesses; 2 - Réservoir d'huile; 3 - Pompe de direction hydraulique; 4 - Courroie de commande pompe; 5 - Serpentin de refroidissement de l'huile.

**Abb. 2 - Servolenkung**

1 - Lenkgehäuse; 2 - Ölbehälter; 3 - Hydrolenkungspumpe; 4 - Pumpenantriebsriemen; 5 - Ölkühlrippen.

La pressione dell'olio nell'impianto varia in funzione della velocità della vettura e permette al pilota di sterzare con minimo sforzo sul volante, nelle manovre di parcheggio con vettura ferma.

Con l'aumentare della velocità subentra una sensazione di guida meccanica, che in caso di sterzata repentina, assicura ottima precisione e grande maneggevolezza di sterzata.

Oil pressure in the system changes as a function of vehicle speed and permits the driver to steer with minimum effort on the steering wheel in case of parking with the vehicle stopped.

As the car speed increases a mechanical driving is felt, so that, in case of sudden steering, the best precision and steering easiness are achieved.

La pression de l'huile dans le système change en fonction de la vitesse et permet au conducteur de braquer le volant avec un effort minimum, pendant les manœuvres de parking, lorsque la voiture est arrêtée.

Lorsque la vitesse augmente, le conducteur aura une sensation de conduite mécanique ce qui assure une précision maximale et une grande manœuvrabilité du volant, en cas de braquages soudains.

Der Öldruck in der Anlage ändert sich in Abhängigkeit zur Fahrgeschwindigkeit um beim Einparken mit praktisch stehendem Fahrzeug geringe Lenkkräfte zu erreichen.

Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt die Lenkkraft zu, um im Falle einer schnellen Lenkbewegung optimalen Fahrbahnkontakt zu haben.

#### Verifica livello olio

Il livello dell'olio dell'impianto va controllato **a caldo** cioè dopo circa 15 km d'uso della vettura e deve risultare compreso fra le indicazioni di "Min" e "Max" riportati sull'asta di controllo (Fig. 3).

#### Oil level check

The oil level of the system must be checked when the oil is **warm**, thus when the vehicle has been driven at least 10 miles; it has to be between the "Min." and "Max." marks on the dipstick (Fig. 3).

#### Contrôle du niveau

Le niveau de l'huile du système doit être contrôlé **à chaud**, c'est-à-dire après que le véhicule ait parcouru 15 km au moins; le niveau de l'huile doit être compris entre le repères "Min" et "Max" marqués sur la jauge de contrôle (Fig. 3).

#### Ölstandkontrolle

Der Ölstand der Anlage wird im **warmen** Zustand kontrolliert, d.h. nach mindestens 15 km Fahrtstrecke des Fahrzeug, und muß zwischen der "Min"- und "Max"- Markierung am Meßstab liegen (Abb. 3).




Fig. 3 - Serbatoio olio per idroguida

A - Tappo di carico olio;  
B - Asta controllo livello olio.

Fig. 3 - Oil reservoir for power steering

A - Oil cap;  
B - Dipstick for oil level.

Fig. 3 - Réservoir d'huile pour direction hydraulique

A - Bouchon de remplissage d'huile;  
B - Jauge pour contrôle du niveau d'huile.

Abb. 3 - Öltank der Servolenkung

A - Öltankdeckel;  
B - Ölmeßstab.

Il livello dell'olio, anche se in quantità esatta, può, a freddo, risultare decisamente inferiore all'indicazione di minimo.

### Riempimento dell'impianto

Nel caso si rendesse necessario, a seguito di intervento effettuare il riempimento dell'impianto, agire come di seguito descritto:

- avviare il motore al minimo ripristinando costantemente il livello olio. L'eliminazione dell'aria contenuta nell'impianto avviene automaticamente durante il funzionamento.
- Azionare alcune volte il volante in entrambe le direzioni fino a fine corsa.
- Verificare ed eventualmente ripristinare il livello olio nel serbatoio come sopra indicato.

**Si raccomanda di utilizzare solo lubrificanti consigliati dalla Ferrari.**

The oil level can be considerably under the minimum level indicated if the oil is cold, and even if the quantity is correct.

### System topping-up

If it is necessary to top the system up, proceed as follows:

- run the engine at idling speed to restore the oil level. Air inside the system is eliminated automatically during operation.
- Turn the steering wheel to full lock in both directions several times.
- Check and possibly top up the oil level in the reservoir as above indicated.

**It is recommended to use only lubricants specified by Ferrari.**

Même si la quantité est exacte, le niveau de l'huile à froid peut se situer considérablement au-dessous du repère du niveau minimum.

### Remplissage du système

Au cas où il serait nécessaire d'effectuer le remplissage du système, agir de la façon suivante:

- faire tourner le moteur au ralenti en rétablissant constamment le niveau de l'huile. L'élimination de l'air contenu dans le système se produit automatiquement pendant le fonctionnement.
- Manoeuvrer le volant dans les deux sens jusqu'à la fin de course.
- Vérifier et éventuellement rétablir le niveau de l'huile dans le réservoir comme indiqué ci-dessus.

**Il est recommandé d'utiliser exclusivement les lubrifiants conseillés par Ferrari.**

Im kalten Zustand kann der Ölstand, auch wenn die Menge richtig ist, deutlich unter der "Min"-Markierung liegen.

### Füllen der Anlage

Wenn es sich als notwendig erweisen sollte, die Anlage aufzufüllen, bitte folgende Hinweise beachten:

- Den Motor im Leerlauf drehen lassen und ständig Öl nachfüllen. Die Entlüftung der Anlage erfolgt automatisch im Betrieb.
- Das Lenkrad einige Male bis zum Anschlag in beide Richtungen drehen.
- Den Ölstand im Behälter überprüfen und evtl. Öl nachfüllen.

**Es wird empfohlen nur von Ferrari vorgeschriebene Schmiermittel zu verwenden.**

**F****456M****SOSPENSIONI  
SUSPENSIONS  
SUSPENSIONS  
AUFHÄNGUNGEN**

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| • Sospensioni ..... <b>F2</b>                                    | • Suspensions ..... <b>F2</b>                              | • Suspensions ..... <b>F2</b>                                   | • Aufhängungen ..... <b>F2</b>  |
| • Controllo e registrazione<br>assetto ruote ..... <b>F3</b>     | • Wheel setting checking<br>and adjustment ..... <b>F3</b> | • Contrôle et réglage<br>géométrie des roues ..... <b>F3</b>    | • Fahrgestellkontrolle<br>und -einstellung ..... <b>F3</b>              |
| • Controllo elettronico<br>sospensioni ..... <b>F3</b>           | • Suspension<br>electronic control ..... <b>F3</b>         | • Commande électronique<br>des suspensions ..... <b>F3</b>      | • Elektrische Kontrolle<br>der Aufhängungen ..... <b>F3</b>             |
| • Diagnosi dell'impianto ..... <b>F8</b>                         | • System diagnosis ..... <b>F8</b>                         | • Diagnostic du système ..... <b>F8</b>                         | • Diagnose der Anlage ..... <b>F8</b>                                   |
| • Sistema controllo altezza<br>assale posteriore ..... <b>F9</b> | • Rear axle height<br>control system ..... <b>F9</b>       | • Système de contrôle<br>hauteur essieu arrière ..... <b>F9</b> | • Kontrollsysten der Niveau-<br>regulierung der hinterachse.. <b>F9</b> |




Fig. 1 - Schema sospensione anteriore.

Fig. 1 - Front suspension diagram.




Fig. 2 - Schema sospensione posteriore.

Fig. 2 - Rear suspension diagram.

## Generalità

Le sospensioni sono a ruote indipendenti, con bracci inferiori e superiori oscillanti e barra stabilizzatrice trasversale. Molle ad elica, ammortizzatori a gas con variazione continua della taratura comandata da servoriduttori elettrici.

## Introduction

Suspensions are on independent wheels, with swinging upper and lower wishbones and cross stabilizer bar. The system includes coil springs, gas dampers with calibration continuous variation - controlled by electrical servo-reducers.

## Généralités

Les suspensions sont à roues indépendantes avec bras inférieurs et supérieurs mobiles et barre stabilisatrice transversale. Ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz à réglage variable commandé par des servoréducteurs électriques.

## Allgemeines

Das Fahrzeug besitzt Einzelradaufhängung mit schwingenden oberen und unteren Querlenker und Querstabilisator, Schraubenfedern, Gasstoßdämpfern mit kontinuierlicher Einstellungsveränderung über elektrische Servountersteller.

I bracci inferiori e superiori sono ancorati al telaio e al mozzo esterno mediante boccole elastiche che non richiedono ingrassaggio.

Le caratteristiche del sistema che equipaggia la vettura, vengono variate idraulicamente e elettronicamente, durante l'utilizzo, a seconda delle condizioni di marcia e carico.

#### CONTROLLO E REGISTRAZIONE ASSETTO RUOTE

Quando si riscontra un'anomale logorio dei pneumatici e comunque agli intervalli previsti nel "Piano di manutenzione" (vedi pag. N4) occorre far verificare, presso un centro autorizzato Ferrari, la convergenza e l'inclinazione delle ruote.

The upper and lower wishbones are anchored to the chassis and the yoke by means of resilient bushes which do not require periodic lubrication.

The car is equipped with a suspension system having both hydraulic and electronic controls. The features vary during use depending on both the speed and load of the vehicle.

#### WHEEL SETTING CHECKING AND ADJUSTING

Have wheel toe-in and camber checked by an Authorized Ferrari Workshop at the specified intervals, shown in the Maintenance Schedule (see page N4), whenever you notice uneven tire wear.

Les bras inférieurs et supérieurs sont fixés au châssis et au moyeu externe par des douilles élastiques ne nécessitant pas de graissage.

La voiture est équipée de suspensions dont les caractéristiques hydrauliques et électroniques varient selon l'usage, les conditions de marche et la charge.

#### CONTROLE ET REGLAGE GEOMETRIQUE DES ROUES

Lorsque l'on constate une usure irrégulière des pneus et, de toute façon, aux intervalles prévus dans le "Plan d'entretien" (voir page N4), il faut faire contrôler le pincement et le carrossage des roues auprès d'un centre agréé Ferrari.

Die unteren und oberen Querlenker sind am Rahmen und an der Nabenhälfte mit elastischen Buchsen verankert, die keine Schmierung benötigen.

Die Eigenschaften des Systems, mit dem das Fahrzeug ausgerüstet wird, werden hydraulisch und elektronisch während dem Einsatz je nach Fahr- und Belastungsbedingungen verändert.

#### FAHRGESTELLKONTROLLE UND -EINSTELLUNG

Bei ungleichmäßigen Reifenverschleiß und in den vorgeschriebenen, im Wartungsplan (siehe S. N4) vorgesehenen Abständen Vorspur und Sturz der Räder von einer Ferrari-Vertragswerkstatt überprüfen lassen.

#### CONTROLLO ELETTRONICO SOSPENSIONI

Il sistema di gestione dello smorzamento della vettura è il risultato di una sofisticata elaborazione dei vari sensori di bordo rivolto all'ottimizzazione delle prestazioni della vettura.

Il controllo è in grado di gestire indipendentemente i quattro ammortizzatori, prioritariamente in base alla velocità vettura e conseguentemente in base alle informazioni ricevute da appositi sensori (vedi Fig. 3).

#### SUSPENSION ELECTRONIC CONTROL

The car damping system comes from an elaborated processing of the different sensors of the car, aimed at optimizing the car performances.

The control can manage the four shock absorbers independently, firstly as a function of the car speed and then depending on the information received by suitable sensors (see Fig. 3).

#### COMMANDE ELECTRONIQUE DES SUSPENSIONS


Le système de commande de l'amortissement de la voiture est le résultat de l'élaboration sophistiquée des différents capteurs de bord, dont le but est d'optimiser les performances de la voiture.

Le système de commande est en mesure de régler de façon indépendante les quatre amortisseurs, en fonction, en premier lieu, de la vitesse de la voiture et, ensuite, des données fournies par les capteurs prévus à cet effet (voir Fig. 3).

#### ELEKTRONISCHE KONTROLLE DER AUFHÄNGUNGEN

Das Kontrollsysteem der Abdämpfung des Fahrzeugs ist das Ergebnis einer raffinierten Erarbeitung der verschiedenen sich an Bord befindlichen Fühler für die Optimalisierung der Fahrzeugeigenschaften.

Die Kontrolle ist imstande, die vier Stoßdämpfer prioritätär je nach Fahrzeuggeschwindigkeit und über entsprechende Fühler (vgl. Abb. 3) erhaltenen Informationen zu führen.



**Fig. 3 - Schema impianto regolazione sospensioni**

1 - Sensore accelerazione verticale; 2 - Attuatore; 3 - Interruttore di selezione; 4 - Centralina elettronica; 5 - Spia segnalazione avaria; 6 - Sensore angolo volante; 7 - Pressostato; 8 - Segnale tachimetrico; 9 - Potenziometro apertura farfalla.

**Fig. 3 - Lay-out of suspension control system**

1 - Vertical acceleration; sensor; 2 - Actuator; 3 - Selector switch; 4 - ECU; 5 - Fault warning light; 6 - Steering wheel angle sensor; 7 - Pressure gauge; 8 - Speedometer signal; 9 - Throttle opening potentiometer.

**Fig. 3 - Schéma système de réglage des suspensions**

1 - Capteur accélération verticale; 2 - Actuateur; 3 - Interrupteur de sélection; 4 - Boîtier électronique; 5 - Témoin d'anomalie; 6 - Capteur angle volant; 7 - Pressostat; 8 - Signal tachimétrique; 9 - Potentiomètre d'ouverture papillon.

**Abb. 3 - Schema der Stoßdämpferverstellungsanlage**

1 - Sensor für Senkrechtbeschleunigung; 2 - Stellglied; 3 - Wählschalter; 4 - Elektronische Steuerung; 5 - Kontrollleuchte; 6 - Sensor des Lenkwinkels; 7 - Bremsdruckregler; 8 - Tachometerfühler; 9 - Drosselöffnungspotentiometer.



Dalle informazioni di "angolo volante" e "velocità vettura" la centralina è in grado di stimare il valore dell'accelerazione laterale di soglia mettendo la vettura nelle condizioni di garantire una risposta sicura alle alte velocità anche nelle condizioni più esasperate.

Il software è in grado di gestire dodici diverse condizioni dinamiche del veicolo determinando altrettante condizioni ottimali di smorzamento.

Il controllo elettronico dello smorzamento delle sospensioni, in funzione della velocità, migliora il "comfort" a velocità contenuta e ottimizza le prestazioni alle alte velocità.



WARNING!

The information about steering wheel angle and car speed allow the ECU to determine the lateral threshold acceleration, with a safer response at high speeds and extreme conditions.



ATTENTION

Sur la base des informations relatives à l'angle volant et à la vitesse de la voiture, le boîtier électronique est en mesure de calculer l'accélération latérale de seuil et de garantir une réponse sûre en cas de vitesses élevées et de conditions de conduite à la limite.



ACHTUNG

Aus den Informationen über den Lenkungswinkel und die Fahrzeuggeschwindigkeit kann das Steuergerät den Grenzwert der Seitenbeschleunigung schätzen und es wird somit auch bei hoher Fahrgeschwindigkeit und unter sehr harten Bedingungen eine sichere Antwort gewährleistet.

Le logiciel est en mesure de gérer douze conditions dynamiques différentes de la voiture, ce qui permet de gérer autant de conditions optimales d'amortissement.

La commande électronique de l'amortissement des suspensions en fonction de la vitesse permet d'améliorer le confort, lorsque la vitesse est contenue, et d'optimiser les performances de la voiture aux vitesses élevées.

Das Software kann bis zu 12 verschiedene dynamische Bedingungen des Fahrzeuges kontrollieren und bestimmt gleichviele optimale Bedingungen für die Abdämpfung.

Die elektronische Kontrolle der Abdämpfung der Stoßdämpfer als Funktion der Geschwindigkeit verbessert den "Komfort" bei langsamerer Geschwindigkeit und verbessert gleichzeitig das Fahrverhalten bei hoher Geschwindigkeit.

## COMPONENTI DEL SISTEMA

### Ammortizzatori

**Tipo:** **BILSTEIN** a doppio effetto e ad azione diretta in quanto agiscono sulla sospensione senza interposizione di leve.

La loro taratura è controllata da una centralina elettronica e può essere variata in base alla selezione effettuata dal pilota sul tipo di guida desiderato, in base alla velocità della vettura e alle informazioni dei sensori.

## SYSTEM PARTS

### Shock absorbers

The shock absorber, **BILSTEIN** type are double-acting and operate directly as they are fitted to the suspension without any interposed levers.

Shock absorber setting is monitored by an electronic control unit and can be adjusted by the driver according to the wished driving type, depending on the car speed and on the sensor information.

## COMPOSANTS DU SYSTEME

### Amortisseurs

Type: **BILSTEIN**; les amortisseurs sont du type double effet, à action directe du fait qu'ils freinent les oscillations de la suspension sans l'interposition de leviers.

Le réglage des amortisseurs est géré par un boîtier électronique et peut être modifié selon le choix effectué par le conducteur en fonction du mode de conduite désiré, de la vitesse de la voiture et des informations des capteurs.

## BESTANDTEILE DES SYSTEMS

### Stoßdämpfer

Typ: **BILSTEIN**, doppelt- und direktwirkend, weil sie ohne dazwischen angeordnete Hebel direkt auf die Aufhängung wirken.

Die Einstellung der Stoßdämpfer wird von einem elektronischen Steuergerät überwacht und kann mit dem gewählten Fahrstil, auf der Grundlage der Fahrzeuggeschwindigkeit und der durch die Fühler gelieferten Informationen, verändert werden.

## Funzionamento

Attraverso l'interruttore di selezione (Fig. 4) posto sulla consolle centrale è possibile selezionare due diverse impostazioni di guida "NORMAL" e "SPORT".

La selezione "NORMAL" privilegia il comfort ed una maggior stabilità di guida in condizioni di bassa e media aderenza.

La selezione "SPORT", segnalata dalla spia presente nel quadro strumenti, privilegia la trazione e consente una guida sportiva con miglior tenuta di strada.

In base alla posizione dell'interruttore, la centralina regola la taratura scegliendo fra le possibili curve di regolazione.

## Operation

The selection switch (Fig. 4) placed on the main instrument panel sets two different driving positions, "NORMAL" and "SPORT".

The "NORMAL" setting gives greater comfort and a higher driving stability in case of low and medium grip.

The "SPORT" setting - signalled by the warning light on the instrument panel - adjusts the shock absorbers for a sports-driving, with an improved road holding.

The control unit adjusts the setting selecting among the possible regulation curves in relation.

## Fonctionnement

Grâce à l'interrupteur de sélection (Fig. 4) placé sur le tunnel central, il est possible de choisir entre deux différents modes de conduite "NORMAL" et "SPORT".

La sélection du mode "NORMAL" permet d'obtenir un confort et une stabilité accrues dans des conditions de basse et moyenne adhérence.

La sélection du mode "SPORT", signalée par l'allumage du témoin lumineux présent sur le tableau de bord, priviliege la traction et permet une conduite sportive avec une tenue de route accrue.

Le boîtier électronique agit sur le réglage des suspensions, en sélectionnant l'une des douze courbes de réglage possibles, en fonction de la position de l'interrupteur.

## Arbeitsweise

Durch den Wahlschalter (Abb. 4) in der Mittelkonsole ist es möglich, zwei verschiedene Einstellungen der Lenkung vorzunehmen "NORMAL" und "SPORT".

Schaltet man auf "NORMAL", so werden Komfort und Fahrstabilität unter niederen und mittleren Haftungsbedingungen privilegiert.

Schaltet man auf "SPORT", was durch die Leuchte auf der Instrumententafel angezeigt wird, so wird der Antrieb optimiert, so daß eine sportliche Fahrweise mit besserem Fahrverhalten erreicht wird.

Je nach Schalterstellung steuert das Steuergerät die Einstellung und wählt unter verschiedenen Einstellkurven.




Fig. 4 - Interruttore di selezione.

Fig. 4 - Selection switch.

Fig. 4 - Interrupteur de sélection.

Abb. 4 - Wähl schalter.

## DIAGNOSI DELL'IMPIANTO



Se si verifica una anomalia nel funzionamento di un solo componente elettrico dell'impianto la centralina elettronica di controllo comanda, oltre all'accensione in maniera fissa della spia di avaria, l'attuazione di una taratura prestabilita degli ammortizzatori che permette di mantenere un assetto di sicurezza della vettura.

Nell'eventualità in cui l'avarìa riguardi uno degli attuatori, esso non è più controllato dalla centralina e rimane perciò nella posizione in cui si trova nel momento dell'anomalia. Si possono quindi creare condizioni in cui uno dei quattro ammortizzatori si trovi ad avere una taratura fissa.

In ogni caso è sempre garantita una guidabilità di sicurezza della vettura.

**Nel caso in cui si verifichi una anomalia durante l'uso della vettura con conseguente accensione della multispia, è opportuno arrestare la vettura, ruotare la chiave di accensione su "0", e quindi riavviare nuovamente il motore.**

L'anomalia riscontrata viene memorizzata dalla centralina.

Il sistema è predisposto (**esclusivamente**) per il collegamento del tester di diagnosi Ferrari SD-1 at-

## SYSTEM DIAGNOSIS



If a fault is detected in just one electric component, the electronic control unit not only turns the warning light on permanently, but also sets the shock absorbers to maintain a default position, in order to provide a safety setting for the vehicle.

If the failure concerns one actuator, the latter is not controlled by the control unit and remains in the same position, keeping the position it had when the failure occurred. The situation may arise whereby the setting of one of the four shock absorbers is fixed.

In case of malfunction, the system will operate in a way to provide proper driving safety.

If a failure occurs when the car is moving and the multi-function display comes on, stop the car, turn the ignition key to "0" and then start the engine again.

The detected failure is stored by the ECU.

The system is designed (**exclusively**) for the dialog with the Ferrari SD-1 diagnosis tester. This

## DIAGNOSTIC DU SYSTEME



Si une anomalie de fonctionnement d'un seul composant électrique du système est détectée, le boîtier électronique du système commande, outre l'allumage permanent du témoin d'avarie, un réglage préétabli des amortisseurs qui permet de maintenir une assiette sûre de la voiture.

Au cas où l'avarie concerneait un actuateur, celui-ci n'est plus commandé par le boîtier et il reste donc dans la position où il se trouve dans le moment où l'anomalie se produit. Il peut donc arriver que l'un des 4 amortisseurs ait un réglage fixe.

Dans tous les cas, le système est en mesure de garantir toujours une conduite sûre.

Si, pendant l'utilisation de la voiture, une anomalie, signalée par l'allumage de l'afficheur à fonctions multiples, est détectée, il faut arrêter la voiture, placer la clé de contact en position "0" et faire redémarrer le moteur.

L'anomalie détectée est mémorisée par le boîtier.

Le système est en fait conçu pour être connecté (**exclusivement**) au testeur de diagnostic Ferrari SD-1

## DIAGNOSE DER ANLAGE



Wird eine Störung im Betrieb eines einzigen elektrischen Bauteils der Anlage festgestellt, aktiviert das elektronische Steuergerät außer ständigem Aufleuchten der Fehlermeldeleuchte, die Betätigung einer festen Einstellung der Stoßdämpfer, die es erlaubt, eine sichere Lage des Fahrzeugs zu garantieren.

Wenn der Defekt eines der Stellglied betrifft, wird dieses nicht mehr vom Steuergerät gesteuert und bleibt deswegen in der Stellung, in der es sich beim Auftreten des Fehlers befand. Es können deswegen Verhältnisse entstehen, in denen einer der vier Stoßdämpfer eine feste Einstellung hat.

Auf jeden Fall ist immer eine sichere Lenkbarkeit des Fahrzeugs gewährleistet.

Wenn während der Fahrt ein Defekt unter Aufleuchten des Mehrfachleuchtdisplays festgestellt wird, ist es zweckmäßig, das Fahrzeug anzuhalten, den Zündschlüssel auf "0" zu drehen und dann den Motor erneut zu starten.

Der festgestellte Defekt wird im Steuergerät gespeichert.

Das System ist (**ausschließlich**) für den Anschluß des Ferrari-Diagnosetesters SD-1 vorbereitet, mit

traverso il quale può avvenire la diagnosi dell'impianto.

Nel caso in cui si verifichi una anomalia durante l'uso della vettura con conseguente accensione della multispia, è opportuno arrestare la vettura, ruotare la chiave di accensione su "0", e quindi riavviare nuovamente il motore.

Se l'avarìa verificata non è più presente (es. falso contatto), la spia non si riaccende e l'impianto riprende il funzionamento normale, mentre se l'avarìa permane, la multispia si riaccende per segnalare l'avarìa.

**In entrambi i casi è comunque necessario rivolgersi ad un centro autorizzato per far diagnosticare l'impianto.**

is the **only** way of testing the system.

If a failure occurs when the car is moving and the multi-function display comes on, stop the car, turn the ignition key to "0" and then start the engine again.

If there is no failure (e.g. false contact), the warning light will not come on again and the system will operate normally. If the failure is still present the multi-function display will go on to signal the failure.

**In both cases always contact an authorized Workshop to have the system tested.**

qui effectue le diagnostic du système.

Si, pendant l'utilisation de la voiture, une anomalie, signalée par l'allumage de l'afficheur à fonctions multiples, est détectée, il faut arrêter la voiture, placer la clé de contact en position "0" et faire redémarrer le moteur.

Si l'anomalie détectée n'est plus signalée (ex. faux contact), le témoin concerné ne s'illumine plus et le système fonctionne de façon normale, tandis que si l'anomalie est encore présente, l'afficheur à fonctions multiples s'illumine de nouveau pour la signaler.

**Dans les deux cas, il est nécessaire de s'adresser à un centre agréé pour faire contrôler le système.**

dem die Diagnose der Anlage durchgeführt werden kann.

Wenn während der Fahrt ein Defekt unter Aufleuchten des Mehrfachleuchtendisplays festgestellt wird, ist es zweckmäßig, das Fahrzeug anzuhalten, den Zündschlüssel auf "0" zu drehen und dann den Motor erneut zu starten.

Wenn der festgestellte Defekt nicht mehr vorhanden ist (z.B. falscher Kontakt), leuchtet die Kontrolleuchte nicht mehr auf, und die Anlage nimmt ihren normalen Betrieb wieder auf. Wenn dagegen der Defekt weiter über das Mehrfachleuchtendisplay angezeigt wird, bleibt die Anlage gestört.

**In beiden Fällen ist es auf jeden Fall notwendig, sich an eine Ferrari-Servicestelle Werkstatt zu wenden, um eine Diagnose der Anlage durchführen zu lassen.**

## SISTEMA CONTROLLO ALTEZZA ASSALE POSTERIORE

### Generalità

Sull'assale posteriore è installato un sistema autolivellante per la regolazione dell'altezza vettura da terra, che consente di mantenere costante l'assetto indipendentemente dalle condizioni del carico.

Una pompa idraulica comandata dall'albero motore mediante una cinghia, invia l'olio in pressione alla valvola di regolazione e da questa, successivamente, agli accumulatori di pressione ed alle camere inferiori degli ammortizzatori posteriori.

La pompa idraulica bistadio ha serbatoio, filtro ed aspirazione olio in comune con il sistema di guida idraulica ma internamente è divisa in due sezioni distinte, una per ciascun sistema.

La variazione di carico vettura, e quindi di altezza da terra, vengono rilevate mediante un kinematico costituito da una staffa fissa alla barra stabilizzatrice posteriore collegata alla valvola idraulica di regolazione altezza con una biella.

La valvola idraulica di regolazione incrementa o fa diminuire la pressione dell'olio negli ammortizzatori fino al ripristino dell'altezza prevista.

## REAR AXLE HEIGHT CONTROL SYSTEM

### Description

On the rear axle, there is a self-levelling system to regulate the height of the car from the ground. This system automatically controls the vehicle height regardless of the conditions of vehicle load.

The system incorporates a hydraulic pump driven by the engine crank-shaft by means of a belt. Pressurized oil is sent to an adjusting valve and subsequently to the pressure accumulators. The oil is then sent to the lower position of the rear shock absorber.

The double-stage hydraulic pump assembly has an oil reservoir and an inlet filter. The oil supply is shared with the hydraulic power steering system. However, both systems are distinct and therefore operate independently.

The variations of weight of the vehicle, and consequently changes in ground clearance, are detected by a kinematic system formed by a bracket linked to the rear stabilizing bar, on its turn connected to the height hydraulic control valve by means of a connecting rod.

The hydraulic control valve incrementally increases or decreases the oil pressure in the shock absorbers, till recovering the correct ground clearance of the vehicle.

## SYSTEME DE CONTROLE HAUTEUR ESSIEU ARRIERE

### Généralités

Un système autonivelant permettant le réglage de la hauteur de caisse est installé sur l'essieu arrière. Il permet de conserver l'assiette indépendamment des conditions de charge.

Une pompe hydraulique commandée par le vilebrequin à l'aide d'une courroie envoie l'huile sous pression à une soupape de réglage qui l'envoie à son tour aux accumulateurs de pression et aux chambres inférieures des amortisseurs arrière.

La pompe hydraulique double a un réservoir, un filtre et un système d'aspiration de l'huile ne commun avec le système de direction hydraulique mais elle est divisée en deux sections distinctes, une pour chaque système.

Le changement de poids de la voiture et par conséquent le changement de la hauteur de caisse sont relevés par un système cinématique constitué d'un support fixé à la barre stabilisatrice arrière qui est reliée à la soupape hydraulique de réglage de la hauteur de caisse par une petite bielle.

La soupape hydraulique de réglage augmente et réduit la pression de l'huile dans les amortisseurs jusqu'au rétablissement de la hauteur prévue.

## KONTROLLSÝTEM NIVEAUREGULIERUNG DER HINTERACHSE

### Allgemeines


An der Hinterachse befindet sich eine Niveauregulierung, welche die Fahrzeughöhe unabhängig der Zuladung konstant hält.

Eine hydraulische Pumpe, welche ein Riemen von der Kurbelwelle antreibt, gibt den Öldruck an die Regelventile, an die Druckspeicher und weiter an die unteren Kamern der hinteren Stoßdämpfer.

Die zweistufige Hydraulikpumpe besitzt zwar mit dem Servolenkungssystem Tank, Filter und Ölversorgung gemeinsam, jedoch ist die Pumpe innen geteilt in zwei Sektionen für die jeweiligen Systeme.

Die Veränderung der Zuladung und somit der Fahrzeughöhe wird über eine kinematische Bewegung über einen Halter an den Stabilisator und an das Regelventil weitergegeben.

Das Hydraulik-Regelventil erhöht oder reduziert den Öldruck in den Stoßdämpfern bis die vorgeschriebene Höhe erreicht ist.



**Fig. 4 - Schema impianto controllo altezza assale posteriore**

1 - Serbatoio olio; 2 - Accumulatore; 3 - Valvola per autolivellante; 4 - Barra di torsione; 5 - Valvola 3 vie; 6 - Serpentina per raffreddamento olio; 7 - Pompa olio sul motore; 8 - Ammortizzatore.

**Fig. 4 - Lay-out of rear axle height control system**

1 - Oil reservoir; 2 - Accumulator; 3 - Self-leveelling valve; 4 - Torsion bar; 5 - Three-way valve; 6 - Oil cooling fins; 7 - Oil pump on engine; 8 - Shock absorber.

**Fig. 4 - Système de contrôle hauteur essieu arrière**

1 - Réservoir d'huile; 2 - Accumulateur; 3 - Soupape pour système autonivelant; 4 - Barre stabilisatrice; 5 - Valve à 3 voies; 6 - Serpentin de refroidissement huile; 7 - Pompe huile sur le moteur; 8 - Amortisseur.

F 0125

**Abb. 4 - Schema der Kontrollanlage für Niveauregulierung der Hinterachse**

1 - Öltank; 2 - Druckspeicher; 3 - Regelventil für Selbstnivellierung; 4 - Torsionsstab; 5 - 3-Weg-Ventil; 6 - Ölühlschlaue; 7 - Ölpumpe auf den Motor; 8 - Stoßdämpfer.



456M

RUOTE E FRENI  
WHEELS AND BRAKES  
ROUES ET FREINS  
RÄDER UND BREMSEN

• Cerchi e pneumatici .....	<b>G2</b>	• Rims and tyres .....	<b>G2</b>	• Jantes et pneumatiques .....	<b>G2</b>	• Felgen und Reifen .....	<b>G2</b>
• Precauzioni in caso di foratura .....	<b>G3</b>	• Precautions in the event of a puncture .....	<b>G3</b>	• Précautions à adopter en cas de crevaison .....	<b>G3</b>	• Vorsichtsmaßnahmen bei einer Reifenpanne .....	<b>G3</b>
• Istruzioni per l'uso dei pneumatici .....	<b>G4</b>	• How to make tyre maintenance .....	<b>G4</b>	• Utilisation des pneus .....	<b>G4</b>	• Benutzung der Reifen .....	<b>G4</b>
• Equilibratura .....	<b>G6</b>	• Wheel balancing .....	<b>G6</b>	• Equilibrage .....	<b>G6</b>	• Auswuchten .....	<b>G6</b>
• Ruota di scorta (optional) ....	<b>G7</b>	• Spare wheel (optional) .....	<b>G7</b>	• Roue de secours (option) ....	<b>G7</b>	• Reservenotrad (optional) .....	<b>G7</b>
• Sostituzione ruota .....	<b>G8</b>	• Wheel change .....	<b>G8</b>	• Remplacement de roue .....	<b>G8</b>	• Radwechsel .....	<b>G8</b>
• Impianto freni .....	<b>G10</b>	• Braking system .....	<b>G10</b>	• Circuit de freinage .....	<b>G10</b>	• Bremsanlage .....	<b>G10</b>
• Sostituzione pastiglie .....	<b>G13</b>	• Pad changing .....	<b>G13</b>	• Remplacement plaquettes ..	<b>G13</b>	• Bremsbeläge .....	<b>G13</b>
• ABS .....	<b>G18</b>	• ABS .....	<b>G18</b>	• ABS .....	<b>G18</b>	• ABS .....	<b>G18</b>
• ASR .....	<b>G22</b>	• ASR .....	<b>G22</b>	• ASR .....	<b>G22</b>	• ASR .....	<b>G22</b>
• Freno di stazionamento .....	<b>G24</b>	• Hand brake .....	<b>G24</b>	• Frein de stationnement .....	<b>G24</b>	• Handbremse .....	<b>G24</b>

## CERCHI E PNEUMATICI

## RIMS AND TYRES

## JANTES ET PNEUMATIQUES

## FELGEN UND REIFEN

Cerchi in alluminio Alluminium rims Jantes en aluminium Alu-felgen		Pneumatici Tyres Pneus Reifen		Pressione di gonfiaggio (a freddo) Inflating pressure (at cold) Pression de gonflage (à froid) Reifendruck (Kalt)			
Anteriore - Front Avant - Vorne	Posteriore - Rear Arrière - Hinten	Anteriore - Front Avant - Vorne	Posteriore - Rear Arrière - Hinten	Anteriore - Front Avant - Vorne	Posteriore - Rear Arrière - Hinten		
8" 1/2 J x 17"	10" J x 17"	Bridgestone EXPEDIA S-01 255/45 ZR17	Bridgestone EXPEDIA S-01 285/40 ZR17	2,1 bar (30 psi)	2,4 bar (35 psi)		
					2,5 bar (36 psi) a pieno carico - fully loaded compl. chargée - vollgeladen		
		Pirelli P Zero 255/45 ZR17	Pirelli P Zero 285/40 ZR17	2,2 bar (32 psi)	2,2 bar (32 psi)		
				2,4 bar (35 psi) a pieno carico - fully loaded compl. chargée - vollgeladen	2,4 bar (35 psi) a pieno carico - fully loaded compl. chargée - vollgeladen		
		Michelin Pilot SPORT 255/45 ZR17	Michelin Pilot SPORT 285/40 ZR17	2,2 bar (32 psi)	2,2 bar (32 psi)		
				2,5 bar (36 psi) a pieno carico - fully loaded compl. chargée - vollgeladen	2,5 bar (36 psi) a pieno carico - fully loaded compl. chargée - vollgeladen		
Cerchio per ruota di scorta Spare wheel rim Jantes pour roue de secours Felge für Reservenotrad		T 125/80 R17 GOOD YEAR Temporary Use Only		4,2 bar - 61 psi			
Limite imposto velocità Max 80km/h - Max. allowed speed limit 50 mph Vitesse limite max. admise 80 km/h - Gesetzliche Höchstgeschwindigkeit 80 km/h							



Per conferire, ai pneumatici, la massima resa prestazionale e chilometrica, è importante, durante i primi 500 km, attenersi alle seguenti raccomandazioni:

- non procedere alle massime velocità consentite;



To obtain the best performances and the longest mileage from the tyres, comply with the following precautions during the first 310 miles (500 km):

- do not drive at the maximum speed;



Pour tirer le meilleur rendement des pneus, du point de vue des performances aussi bien que du kilométrage, pendant les 500 premiers km, il est fondamental de se conformer aux recommandations suivantes:

- ne pas rouler aux vitesses maximales admises;



Damit die Reifen stets max. Fahreigenschaften und -leistungen gewährleisten, ist es während der ersten 500 km Fahrt wichtig, daß folgende Ratschläge berücksichtigt werden:

- Nicht auf Höchstgeschwindigkeit fahren;

- affrontare le curve a velocità moderata;
  - evitare brusche sterzate;
  - evitare brusche frenate;
  - evitare brusche accelerazioni;
  - non marciare, a lungo, a velocità sostenuta.
- corner at slow speed;
  - avoid sudden steering;
  - avoid sudden braking;
  - avoid sudden acceleration;
  - do not drive long at high speed.
- les virages doivent être exécutés à des vitesses modérées;
  - éviter les braquages brusques;
  - éviter les freinages brusques;
  - éviter les accélérations brusques;
  - ne pas rouler à des vitesses élevées pendant longtemps.
- Plötzliches Abbremsen vermeiden;
  - Die Kurven mit niederen Geschwindigkeiten befahren;
  - Plötzliche Lenkausschläge meiden;
  - Plötzliche Beschleunigungen vermeiden;
  - Nicht über längere Strecken auf Höchstgeschwindigkeit fahren.

#### **Precauzioni in caso di foratura**

In caso di foratura di un pneumatico si può eseguire un primo intervento di depannamento con l'apposita bomboletta in dotazione alla vettura la quale permette di ottenere una pressione del pneumatico tale da poter proseguire con sufficiente sicurezza.



Dopo l'intervento con bomboletta si deve considerare tuttavia la vettura in situazione di emergenza (velocità massima consentita 80 km/h) e la necessità di provvedere al più presto alla sostituzione del pneumatico.

Interventi di riparazione su pneumatici di questo tipo sono sconsigliati per motivi di sicurezza.

Nel caso di utilizzo della bomboletta seguire scrupolosamente le indicazioni indicate sulla bomboletta stessa. Il prodotto sopra descritto è assolutamente inefficace in casi di grosse forature o lacazioni del pneumatico.

#### **Precautions in the event of a puncture**

If a tyre punctures, a temporary repair can be made using the tyre repair spray bottle supplied with the car. This allows the tyre to be re-inflated and the vehicle to be driven safely at low speeds.



After an emergency repair has been made in this way, however, the car must be driven slowly (maximum permissible speed 50 mph) and the tyre must be replaced as soon as possible.

Punctured tyres should not be repaired, for safety reasons. Follow the manufacturer's instructions when using the tyre repair bottle. Repair bottle cannot repair large holes or tears.

#### **Précautions à adopter en cas de crevaison**

En cas de crevaison d'un pneu, un premier dépannage peut être fait à l'aide de la bombe anticrevaison livrée avec la voiture. Cette bombe permet d'obtenir une pression du pneu suffisante pour terminer le voyage en toute sécurité.



Après le dépannage de secours, il faut cependant considérer que le véhicule se trouve dans une condition dangereuse (vitesse max. permise 80 km/h) et pourvoir au plus tôt possible au remplacement du pneu.

Les réparations de ce genre sont déconseillées pour des raisons de sécurité.

En cas d'utilisation de la bombe anticrevaison, suivre scrupuleusement les indications reportées sur celle-ci. Par ailleurs, ce produit est absolument inefficace en cas de crevaison importante ou de lacération du pneu.

#### **Vorsichtsmaßnahmen bei einer Reifenpanne**

Die dem Werkzeugsatz beigestellte Füllflasche dient als erste Pannenhilfe. Mit dem Reifenfülldruck aus dieser Flasche können Sie die Fahrt sicher fortsetzen.



Sie sollten jedoch unbedingt zwei Hinweise befolgen, u.z. eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h nicht überschreiten und den Reifen schnellstmöglich wechseln.

Reifenreparaturen sind aus Sicherheitsgründen untersagt.

Die Reifenfüllflasche nach den aufgedruckten Hinweisen anwenden. Bei größeren Löchern oder Rissen im Reifen ist die Flasche absolut unbrauchbar.

La bomboletta ripara-gomme deve sempre essere custodita nell'apposito contenitore.

The tyre repair bottle must be kept in the suitable container.

La bombe anticrevaison doit se trouver toujours dans le conteneur prévu à cet effet.

Die Reifenreparaturflasche stets im eigens dazu vorgesehenen Behälter aufbewahren.

#### ISTRUZIONI PER L'USO DEI PNEUMATICI



**ATTENZIONE**  
Per una guida sicura è di primaria importanza che i pneumatici siano mantenuti costantemente in buone condizioni.

Le pressioni di gonfiaggio dei pneumatici devono corrispondere ai valori prescritti e devono essere verificate solamente quando i pneumatici sono freddi: la pressione, infatti, aumenta con il progressivo aumento di temperatura del pneumatico.

Non ridurre mai la pressione di gonfiaggio se i pneumatici sono caldi.

Una pressione di gonfiaggio insufficiente è all'origine di un eccessivo riscaldamento del pneumatico con possibilità di danneggiamenti interni irreparabili e conseguenze distruttive sul pneumatico.

**Controllare a freddo la pressione di gonfiaggio, almeno ogni due settimane e prima di lunghi viaggi.**

Urti violenti contro marciapiedi, buche stradali e ostacoli di varia natura, così come marcia prolungata su strade dissestate possono essere causa di lesioni a volte non riscontrabili visivamente nei pneumatici.

#### HOW TO MAKE TYRE MAINTENANCE



**WARNING!**  
The tyres must be properly maintained to ensure safety.

Respect the specified pressures when inflating the tyres. Check tyre pressure when the tyres are cold (it is normal for tyre pressure to increase as the tyre warms up.)

Never reduce the pressure in a warm tyre.

Insufficient tyre pressure can lead to overheating, damage and even destruction of the tyres.

**Check tyre pressure when the tyres are cold. Check pressure at least once every two weeks and before all long trips.**

Impacts with kerbs, holes, and obstacles in the road, and prolonged journeys on rough roads can cause tyre damage which may not be visible to the naked eye.

#### UTILISATION DES PNEUS



**ATTENTION**  
Pour une conduite en toute sécurité, il est fondamental de maintenir les pneus en parfait état.

La pression de gonflage des pneus doit correspondre aux valeurs indiquées et ne doit être vérifiée qu'avec les pneus froids: en effet, la pression augmente progressivement avec la température des pneus.

Ne jamais réduire la pression de gonflage lorsque les pneus sont chauds. Une pression de gonflage insuffisante peut être à l'origine d'un fort échauffement du pneu et provoquer des dommages internes irréparables pouvant entraîner la destruction du pneu.

**Vérifier la pression de gonflage à froid, au moins toutes les deux semaines et avant d'entreprendre un long voyage.**

Les pneus peuvent être endommagés parfois de façon non visible, si l'on heurte violemment un trottoir, des trous ou d'autres obstacles et si l'on roule longtemps sur des routes cahoteuses.

#### BENUTZUNG DER REIFEN



**ACHTUNG**  
Nur ein einwandfreier Zustand der Reifen bietet die Gewähr für sicheres Fahren.

Vorgeschriebenen Reifenfülldruck stets genau einhalten. Der Fülldruck muß bei kalten Reifen überprüft werden, er nimmt mit der Temperatur beim Fahren zu.

Den Fülldruck niemals bei warmen Reifen verringern.

Ein geringer Fülldruck führt zu einer übermäßigen Erwärmung und kann die Reifen unweigerlich beschädigen bzw. zerstören.

**Reifenfülldruck im kalten Zustand mindestens alle zwei Wochen und vor Antritt langer Reisen überprüfen.**

Das Rammen von Bordsteinen, Schlaglöchern und Hindernissen anderer Art sowie das häufige Befahren unebener Straßen sind Ursachen für teilweise mit bloßem Auge nicht erkennbare Reifenschäden.

Verificare regolarmente se i pneumatici presentano segni di lesioni (es. abrasioni, tagli, screpolature, rigonfiamenti, ecc.).

Corpi estranei penetrati nel pneumatico possono aver causato lesioni strutturali che possono essere diagnosticate solo smontando il pneumatico.

In tutti i casi le lesioni devono essere esaminate da un esperto in quanto esse possono limitare seriamente la vita di un pneumatico.

Il pneumatico invecchia anche se usato poco o non usato mai.

Screpolature nella gomma del battistrada e dei fianchi, a volte accompagnate da rigonfiamenti sono un segnale di invecchiamento.

**Fare accettare da uno specialista la idoneità all'impiego per i pneumatici invecchiati. Pneumatici che sono montati su di un veicolo da oltre 3 anni devono comunque essere controllati da uno specialista.**

Non impiegare mai pneumatici usati di provenienza dubbia.



I pneumatici sono di tipo "unidirezionale" e riportano sul fianco una freccia che indica il senso di rotolamento. Per mantenere le prestazioni ottimali è necessario, in caso di sostituzione del pneumatico, che il senso di rotolamento corrisponda a quello indicato dalla freccia.

Check your tyres regularly for any signs of damage (e.g. scratches, cuts, cracks, bulges, etc...).

If sharp objects penetrate the tyres, they can cause damage which is only visible when the tyre is removed.

Have any damage inspected as soon as possible by an experienced tyre fitter. Damage can seriously reduce tyre life.

Remember that tyres deteriorate with age even if used little or not at all.

Cracks in the tread and sidewalls, possibly accompanied by bulging, are sure signs of aging.

**Have old tyres inspected by an experienced tyre fitter to make sure that they can be used safely. If the same tyre has been on your car for over 3 years, have it inspected anyway by an experienced tyre fitter.**

Never fit tyres of dubious origin.



Tyres are "unidirectional" and an arrow on their side shows the rolling direction. To keep the best performance, when changing the tyre make sure that the rolling direction corresponds to the one marked by the arrow.

Contrôler régulièrement les pneus pour repérer d'éventuels dommages (p. ex. abrasions, coupures, fissures, hernies, etc).

Les corps étrangers qui pénètrent dans les pneus peuvent endommager leur structure, ce qui n'est visible que si l'on démonte le pneu.

Toutes les lésions doivent, dans tous les cas, être inspectées par un spécialiste sous peine de limiter la durée du pneu.

Le pneu vieillit même s'il est peu ou pas du tout utilisé.

L'apparition de fissures sur la bande de roulement et sur les flancs, parfois accompagnées d'hernies, peut être indice de vieillissement.

**Faire contrôler les vieux pneus par un spécialiste afin de s'assurer qu'ils soient encore utilisables. Les pneus montés sur un véhicule depuis plus de 3 ans doivent être impérativement contrôlés par un spécialiste.**

Ne jamais utiliser de pneus d'occasion dont l'origine n'est pas certaine.



Les pneus sont du type "unidirectionnel" et, sur le côté, présentent une flèche qui indique le sens de roulement. Pour maintenir de bonnes performances, en cas de remplacement du pneu, le sens de roulement doit correspondre à celui indiqué par la flèche.

Die Reifen regelmäßig auf Beschädigungen (z.B. Abrieb, Schnitte, Risse, Ausbeulungen usw.) überprüfen.

Eingedrungene Fremdkörper können zu Schäden der Reifenstruktur führen, die sich nur bei abgenommenen Reifen feststellen lassen.

Schäden müssen auf jeden Fall von einem Fachmann untersucht werden. Sie können die Lebensdauer der Reifen erheblich einschränken.

Natürlicher Reifenverschleiß erfolgt auch bei seltener oder keiner Benutzung.

Risse auf der Lauffläche und an den Seiten, zuweilen durch Ausbeulungen gekennzeichnet, sind Verschleißanzeichen.

**Die Eignung älterer Reifen vom Fachmann überprüfen lassen. Seit über 3 Jahren am Fahrzeug montierte Reifen sollten auf jeden Fall von einem Fachbetrieb kontrolliert werden.**

Nie gebrauchte Reifen zweifelhafter Herkunft benutzen.



Bei den Reifen handelt es sich um "unidirektionale" Reifen, die auf den Seiten einen Pfeil aufweisen, der die Drehrichtung vorschreibt. Um immer optimale Leistungen zu erreichen, muß im Falle eines Reifenersatzes die Drehrichtung der durch den Pfeil angezeigten Richtung entsprechen.

**Controllare regolarmente la profondità degli incavi del battistrada (valore minimo consentito mm 1,7).**

**Minore è la profondità degli incavi, maggiore è il rischio di slittamento.**

**Guidare con cautela su strade bagnate diminuisce i rischi di "aquaplaning".**

#### **Equilibratura**

Le ruote complete di pneumatici, debbono essere equilibrate staticamente e dinamicamente con macchina equilibratrice, per mezzo di appositi contrappesi.

**Si raccomanda di usare unicamente pesi autoadesivi.**

#### **Istruzioni per l'applicazione**

Per una corretta applicazione dei contrappesi procedere nel modo seguente:

- pulire accuratamente con **eptano** la parte del cerchio su cui andrà applicato il contrappeso.
- Togliere la carta protettiva e fissare il peso sul cerchio esercitando una pressione uniforme al fine di ottenere una perfetta adesione.

**Check the depth of the tyre tread at regular intervals (minimum allowed value 1.7 mm - 0.067 in).**

**The thinner the tread, the greater the risk of skidding.**

**Drive carefully on wet roads to decrease the risk of aquaplaning.**

#### **Wheel balancing**

Have the wheels (with tyres fitted) statically and dynamically balanced, and all imbalance corrected with precision counterweights.

**Use only self-adhesive weights.**

#### **Installation instructions**

Proceed as follows to fit balancing weights to the wheels:

- use a **heptane** based cleaning agent to thoroughly clean the part of the wheel where the counterweight has to be fitted.
- Remove the backing paper and apply the weight to the wheel, pressing down evenly to ensure perfect adhesion.

**Contrôler régulièrement la profondeur des sculptures des bandes de roulement (valeur minimum admise 1,7 mm).**

**Plus ces sculptures sont usées, plus le danger de patinage est grand.**

**Une conduite imprudente sur les roues mouillées augmente le risque d'hydroplanage.**

#### **Equilibrage**

Les roues munies de pneus doivent être équilibrées de façon statique et dynamique à l'aide d'une machine à équilibrer et au moyen de contrepoids spéciaux.

**Il est conseillé d'utiliser uniquement des poids auto-adhésifs.**

#### **Instructions d'application**

Pour une application correcte des contrepoids, procéder de la façon suivante:

- nettoyer soigneusement à l'**heptane** la partie de la jante où le contrepoids sera appliqué.
- Enlever le papier de protection et fixer le poids sur la jante en exerçant une pression uniforme afin d'obtenir une adhérence parfaite.

**Das Reifenprofil in regelmäßigen Abständen überprüfen (erlaubter Mindestwert 1,7 mm).**

**Je geringer die Profiltiefe, desto größer die Rutschgefahr.**

**Auf nassen Straßen ist größte Vorsicht geboten. Aquaplaning-Gefahr!**

#### **Auswuchten**

Die Räder müssen statisch wie dynamisch durch besondere Gengengewichte mit Auswuchtmaschinen gewichtet werden.

**Nur selbstklebende Auswuchtgewichte verwenden.**

#### **Anbringung der Auswuchtgewichte**

Die Auswuchtgewichte wie folgt anbringen:

- Betreffende Felgenstelle sorgfältig mit **Heptan** reinigen.
- Schutzpapier abziehen und Auswuchtgewicht zur optimalen Haltung gleichmäßig auf die Felge andrücken.

**RUOTA DI SCORTA (Optional)****SPARE WHEEL (Optional)****ROUE DE SECOURS (Option)****RESERVE NOTRAD (OPTIONAL)**

**Impiego della ruota di scorta di soccorso di dimensioni ridotte T 125/80 R17**

**Caratteristiche**

La ruota di soccorso è conforme al Regolamento Internazionale ECE R64/01 come indicato dalla targhetta A (Fig. 1).

Questo tipo di pneumatici reca inciso la dicitura "TEMPORARY USE ONLY" in quanto è da utilizzare in caso di avaria di un pneumatico normale solo per raggiungere il più vicino Servizio di officina dove effettuare il cambiamento di pneumatico.

Quindi il suo uso deve essere limitato.

**Use of the mini/emergency spare wheel size T 125/80 R17**

**Features**

The emergency spare wheel complies with the International Regulation ECE R64/01, as shown on label A (Fig. 1).

This type of tyres bears the writing "TEMPORARY USE ONLY" as it must be used only in case of failure to a standard tyre, to reach the nearest Workshop for tyre replacement.

Thus its use must be limited.

**Emploi de la roue de secours de petites dimensions T 125/80 R17**

**Caractéristiques**

La roue de secours est conforme au Règlement International ECE R64/01, comme indiqué sur la plaquette A (Fig. 1).

Ce genre de pneumatiques présente l'inscription "TEMPORARY USE ONLY" car il doit être utilisé uniquement en cas d'avarie d'un pneumatique normal, pour atteindre le centre d'assistance le plus proche et faire remplacer le pneumatique.

Son utilisation doit donc être limitée.


**Benutzung des platzsparenden Notrades T 125/80 R17**

**Eigenschaften**

Das Notrad entspricht lt. Schild A (Abb. 1) der internationalen ECE-Norm R64/01.

Dieser Reifentyp ist mit dem Schriftzug "TEMPORARY USE ONLY" versehen. Bei einer Reifenpanne ist das Notrad nur bis zur nächsten Servicestelle zu montieren, wo dann der reifen ersetzt wird.

Seine Benutzung ist also äußerst beschränkt.




**Fig. 1 - Ruotino di scorta**

A - Targhetta; B - Troussu di soccorso.

**Fig. 1 - Emergency spare wheel**

A - Label; B - Emergency kit.



**Fig. 1 - Roue de secours**

A - Plaquette; B - Troussu de secours.

**Abb. 1 - Reservenotrad**

A - Schild; B - Notwerkzeugtasche.

## Utilizzo

- Prima del montaggio controllare che la pressione sia di 4,2 bar.
- Durante il percorso non superare la velocità max ammisible e guidare con prudenza specie nelle curve e nei sorpassi, senza brusche accelerate o frenate.
- Non superare i limiti di peso indicati sulla targhetta di omologazione.
- Non montare catene da neve.
- Non montare più di una ruota di soccorso contemporaneamente.
- La mancata osservanza di queste prescrizioni può comportare la perdita di controllo del veicolo con conseguenti danni alla vettura ed agli occupanti.

## Use

- Before fitting the spare wheel ensure its pressure is 60 psi.
- While travelling, never exceed the maximum permitted speed and drive carefully especially in corners and overtakings, without hard accelerations or brakings.
- Never exceed the weight limits shown on the type-approval label.
- Don't install snow chains.
- Do not have more than one emergency spare wheel installed at the same time.
- Lack of observation of the above recommendations can determine loss of control of the vehicle and damages to passengers.

## Utilisation

- Avant le montage, vérifier la pression qui doit être de 4,2 bar.
- Pendant le trajet ne jamais dépasser la vitesse maximale admise, et conduire avec prudence surtout lors des manœuvres de virage et de dépassement, tout en évitant des freinages et des accélérations trop brusques.
- Ne pas dépasser les limites de poids indiquées sur la plaque d'homologation.
- Ne pas monter de chaînes anti-neige.
- Ne pas monter plus d'une roue de secours simultanément.
- A défaut de respect de ces prescriptions, on risque de perdre le contrôle du véhicule et de causer ainsi des dommages aux passagers et à la voiture.

## Einsatz

- Vor der Montage den Reifenfülldruck überprüfen (4,2 bar).
- Mit montiertem Notrad die zulässige Geschwindigkeit nicht überschreiten, insbesondere bei Kurven und Überholmanövern vorsichtig fahren; Vollgasbeschleunigungen und starkes Bremsen vermeiden.
- Zuladungsbegrenzungen auf Typenschild nicht überschreiten.
- Keine Schneeketten montieren.
- Niemals zwei oder mehr Noträder gleichzeitig montieren.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen mindert bzw. schließt die Lenkbarkeit des Fahrzeuges aus und erhöht somit die Unfall- und Verletzungsgefahr.

## SOSTITUZIONE RUOTA

Per sostituire una ruota eseguire le seguenti operazioni:

- sistemare la vettura in piano e bloccare le ruote posteriori con il freno di stazionamento;
- togliere il ruotino di scorta e la borsa attrezzi dalla loro sede nel vano baule;
- allentare, utilizzando la chiave **A**, le cinque colonnette di fissaggio della ruota;

## WHEEL CHANGE

- To change a wheel, proceed as follows:
- put the car on flat ground and lock the rear wheels with the hand brake;
  - remove the emergency spare wheel and the tool kit from their housing in the luggage compartment;
  - using the wrench **A**, loosen the five wheel fastening stud bolts;


## REPLACEMENT DE ROUE

- Pour remplacer une roue, se conformer à la procédure suivante:
- placer la voiture sur une surface plane et bloquer les roues arrière en serrant le frein de stationnement;
  - retirer la roue de secours et la trousse à outils de leur logement dans le coffre à bagages;
  - au moyen de la clé **A**, desserrer les cinq goujons de fixation de la roue;

## RADWECHSEL

- Um ein Rad zu wechseln, geh man folgendermaßen vor:
- Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund abstellen und die Hinterräder über die Handbremse blockieren;
  - Man nehme das Reservenotrad und die Werkzeugtasche aus dem entsprechenden Sitz im Kofferraum;
  - Mit Hilfe des Schlüssels **A** schraube man die fünf Befestigungsbolzen des Rades los;

- sistemare la base del martinetto **B** su terreno piano e solido in corrispondenza degli appositi punti **C** per il sollevamento della vettura (Fig. 2);
- azionare il sollevatore fino ad ottenere il distacco della ruota da terra;
- svitare le cinque colonnette ed estrarre la ruota;
- montare il ruotino di scorta e riavvitare quanto più possibile le colonnette;
- abbassare la vettura e completare il serraggio delle colonnette fino alla coppia di 120 Nm.
- place the bottom of the jack **B** on a flat and stable ground, next to the points **C** for car lifting (Fig. 2);
- operate the lifting jack until the wheel raises from the ground;
- loosen the five stud bolts and remove the wheel;
- install the emergency spare wheel and tighten the stud bolts as much as possible;
- lower the car and complete the stud bolt tightening up to 120 Nm.
- placer la base du vérin **B** sur une surface plane et solide en correspondance des points **C** de soulèvement de la voiture (Fig. 2);
- actionner le vérin de soulèvement jusqu'à ce que la roue se détache du sol;
- desserrer les cinq goujons et extraire la roue;
- monter la roue de secours et serrer les goujons autant que possible;
- baisser la voiture et compléter le serrage des goujons jusqu'au couple de 120 Nm.
- Man stelle den unteren Teil des Wagenhebers **B** auf einen ebenen und widerständigen Untergrund in Übereinstimmung zu den Befestigungspunkten **C** für das Heben des Fahrzeuges (Abb. 2);
- Man wirke solange auf den Wagenheber ein, bis sich das Rad vom Boden hebt;
- Man schraube die fünf Radbolzen los und bauet das Rad ab;
- Das Reservenotrad anbauen und die fünf Bolzen so stark wie möglich festziehen;
- Man senke das Fahrzeug wieder auf den Boden und ziehe die Bolzen dann auf 120 Nm fest.



**Fig. 2 - Sostituzione ruota**

**A** - Chiave per colonnetta; **B** - Martinetto; **C** - Punti per sollevamento vettura.

**Fig. 2 - Wheel change**

**A** - Stud bolt wrench; **B** - Jack; **C** - Car lifting points.


**Fig. 2 - Remplacement de roue**

**A** - Clé pour goujon; **B** - Vérin; **C** - Points de soulèvement de la voiture.

**Abb. 2 - Radwechsel**

**A** - Bolzenschlüssel; **B** - Wagenheber; **C** - Befestigungspunkte für das Heben des Fahrzeuges.

IMPIANTO FRENI	BRAKING SYSTEM	CIRCUIT DE FREINAGE	BREMSANLAGE
L'impianto frenante, a comando idraulico, è costituito da freni a disco ventilati sulle 4 ruote, servofreno a depressione "in tandem" e da una centralina idraulica, munita di elettrovalvole e pompa di recupero, in grado di intervenire, in caso di bloccaggio delle ruote, regolando la pressione ai caliper (ABS).	The hydraulically-controlled braking system is formed by ventilated disk brakes on the four wheels, by a "tandem" vacuum brake booster and by a hydraulic control unit, equipped with solenoid valves and scavenger pump that can adjust the caliper pressure (ABS) in case of wheel locking.	Le circuit de freinage, à commande hydraulique, est constitué de freins à disque ventilés sur les 4 roues, un servofrein à dépression "en tandem" et une centrale hydraulique munie d'électrovannes et de pompe de retour en mesure d'intervenir en cas de blocage des roues, en réglant la pression aux étriers de freins (ABS).	Die hydraulisch gesteuerte Bremsanlage besteht aus ventilierten Scheibenbremsen auf vier Rädern, mit "Tandem"-Servobremse und einem hydraulischen Steuergerät und mit Magnetventilen und Rückföhrpumpe ausgerüstetem elektrischen Steuergerät, welches im Falle einer Räderblockierung eingreift und den Druck auf den Bremssätteln (ABS) regelt.
I circuiti idraulici, a rami incrociati, per freni anteriori e posteriori sono indipendenti; in caso di avaria di uno di essi è sempre possibile la frenata di emergenza con il circuito efficiente.	The hydraulic circuits have crossed branches and are independent for front and rear wheels. If one circuit fails, emergency braking power is still provided by the working circuit.	Les circuits hydrauliques, avec les branches croisées, des freins avant et arrière sont indépendants. En cas de panne de l'un des circuits, le freinage de secours sera assuré par le circuit encore efficace.	Die hydraulischen Kreisläufe mit Überkreuzten Leitungen für Vorder- und Hinterbremsen sind unabhängig. Bei Ausfall von einem der beiden Bremskreisen lässt sich eine Notbremsung mit dem anderen Kreis durchführen.
Il servofreno a depressione fornisce alla centralina idraulica il liquido freni alla pressione necessaria al funzionamento dell'impianto.	The vacuum brake booster supplies the hydraulic control unit with the brake fluid at the pressure required for the system operation.	Le servofrein à dépression envoie à la centrale hydraulique le liquide de freins à la pression nécessaire au fonctionnement du circuit.	Der unterdruckgesteuerte Bremskraftverstärker liefert der Hydrozentrale die Bremsflüssigkeit mit dem für den Anlagenbetrieb erforderlichen Druck.
In caso di azionamento della funzione ABS le elettrovalvole presenti nella centralina idraulica intervengono con opportuni cicli di regolazione per evitare il bloccaggio delle ruote.	In case of ABS intervention, the solenoid valves of the hydraulic control unit avoid the wheel locking through suitable adjusting cycles.	En cas d'intervention du système ABS, les électrovannes présentes dans la centrale hydraulique empêchent le blocage des roues par des cycles de réglage appropriés.	Im Falle einer Einschaltung der ABS-Funktion, greifen die in der Hydrozentrale anwesenden Magnetventile durch geeignete Einstellzyklen ein, damit eine Räderblockierung vermieden wird.



**Fig. 3 - Impianto freni e componenti impianto ABS - ASR**

1 - Servofreno; 2 - Pompa freni; 3 - Sensore anteriore Sx.; 4 - Sensore anteriore Dx.; 5 - Centralina elettronica; 6 - Sensore posteriore Sx.; 7 - Sensore posteriore Dx.; 8 - Interruttore per freno a mano; 9 - Interruttore luci stop; 10 - Centralina per esclusione ASR; 11 - Centralina idraulica ABS; 12 - Leva freno a mano; 13 - Serbatoio liquido freni.

**Fig. 3 - Braking system and ABS - ASR system parts**

1 - Brake booster; 2 - Master cylinder; 3 - Left front sensor; 4 - Right front sensor; 5 - ECU; 6 - Left rear sensor; 7 - Right rear sensor; 8 - Hand brake switch; 9 - Stop light switch; 10 - ASR cut-off ECU; 11 - ABS hydraulic control unit; 12 - Hand brake lever; 13 - Brake fluid reservoir.

**Fig. 3 - Circuit de freinage et composants du système ABS-ASR**

1 - Servobremse; 2 - Maitre-cylindre; 3 - Capteur avant gauche; 4 - Capteur avant droit; 5 - Boîtier électronique; 6 - Capteur arrière gauche; 7 - Capteur arrière droit; 8 - Interrupteur pour frein de stationnement; 9 - Interrupteur pour feux de stop, 10 - Boîtier d'invalidation ASR; 11 - centrale hydraulique ABS; 12 - Levier de frein de stationnement; 13 - Réservoir de liquide de freins.

**Abb. 3 - Bremsanlage und Bestandteile der ABS/ASR-Anlage**

1 - Servobremse; 2 - Bremspumpe; 3 - Vorderer linker Sensor; 4 - Vorderer rechter Sensor; 5 - Elektronisches Steuergerät; 6 - Hinterer linker Sensor; 7 - Hinterer rechter Sensor; 8 - Handbremsschalter; 9 - Bremslichterschalter; 10 - Steuergerät für ASR-Ausschluß; 11 - ABS Hydrauliksteuergerät; 12 - Hnadbremsshebel, 13 - Handbremsehebel.


## Serbatoio liquido freni

È posizionato nel vano anteriore ed è comune a quello dell'impianto frizione.

Controllare che il liquido nel serbatoio **A** sia sempre in prossimità del livello massimo.

Il simbolo **B**, posizionato sul tappo, sta ad indicare che nel serbatoio è stato immesso liquido sintetico.

Usando liquidi di tipo minerale si danneggiano irreparabilmente le guarnizioni in gomma dell'impianto.



## Brake fluid reservoir

The reservoir is placed in the front compartment and is common to the clutch system reservoir.

Check if the fluid in the reservoir **A** is always next to the max. level.

The symbol **B** on the plug indicates that the reservoir contains synthetic brake fluid.

Using mineral fluids you would damage irreparably the rubber seals of the braking system.

## Réervoir de liquide de freins

Le réservoir est placé dans le compartiment avant et est commun au réservoir du circuit de l'embrayage.

Vérifier que le liquide dans le réservoir **A** effleure toujours le repère indiquant le niveau maximum.

Le symbole **B** sur le bouchon indique que le réservoir contient du liquide de freins synthétique.

En utilisant des liquides minéraux, les joints en caoutchouc du circuit de freinage seront irréparablement endommagés.

## Bremsflüssigkeitsbehälter

Der Behälter befindet sich unter der Vorderhaube und dient gleichzeitig auch als Behälter für die Kupplungsflüssigkeit.

Man prüfe, daß die Flüssigkeit im Behälter **A** stets in der Nähe der "Max"-Kerbe liegt.

Das Symbol **B** auf dem Deckel dient zur Anzeige, daß eine synthetische Flüssigkeit den Behälter gefüllt wurde.

Wird eine mineralische Flüssigkeit eingesetzt, so wird die Gummidichtung der Anlage unreparierbar beschädigt.



Prima di svitare il tappo del serbatoio scollegare il collegamento elettrico.



Before unscrewing the reservoir plug, disconnect the electrical connections.



Avant de desserrer le bouchon du réservoir, supprimer le branchement électrique.



Vor dem Losschrauben des Tankdeckels klemme man den elektrischen Anschluß ab.

Fig. 4 - Serbatoio liquido freni  
A - Serbatoio; B - Simbolo.

Fig. 4 - Brake fluid reservoir  
A - Reservoir; B - Symbol.

## Corsa a vuoto del pedale freno

## Brake pedal free travel

La corsa a vuoto max. del pedale freno deve essere di 8 ÷ 10 mm.

The brake pedal max. free travel must be 8 ÷ 10 mm (0.32 to 0.40").

Fig. 4 - Réservoir de liquide de freins  
A - Réservoir; B - Symbole.

Abb. 4 - Bremsflüssigkeitsbehälter  
A - Behälter; B - Symbol.

## Course à vide de la pédale de frein

Der maximale Leerlauf des Bremspedals darf höchstens 8 ÷ 10 mm betragen.

Quando essa diventa eccessiva, o qualche ruota frena più forte delle altre, o si riscontra una certa elasticità sul pedale di comando ed una frenata inefficace, necessita far eseguire una verifica generale dell'impianto da una stazione di Servizio Ferrari.

### Pastiglie freno

Le pastiglie freno anteriori sono provviste di segnalatore di usura collegato alla spia freno di stazionamento; all'accendersi di questa spia o comunque quando la frenata non è più regolare far controllare lo spessore delle pastiglie e lo stato delle superfici frenanti.

Lo spessore minimo tollerabile delle pastiglie è di 3 mm (spessore della sola guarnizione).

Usare esclusivamente pastiglie **PAGID RS 4.2.1** per freni anteriori e posteriori.

### SOSTITUZIONE PASTIGLIE

 **ATTENZIONE** Una sostituzione delle pastiglie freni eseguita presso un'officina non autorizzata, solleva la Ferrari da ogni responsabilità per danni causati a cose o persone.

If pedal free travel becomes excessive, if braking is unbalanced or if pedal sponginess is felt with consequent reduced brake effectiveness, a complete inspection of the system should be performed at an Authorized Ferrari Workshop.

### Brake pads

The front brake pads are fitted with a wear indicator connected with the hand brake warning light; when this light comes on or whenever brake effectiveness is reduced, have the pads checked for wear and the brake disc inspected.

The minimum allowed thickness for brake pads is 3 mm (thickness of the friction material).

Use exclusively brake pads type **PAGID RS 4.2.1** for both front and rear brakes.

### PAD CHANGING

 **WARNING!** If the brake pads are changed by an unauthorized workshop, Ferrari rejects any responsibility for possible damages to people or things.

Si la course de la pédale est trop importante, si le freinage d'une des roues est plus important que celui des autres, en cas de freinage inefficace ou d'une certaine élasticité de la pédale de commande, faire effectuer un contrôle général du circuit par un centre d'assistance Ferrari agréé.

### Plaquettes de frein

Les plaquettes de frein avant sont équipées d'un dispositif de signalisation d'usure, connecté au témoin de frein de stationnement: lorsque celui-ci s'illumine ou lorsque le freinage n'est plus régulier, faire contrôler l'épaisseur des plaquettes et l'état des surfaces de freinage.

L'utilisation de plaquettes dont l'épaisseur est inférieure à 3 mm (épaisseur de la garniture seule) n'est pas admise.

Utiliser exclusivement des plaquettes **PAGID RS 4.2.1** pour les freins avant et arrière.

### REPLACEMENT DES PLAQUETTES

 **ATTENTION** Au cas où le remplacement des plaquettes de frein serait effectué auprès d'un centre non agréé, Ferrari décline toute responsabilité pour les dommages éventuellement causés à des choses ou à des personnes.

Das Bremssystem von einer Ferrari-Servicestelle überprüfen lassen, falls dieser Leerweg überschritten wird, eines der Räder stärker bremst oder ein Nachgeben des Pedals mit folglich verminderter Bremswirkung eintritt.

### Bremsbeläge

Die vorderen Bremsbeläge sind mit einer an die Handbremsleuchte angeschlossenen Verschleißanzeige ausgerüstet. Beim Aufleuchten dieser Kontrolleuchte und bei ungleichförmiger Bremswirkung, die Stärke der Bremsbeläge und den Zustand der Brems scheibenflächen überprüfen.

Die minimal zulässige Bremsbelagstärke beträgt 3 mm (reine Belagstärke).

Für Vorder- und Hinterbremsen ausschließlich **PAGID RS 4.2.1** Bremsbeläge verwenden.

### ERSATZ DER BREMSBELÄGE

 **ACHTUNG** Ein Ersatz der Bremsbeläge, der nicht bei einer Ferrari-Vertragswerkstatt durchgeführt worden ist, befreit Ferrari von jeglicher Verantwortung für Personen- oder Materialschäden.

Durante l'operazione di riconfigurazione delle pastiglie non utilizzare pinze, cacciaviti e attrezzi metallici perché potrebbero danneggiare gli anelli isolanti.


#### Pastiglie anteriori



L'accensione della spia avaria freni segnala una eccessiva usura delle pastiglie freni anteriori che devono essere immediatamente sostituite.

Per sostituire le pastiglie anteriori procedere nel modo seguente:

- rimuovere i due perni **B** di sostegno pastiglie;
- rimuovere la molletta **C**, scollegare il terminale elettrico di segnalazione usura e sfilare le pastiglie;



While fitting the new pads, do not use pliers, screw-drivers and metallic tools as the insulating rings could be damaged.

#### Front brake pads



The brake failure warning light comes on signaling an excessive front brake pad wear: the pads must be replaced immediately.

To change the front pads, proceed as follows:

- remove the two pad retaining pins **B**;
- remove the clamp **C**, disconnect the wear signalling electrical terminal and remove the pads;

Pendant l'opération de remontage des plaquettes, ne pas utiliser de pinces, de tournevis et d'outils métalliques, car ils pourraient endommager les bagues isolantes.

#### Plaquettes avant



L'allumage du témoignage de panne de freins signale une usure excessive des plaquettes de frein avant qui doivent être immédiatement remplacées.

Pour remplacer les plaquettes de frein avant, agir de la façon suivante:

- retirer les deux axes **B** de support des plaquettes;
- enlever le ressort **C**, déconnecter le dispositif électrique de signalisation d'usure et retirer les plaquettes;

Für das Wiedereinbauen der Bremsbeläge benutze man keine Zangen, Schraubenzieher oder Metallwerkzeuge, die die Isolierringe beschädigen könnten.

#### Vordere Bremsbeläge



Wenn die Bremsleuchte aufleuchtet, so bedeutet dies, daß die vorderen Bremsbeläge zu stark abgenutzt sind und sofort ersetzt werden müssen.

Beim Ersatz der vorderen Bremsbeläge gehe man folgendermaßen vor:

- Man entferne die beiden Bremsbelag-Halterstifte **B**;
- Man entferne die Klemme **C**, schließe das Kabelende für die Anzeige der Belagsabnutzung ab und ziehe die Beläge heraus;

**Fig. 5 - Sostituzione pastiglie freno anteriori**

A - Pastiglia; B - Perno di sostegno; C - Molla ritengo.

**Fig. 5 - Front brake pad changing**

A - Pad; B - Supporting pin; C - Retaining spring.

**Fig. 5 - Remplacement des plaquettes de frein AV**

A - Plaque; B - Axe de support; C - Ressort de retenue.

**Abb. 5 - Ersatz der vorderen Bremsbeläge**

A - Bremsbelag; B - Halterstift; C - Klemme.

- fare arretrare i pistoncini della pinza utilizzando un apposito attrezzo.
- Montare le pastiglie nuove con piastrina antivibrante.
- Ricollegare il terminale elettrico, la molletta e i due perni precedentemente smontati.

#### Pastiglie posteriori

Per sostituire le pastiglie posteriori procedere nel modo seguente:

- Rimuovere la molletta **B** dalla propria sede.
- Fare arretrare i pistoncini della pinza utilizzando un apposito attrezzo.
- Montare le nuove pastiglie e riposizionare la molletta **B** nella posizione di bloccaggio.

- retract the caliper pistons using a suitable tool;
- install the new pads with vibration-damping plate;
- connect the electrical terminal, the spring and the two pins previously disassembled.

#### Rear pads

To change the rear pads, proceed as follows:

- Remove the clamp **B** from its seat.
- Retract the caliper pistons using a suitable tool.
- Install the new pads and place the spring **B** in the locking position.

- faire reculer les pistons de l'étrier au moyen de l'outil prévu à cet effet.
- Monter les plaquettes neuves avec plaque antivibration.
- Connecter à nouveau le dispositif électrique, le ressort et les deux axes précédemment démontés.

#### Plaquettes arrière

Pour remplacer les plaquettes de frein arrière, agir de la façon suivante:


- Retirer le ressort **B** de son logement.
- Faire reculer les pistons de l'étrier au moyen de l'outil prévu à cet effet.
- Monter les plaquettes neuves et remettre le ressort **B** à sa place, dans la position de blocage.

- Man lasse die Kolben der Bremszange mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges zurückgleiten;
- Man montiere die neuen Bremsbeläge mit Rüttelhemmplättchen ein;
- Man schließe das elektrische Kabelende, die Klemme und die beiden zuvor ausgebauten Zapfen wieder an.

#### Hintere Bremsbeläge

Beim Ersatz der vorderen Bremsbeläge gehe man folgendermaßen vor:

- Man entferne die Klemme **B** aus ihrem Sitz.
- Man lasse die Kolben der Bremszange mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges zurückgleiten.
- Man bauje die neuen Bremsbeläge ein und positioniere die Klemme **B** in der Blockierposition.



**Fig. 6 - Sostituzione pastiglie freno posteriore**

A - Pastiglia; B - Molla ritegno pastiglie.

**Fig. 6 - Rear brake pad changing**

A - Pad; B - Pad retaining spring.

**Fig. 6 - Remplacement des plaquettes de frein AR**

A - Plaquette; B - Ressort de retenue des plaquettes de frein.

**Abb. 6 - Ersatz der hinteren Bremsbeläge**


A - Bremsbelag; B - Bremsbelagklemme.

Per ottenere un buon assestamento delle pastiglie freni evitare frenate troppo violente fino a quando le nuove pastiglie non siano ben adattate (circa 300 km di percorso).

Non è ammesso, rettificando i dischi, diminuire lo spessore al di sotto della quota minima stampigliata sui dischi stessi.

Per la pulizia delle pinze o delle pastiglie non usare assolutamente benzina, nafta, trielina o altri solventi che potrebbero danneggiare le guarnizioni dei cilindretti idraulici.

#### Spurgo aria



#### Air bleeding

For a correct brake pad setting, avoid sudden braking until the new pads are well settled (about 300 km - 187 miles).

Do not grind the discs to a thickness of less than the minimum value printed on the discs.

Under no circumstances use petrol, naphtha, tri-chloro-ethylene or other solvents for cleaning the calipers or pads, as these substances could damage the hydraulic cylinder seals.

Pour permettre le correct ajustement des plaquettes de frein, éviter des freinages trop brusques, jusqu'à ce que les plaquettes neuves soient bien enfoncées (après un parcours de 300 km environ).

Lors de la rectification des disques, ne pas réduire l'épaisseur plus de la cote minimum marquée sur les disques.

Pour le nettoyage des étriers ou des plaquettes, ne pas utiliser de produits solvants tels que essence, pétrole, trichloréthylène qui pourraient détériorer les joints des pistons hydrauliques.

#### Purge d'air

Für einen korrekten Sitz der Bremsbeläge vermeide man zu heftiges Bremsen, bis sich die neuen Beläge richtig dem Sitz angepaßt haben (ca. nach 300 km).

Es ist nicht zulässig, durch Abschleifen der Scheiben, die Stärke unter die auf den Scheiben eingestanzte Mindeststärke zu reduzieren.

Für die Reinigung der Bremszangen oder Bremsbeläge auf keinen Fall Benzin, Petroleum, Trichloräthylen oder andere Lösungsmittel benutzen, die die Dichtungen der Hydraulikzylinder beschädigen könnten.

#### Entlüftung

Fig. 7 - Disaerazione dei cilindretti freni  
A - Vite di spurgo.

Fig. 7 - Air bleeding from brake cylinders  
A - Bleed screw.

Fig. 7 - Purge des pistons des freins  
A - Vis de purge.

Abb. 7 - Entlüftung der Bremszylinder  
A - Entlüftungsschraube.

**Il liquido uscito dal raccordo durante l'operazione di spурго non deve essere riutilizzato.**

L'operazione di spурго aria, che consigliamo di far eseguire presso un centro autorizzato Ferrari, deve essere eseguita su ogni singolo circuito idraulico e deve essere effettuata dai raccordi di spурго di ciascuna pinza verificando ogni volta che il livello del liquido nel serbatoio sia sufficiente.



**ATTENZIONE**  
Evitare il contatto del liquido freni con parti della carrozzeria in quanto, essendo corrosivo, potrebbe danneggiarle.

**Do not re-use the old brake fluid removed during bleeding operations.**

The air bleeding operation must be carried out at an authorized Ferrari Workshop on each individual hydraulic circuit and must be done from each caliper bleed screw. While bleeding the system ensure there is enough brake fluid in the reservoir.



**WARNING!**  
Avoid contact of brake fluid with the car body-work. Damage will occur to painted surfaces because of the corrosive properties of brake fluid.

**Le liquide qui s'est écoulé du raccord pendant l'opération de purge ne doit pas être réutilisé.**

L'opération de purge de l'air, que nous conseillons de faire réaliser auprès d'un centre Ferrari agréé, doit être effectuée sur chaque circuit hydraulique et à partir des raccords de purge de chaque étrier tout en contrôlant, chaque fois, que le niveau du liquide dans le réservoir soit suffisant.



**ATTENTION**  
Eviter tout contact du liquide de freins avec les parties de la carrozzerie. Le liquide est fortement corrosif et il pourrait les endommager.

**Auf keinen Fall die bei der Entlüftung ausgetretene Bremsflüssigkeit wieder verwenden.**

Anlage ausschließlich von einer Ferrari-Servicewerkstatt entlüften lassen, und zwar jeden Hydraulikkreis einzeln mittels der Entlüftungsanschlüsse an den Bremszangen. Hierbei den ausreichenden Flüssigkeitsstand im Behälter überprüfen.



**ACHTUNG**  
Die Flüssigkeit ist ätzend und kann bei Kontakt mit Karosserieteilen zu Beschädigungen führen.

ABS	ABS	ABS	ABS
<b>Generalità</b> È un dispositivo di sicurezza che interviene per evitare il bloccaggio ruote qualora il pedale freno venga azionato con eccessiva energia da parte del guidatore.	<b>General features</b> This is a safety device which prevents wheel locking when the driver applies too much effort to the pedal.	<b>Généralités</b> Il s'agit d'un dispositif de sécurité conçu pour éviter le blocage des roues lorsque la pression sur la pédale de frein est trop énergique.	<b>Allgemeines</b> Es handelt sich um eine Sicherheitsvorrichtung mit der Aufgabe, bei allzu heftigem Bremspedaldruck die Blockierung der Räder zu vermeiden.
<b>Componenti dell'impianto</b> L'impianto è costituito da: – centralina elettronica che incorpora un microprocessore in grado di elaborare una correzione della frenata; – centralina idraulica munita di pompa ed elettrovalvole; – correttore di frenata (EBD) – 4 sensori di velocità sulle ruote;  – cablaggi elettrici. Tutto questo si aggiunge al normale impianto frenante in dotazione alla vettura senza alterarne le caratteristiche di base.	<b>System components</b> The system consists of: – ECU with enclosed microprocessor for braking correction processing;  – hydraulic control unit with pump and solenoid valves; – EBD braking corrector; – 4 speed sensors on the wheels;  – electric harness. All this is added to the standard braking system of the car, without changing its basic features.	<b>Composants du système</b> Le système est formé de:  – boîtier électronique à microprocesseur en mesure de corriger le freinage; – centrale hydraulique munie de pompe et électrovannes; – correcteur de freinage (EBD); – 4 capteurs de vitesse sur les roues; – câblages. Ceci s'ajoute au circuit de freinage qui équipe la voiture, sans en modifier les caractéristiques de base.	<b>Bestandteile der Anlage</b> Das System setzt sich so zusammen: – Elektronisches Steuergerät mit einem Mikroprozessor für die Bremskorrekturerarbeitung. – Hydraulisches Steuergerät mit Pumpe und Magnetventilen. – EBD-Bremskorrektur. – 4 Geschwindigkeitssensoren auf den Rädern. – Verkabelung. Das System wird der fahrzeugeigenen Bremsanlage beigegeben, ohne dabei deren Grundeigenschaften irgendwie zu verändern.
<b>Funzionamento</b> La funzione di antibloccaggio rimane attiva fino a quando la velocità della vettura è superiore a 6 km/h e viene realizzata attraverso la centralina elettronica che, elaborando i segnali provenienti dai quattro sensori sulle ruote, comanda le elettrovalvole della centralina idraulica in modo da modulare la pressione nel circuito freni.	<b>Operation</b> The anti-locking function operates until the car speed is over 6 km/h (4 mph) and it is made through the ECU that processes the signals coming from the four wheel sensors and controls the solenoid valves of the hydraulic control unit in order to modulate the brake circuit pressure.	<b>Fonctionnement</b> La fonction antibloquage est active jusqu'à ce que la vitesse de la voiture reste supérieure à 6 km/h et est assurée par le boîtier électronique qui, en élaborant les signaux provenant des quatre capteurs sur les roues, commande les électrovannes de la centrale hydraulique de façon à moduler la pression dans le circuit de freinage.	<b>Betriebsweise</b> Das Antiblockiersystem bleibt aktiv, solange die Fahrzeuggeschwindigkeit 6 km/h nicht überschreitet und wird über das Steuergerät verwirklicht, das durch geeignete Verarbeitung der von den Rädersensoren erhaltenen Signale, die Magnetventile der Hydraulikzentrale steuert, so daß der Druck im Bremskreislauf moduliert wird.

L'intervento ABS viene percepito dal guidatore attraverso un brusco arretramento del pedale freno.

La grandezza di riferimento è la velocità delle ruote ricavata per mezzo dei sensori.

Quando una delle ruote raggiunge la condizione di inizio bloccaggio la centralina idraulica agisce sul circuito frenante attraverso un ciclo composto di 3 fasi:

- riduzione (se necessario).
- Mantenimento.
- Aumento della pressione nel circuito idraulico.

Queste fasi di regolazione si ripetono ciclicamente nel caso di una frenata con intervento dell'ABS fino all'arresto della vettura oppure fino alla diminuzione della forza sul pedale.

L'impianto consente inoltre di ottenere i seguenti vantaggi:

#### **– stabilità di marcia**

(nessun slittamento) anche in caso di brusche frenate fino al limite del bloccaggio delle ruote.

#### **– Manovrabilità**

(nessuno sbandamento effettuando brusche deviazioni). Questo significa che anche effettuando una frenata di emergenza il guidatore ha la possibilità di evitare un ostacolo, così pure è possibile frenare in curva senza pregiudicare la stabilità della vettura.

The driver can recognize the ABS intervention when the brake pedal undergoes a sudden backing action.

The reference value is the wheel speed recorded by the sensors.

When one wheel is nearly locked, the hydraulic control unit operates on the braking circuit through a 3-phase cycle:

- reduction (if necessary).
- Holding.
- Pressure increase in the hydraulic circuit.

These adjustment steps occur cyclically in case of braking with ABS, until the car stops or the effort on the pedal decreases.

In addition, the system ensures the following advantages:

- **running stability**  
(no skidding) even by sudden braking causing wheel locking.

– **Steering easiness**  
(no side skidding in case of sudden deviations). This means that even by emergency braking the driver can avoid an obstacle as well as brake while taking a curve without impairing the car stability.

L'intervention de l'ABS est perçue par le conducteur grâce à un retour brusque de la pédale de frein.

La valeur de référence est la vitesse des roues relevée au moyen des capteurs.

Lorsque l'une des roues est presque bloquée, la centrale hydraulique agit sur le circuit de freinage par un cycle de 3 phases:

- réduction (si nécessaire).
- Maintien.
- Augmentation de la pression dans le circuit hydraulique.

Ces phases se répètent de façon cyclique dans le cas d'un freinage avec intervention de l'ABS jusqu'à l'arrêt de la voiture, ou jusqu'à la diminution de la pression exercée sur la pédale.

Ce système permet en outre d'obtenir les avantages suivants:

- **stabilité de marche**  
(aucun patinage) même en cas de freinages brusques, jusqu'à la limite de blocage des roues.
- **Facilité de braquage**  
(aucune embardée lors de brusques déviations). Ce qui signifie que le conducteur peut éviter un obstacle lors d'un freinage de secours et peut aussi freiner lors d'une manœuvre de virage sans altérer la stabilité du véhicule.
- **Fahrstabilität**  
(kein Schleudern), selbst bei plötzlicher Abbremsung bis Radblockiergrenze.
- **Lenkbarkeit**  
(kein Ausbrechen bei Ausweichmanövern). Dies hat zur Folge, daß ein Fahrer sogar bei Notbremsungen Hindernissen ausweichen und Vollbremsungen in der Kurve ohne Stabilitätsverluste durchführen kann.

Der Eingriff des ABS wird durch den Fahrer über ein plötzliches Rück-schlagen des Bremspedales be-merkert.

Als Bezugswert dient die durch die Sensoren ermittelte Raddrehzahl.

Wird bei einem Rad der Blockier-zustand angesteuert, wirkt das Hydroaggregat mit Dreiphasentakt auf den Bremskreis, u.z.:

- Druckabbauphase (falls erforderlich).
- Druckhaltephase.
- Druckaufbauphase im Hydraulikkreis.

Diese drei Regelphasen wiederholen sich zyklisch bei Abbremsun-gen mit ABS-Einsatz bis zum völli-gen Stillstand des Fahrzeuges oder bis zur Verminderung der Brems-pedalkraft.

Die Anlage liefert des weiteren fol-gende Vorteile:

- **Fahrstabilität**  
(kein Schleudern), selbst bei plötzlicher Abbremsung bis Rad-blockiergrenze.
- **Lenkbarkeit**  
(kein Ausbrechen bei Ausweich-manövern). Dies hat zur Folge, daß ein Fahrer sogar bei Notbremsungen Hindernissen ausweichen und Vollbremsungen in der Kurve ohne Stabilitätsverlu-ste durchführen kann.

Queste prestazioni dell'impianto ABS rimangono valide fino a quando non si supera la velocità limite di aderenza laterale dei pneumatici oltre la quale uno sbandamento della vettura non può essere evitato.

– Spazio di frenata ottimale. A seconda del tipo di superficie stradale si può ottenere una riduzione fino al 40% dello spazio di frenata.



**Il dispositivo ABS non dispensa il conducente da una condotta di guida prudente.**

Esso, infatti, non può compensare velocità eccessiva rispetto alle condizioni del traffico o del fondo stradale, pneumatici usurati, particolari dei freni usurati o errori di guida.

Scopo dell'ABS è pertanto solo quello di soccorrere il guidatore nella modulazione delle frenate in condizioni limite in cui istintivamente porterebbe le ruote al bloccaggio.

### Spia ABS

Si accende in uno dei seguenti casi:

- per segnalare al conducente eventuali avarie al dispositivo ABS. Con spia accesa, la funzione antibloccaggio viene auto-

These performances of the ABS system are effective unless the tyre side traction limit speed beyond which the car skidding cannot be avoided is exceeded.

– Optimum braking distance. Depending on the road-bed, the reduction of the braking distance can be up to 40%.



**The ABS system does not relieve the driver of the need to drive carefully.**

It cannot compensate for the driver exceeding speed limits due to the traffic or road conditions, worn tires, worn brake components or driving errors.

The ABS is thus only aimed to help the driver in the braking modulation within limiting conditions, in which he might cause the wheels to lock.

### ABS warning light

It comes on in one of the following situations:

- to signal possible ABS failures to the driver. When the light is on, the anti-locking function is

Les performances du système ABS sont assurées jusqu'à ce que l'on ne dépasse la vitesse limite d'adhérence latérale des pneus, au-delà de laquelle une embardée de la voiture ne peut plus être évitée.

– Distance de freinage optimale. Selon le type de chaussée, une réduction jusqu'à 40% de la distance de freinage est possible.



**Le système ABS ne dispense pas le conducteur d'adopter une conduite prudente.**

En effet, ce système ne compensera pas les excès de vitesse par rapport à l'intensité de la circulation ou par rapport à l'état de la chaussée, l'usure des pneus ou des éléments des freins, ou encore les erreurs de conduite.

Le but de l'ABS est donc uniquement d'assister le conducteur dans la modulation des freinages, dans des conditions limites, où il bloquerait instinctivement les roues.

### Témoin ABS

Il s'illumine dans l'un des cas suivants:

- pour signaler au conducteur d'éventuelles avaries du système. Avec le témoin allumé, la fonction

Die ABS-Wirkungen bleiben erhalten, solange man die Grenzgeschwindigkeit für die Seitenhaftung der Reifen nicht überschreitet; ein Ausbrechen des Fahrzeuges kann so nicht mehr vermieden werden.

– Optimaler Bremsweg. Je nach Straßendecke lässt sich eine Bremswegverkürzung bis zu 40% verbuchen.



**Die ABS-Vorrichtung ist kein Ersatz für eine vorsichtige Fahrweise.**

Sie kann keine den Verkehrs- oder Straßenverhältnissen nicht angepaßte Geschwindigkeit, verschlissene Reifen, verschlissene Bremsbeläge oder Lenkfehler kompensieren.

Ihr Zweck ist also der, dem Fahrer in kritischen Lagen bei der Bremsdosierung beizustehen, wo man unweigerlich die Räder zur Blokkierung bringen würde.

### ABS-Kontrolleuchte

Die Leuchte schaltet in einem der folgenden Fälle ein:

- Als Anzeige für den Fahrer eventueller Fehlfunktionen am ABS-System. Bei eingeschalteter

maticamente disinserita mentre rimane in funzione l'impianto freni normale;

- per autocontrollo, per circa 3 secondi, in fase di avviamento.

#### Spia freni

Si accende in uno dei seguenti casi:

- quando il livello del liquido nel serbatoio scende al disotto del minimo;
- per segnalare un'eccessiva usura delle pastiglie freni anteriori;
- per autocontrollo in fase di avviamento;
- quando si verifica una grave anomalia nell'impianto ABS/ASR;

disabled automatically, while the standard braking system continues operating;

- during starting, for approximately 3 seconds of self-check.

antiblocage est automatiquement invalidée alors que le circuit de freinage reste efficace;

- pour signaler l'autodiagnostic, pour environ 3 secondes, lors du démarrage.

Leuchte schaltet das Anti-Blokier-System automatisch aus, während die normale Bremsanlage aktiv bleibt;

- Ca. 3 sec lang als Selbstkontrolle beim starten.

#### Témoin de freins

Il s'allume dans l'un des cas suivants:

- lorsque le niveau du liquide du réservoir se situe au-dessous du repère du niveau minimum;
- pour signaler une usure excessive des plaquettes de frein avant;
- pour l'exécution d'un autodiagnostic, lors du démarrage;
- lorsqu'une grave anomalie concernant le système ABS/ASR se produit;

#### Bremskontrolleuchte

Die Leuchte schaltet in einem der folgenden Fälle ein:

- Wenn der Bremsflüssigkeitspegel unter die Mindestkerbe sinkt;
- Um eine zu starke Abnutzung der vorderen Bremsbeläge anzudecken;
- Für eine Selbstkontrolle beim Anlassen;
- Im Falle eines schwerwiegenden Fehlbetriebs in der ABS/ASR-Anlage;




Fig. 8 - Spie per autocontrollo

A - Spia ABS; B - Spia avaria freni.

Fig. 8 - Self-check warning lights

A - ABS warning light; B - Brake failure warning light.

Fig. 8 - Témoins lumineux d'autodiagnostic

A - Témoin ABS; B - Témoin de panne de freins.

Abb. 8 - Selbstkontrolleuchten

A - ABS-Kontrolleuchte; B - Bremsfehleranzeigeleuchte.

- quando si ha un'avaria del correttore di frenata elettronico (Electronic Brake Force Distribution).
- in case of a failure to the electronic braking corrector (Electronic Brake Force Distribution).
- lorsque le correcteur de freinage électronique (Electronic Brake Force Distribution) est en panne.
- Im Falle eines Defektes der elektronischen Bremskorrektur (Electronic Brake Force Distribution).



**L'accensione contemporanea della spia ABS e spia avaria freni, sta ad indicare un'anomalia nell'EBD.** In questo caso arrestare la vettura evitando frenate violente e far verificare l'impianto presso un centro autorizzato Ferrari.



**WARNING!**

The simultaneous switching on of the ABS and brake failure warning lights corresponds to the EBD failure. In this case, stop the car avoiding sudden braking and have the system checked by an Authorized Ferrari Workshop.



**ATTENTION**

L'allumage simultané du témoin ABS et du témoin de panne de freins signale la présence d'une anomalie de l'EBD. Dans ce cas, arrêter la voiture tout en évitant des freinages soudains et faire contrôler le circuit de freinage par un centre d'assistance Ferrari agréé.



**ACHTUNG**

Das gleichzeitige Aufleuchten der ABS-Leuchte und der Bremsfehlerleuchte deutet auf einen Fehlbetrieb der EBD hin. In diesem Fall stoppe man das Fahrzeug (hierbei ein heftiges Bremsen vermeiden) und die Anlage in einer Ferrari-Vertragswerkstatt prüfen lassen.



**Nel caso la spia avaria freni resti accesa arrestandare immediatamente la vettura e far verificare l'impianto presso un centro autorizzato Ferrari.**



**WARNING!**

If the brake failure warning light is always on, stop the car immediately and have the system checked by an Authorized Ferrari Workshop.



**ATTENTION**

Si le témoin de panne de freins reste allumé arrêter immédiatement la voiture et faire contrôler le circuit de freinage par un Centre d'Assistance Ferrari agréé.



**ACHTUNG**

Wenn die Bremskontrollleuchte nicht erlischt, das Fahrzeug sofort anhalten und die Bremsanlage in einer Ferrari-Vertragswerkstatt überprüfen lassen.

## ASR

Integrato con il sistema ABS, consente di evitare il pattinamento delle ruote motrici in accelerazione, attraverso l'azione della centralina Motronic che agisce sulla gestione del motore (per ridurre la coppia erogata) e sulla pressione di controllo delle pinze freni posteriori.

Il sistema ASR si attiva ogni volta che si porta la chiave di accensione in posizione “II” e può essere escluso agendo sull'interruttore A.

## ASR

The ASR system is integral with the ABS and avoids driving wheel skidding in acceleration, through the Motronic ECU that manages the engine (to reduce the torque) and the control pressure on rear brake calipers.

The ASR system is enabled whenever the ignition key is in position “II” and it can be cut off through the switch A.

## ASR

Intégré au système ABS, il permet d'éviter le patinage des roues motrices pendant l'accélération, par l'intermédiaire du boîtier électronique Motronic qui influence la gestion du moteur (pour réduire le couple de puissance) et la pression de contrôle des étriers des freins arrière.

Le système ASR s'enclenche chaque fois que la clé de contact est placée en position “II” et peut être inactivé au moyen de l'interrupteur A.

## ASR

Das ASR-System ist mit dem ABS-System integriert und erlaubt die Vermeidung eines Rutschens der Antriebsräder bei einer Beschleunigung durch die Wirkung des Motronic-Steuergerätes, das auf die Motorverwaltung (damit die Leistung verringert wird) und auf den Kontrolldruck der hinteren Bremszangen einwirkt.


Das ASR-System aktiviert sich jedesmal, wenn man den Zündschlüssel auf “II” dreht, und kann durch Einwirken auf den Schalter A ausgeschlossen werden.

In questo caso apparirà la scritta ASR, di colore ambra sulla multi-spi.

Quando il sistema è attivo, l'intervento dell'ASR viene segnalato dalla scritta, di colore verde, "ASR ACTIVE" presente nella multispia.

L'ASR agisce in parallelo con il sistema per la regolazione delle sospensioni:

- con pulsante in posizione "NORMAL", in cui l'intervento dell'ASR, tende a privilegiare la stabilità nelle condizioni di bassa e media aderenza;
- con pulsante in posizione "SPORT" il sistema privilegia la trazione ottimizzando le prestazioni della vettura.



In this case, the multi-function display will show the amber writing ASR.

When the system is active, the ASR intervention is signalled by the green writing "ASR ACTIVE" on the multi-function display.

The ASR operates in parallel with the suspension setting system:

- with the push button in "NORMAL" position, where the ASR operates to create stability in low and medium grip;
- with the push button in "SPORT" position, where the ASR operates on the driving, thus optimizing car performances.

Dans ce cas, le témoin ASR sur l'afficheur à fonctions multiples s'éclairera d'une lumière ambré.

L'enclenchement du système ASR est signalé par l'allumage du témoin de couleur verte "ASR ACTIVE" présent sur l'afficheur à fonctions multiples.

Le système ASR et celui de réglage des suspensions s'encuentrent simultanément dans les cas suivants:

- lorsque le bouton est en position "NORMAL"; le système ASR a tendance à privilégier la stabilité dans des conditions de basse et moyenne adhérence;
- lorsque le bouton est en position "SPORT"; le système donne la priorité à la traction et optimise les performances de la voiture.

In diesem Fall erscheint die Meldung ASR-System auf gelbem Untergrund der Mehrfachleuchte.

Bei aktivem System wird der Eingriff des ASR durch die Meldung "ASR ACTIVE" auf grünem Untergrund auf der Mehrfachleuchte angezeigt.

Das ASR-Systems wirkt parallel zum System für die Einstellung der Aufhängungen:

- Wenn der Schalter auf "NORMAL" steht, wo der Eingriff des ASR die Stabilität unter niedrigen und mittleren Haftungsbedingungen privilegiert;
- Wenn der Schalter auf "SPORT" steht, wo der Eingriff den Antrieb privilegiert und somit die Fahrzeugeleistungen optimisiert.



**In condizioni di bassa aderenza (ghiaccio, sabbia, ecc.) non selezionare la funzione "SPORT" con ASR inserito.**



**Dans des conditions d'adhérence (glace, sable, etc...) ne pas sélectionner la fonction "SPORT" lorsque l'ASR est enclenché.**

Fig. 9 - Interruttore per sistema ASR  
A - Interruttore.

Fig. 9 - ASR system switch  
A - Switch.



**In case of low traction conditions (ice, sand, etc...) do not select the "SPORT" function with engaged ASR.**



**Bei schlechter Fahrbahnhaftung (Eis, Sand, usw...) schalte man die "SPORT"-Funktion nicht bei eingeschaltetem ASR ein.**

Fig. 9 - Interruettore pour système ASR  
A - Interruettore.

Abb. 9 - ASR-System-Schalter  
A - Schalter.

## FRENO DI STAZIONAMENTO

## HAND BRAKE

## FREIN DE STATIONNEMENT

## HANDBREMSE

E' comandato con leva a mano e agisce nei dischi freni posteriori tramite ceppi con guarnizioni frenanti.

Per inserirlo tirare completamente la leva verso l'alto; con il freno inserito la leva può essere riabbassata per facilitare l'accesso al posto guida.

Per disinserirlo alzare completamente la leva e premere il pulsante posto alla sua estremità quindi abbassare tenendo premuto il pulsante.

The hand brake acts through a lever and operates on the rear brake discs by means of appropriate calipers with seals.

To engage, pull hand lever all the way up; when the hand brake is engaged, the lever can be lowered for easier access to the driver's seat.

To release, pull lever all the way up, push the button at its end and lower the lever while holding the button in.

Il est commandé par levier à main et agit sur les disques de frein arrière par l'intermédiaire d'étriers dotés de garnitures de frein.

Pour le serrer, tirer complètement le levier vers le haut; quand le frein est serré le levier peut être rabattu pour faciliter l'accès au siège du conducteur.

Pour le desserer tirer complètement le levier vers le haut, appuyer sur le bouton à son extrémité et baisser le levier en tenant le bouton enfoncé.

Sie wird durch einen Handhebel betätigt und wirkt über die entsprechenden Bremszangen auf die hinteren Scheibenbremsen.

Zum Anziehen den Hebel ganz nach oben ziehen; bei gezogener Handbremse lässt sich für einen bequemen Einstieg der Hebel wieder in die Ausgangsposition bringen.

Zum Lösen den Hebel vollständig hochziehen und den Sperrknopf eindrücken; anschließend den Hebel bei gedrücktem Sperrknopf in Ausgangsposition bringen.

### Registrazione

### Adjustment

GTA

G 0175

### Règlage

### Einstellung

GT

G 0175




Fig. 10 - Registrazione freno di stazione-  
mento.

Fig. 10 - Hand brake adjustment.

Fig. 10 - Réglage du frein de stationne-  
ment.

Abb. 10 - Einstellung der Handbremse.

Se la corsa della leva del freno a mano è eccessiva, ciò è dovuto all'usura delle garnizioni dei ceppi frenanti o all'allentamento del cavo di comando.

Fare ristabilire quindi, da un Centro Autorizzato Ferrari per prima cosa, il gioco esatto tra ceppi e tamburo agendo, se necessario, sui controdadi **A** del cavo di comando (Fig. 10).

Nel caso che dopo la registrazione si verificasse ancora un malfunzionamento occorre sostituire i ceppi freni.

Excess lever travel means either brake shoe wear or a loose cable.

Have the correct clearance between shoes and drum restored by an Authorized Ferrari Workshop, adjusting, if required, the control cable lock nuts **A** (Fig. 10).

If, after the adjustment, the brake still proves inefficient, replace brake shoes.

Si la course du levier du frein de stationnement est trop importante, ceci est dû à l'usure des garnitures des étriers de frein ou au relâchement du câble de commande.

Faire rétablir, par un centre d'assistance Ferrari agréé, le jeu correct entre les étriers et le tambour et, si nécessaire, agir sur les contre-écroux **A** du câble de commande (Fig. 10).

Si, après le réglage, de mauvais fonctionnements se produisent à nouveau, il faut remplacer les étriers des freins.

Übermäßiger Hebelweg ist auf Belagverschleiß oder Dehnung des Zugseils zurückzuführen.

Zunächst das exakte Spiel zwischen Bremsbelägen und Brems trommel in einer Ferrario-vertrags werkstatt überprüfen lassen und bei Bedarf an den Kontermuttern des Schaltkabels **A** nachstellen (Abb. 10).


Sollte nach der Einstellung der Fehlbetrieb weiterbestehen, so müssen die Bremszangen ersetzt werden.


# H

# 455M

**COMANDI - USO DELLA VETTURA  
CONTROLS - DRIVING INSTRUCTIONS  
COMMANDES - UTILISATION DE LA VOITURE  
BEDIENUNG - FAHRHINWEISE**

• Strumenti e comandi .....	<b>H2</b>	• Instruments and controls .....	<b>H2</b>	• Instruments et commandes ..	<b>H2</b>	• Instrument/Schaltungen .....	<b>H2</b>
• Quadro strumenti .....	<b>H6</b>	• Instrument panel .....	<b>H6</b>	• Tableau de bord .....	<b>H6</b>	• Instrumententafel .....	<b>H6</b>
• Spie di controllo .....	<b>H7</b>	• Warning lights .....	<b>H7</b>	• Témoin lumineux de contrôle ..	<b>H7</b>	• Kontrolleuchten .....	<b>H7</b>
• Display multispira .....	<b>H10</b>	• Multi-function display .....	<b>H10</b>	• Afficheur à fonctions multiples ..	<b>H10</b>	• Mehrfachleuchtendisplay ....	<b>H10</b>
• Rodaggio .....	<b>H15</b>	• Running-in .....	<b>H15</b>	• Rodage .....	<b>H15</b>	• Einfahrvorschriften .....	<b>H15</b>
• Porte .....	<b>H16</b>	• Doors .....	<b>H16</b>	• Portes .....	<b>H16</b>	• Türen .....	<b>H16</b>
• Alzacristalli elettrici .....	<b>H17</b>	• Electric window controls .....	<b>H17</b>	• Lève-vitres électriques .....	<b>H17</b>	• Elektrische Fensterheber ...	<b>H17</b>
• Leve al volante .....	<b>H20</b>	• Levers on the steering wheel .....	<b>H20</b>	• Leviers de volant .....	<b>H20</b>	• Hebel am Lenkrad .....	<b>H20</b>
• Pulsanti luci esterne .....	<b>H23</b>	• External lights push button .....	<b>H23</b>	• Bouton de feux extérieurs ..	<b>H23</b>	• Schalter der Aussenlichter ..	<b>H23</b>
• Comutatore a chiave .....	<b>H26</b>	• Ignition switch .....	<b>H26</b>	• Commutateur a clé .....	<b>H26</b>	• Zündschloß .....	<b>H26</b>
• Avviamento del motore .....	<b>H28/H37</b>	• Engine starting .....	<b>H28/H37</b>	• Démarrage du moteur .....	<b>H28/H37</b>	• Anlassen des Motors .....	<b>H28/H37</b>
• Leva selettrice delle marcie .....	<b>H30/H38</b>	• Range selection lever .....	<b>H30/H38</b>	• Levier sélection des vitesses .....	<b>H30/H38</b>	• Getriebeschalthebel ...	<b>H30/H38</b>
• Leva freno a mano .....	<b>H41</b>	• Hand brake lever .....	<b>H41</b>	• Levier frein de stationnement ..	<b>H41</b>	• Handbremshebel .....	<b>H41</b>
• Sedili .....	<b>H42</b>	• Seats .....	<b>H42</b>	• Sièges .....	<b>H42</b>	• Sitze .....	<b>H42</b>
• Cinture di sicurezza .....	<b>H46</b>	• Seat belts .....	<b>H46</b>	• Ceintures de sécurité .....	<b>H46</b>	• Sicherheitsgurte .....	<b>H46</b>
• Airbag .....	<b>H51</b>	• Airbag .....	<b>H51</b>	• Airbag .....	<b>H51</b>	• Airbag .....	<b>H51</b>
• Volante guida regolabile .....	<b>H56</b>	• Adjustable steering column .....	<b>H56</b>	• Volant réglable .....	<b>H56</b>	• Verstellbares Lenkrad .....	<b>H56</b>
• Specchi retrovisori .....	<b>H57</b>	• Rear view mirrors .....	<b>H57</b>	• Rétroviseurs .....	<b>H57</b>	• Rückspiegel .....	<b>H57</b>
• Illuminazione interna .....	<b>H58</b>	• Interior lights .....	<b>H58</b>	• Éclairage intérieur .....	<b>H58</b>	• Innenbeleuchtung .....	<b>H58</b>
• Alette parasole .....	<b>H60</b>	• Sun visors .....	<b>H60</b>	• Pare-soleil .....	<b>H60</b>	• Sonnenblenden .....	<b>H60</b>
• Cassetto ripostiglio .....	<b>H60</b>	• Glove compartment .....	<b>H60</b>	• Boîte à gants .....	<b>H60</b>	• Handschuhfach .....	<b>H60</b>
• Posacenere .....	<b>H61</b>	• Ashtray .....	<b>H61</b>	• Cendrier .....	<b>H61</b>	• Aschenbecher .....	<b>H61</b>
• Orologio .....	<b>H62</b>	• Clock .....	<b>H62</b>	• Montre .....	<b>H62</b>	• Uhr .....	<b>H62</b>
• Cofano motore .....	<b>H63</b>	• Engine hood .....	<b>H63</b>	• Capot avant .....	<b>H63</b>	• Motorhaube .....	<b>H63</b>
• Cofano baule .....	<b>H64</b>	• Luggage compartment cover .....	<b>H64</b>	• Capot de coffre .....	<b>H64</b>	• Kofferraum .....	<b>H64</b>
• Valigeria .....	<b>H66</b>	• Luggage set .....	<b>H66</b>	• Valises .....	<b>H66</b>	• Koffer .....	<b>H66</b>
• Tappo serbatoio carburante .....	<b>H67</b>	• Fuel filler cap .....	<b>H67</b>	• Bouchon de réservoir de carburant .....	<b>H67</b>	• Kraftstofftankdeckel .....	<b>H67</b>
• Gancio di traino .....	<b>H68</b>	• Tow eye-bolt .....	<b>H68</b>	• Crochet de remorquage .....	<b>H68</b>	• Abschlepphaken .....	<b>H68</b>
• Pulizia e cura della selleria in pelle .....	<b>H69</b>	• Cleaning and care of leather upholstery .....	<b>H69</b>	• Nettoyage et maintenance de la sellerie en peau .....	<b>H69</b>	• Pflege und Reinigung der Lederüberzüge .....	<b>H69</b>





#### Fig. 1 - Strumenti e comandi

- 1 - Bocchetta orientabile per ventilazione.
- 2 - Altoparlante tweeter Sx.
- 3 - Leva comando luci esterne e luci di direzione.
- 4 - Diffusore per ventilazione parabrezza.
- 5 - Quadro strumenti.
- 6 - Pulsante avvisatore acustico.
- 7 - Airbag (lato pilota).
- 8 - Led antifurto.
- 9 - Pulsante avvisatore acustico.
- 10 - Indicatore temperatura olio.
- 11 - Indicatore livello carburante.
- 12 - Sensore irraggiamento solare.
- 13 - Interruttore plafoniera posteriore.
- 14 - Pulsante comando vetro (lato passeggero).
- 15 - Bocchetta orientabile per ventilazione.
- 16 - Orologio analogico.
- 17 - Leva comando cambio (**GTA**).
- 18 - Airbag (lato passeggero).
- 19 - Altoparlante tweeter destro.
- 20 - Bocchetta orientabile per ventilazione.
- 21 - Interruttore luce spot Sx.
- 22 - Interruttore luce plafoniera anteriore.
- 23 - Interruttore luce spot Dx.
- 24 - Plafoniera anteriore.
- 25 - Microfono per telefono "vivavoce" (a richiesta).
- 26 - Cassetto portaoggetti.
- 27 - Autoradio.
- 28 - Altoparlante Woofer Dx.
- 29 - Bracciolo con maniglia.
- 30 - Maniglia interna apertura porta (lato passeggero).
- 31 - Levetta bloccaggio serratura porta Dx (azionare solo a porta chiusa).
- 32 - Accendisigari.
- 33 - Posacenere.
- 34 - Centralina comando climatizzazione.
- 35 - Pulsante apertura cofano baule.
- 36 - Pulsante apertura sportello tappo carburante.
- 37 - Terminale per cintura di sicurezza.
- 38 - Telefono cellulare (a richiesta).
- 39 - Terminale per cintura di sicurezza.
- 40 - Comando per orientamento specchi esterni.
- 41 - Interruttore per luci parcheggio.

#### Fig. 1 - Instruments and controls

- 1 - Revolving ventilation outlet.
- 2 - Left tweeter loudspeaker.
- 3 - Outside light and direction indicator control lever.
- 4 - Windscreen ventilation outlet.
- 5 - Instrument panel.
- 6 - Horn.
- 7 - Airbag (driver's side).
- 8 - Alarm system LED.
- 9 - Horn.
- 10 - Oil temperature warning light.
- 11 - Fuel level indicator.
- 12 - Sun radiation sensor.
- 13 - Rear dome lamp switch.
- 14 - Window control switch (passenger's side).
- 15 - Revolving ventilation outlet.
- 16 - Analog clock.
- 17 - Gearshift lever (**GTA**).
- 18 - Airbag (passenger's side).
- 19 - Right tweeter loudspeaker.
- 20 - Revolving ventilation outlet.
- 21 - Left spot light switch.
- 22 - Front dome lamp switch.
- 23 - Right spot light switch.
- 24 - Front dome lamp.
- 25 - Microphone for handfree phone (upon demand).
- 26 - Glove compartment.
- 27 - Radio.
- 28 - Right woofer loudspeaker.
- 29 - Arm rest with handle.
- 30 - Internal door release lever (passenger's side).
- 31 - Right door locking lever (use only with closed door).
- 32 - Cigar lighter.
- 33 - Ashtray.
- 34 - Climate control system ECU.
- 35 - Luggage compartment opening push button.
- 36 - Fuel lid opening push button.
- 37 - Seat belt fastener.
- 38 - Mobile phone (**upon demand**).
- 39 - Seat belt fastener.
- 40 - Outside mirror control.
- 41 - Parking light switch.

#### Fig. 1 - Instruments et commandes

- 1 - Buse orientable de ventilation.
- 2 - Haut-parleur tweeter gauche.
- 3 - Levier de commande des feux extérieurs et des clignotants.
- 4 - Buse de ventilation du pare-brise.
- 5 - Tableau de bord.
- 6 - Avertisseur sonore.
- 7 - Airbag (côté conducteur).
- 8 - DEL d'antivol.
- 9 - Avertisseur sonore.
- 10 - Indicateur de température d'huile.
- 11 - Indicateur de niveau de carburant.
- 12 - Capteur de rayonnement solaire.
- 13 - Interrupteur de plafonnier arrière.
- 14 - Bouton lève-vitre (côté passager).
- 15 - Buse orientable de ventilation.
- 16 - Montre analogique.
- 17 - Levier de changement de vitesse (**GTA**).
- 18 - Airbag (côté passager).
- 19 - Haut-parleur tweeter droit.
- 20 - Buse orientable de ventilation.
- 21 - Interrupteur de spot gauche.
- 22 - Interrupteur de plafonnier avant.
- 23 - Interrupteur de spot droit.
- 24 - Plafonnier avant.
- 25 - Microphone pour téléphone mains libres (sur demande).
- 26 - Boîte à gants.
- 27 - Radio.
- 28 - Haut-parleur woofer droit.
- 29 - Bras avec poignée.
- 30 - Levier intérieur d'ouverture porte (côté passager).
- 31 - Levier de verrouillage porte droite (à utiliser uniquement avec la porte fermée).
- 32 - Allume-cigares.
- 33 - Cendrier.
- 34 - Boîtier de climatisation.
- 35 - Bouton d'ouverture de coffre.
- 36 - Bouton d'ouverture trappe de bouchon réservoir à carburant.
- 37 - Boucle pour ceinture de sécurité.
- 38 - Mobile (**sur demande**).
- 39 - Boucle pour ceinture de sécurité.
- 40 - Commande d'orientation des rétroviseurs.
- 41 - Bouton de feux de stationnement.


#### Abb. 1 - Instrument/Schaltungen

- 1 - Ausrichtbare Ventilierungsdüse.
- 2 - Linker Lautsprecher (Tweeter).
- 3 - Schalthebel für Scheinwerfer und Blinker.
- 4 - Ventilierungsdüse für Windschutzscheibe.
- 5 - Instrumentenbrett.
- 6 - Hupe.
- 7 - Airbag (Fahrerseite).
- 8 - LED für Diebstahlsicherung.
- 9 - Hupe.
- 10 - Öltemperaturanzeiger.
- 11 - Kraftstoffpegelanzeiger.
- 12 - Sonnenstrahlenensor.
- 13 - Schalter für hintere Deckenlampe.
- 14 - Scheibenheberknopf (Beifahrerseite).
- 15 - Ausrichtbare Ventilierungsdüse.
- 16 - Analogische Uhr.
- 17 - Getriebeschaltebel (**GTA**).
- 18 - Airbag (Beifahrerseite).
- 19 - Rechter Lautsprecher (Tweeter).
- 20 - Ausrichtbare Ventilierungsdüse.
- 21 - Schalter für linkes Spotlicht.
- 22 - Schalter für vordere Deckenlampe.
- 23 - Schalter für rechtes Spotlicht.
- 24 - Vordere Deckenlampe.
- 25 - Mikrofon für Freisprechanlage (Auf Anfrage).
- 26 - Handschuhfach.
- 27 - Autoradio.
- 28 - Rechter Lautsprecher (Woofer).
- 29 - Armlehne mit Griff.
- 30 - Innerer Türöffnungsgriff (Beifahrerseite).
- 31 - Blockierhebel für rechtes Türschloß (nur bei geschlossener Tür betätigen).
- 32 - Zigarettenanzünder.
- 33 - Aschenbecher.
- 34 - Klimaanlagesteuergerät.
- 35 - Knopf für das Öffnen der Kofferraumhaube.
- 36 - Knopf für das Öffnen der Benzintankklappe.
- 37 - Gurtschnalle für Sicherheitsgurt.
- 38 - Handy (**auf Anfrage**).
- 39 - Gurtschnalle für Sicherheitsgurt.
- 40 - Schalter für die Einstellung der Seitenspiegel.
- 41 - Parklichtschalter.

- 42** - Interruttore luci emergenza.  
**43** - Comando per memorizzazione posizione sedile lato pilota.  
**44** - Pulsante per regolazione schienale.  
**45** - Pulsante per regolazione seduta sedile.  
**46** - Pulsante per regolazione profilo zona lombare schienale (lato pilota).  
**47** - Leva freno di stazionamento.  
**48** - Pulsante per sblocco leva comando freno di stazionamento.  
**49** - Altoparlante Woofer Sx.  
**50** - Levetta bloccaggio serratura porta Sx (azionare solo a porta chiusa).  
**51** - Maniglia interna apertura porta (lato pilota).  
**52** - Bracciolo con maniglione interno.  
**53** - Pulsante retronebbia.  
**54** - Interruttore lunotto termico.  
**55** - Interruttore selezione funzione "SPORT".  
**56** - Pulsante esclusione "ASR".  
**57** - Pulsante alzacristallo (lato pilota).  
**58** - Sensore per temperatura abitacolo.  
**59** - Leva comando tergi/lavacristallo.  
**60** - Leva per blocco/sblocco regolazione volante.  
**61** - Pedale acceleratore.  
**62** - Pedale freno.  
**63** - Reostato regolazione luci strumenti.  
**64** - Leva comando apertura cofano motore.  
**65** - Pedale frizione (GT).  
**66** - Leva comando cambio (GT).

- 42** - Hazard warning light switch.  
**43** - Driver's seat position storage push button.  
**44** - Seat back control lever.  
**45** - Seat control lever.  
**46** - Seat back lumbar area control push button (driver's side).  
**47** - Hand brake lever.  
**48** - Hand brake release push button.  
**49** - Left woofer loudspeaker.  
**50** - Left door locking lever (use only with closed door).  
**51** - Internal door release lever (driver's side).  
**52** - Arm rest with inner handle.  
**53** - Rear fog light push button.  
**54** - Rear heated window switch.  
**55** - Switch for "SPORT" setting.  
**56** - "ASR" cut-off push button.  
**57** - Window control switch (driver's side).  
**58** - Compartment temperature sensor.  
**59** - Windscreen wiper/washer lever.  
**60** - Steering wheel locking/release lever.  
**61** - Accelerator pedal.  
**62** - Brake pedal.  
**63** - Rheostat for instrument cluster brightness.  
**64** - Engine hood opening lever.  
**65** - Clutch pedal (GT).  
**66** - Gearshift control lever (GT).

- 42** - Bouton de feux de détresse.  
**43** - Commande pour la mémorisation de la position du siège de conducteur.  
**44** - Levier de réglage du siège.  
**45** - Levier de réglage du coussin du siège.  
**46** - Bouton de réglage du profil de la zone lombaire (côté conducteur).  
**47** - Levier de frein de stationnement.  
**48** - Bouton de déblocage frein de stationnement.  
**49** - Haut-parleur woofer gauche.  
**50** - Levier de verrouillage porte gauche (à utiliser uniquement avec la porte fermée).  
**51** - Levier intérieur d'ouverture porte (côté conducteur).  
**52** - Bras avec poignée intérieure.  
**53** - Bouton de feux de brouillard arrière.  
**54** - Interrupteur de lunette dégivrante.  
**55** - Interrupteur de sélection du mode "SPORT".  
**56** - Bouton d'invalidation "ASR".  
**57** - Bouton lève-glace (côté conducteur).  
**58** - Capteur de température d'habitacle.  
**59** - Levier d'essuie/lave-glace.  
**60** - Levier de blocage/déblocage du volant.  
**61** - Pédales d'accélérateur.  
**62** - Pédales de frein.  
**63** - Rhéostat de réglage éclairage des instruments.  
**64** - Levier d'ouverture du capot.  
**65** - Pédales d'embrayage (GT).  
**66** - Levier de changement de vitesse (GT).  
**42** - Notlichterschalter.  
**43** - Schalter für die Speicherung der Fahrersitzinstellung.  
**44** - Knopf für die Einstellung der Rückenlehne.  
**45** - Knopf für die Einstellung der Sitzpolsterfläche.  
**46** - Schalter für die Einstellung des Lendenprofils der Rückenlehne (Fahrerseite).  
**47** - Feststellbremshobel.  
**48** - Schalter für die Entriegelung des Feststellbremsenhebels.  
**49** - Linker Lautsprecher (Woofer).  
**50** - Blockierhebel für linkes Türschloß (nur bei geschlossener Tür betätigten).  
**51** - Innerer Türöffnungsgriff (Fahrerseite).  
**52** - Armlehne mit internem Griff.  
**53** - Schalter für Nebelrückleuchte.  
**54** - Schalter für Heckscheibenheizung.  
**55** - Knopf für die Anwahl der "SPORT"-Einstellung.  
**56** - Knopf für den Ausschluß des "ASR"-Systems.  
**57** - Scheibenheberknopf (Fahrerseite).  
**58** - Temperaturfühler für Fahrgastrraum.  
**59** - Schalthebel für Scheibenwisch- und -waschanlage.  
**60** - Schalthebel für die Verriegelung/Entriegelung der Lenkradeinstellung.  
**61** - Gaspedal.  
**62** - Bremspedal.  
**63** - Helligkeitsregler der Armaturenbrettbeleuchtung.  
**64** - Hebel für das Öffnen der Motorhaube.  
**65** - Kupplungspedal (GT).  
**66** - Getriebeschalthebel (GT).

**Fig. 2**

1 - Tachimetro elettronico; 2 - Contagiri; 3 - Indicatore pressione olio; 4 - Indicatore temperatura acqua; 5 - Pulsante indicatore temperatura esterna; 6 - Display visualizzazione marce; 7 - Display multispi; 8 - Display spie lato Sx.; 9 - Display spie centrali; 10 - Display spie lato Dx.; 11 - Azzeratore per contachilometri parziale.

**Fig. 2**

1 - Electronic speedometer; 2 - Revolution counter; 3 - Oil pressure warning light; 4 - Water temperature warning light; 5 - Outside temperature push button; 6 - Gear display; 7 - Multi-function display; 8 - Warning light display, left side; 9 - Warning light display, centre; 10 - Warning light display, right side; 11 - Trip odometer reset.

**Fig. 2**

1 - Tachymètre électronique; 2 - Compteur; 3 - Indicateur de pression d'huile; 4 - Indicateur de température d'eau; 5 - Bouton de température extérieure; 6 - Afficheur des vitesses; 7 - Afficheur à fonctions multiples; 8 - Afficheur de témoins côté gauche; 9 - Afficheur de témoins centraux; 10 - Afficheur de témoins côté droit; 11 - Bouton de mise à zéro pour totalisateur partiel.

**Abb. 2**

1 - Elektronisches Tachometer; 2 - Drehzahlmesser; 3 - Öldruckanzeigeleuchte; 4 - Wassertemperaturanzeiger; 5 - Schalter für Anzeige der Außentemperatur; 6 - Anzeigedisplay der Fahrgänge; 7 - Mehrfachleuchtendisplay; 8 - Leuchtendisplay, linke Seite; 9 - Leuchtendisplay, Mitte; 10 - Leuchtendisplay, rechte Seite; 11 - Nullsteller für Teilstreckenzähler.

## Reostato illuminazione quadro strumenti

L'intensità di illuminazione del quadro strumenti è regolabile per consentire sempre una perfetta lettura degli strumenti.

Per la regolazione ruotare la ghiera **63** (vedi Fig. 1) alloggiata in prossimità della leva apertura cofano motore.

## Instrument panel rheostat

The instrument panel brightness can be adjusted to get always a perfect instrument reading.

For the adjustment, turn the ring nut **63** (see Fig. 1) next to the engine hood opening lever.

## Rhéostat d'éclairage du tableau de bord

L'intensité de l'éclairage du tableau de bord peut être réglée pour permettre toujours une bonne lecture des instruments.

Pour ce faire, tourner la bague **63** (voir Fig. 1) située près du levier d'ouverture du capot avant.

## Beleuchtungs rheostat des Instrumentenbrettes

Die Lichtstärke der Beleuchtung des Instrumentenbrettes ist einstellbar, damit die Anzeigen immer bestens erkannt werden.

Für eine perfekte Einstellung drehe man die in der Nähe des Öffnungshebels für die Motorhaube angeordnete Nutmutter **63** (vgl. Abb. 1).

### SPIE DI CONTROLLO

### WARNING LIGHTS

### TEMOINS LUMINEUX DE CONTRÔLE

### KONTROLLEUCHTEN

#### ABS



Si illumina per autocontrollo quando si porta la chiave di accensione in posizione "II" o per segnalare al conducente eventuali avarie.

#### ABS

It comes on for self-check when the ignition key is in position "II" or to signal possible failures to the driver.

#### ABS

Ce témoin s'illumine lors de l'autodiagnostic lorsque la clé de contact est placée en position "II" ou pour signaler d'éventuelles anomalies.

#### ABS

Diese Kontrolleuchte dient für die Selbstkontrolle, wenn man den Zündschlüssel auf "II" dreht, oder für die Meldung an den Fahrer, daß eventuelle Fehlzustände vorhanden sind.

#### Airbag



Si illumina per autocontrollo quando si porta la chiave di accensione in posizione "II" o quando, durante la marcia, si verifica un malfunzionamento nel sistema.

#### Airbag

It comes on for self-check when the ignition key is in position "II" or, while driving, to signal a system malfunction.

#### Airbag

Ce témoin s'illumine lors de l'autodiagnostic lorsque la clé de contact est placée en position "II" ou pour signaler un mauvais fonctionnement du système, pendant la marche.

#### Airbag

Diese Kontrolleuchte dient für die Selbstkontrolle, wenn man den Zündschlüssel auf "II" dreht, oder wenn während der Fahrt ein Fehlbetrieb des Systems auftritt.

#### Generatore



Si illumina per autocontrollo quando si porta la chiave di accensione in posizione "II" o quando la batteria ha una insufficiente ricarica.

#### Alternator

It comes on for self-check when the ignition key is in position "II" or when the battery is down.

#### Générateur

Ce témoin s'illumine lors de l'autodiagnostic lorsque la clé de contact est placée en position "II" ou lorsque la recharge de la batterie est insuffisante.

#### Alternator

Diese Kontrolle dient für die Selbstkontrolle, wenn man den Zündschlüssel auf "II" dreht, oder wenn die Batterie fast entleert ist.

#### Freno di stazionamento



Si illumina quando si inserisce il freno di stazionamento.

#### Hand brake

It comes on when the hand brake is engaged.

#### Frein de stationnement

Ce témoin s'illumine lorsque le frein de stationnement est serré.

#### Handbremse

Diese Leuchte geht an, wenn die Handbremse angezogen ist.

<b>Avaria freni</b>	<b>Brake failure</b>	<b>Panne de freins</b>	<b>Bremsfehler</b>
 <p>Si illumina:            - per autocontrollo in fase di avviamento;            - quando il livello del liquido nel serbatoio scende sotto al minimo;            - per segnalare l'eccessiva usura delle pastiglie freni;            - per segnalare una grave anomalia nell'impianto ABS/ASR;            - per segnalare un'avaria nel correttore di frenata (vedi pag G22).</p>	<p>It comes on:            - for self-check during starting;            - when the fluid in the brake reservoir goes under the minimum level;            - to signal a brake pad excessive wear;            - to signal a severe failure to the ABS/ASR system;            - to signal a failure in the braking corrector (see page G22).</p>	<p>S'illumine dans les cas suivants:            - lors de l'autodiagnostic pendant le démarrage;            - lorsque le niveau du liquide dans le réservoir est au-dessous du niveau minimum;            - pour signaler une usure excessive des plaquettes de frein;            - pour signaler une grave anomalie du système ABS/ASR;            - pour signaler une anomalie du correcteur de freinage (voir page G22).</p>	<p>Diese Leuchte geht an:            - Für Selbstkontrolle in der Anlaßphase;            - Wenn die Bremsflüssigkeit im Behälter die Mindestkerbe unterschreitet;            - Zur Anzeige einer zu starken Abnutzung der Bremsbeläge;            - Zur Anzeige eines schwerwiegenden Fehlbetriebs des ABS/ASR-Systems;            - Zur Anzeige eines Fehlbetriebs in der Bremskorrektur (vgl. Seite G22).</p>
<b>Luci di posizione</b>	<b>Position lights</b>	<b>Feux de position</b>	<b>Standlicht</b>
 <p>Si illumina quando si ruota la leva per luci esterne (vedi pag H21).</p>	<p>It comes on when the lever for outside lights is rotated (see page H21).</p>	<p>Ce témoin s'illumine lorsque l'on tourne le levier des feux extérieurs (voir page H21).</p>	<p>Diese Anzeigeleuchte geht an, wenn der Richtungsanzeigerhebel betätigt wird (vgl. Seite H21).</p>
<b>Indicatore direzione Sx</b>	<b>Left direction indicator</b>	<b>Cignotant gauche</b>	<b>Linker Richtungsanzeiger</b>
 <p>Si illumina quando si aziona la leva per indicatori di direzione.</p>	<p>It comes on when the direction indicator lever is operated.</p>	<p>Ce témoin s'illumine lorsque l'on actionne le levier des clignotants.</p>	<p>Diese Anzeigeleuchte geht an, wenn man den Richtungsanzeigerhebel betätigt.</p>
<b>Luci abbaglianti</b>	<b>High beams</b>	<b>Feux de route</b>	<b>Fernlicht</b>
<p>Si illumina quando si porta la leva per luci esterne in posizione 3 (vedi pag H20).</p>	<p>It comes on pushing it forward, putting the lever for outside lights in position 3 (see page H20).</p>	<p>Ce témoin s'illumine en poussant le levier des feux extérieurs dans la position 3 (voir page H20).</p>	<p>Diese Anzeigeleuchte geht an, wenn man den Lichterhebel nach vorne schiebt, damit die Scheinwerfer sich in Position 3 befinden (vgl. Seite H20).</p>
<b>Indicatore direzione Dx</b>	<b>Right direction indicator</b>	<b>Cignotant droit</b>	<b>Rechter Richtungsanzeiger</b>
 <p>Si illumina quando si aziona la leva per indicatori di direzione.</p>	<p>It comes on when the direction indicator lever is operated.</p>	<p>Ce témoin s'illumine lorsque l'on actionne le levier des clignotants.</p>	<p>Diese Anzeigeleuchte geht an, wenn man den Hebel für die Richtungsanzeiger betätigt.</p>
<b>Settaggio vettura "SPORT"</b>	<b>"SPORT" car setting</b>	<b>Réglage de la voiture sur "SPORT"</b>	<b>"SPORT"-Einstellung des Fahrzeuges</b>
 <p>Si illumina quando si porta l'interruttore di selezione in posizione SPORT.</p>	<p>It comes on when the switch is placed in position SPORT.</p>	<p>Ce témoin s'illumine lorsque l'on place l'interrupteur de sélection sur SPORT.</p>	<p>Diese Anzeigeleuchte geht an, wenn man den Schalter für die Fahrhaltung auf SPORT schaltet.</p>

	<b>Cinture di sicurezza</b> Si illumina quando, con chiave di accensione in posizione II, la cintura del pilota non è allacciata.	<b>Safety seat belts</b> It comes on if the driver's seat belt isn't fastened and the ignition key is in position II.	<b>Ceintures de sécurité</b> Ce témoin s'illumine si, avec la clé de contact en position II, la ceinture du conducteur n'est pas bouclée.	<b>Sicherheitsgurte</b> Die Anzeigeleuchte geht an, wenn der Fahrer mit auf Position II gedrehtem Schlüssel den Sicherheitsgurt nicht angeschnallt hat.
	<b>Retronebbia</b> Si illumina per segnalare l'accensione delle luci retronebbia.	<b>Rear fog light</b> It comes on to signal the rear fog light switching on.	<b>Feux de brouillard arrière</b> Ce témoin s'illumine pour signaler l'allumage des feux de brouillard arrière.	<b>Hintere Nebelleuchte</b> Diese Leuchte geht an, wenn die hintere Nebelleuchte eingeschaltet ist.
	<b>Luci di parcheggio</b> Si illumina quando viene premuto il pulsante luci di parcheggio.	<b>Parking lights</b> It comes on when the parking light push button is pressed.	<b>Feux de stationnement</b> Ce témoin s'illumine lors de la pression du bouton des feux de stationnement.	<b>Parklicht</b> Wenn man den Schalter für die Einschaltung des Parklichtes betätigt hat, so geht diese Leuchte an.
	<b>Fendinebbia</b> Si illumina per segnalare l'accensione delle luci fendinebbia.	<b>Fog lights</b> It comes on to signal the fog light switching on.	<b>Feux antibrouillard</b> Ce témoin s'illumine pour signaler l'allumage des feux antibrouillard.	<b>Nebelscheinwerfer</b> Diese Leuchte geht zur Anzeige für eingeschaltete Nebelscheinwerfer an.
	<b>Check Engine</b> Si illumina per segnalare eventuali anomalie nell'impianto accensione/iniezione durante il funzionamento.	<b>Check Engine</b> It comes on to signal possible failures in the ignition/injection system during running.	<b>Check Engine</b> Ce témoin s'illumine pour signaler les anomalies éventuelles du système d'allumage/injection pendant le fonctionnement.	<b>Check Engine</b> Diese Anzeigeleuchte geht im Falle von eventuellen Fehlbetrieben in der Zünd-/Einspritzanlage an.
	<b>Lunotto termico</b> Si illumina per segnalare l'accensione del lunotto termico, quando si aziona l'interruttore per l'inserimento del lunotto termico.	<b>Rear heated window</b> It comes on to signal the rear heated window switching on, when the rear window defrosting switch is operated.	<b>Lunette dégivrante</b> Ce témoin s'illumine pour signaler l'allumage du dispositif de dégivrage de la lunette, lors de la pression de l'interrupteur correspondant.	<b>Beheizte Heckscheibe</b> Wenn dieses Symbol leuchtet, so bedeutet dies, daß die Heckscheibe in Betrieb ist, nachdem man den Schalter für die Einschaltung der Heckscheibe betätigt hat.
	<b>Sbrinamento retrovisori esterni</b> Si illumina quando si aziona l'interruttore del lunotto termico.	<b>Outside mirror defrosting</b> It comes on when the rear heated window is switched on.	<b>Dégivrage des rétroviseurs extérieurs</b> Ce témoin s'illumine lors de la pression de l'interrupteur de dégivrage de la lunette.	<b>Außenspiegelentfrostung</b> Diese Anzeige leuchtet, wenn man den Schalter für die Heckscheibe betätigt hat.
	<b>Avaria cambio automatico (GTA)</b> Si illumina per segnalare eventuali anomalie durante il funzionamento.	<b>Automatic transmission failure (GTA)</b> It comes on to signal possible operation failures.	<b>Panne de boîte automatique (GTA)</b> Ce témoin s'illumine pour signaler des pannes éventuelles pendant le fonctionnement.	<b>Fehlbetrieb des automatischen Getriebes (GTA)</b> Diese Anzeige leuchtet zur Meldung eventueller Betriebsstörungen.

DISPLAY MULTISPIA	MULTI-FUNCTION DISPLAY	AFFICHEUR A FONCTIONS MULTIPLES	MEHRFACHLEUCHTEN- DISPLAY
Inserita nel quadro strumenti ha funzioni di diagnosticare e segnalare eventuali anomalie e può variare nelle seguenti colorazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Verde:</b> condizioni normali di utilizzo.</li> <li><b>Rosso:</b> quando si verifica una anomalia.</li> <li><b>Ambra:</b> quando è stato attivato uno dei sistemi disponibili in vettura.</li> </ul>	It is placed in the instrument panel and diagnoses and signals possible failures, in the following colours: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Green:</b> standard utilisation conditions.</li> <li><b>Red:</b> whenever an anomaly occurs.</li> <li><b>Amber:</b> when one of the systems available on the car has been enabled.</li> </ul>	Situé sur le tableau de bord, ce dispositif diagnostique et signale d'anomalies éventuelles. Il peut avoir les couleurs suivantes: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vert:</b> conditions d'utilisation normales.</li> <li><b>Rouge:</b> détection d'une anomalie.</li> <li><b>Ambre:</b> actionnement d'un des systèmes équipant la voiture.</li> </ul>	Im Schaltbrett hat es die Aufgabe, eventuelle Fehler zu diagnostizieren und zu melden; die Anzeige kann in folgenden Farben erfolgen: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Grün:</b> Normale Einsatzbedingungen.</li> <li><b>Rot:</b> Im Falle eines Fehlbetriebes.</li> <li><b>Gelb:</b> Falls eines der im Fahrzeug zur Verfügung stehenden Systeme aktiviert ist.</li> </ul>
<b>Segnali multispia</b>	<b>Multi-function display signals</b>	<b>Signaux de l'afficheur à fonction multiples</b>	<b>Anzeigen des Mehrfachleuchten-displays</b>
La multispia visualizza ideogrammi relativi a condizioni di anomalia e di stato della vettura.	The multi-function display can also show the following symbols relevant to the car anomaly and condition.	L'afficheur à fonctions multiples commande l'éclairage des témoins de signalation des anomalies et de l'état de la voiture.	Das Mehrfachleuchtentdisplay kann auch Symbole zur Anzeige von Fehlbetrieben und Betriebszuständen des Fahrzeugs dienen.
<b>In presenza di indicazioni contemporanee esse vengono visualizzate per un tempo dipendente dalla loro priorità.</b>	<b>In case of simultaneous indications, the multi-function display shows the symbols for a set time, depending on their priority.</b>	<b>En cas de signalisations simultanées, l'afficheur déterminera l'allumage des témoins pendant un délai fixé selon leur priorité.</b>	<b>Im Falle von gleichzeitigen Fehlermeldungen werden die Symbole je nach Priorität länger angezeigt.</b>
<b>CHECK OK</b>	<b>CHECK OK</b> Portando la chiave di accensione in posizione "II" la multispia analizza i segnali provenienti dagli impianti montati in vettura e, se non riscontra anomalie si illumina la scritta, di colore verde, dopo di che è possibile eseguire l'avviamento.	<b>CHECK OK</b> By putting the ignition key in "II", the multi-function display analyses the signals coming from the systems installed on the car and, if no failure is detected, the writing becomes green and the car can be started.	<b>CHECK OK</b> En plaçant la clé de contact sur "II", l'afficheur à fonctions multiples analyse les signaux émis par les systèmes dont est équipée la voiture et, si aucune anomalie n'est détectée, le témoin s'éclaire d'une lumière verte; après quoi, le démarrage est possible.
	<b>Sportello carburante aperto</b> La sua accensione segnala l'apertura del tappo serbatoio carburante.	<b>Open fuel lid</b> The green symbol is displayed when the fuel tank lid is open.	<b>Kraftstofftankklappe offen</b> Ein Aufleuchten meldet, daß die Tankklappe geöffnet ist.

**TEMP  
EXT  
28°C**

#### **Temperatura esterna**

Si illumina indicando la temperatura esterna, premendo il pulsante 5 (Fig. 2). Per il suo spegnimento agire di nuovo sul pulsante 5. In presenza di altre indicazioni rimane acceso per 5 sec. poi scompare.

#### **Outside temperature**

Pressing the push button (5, Fig. 2) the outside temperature is displayed and it disappears by pressing the push button 5 again. In case of other indications, the outside temperature is displayed for 5 seconds and then it disappears.

#### **Température externe**

En pressant le bouton 5 (Fig. 2), ce témoin affiche la température externe. Il s'éteint en pressant à nouveau le bouton 5. En présence d'autres indications, ce témoin reste allumé pendant environ 5 sec. ensuite, il s'éteint.

#### **Außentemperatur**

Durch Druck der Taste 5 (Abb. 2) leuchtet die Anzeige der Außen-temperatur, die nach erneutem Druck der Taste 5 verschwindet. Falls andere Anzeigen gegenwärtig sind, leuchtet die Meldung weitere 5 sec. lang und verschwindet dann.

**ASR  
ACTIVE**

#### **ASR active**

L'accensione durante la marcia segnala l'intervento dell'ASR.

L'ideogramma resterà acceso per circa 4 secondi.

#### **Active ASR**

When this symbol comes on while driving, the ASR system is operating.

The symbol is displayed for about 4 seconds.

#### **ASR active**

L'allumage de ce témoin pendant la marche signale l'enclenchement du système ASR.

Ce témoin restera allumé pendant environ 4 secondes.

#### **ASR active**

Wenn dieses Symbol leuchtet, so bedeutet dies während der Fahrt, daß das ASR-System eingegriffen hat.

Das Symbol bleibt ca. 4 sec lang an.



#### **Riserva carburante**

L'accensione avviene nel caso di riserva carburante o di anomalia all'indicatore livello carburante.

#### **Fuel reserve**

This symbol comes on in case of fuel reserve or in case of a failure to the fuel level indicator.

#### **Réserve de carburant**

Ce témoin s'illumine en cas de réserve de carburant ou d'une anomalie de l'indicateur de niveau de carburant.

#### **Kraftstoff-Reserve**

Das Aufleuchten des Symbols erfolgt bei Erreichen der Kraftstoffreserve oder im Falle eines Fehlbetriebes des Kraftstoffstandanzeigers.

**CHECK  
ENGINE**

#### **"Check Engine"**

L'accensione, durante la marcia, segnala un'anomalia nell'impianto Accensione/Iniezione.

Far controllare la vettura presso un Centro Autorizzato Ferrari.

#### **"Check Engine"**

If, while driving, this writing is displayed, a failure has occurred in the Ignition/Injection System. Have the car checked by an Authorised Ferrari Workshop.


#### **"Check Engine"**

Pendant la marche, ce témoin s'illumine pour signaler une anomalie du système d'allumage-injection. Faire contrôler la voiture auprès d'un centre agréé Ferrari.

#### **"Check Engine"**

Sollte während der Fahrt diese Leuchte aufleuchten, so deutet dies auf einen Fehler in der Zünd-/Einspritzanlage hin.

Das Fahrzeug von einer Ferrari-Servicewerkstatt prüfen lassen.



#### **Impianto sospensioni**

L'accensione, durante la marcia, segnala un'anomalia nel sistema. Far controllare la vettura presso un Centro Autorizzato Ferrari.

#### **Suspension system**

If, while driving, this symbol is displayed, a failure has occurred in the suspension system.

Have the car checked by an Authorised Ferrari Workshop.

#### **Système des suspensions**

Si ce témoin s'éclaire pendant la marche, cela signifie qu'une anomalie du système a été détectée.

Faire contrôler la voiture auprès d'un centre Ferrari agréé.

#### **Aufhängungsanlage**

Sollte während der Fahrt dieses Symbol aufleuchten, so ist im System ein Fehlbetrieb gegenwärtig.

Das Fahrzeug von einer Ferrari-Servicewerkstatt prüfen lassen.



#### **Disattivazione alimentazione**

L'accensione segnala l'intervento dell'interruttore inerziale e la conseguente mancanza di alimentazione carburante (vedi pag. C5).

#### **Fuel supply off**


When this symbol is displayed, it signals the intervention of the inertia switch and the consequent fuel supply shut off (see page C5).

#### **Coupe de l'alimentation**

Ce témoignage, de couleur ambre, si-gnale l'enclenchement de l'inter-rupteur à inertie ainsi qu'une panne d'alimentation en carbu-rant (voir page C5).

#### **Unterbrechung der Kraftstoffzu-fuhr**

Leuchtet dieses Symbol, so wird der Eingriff des Inertialschalters und dem zur Folge der Ausfall der Kraft-stoffzufuhr angezeigt (vgl. Seite C5).



#### **ABS**

L'accensione, durante la marcia, segnala la presenza di un'anoma-lia nel sistema.

Far controllare la vettura presso un Centro Autorizzato Ferrari.

#### **ABS**

If this symbol is displayed while driving, an anomaly has occurred in the system.

Have the car checked by an Authorised Ferrari Workshop.

#### **ABS**

Si, pendant la marche, ce témoignage s'allume, une anomalie concer-nant ce système s'est produite.

Faire contrôler la voiture auprès d'un centre Ferrari agréé.

#### **ABS**

Sollte während der Fahrt dieses Symbol gelb aufleuchten, so gibt es im System einen Fehlbetrieb.

Man lasse das Fahrzeug durch eine Ferrari-Werkstatt prüfen.



#### **ASR**

L'accensione, durante la marcia, segnala la presenza di un'anoma-lia nel sistema.

Far controllare la vettura presso un Centro Autorizzato Ferrari.

#### **ASR**

If this symbol is displayed while driving, an anomaly has occurred in the system.

Have the car checked by an Authorised Ferrari Workshop.

#### **ASR**


Si, pendant la marche, ce témoignage s'allume, une anomalie concer-nant ce système s'est produite.

Faire contrôler la voiture auprès d'un centre Ferrari agréé.

#### **ASR**

Sollte während der Fahrt dieses Symbol gelb aufleuchten, so gibt es im System einen Fehlbetrieb.

Man lasse das Fahrzeug durch eine Ferrari-Werkstatt prüfen.



#### **Insufficiente pressione olio**

L'accensione segnala che la pres-sione dell'olio è scesa sotto il va-lore normale ed è necessario fer-mare immediatamente il motore.

#### **Low oil pressure**

When this symbol is displayed, it signals that the oil pressure is below the standard value and the engine should be stopped imme-diately.

#### **Pression d'huile insuffisante**

Ce témoignage signale que la pres-sion de l'huile est descendue au-dessous de la valeur normale; dans ce cas, il faut arrêter immé-diatement le moteur.

#### **Ungenügender Öldruck**

Leuchtet dieses Symbol, so bedeu-tet dies, daß der Öldruck die Min-destgrenze unterschritten hat und daß der Motor sofort abgestellt werden muß.



#### **Slow Down**

Se si accende durante la marcia, seguire le istruzioni riportate a pag. C10.

Far controllare la vettura presso un Centro Autorizzato Ferrari.

#### **Slow Down**

If, while driving, this writing comes on, follow the instructions shown on page C10.

Have the car checked by an Authorised Ferrari Workshop.

#### **Slow Down**


Si, pendant la marche, ce témoignage s'éclaire suivre les instructions reportées sur la page C10.

Faire contrôler la voiture auprès d'un centre Ferrari agréé.


#### **Slow Down**

Sollte während der Fahrt diese An-zeige aufleuchten, so verfolge man die Angaben auf Seite C10.


Das Fahrzeug von einer Ferrari-Servicewerkstatt prüfen lassen.

**Batteria scarica**


La sua accensione si ha quando: la batteria deve essere ricaricata oppure in presenza di un'anomalia nell'impianto di generazione di corrente.

**Elevata temperatura olio**

La sua accensione segnala che la temperatura dell'olio è troppo elevata ed è consigliabile ridurre il regime di rotazione del motore.

**Elevata temperatura acqua**

La sua accensione segnala che la temperatura dell'acqua è troppo elevata ed è necessario spegnere immediatamente il motore.

**Avaria cambio automatico**

La sua accensione segnala un'anomalia nel sistema di gestione cambio. **(GTA)**

**Cofano motore e baule aperti**

La sua accensione segnala l'apertura o la non corretta chiusura del baule e del cofano.

**Down battery**

When this symbol is displayed, the following could have occurred: the battery needs recharging or there is a failure in the power generating system.

**High oil temperature**

This symbol is displayed to signal that the oil temperature is too high and the engine rpm should be reduced.

**High water temperature**

This symbol is displayed to signal that the water temperature is too high and the engine should be stopped immediately.

**Automatic transmission failure**

This symbol is displayed to signal a failure in the transmission management system. **(GTA)**

**Open engine hood and luggage compartment cover**

When this symbol is displayed, the engine hood and luggage compartment cover are open and/or incorrectly closed.

**Batterie déchargée**

Ce témoin s'éclaire dans les cas suivants:  
la batterie doit être rechargée ou une anomalie de l'installation du générateur de courant a été détectée.

**Température d'huile excessive**

Ce témoin signale que la température de l'huile est trop élevée. Il convient donc de réduire le régime de rotation du moteur.

**Température d'eau excessive**

Ce témoin signale que la température de l'eau est trop élevée; dans ce cas, il faut arrêter immédiatement le moteur.

**Panne de boîte automatique**

Ce témoin s'illumine en cas de panne du système de gestion de la boîte de vitesses. **(GTA)**

**Capot avant et capot de coffre ouverts**

L'allumage de ce témoin signale l'ouverture ou la fermeture non correctes du capot avant et du capot de coffre.

**Batterie entladen**

Dieses Symbol könnte unter folgenden Umständen aufleuchten: Die Batterie muß neu geladen werden; Fehlbetrieb des Stromalternators.

**Zu hohe Öltemperatur**

Leuchtet dieses Symbol auf, so bedeutet dies, daß die Öltemperatur zu stark gestiegen ist und es empfiehlt sich, die Motordrehzahl zu drosseln.

**Hohe Wassertemperatur**


Leuchtet dieses Symbol so bedeutet dies, daß die Wassertemperatur zu hoch ist und daß der Motor sofort abgestellt werden muß.

**Fehlbetrieb des automatischen Getriebes**


Leuchtet dieses Symbol so bedeutet dies, daß im Getriebesystem ein Fehler aufgetreten ist. **(GTA)**

**Motor- und Kofferraum geöffnet**

Wenn dieses Symbol leuchtet, so ist eine Haube offen oder nicht korrekt geschlossen.

**Cofano baule aperto**


La sua accensione segnala l'apertura o la non corretta chiusura del cofano baule.

**Cofano motore aperto**


La sua accensione segnala l'apertura o la non corretta chiusura del cofano motore.

**Porta sinistra e destra aperte**

La sua accensione segnala l'apertura o la non corretta chiusura delle porte.

**Porta sinistra aperta**

La sua accensione segnala l'apertura o la non corretta chiusura della porta Sx.

**Porta destra aperta**

La sua accensione segnala l'apertura o la non corretta chiusura della porta Dx.

**Open luggage compartment cover**

When this symbol is displayed, the luggage compartment cover is open and/or incorrectly closed.

**Capot de coffre ouvert**

L'allumage de ce témoin signale l'ouverture ou la fermeture non correctes du capot du coffre à bagages.

**Kofferraum geöffnet**

Wenn dieses Symbol leuchtet, so ist der Kofferraum offen oder nicht richtig geschlossen.

**Open engine hood**

When this symbol is displayed, the engine hood is open and/or incorrectly closed.

**Capot avant ouvert**

L'allumage de ce témoin signale l'ouverture ou la fermeture non correctes du capot avant.

**Motorraum geöffnet**

Wenn dieses Symbol leuchtet, so ist der Motorraum offen oder nicht richtig geschlossen.

**Left and right door open**

When this symbol is displayed, the doors are open and/or incorrectly closed.

**Portes gauche et droite ouvertes**

L'allumage de ce témoin signale l'ouverture ou la fermeture non correctes des portes.

**Rechte und linke Türen geöffnet**

Wenn dieses Symbol leuchtet, so sind die Türen offen oder nicht richtig geschlossen.

**Left door open**

When this symbol is displayed, the left door is open and/or incorrectly closed.

**Porte gauche ouverte**

L'allumage de ce témoin signale l'ouverture ou la fermeture non correctes de la porte gauche.

**Linke Tür geöffnet**

Wenn dieses Symbol leuchtet, so ist die linke Tür offen oder nicht richtig geschlossen.

**Right door open**

When this symbol is displayed, the right door is open and/or incorrectly closed.

**Porte droite ouverte**

L'allumage de ce témoin signale l'ouverture ou la fermeture non correctes de la porte droite.

**Rechte Tür geöffnet**

Wenn dieses Symbol leuchtet, so ist die rechte Tür offen oder nicht richtig geschlossen.

Nei primi 1.000 km di percorso evitare di superare i 5.000 giri/1 min.

Dopo l'avviamento evitare di superare i 4.000 giri/1 min prima che il motore si sia sufficientemente riscaldato (temperatura acqua 65  $\div$  70°C).

**Evitare di mantenere il motore ad un regime elevato e costante per un tempo prolungato.**

**Prima di usare la vettura per lunghi viaggi controllare:**

- il livello del liquido di raffreddamento nel serbatoio di espansione;
- il livello olio nel serbatoio; se si trova sotto la metà tra il "Min." e il "Max." ristabilire il livello;
- la pressione dei pneumatici ed il loro stato di usura;
- il livello liquido per freni/frizione.

**E' comunque consigliabile eseguire questi controlli ogni 800 km.**

Do not exceed 5,000 rpm for the first 1,000 km (600 miles).

After starting a cold engine, do not exceed 4,000 rpm until the engine warms up (i.e. until the water reaches a temperature of 65  $\div$  70°C) (150  $\div$  160°F).

**Do not maintain high engine speeds for prolonged periods of time.**

**Perform the following checks before using the car for long journeys:**

- check the coolant level in the expansion tank;
- check the oil level in the tank and top up if it is below half between the "Min." and "Max." marks;
- check tyre pressures and wear;
- check the level of the brake and clutch fluids.

**It is good practice to perform these checks every 800 km (500 miles) in any case.**

Ne pas dépasser un régime de 5.000 tr/mn pendant les 1.000 premiers km.

Après le démarrage, éviter de dépasser 4.000 tr/mn avant que le moteur ne soit suffisamment chaud (température de l'eau 65  $\div$  70°C).

**Eviter de maintenir le moteur à un régime élevé et constant pendant une période prolongée.**

**Avant d'utiliser la voiture pour de longs voyages, contrôler:**

- le niveau du liquide de refroidissement dans le réservoir d'expansion;
- le niveau d'huile dans le réservoir; si celui-ci se situe au-dessous de la moitié entre les repères "Min" et "Max", faire l'appoint;
- la pression et l'état d'usure des pneus;
- le niveau du liquide de freins et d'embrayage.

**Normalement, ces contrôles doivent être effectués tous les 800 km.**

Während der ersten 1.000 km sollte eine Drehzahl von 5.000 U/min nicht überschritten werden.

Drehzahlen über 4.000 U/min sind erst bei ausreichend warmem Motor (Wassertemperatur 65  $\div$  70 °C) zulässig.

**Eine konstant hohe Drehzahl nur für kurze Zeit halten.**

**Bei Antritt längerer Reisen ist folgendes zu überprüfen:**

- Den Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter;
- Den Ölstand im Behälter; sollte er im Bereich der "Min." -Kerbe liegen, Öl nachfüllen;
- Den Fülldruck und den Verschleißzustand der Reifen;
- Den Brems- und Kupplungsflüssigkeitsstand.


**Diese Kontrollen sollten alle 800 km durchgeführt werden.**

**PORTE****DOORS****PORTES****TÜREN**

Il blocco/sblocco centralizzato è consentito dall'esterno, su entrambe le porte, mediante azionamento del radiocomando oppure agenda sulle serrature (B).



**Agendo con il radiocomando, con porte bloccate, il vetro si abbassa di circa 2 cm per un tempo complessivo di circa 20 sec.; se trascorso questo periodo non vengono aperte le porte, il vetro ritorna al "fine corsa superiore".**



The centralised door locking/release can be made from outside - on both doors - through the wireless control or the relevant locks (B).



**By the wireless control, when the doors are locked, the window glass lowers by about 2 cm for a total time of about 20 seconds; if, after this interval, the doors aren't opened, the window goes back to the "upper threshold".**

Le verrouillage/déverrouillage centralisé des portes de l'extérieur est possible en manoeuvrant la commande à distance ou les serrures (B).




**Lors de l'actionnement de la commande à distance, avec les portes verrouillées, la glace baisse d'environ 2 cm pendant environ 20 secondes; ce délai écoulé, si le portes ne peuvent pas être ouvertes, la glace revient à la "butée supérieure".**

Die Zentralverriegelung/-entriegelung ist von außen auf beiden Türen über Betätigen der Fernsteuerung oder über die entsprechenden Schlosser (B) möglich.



**Durch Betätigen der Fernsteuerung geht bei blockierten Türen die Scheibe um ca. 2 cm nach unten und bleibt etwa 20 sec in dieser Stellung. Sollte nach Ablauf dieser Zeit die Türen nicht geöffnet werden, so kehrt die Scheibe bis zum "oben Endanschlag" zurück.**



**Fig. 3 - Accessori porta**

**A** - Maniglia esterna apertura porta; **B** - Serratura blocco/sblocco porta; **C** - Maniglia interna per apertura porte; **D** - Bracciolo per chiusura porte dall'interno; **E** - Levetta per bloccaggio serratura; **F** - Lampada segnalatrice ingombro porta aperta; **G** - Plafoniera sottoporta.

**Fig. 3 - Door accessories**

**A** - External door release lever; **B** - External door lock; **C** - Internal door release lever; **D** - Arm rest and door pull; **E** - Internal door lock; **F** - Door edge light; **G** - Sidewalk courtesy light.

**Fig. 3 - Accessoires de la porte**

**A** - Levier extérieur; **B** - Serrure de verrouillage/déverrouillage de la porte; **C** - Levier intérieur; **D** - Bras de fermeture de l'intérieur; **E** - Levier de verrouillage; **F** - Lampe de côté; **G** - Lampe sous-porte.

**Abb. 3 - Türbetätigungen**

**A** - Äußerer Türgriff; **B** - Schloß für das Verriegeln/Entriegeln der Tür; **C** - Innerer Türhebel; **D** - Armlehne für das Schließen der Tür von innen; **E** - Hebel für das Blockieren des Schlosses; **F** - Umrückscheinleuchte für offene Tür; **G** - Untere Türleuchte.

Con le porte "sbloccate" se si aziona la maniglia esterna (**A**) oppure la maniglia interna (**C**) per apertura porta, il vetro si abbassa di circa 2 cm; richiudendo la porta il vetro ritorna al "fine corsa superiore".

Dall'interno della vettura, con le porte chiuse, è possibile eseguire il bloccaggio/sbloccaggio centralizzato, azionando la levetta "**LOCK**" (**E**) posta nella maniglia interna per apertura portiera.

Azionando una delle maniglie, senza aprire la porta, il vetro scende di 2 cm ma dopo 10 sec., se non si procede all'apertura della porta, il cristallo risale al "fine corsa superiore".

#### **Luci porte**

Le porte sono dotate di una luce rossa (**F**) per segnalare l'apertura e una luce bianca (**G**) per l'illuminazione della zona di accesso all'interno della vettura.

Entrambe le luci si accendono automaticamente all'apertura delle porte.

With "released" doors, if the outer lever (**A**) or the inner lever (**C**) for door release are operated, the window lowers by about 2 cm; until the "preset threshold"; closing the door, the window goes back to the "upper threshold".

From inside the car, with closed doors, the centralised locking/release can be operated by the lever "**LOCK**" (**E**) inside the door arm rest.

Operating either lock, without opening the door, the window lowers by 2 cm; but if the door isn't opened within 10 seconds, the window lifts again until the "upper threshold".

#### **Door lights**

The doors have a red light (**F**) signalling the door opening and a white light (**G**) for lighting the door sill.

Both lights are operated simultaneously in case of door opening.

Lorsque les portes sont déverrouillées, si l'on agit sur le levier extérieur (**A**) ou sur la poignée intérieure (**C**), la glace baisse d'environ 2 cm, tandis que lors de la fermeture de la porte, la glace revient à la butée supérieure.

De l'intérieur de la voiture, avec les portes fermées, le verrouillage/déverrouillage centralisé est possible en agissant sur le levier "**LOCK**" (**E**) situé sur le levier intérieur de la porte.

Si l'on actionne l'un des leviers sans ouvrir la porte, la glace baisse d'environ 2 cm, mais, après 10 secondes, si la porte n'est pas ouverte, la glace monte jusqu'à la butée supérieure.

#### **Lampes des portes**

Les portes sont dotées d'une lampe rouge (**F**), qui en signale l'ouverture, et d'une lampe blanche (**G**), pour l'éclairage de la zone d'accès à l'intérieur de la voiture.

Les deux lampes s'illuminent automatiquement lors de l'ouverture des portes.

Mit "entblockten" Türen geht die Scheibe bei Betätigung des äußeren Hebels (**A**) oder des inneren Hebels (**C**) für das Öffnen der Tür um ca. 2 cm nach unten, und nach Schließen der Tür geht die Scheibe zum "oberen Anschlag" zurück.

Bei geschlossenen Türen hat man aus dem Innern des Fahrzeuges die Möglichkeit, durch Betätigung des Hebels mit der Aufschrift "**LOCK**" (**E**) in der inneren Armlehne für das Öffnen der Türen die Zentralverriegelung zu betätigen.

Durch Betätigung eines Hebels, ohne die Tür zu öffnen, sinkt die Fensterscheibe um ca. 2 cm, aber falls die Türbinnen 10 sec nicht geöffnet wird, geht die Scheibe wieder bis zum "oberen Anschlag" hoch.

#### **Türlichter**

An den Türen ist eine rote Leuchte (**F**) angebracht, die meldet, daß die Tür geöffnet ist, und ein weißes Licht (**G**), das die Zutrittszone im Fahrzeug erhellt.

Beide Lampen gehen automatisch an, wenn die Tür geöffnet wird.

#### **ALZACRISTALLI ELETTRICI**

Il funzionamento degli alzacristalli viene attivato con la chiave di accensione in posizione "II" e/o con almeno una delle porte aperte.

#### **ELECTRIC WINDOW CONTROLS**


The electric window controls are operated when the ignition key is in position "II" and/or at least one door is open.

#### **LEVE-GLACES ELECTRIQUES**

Le fonctionnement des lèves-glaces est validé lorsque la clé se trouve dans la position "II" et/ou avec au moins une porte ouverte.

#### **ELEKTRISCHE FENSTERHEBER**

Der Betrieb der Scheibenmechanik ist aktiv, wenn der Zündschlüssel auf "II" steht bzw. wenn mindestens eine Tür offen ist.



**Fig. 4 - Interruttori alzacristalli**

A - Pulsante comando alzacristallo lato pilota; B - Pulsante comando alzacristallo lato passeggero.

**Fig. 4 - Window control push buttons**

A - Driver's side window push button; B - Passenger's side window push button.

**Fig. 4 - Boutons lève-glaces**

A - Bouton côté conducteur; B - Bouton côté passager.

**Abb. 4 - Schalter für Fensterheber**

A - Schalter für Fahrerseite; B - Schalter für Beifahrerseite.

I pulsanti per l'azionamento degli alzacristalli porte sono posizionati sul tunnel centrale (Fig. 4).

Utilizzando l'apposito pulsante **A** è consentita la movimentazione *automatica* o *manuale* del cristallo lato pilota.

Con porta aperta la movimentazione del cristallo è possibile solamente fino a 2 cm dal "fine corsa superiore", questo per evitare che la portiera interferisca con la guarnizione superiore durante la chiusura.

Per il cristallo lato passeggero è consentita "solamente" la movimentazione manuale agendo sul pulsante **B**.

#### **Alzacristallo porta lato pilota**

- La salita e/o discesa del cristallo è comandata dal pulsante **A**.

The window control push buttons are placed on the central tunnel (Fig. 4).

Using the suitable push button **A** the driver's side window can be moved *manually* or *automatically*.

When the door is open, the window can be moved only to 2 cm from the "upper threshold", to avoid any interference with the upper weatherstrip during door closing.

The passenger's side window can be operated "only" manually by push button **B**.

#### **Driver's side window control**

- Press push button **A** to operate the driver's side window.

Les boutons de commande des lève-glaces se trouvent sur le tunnel central (Fig. 4).

Le bouton spécial **A** permet la manoeuvre *manuelle* ou *automatique* de la glace côté conducteur.

Avec la porte ouverte, la glace peut être manœuvrée uniquement jusqu'à 2 cm de la "butée supérieure", ce qui empêche l'interférence de la porte avec le joint supérieur lors de la fermeture.

La glace côté passager peut être manouvrée "uniquement" de façon manuelle en agissant sur le bouton **B**.

#### **Lève-glace porte côté conducteur**

- La montée et/ou descente de la glace est commandée par le bouton **A**.

Die Fensterheberschalter befinden sich auf dem Mitteltunnel (Abb. 4).

Über die eigens dafür vorgesehenen Schalter **A** kann die fahrerseitige Scheibe *automatisch* oder *manuell* betätigt werden.

Bei geöffneter Tür ist die Betätigung der Scheibe nur bis ca. 2 cm vom "oberen Anschlag" möglich; auf diese Weise wird vermieden, daß die Tür während des Schließens mit der oberen Dichtung in Berührung kommt.

Für die beifahrerseitige Scheibe ist "nur" die manuelle Betätigung über den Schalter **B** möglich.

#### **Fensterheber Fahrertür**

- Die Fenster lassen sich durch Schalter **A** öffnen und schließen.

- È sufficiente una leggera pressione sul pulsante per iniziare la salita o discesa che poi, prosegue automaticamente.
- Il cristallo si arresta nella posizione voluta con una seconda pressione sul pulsante A.
- **Per condurre il cristallo fino alla posizione desiderata, la pressione deve essere continua.**

#### **Alzacristallo porta lato passeggero**

- La salita e/o discesa del cristallo è comandata dal pulsante **B**.
- Il cristallo si arresta nella posizione desiderata eliminando la pressione sul pulsante.



**ATTENZIONE**  
Il guidatore che scende dalla vettura deve sempre estrarre la chiave di avviamento per evitare che gli alzacristalli azionati accidentalmente possano costituire un pericolo per il passeggero che resta in vettura.

- There is no need to hold the push button. Lifting and lowering movements continue automatically.
- You can stop window movement at any point by pressing push button **A** again.
- **To move the window up to the wished position, press on the push button A continuously.**

#### **Passenger's side window control**

- The passenger's side window can be operated by means of push button **B**.
- Simply release the push button to stop the window.



**WARNING!**  
Always remove the ignition key when leaving the car in order to avoid risk to passengers remaining in the car who may accidentally operate the window control push buttons.

- Une légère pression sur le bouton permet la montée ou la descente qui, ensuite, s'effectuera automatiquement.
- Lorsque l'on appuie une deuxième fois sur le bouton **A**, la glace s'arrête à la position voulue.
- **Pour amener une glace dans la position voulue, la pression sur le bouton doit être continue.**

#### **Lève-glace porte côté passager**

- La montée et/ou la descente de la glace peuvent être commandées par le bouton **B**.
- La glace s'arrête à la position désirée lorsqu'on relâche le bouton.



**ATTENTION**  
Le conducteur qui descend de la voiture doit toujours extraire la clé de contact pour éviter que les lève-glaces, actionnés accidentellement, puissent constituer un danger pour le passager qui reste dans la voiture.

- Den Schalter leicht antippen, das Öffnen bzw. Schließen läuft dann automatisch weiter.
- Durch weiteren Druck auf den Schalter **A** hält das Fenster in der gewünschten Stellung.
- Damit die Scheibe die gewünschte Position erreicht, muß man kontinuierlich auf den Schalter drücken.

#### **Fensterheber Beifahrerseite**

- Das Fenster kann durch Schalter **B** geöffnet oder geschlossen werden.
- Beim Loslassen des Schalters bleibt das Fenster in der gewünschten Stellung stehen.



**ACHTUNG**  
Beim Aussteigen muß der Fahrer den Zündschlüssel stets abziehen, damit der Fahrgäst nicht durch zufälliges Betätigen der Fensterheber verletzt wird.

LEVE AL VOLANTE	LEVERS ON THE STEERING WHEEL	LEVIERS DE VOLANT	HEBEL AM LENKRAD
--------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------

#### Leva per luci esterne

Con la chiave di avviamento in posizione “II” la leva di comando illuminazione esterna può effettuare le seguenti funzioni:

##### Posizione 0

Tirando la leva verso il volante si azionano le luci per il lampeggio.

##### Posizione 1

Girando la ghiera in posizione 1, contemporaneamente si illuminano il quadro strumenti, le luci di posizione anteriori e posteriori e le luci targa.

#### LEVERS ON THE STEERING WHEEL

##### Lever for outside lights

With the ignition key in the “II” position, the light switch operates as follows:

##### Position 0

Pull the lever towards the steering wheel to flash the lights.

##### Position 1

Turn the knob to position 1 to illuminate the instrument panel and switch on the front and rear position lights and license plate lights.

#### LEVIERS DE VOLANT

##### Levier de feux extérieurs

Lorsque la clé de contact est sur “II”, le levier de commande des feux extérieurs assure les fonctions suivantes:

##### Position 0

Tirer le levier vers le volant: les feux des appels de phare sont actionnés.

##### Position 1

En tournant la bague en position 1, le tableau de bord, les feux de position avant et arrière et les feux de la plaque d'immatriculation s'illuminent simultanément.

#### HEBEL AM LENKRAD

##### Außenlichterhebel

Bei eingeschalteter Zündung “II” kann der Lichthebel in folgende Funktionspositionen gebracht werden:

##### Position 0

Beim Ziehen des Lichthebels zum Lenkrad wird die Lichthupe betätigt.

##### Position 1

Beim Drehen des Lichthebels in Position 1 werden Standlicht vorn/hinten, Kennzeichenbeleuchtung und Kontrolleuchte auf der Instrumententafel eingeschaltet.





Fig. 5 - Leva di commutazione luci esterne.

Fig. 5 - Light switch lever.

Fig. 5 - Levier de commande des feux extérieurs.

Abb. 5 - Außenlichterhebel.

## **Posizione 2**

Ruotando la ghiera in posizione **2**, si ha l'accensione delle luci anabbaglianti.

Tirando la leva verso il volante, si azionano le luci abbaglianti e la relativa spia di controllo (Fig. 2 - rif. 9) sul quadro strumenti.

## **Posizione 3**

Spingendo la leva in avanti si ottiene l'accensione contemporanea delle luci anabbaglianti e abbaglianti. Sul quadro strumenti si illumina la spia di controllo (Fig. 2 rif. 9).

## **Leva per indicatori di direzione**

**D** - svolta a destra.

**S** - svolta a sinistra.

## **Position 2**

Turn the knob to position **2** to switch on the low beams.

Pulling the lever towards the steering wheel, the high beams are switched on, with the relevant indicator (9, Fig. 2) on the instrument panel.

## **Position 3**

Push the lever forwards to switch on the high beams and the low beams and the relevant indicator (9, Fig. 2) on the instrument panel.

## **Lever for direction indicators**

**D** - right turn.

**S** - left turn.

## **Position 2**

Lorsque la bague est placée en position **2**, les feux de croisement s'illuminent.

Lorsque l'on tire le levier vers le volant, les feux de croisement et les feux de route s'illuminent. Le témoin correspondant (Fig. 2 - réf. 9) situé sur le tableau de bord s'illumine.

## **Position 3**

Lorsque l'on pousse le levier vers l'avant, les feux de croisement et de route et le témoin correspondant (Fig. 2 - réf. 9) sur le tableau de bord s'illuminent.

## **Levier des clignotants**

**D** - virage à droite.

**S** - virage à gauche.

## **Position 2**

Beim Drehen des Knopfes in Position **2** wird das Abblendlicht eingeschaltet.

Beim Ziehen des Lichthebels zum Lenkrad, werden Fernlicht und entsprechende Kontrollleuchte (Abb. 2 - Pos. 9) auf der Instrumententafel eingeschaltet.

## **Position 3**

Beim Drücken des Lichthebels zum Armaturenbrett werden Fernlicht und die Kontrolleuchte Abblendlicht (Abb. 2 - Pos. 9) auf der Instrumententafel eingeschaltet.

## **Richtungsanzeigerhebel**

**D** - Blinker rechts.

**S** - Blinker links.




Fig. 6 - Leva comando indicatori di direzione.

Fig. 6 - Direction indicator control lever.

Fig. 6 - Levier de commande des clignotants.

Abb. 6 - Richtungsanzeigerhebel.



**Gli indicatori di direzione funzionano solo con chiave di accensione in posizione "II".**

Contemporaneamente all'azionamento della leva, nel quadro strumenti si illuminano, ad intermittenza, le relative spie (Fig. 2 rif. 9).

Il ritorno della leva nella posizione centrale si ottiene riportando il volante in posizione di marcia rettilinea.



**The direction indicators operate only when the ignition key is in position "II".**

While the lever is operated, the relevant indicators (9 Fig. 2) on the instrument panel switch on and flash.

The lever returns to the middle when the steering wheel is placed in straight ahead position.



**Les clignotants ne fonctionnent qu'avec la clé de contact en position "II".**

Lors de l'actionnement du levier, les indicateurs relatifs (Fig. 2 - réf. 9) sur le tableau de bord commencent à clignoter.

Le retour du levier dans la position centrale est réalisé en tournant le volant dans la position de marche rectiligne.



**Die Richtungsanzeiger sind nur aktivierbar, wenn der Zündschlüssel in die Position "II" gedreht wird.**

Mit der Betätigung des Hebels blitzen in der Instrumententafel die entsprechenden Leuchten (Abb. 2 - Pos. 9).

Die Rückstellung des Hebels in die mittlere Stellung erfolgt automatisch, wenn man das Lenkrad wieder in die Stellung für Geradeausfahrt dreht.

#### **Leva comando tergilavavetri e lavacristallo**


Il suo funzionamento avviene con chiave di accensione in posizione "II".

#### **Windscreen wiper/washer lever**

With the ignition key in "II", the windscreen wiper/washer lever can have the following positions.

#### **Levier de commande d'essuie/lave-glace**

L'essuie/lave-glace peut être actionné en plaçant la clé de contact dans la position "II".



**Fig. 7 - Leva tergilavavetri/lavacristallo.**

**Fig. 7 - Windscreen wiper/washer lever.**

**Fig. 7 - Levier d'essuie/lave-glace.**

**Abb. 7 - Schalthebel für Scheibenwisch- und -waschanlage.**

**A** - tergilavoro fermo.

**B** - funzionamento intermittente.

**C** - funzionamento a bassa velocità.

**D** - funzionamento alta velocità.

In posizione **B** (intermittenza) è possibile aumentare la frequenza delle "battute" ruotando la ghiera posta sulla leva.

In posizione **A** tirando la leva verso il volante si aziona il lavacristallo.

Il getto d'acqua sul parabrezza cessa qualora venga rilasciata la leva.

Il tergilavoro funzionerà per alcune "battute" poi si arresterà.

**A** - windscreen wiper stopped;

**B** - intermittent operation;

**C** - low speed operation;

**D** - high speed operation.

With the lever in position **B** (intermittent), you can increase wipe frequency by turning the knob on the end of the lever.

With the lever in position **A**, pull it towards the steering wheel to operate the windshield washer.

The wash spray stops as soon as the lever is released.

The wash function also operates the wipers for a few strokes.

**A** - essuie-glace arrêté.

**B** - fonctionnement intermittent.

**C** - fonctionnement à basse vitesse.

**D** - fonctionnement à haute vitesse.

En position **B** (mouvement intermittent), la fréquence des "battements" peut être augmentée en tournant la bague située sur le levier.

En position **A**, lorsque l'on tire le levier vers le volant, le lave-glace est activé.

Le jet d'eau sur le pare-brise cesse dès que l'on relâche le levier.

L'essuie-glace effectuera encore quelques battements puis s'arrêtera.

**A** - Scheibenwischer steht still.

**B** - Scheibenwischer funktioniert intermittierend.

**C** - Scheibenwischer läuft langsam.

**D** - Scheibenwischer läuft schnell.

In Position **B** (Intervallwischen) kann durch Drehen des sich am Hebel befindlichen Knopfes des Schaltrings die Frequenz verändert werden.

In Position **A** wird durch Ziehen des Hebels zum Lenkrad die Waschanlage betätigt.

Die Waschdüsen stoppen bei Löslassen des Hebels.

Die Wischer arbeiten noch einige Male und stoppen dann ebenfalls.

PULSANTI LUCI ESTERNE	OUTSIDE LIGHTS PUSH BUTTON	BOUTONS DE FEUX EXTERIEURS	SCHALATER DER AUSSENLEUCHTER
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

#### Luci di emergenza

Premendo il pulsante **A** (Fig. 8), indipendentemente dalla posizione della chiave di avviamento, entrano contemporaneamente in funzione, a luce pulsante, tutti gli indicatori di direzione e le spie (Fig. 2 rif. 9) poste nel quadro strumenti.

Per disattivare le luci di emergenza, premere nuovamente il pulsante **A**.

#### Hazard warning lights

Press push button **A** (Fig. 8) to operate the hazard warning lights. All the direction indicators and warning lights on the instrument panel (9 Fig. 2) flash. The hazard warning lights can be switched on regardless of ignition key position.

Press push button **A** again to switch the hazard warning lights off.

#### Feux de détresse

Lorsque l'on appuie sur le bouton **A** (Fig. 8), indépendamment de la position de la clé de contact, tous les clignotants et les indicateurs (Fig. 2 - réf. 9) situés sur le tableau de bord commencent à clignoter.

Afin d'éteindre les feux de détresse, appuyer de nouveau sur le bouton **A**.

#### Warnblinkanlage

Beim Druck von Schalter **A** (Abb. 8) schalten sich unabhängig von der Zündschlüsselposition alle Blinker und die Kontrollleuchten (Abb. 2 - Pos. 9) der Instrumententafel ein.

Zur Ausschaltung der Warnblinkanlage den Schalter **A** erneut betätigen.




Fig. 8 - Pulsante per luci di emergenza.

Fig. 8 - Hazard warning light push button.

Fig. 8 - Bouton de feux de détresse.

Abb. 8 - Warnblinkschalter.

### Luci retronebbia

Agendo sul pulsante **A** posto sulla consolle centrale, si accendono le luci retronebbia, con le luci anabbaglianti inserite.

### Rear fog lights

By the push button **A** placed on the central control panel, rear fog lights are switched on with operating low headlights.

### Feux de brouillard arrière

L'interrupteur **A** situé sur la console centrale, permet, avec les feux de croisement allumés, d'allumer également les feux de brouillard arrière.

### Nebelrückleuchten

Über den Schalter **A** auf der Mittelkonsole gehen bei eingeschalteten Abblendlichtern, die Nebelrückleuchten an.




Fig. 9 - Pulsante per luci retronebbia.

Fig. 9 - Rear fog light push button.

Fig. 9 - Bouton pour feux de brouillard arrière.

Abb. 9 - Schalter für Nebelrückleuchten.

Quando si ruota la chiave di accensione in posizione “0”, si disinsieriscono e non si reinseriscono al successivo avviamento.

L'inserimento delle luci viene segnalato dall'accensione della spia posta nel quadro strumenti.

### **Luci di parcheggio**

Se si desidera lasciare la vettura in sosta con le luci di posizione inserite, premere il pulsante **A** posizionato sul tunnel centrale.

Il loro inserimento viene segnalato dall'accensione della spia posta nel quadro strumenti.

Per spegnere le luci agire nuovamente sul pulsante **A**.

When the ignition key is turned to “0”, they are switched off and do not operate at the next switching on.

Light switching on is signalled by the relevant indicator on the instrument panel.

### **Parking lights**

If you wish to park the car with switched-on position lights, press the push button **A** placed on the central tunnel.

Light switching on is signalled by the relevant indicator on the instrument panel.

To switch lights off, use switch **A** again.

Lorsque l'on tourne la clé de contact dans la position “0”, les feux sont éteints et il n'est pas possible de les rallumer en cas de nouvel démarrage.

L'allumage des feux est signalé par l'allumage du témoin correspondant situé sur le tableau de bord.

### **Feux de stationnement**

En cas de stationnement avec les feux de position allumés, presser le bouton **A** situé sur le tunnel central.

L'allumage des feux est signalé par l'allumage du témoin correspondant sur le tableau de bord.

Pour éteindre les feux, agir à nouveau sur le bouton **A**.

Wenn man den Zündschlüssel in die Position “0” dreht, so werden sie ausgeschaltet und beim nächsten Start des Motors schalten sie sich nicht automatisch wieder ein.

Wenn die Lichter an sind, so leuchtet die entsprechende Anzeige im Armaturenbrett.

### **Parklichter**

Wenn man das Fahrzeug mit eingeschaltetem Standlicht stehen lassen will, so betätige man den Schalter **A** im Mitteltunnel.

Diese Einschaltung wird durch die Einschaltung des Schalters in der Instrumententafel angezeigt.

Um die Lichter auszuschalten, wirke man erneut auf den Schalter **A**.




Fig. 10 - Pulsante per luci di parcheggio.

Fig. 10 - Parking light push button.

Fig. 10 - Bouton pour feux de stationnement.

Abb. 10 - Schalter für Parklicht.

## COMMUTATORE A CHIAVE



**ATTENZIONE**  
Non estrarre mai la chiave con vettura in movimento! Il volante si bloccherà automaticamente alla prima sterzata.

## IGNITION SWITCH



**WARNING!**  
Do not remove the ignition key unless the car is stationary! The steering wheel will lock at the first manoeuvre!

## COMMUTATEUR A CLE



**ATTENTION**  
Ne jamais enlever la clé si la voiture est en mouvement! Le volant se bloquerait automatiquement à la première manœuvre de braquage.

## ZÜNDSCHEISS



**ACHTUNG**  
Den Schlüssel erst abziehen, wenn das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist. Das Lenkrad sperrt bei der geringsten Lenkbewegung.





Fig. 11 - Comutatore a chiave.

### Posizione "0" - Stop

Motore spento, chiave estraibile.



**ATTENZIONE**  
Nelle le vetture GTA è possibile estrarre la chiave di accensione solo con la leva del cambio in posizione "P".

In caso di avaria della vettura è possibile estrarre la chiave tirando verso il basso il fermo come indicato in Fig. 11.

Fig. 11 - Ignition switch.

### Key position "0" - Stop

Engine off, the key can be removed.



**WARNING!**  
On GTA cars the ignition key can be removed only when the transmission lever is in position "P".

In case of car failure, the key can be removed pulling the lock downwards, as shown in Fig. 11.

Fig. 11 - Commutateur à clé.

### Position "0" - Stop

Moteur arrêté, clé amovible.



**ATTENTION**  
Concernant les voitures GTA, la clé de contact peut être extraite uniquement avec le levier de changement de vitesses dans la position P.

En cas de pannes, la clé de contact peut être extraite en tirant vers le bas l'élément prévu à cet effet, comme indiqué sur la Fig. 11.

Abb. 11 - Zündschloß.

### Position "0" - Stop

Der Motor ist abgestellt, der Schlüssel kann abgezogen werden.



**ACHTUNG**  
In den GTA's kann man den Zündschlüssel nur abziehen, wenn der Getriebebeschaltthebel in der Position "P" steht.

Im Falle eines Fehlbetriebes des Fahrzeug kann man den Schlüssel abziehen, indem man den Halter wie in der Abb. 11 gezeigt nach unten zieht.

A chiave estratta, anche parzialmente, lo sterzo è bloccato.

Possono essere accese le luci di emergenza.

Per facilitare lo sbloccaggio dello sterzo, mentre si effettua la rotazione della chiave, ruotare leggermente nei 2 sensi il volante di guida.

#### Posizione “II” - Marcia

Portando la chiave in questa posizione la multispia esegue il controllo dei segnali provenienti dagli impianti montati in vettura e, se non riscontra anomalie si illumina la scritta “CHECK OK”.

#### Posizione “III” - Avviamento



**ATTENZIONE** Scendendo dalla vettura, togliere sempre la chiave dal blocchetto di avviamento.

Non lasciare mai bambini soli in vettura.

The steering lock is engaged as soon as the key is drawn out, even partially.

The hazard warning lights can be switched on.

Turn the steering wheel gently in both directions while turning the ignition key to unlock the steering.

#### Key position “II” - Ignition on

By putting the key in this position, the multi-function display checks the different systems installed on the car and, if no failures are detected, the “CHECK OK” writing comes on.

#### Key position “III” - Start



**WARNING!** While getting off the car, always remove the key from the starting device.

Never leave children alone on the car.

Lorsque la clé est extraite, même partiellement, la colonne de direction est verrouillée.

Les feux de détresse peuvent être allumés.

Pour faciliter le déverrouillage de la colonne de direction, manoeuvrer la clé en tournant légèrement le volant dans les deux sens.

#### Position “II” - Marche

En plaçant la clé dans cette position, l'afficheur à fonctions multiples effectue un contrôle des signaux émis par les systèmes dont est équipée la voiture et, si aucune anomalie n'est détectée, le témoin “CHECK OK” s'illumine.

#### Position “III” - Démarrage



**ATTENTION** En cas d'abandon de la voiture, enlever toujours la clé du bloc de démarrage.

Ne jamais laisser les enfants seuls sur la voiture.

Lenkschloß rastet auch bei teilweise abgezogenem Schlüssel ein.

Die Notblinkanlage kann eingeschaltet werden.

Zur Entsperrung der Lenkung das Lenkrad etwas hin- und herbewegen und dabei den Schlüssel drehen.

#### Position “II” - Zündung

Dreht man den Schlüssel in diese Position, so beginnt das Mehrfachleuchtendisplay die Kontrolle der von den in das Fahrzeug montierten Anlagen kommenden Signale und, falls keine Fehlbetriebe festgestellt werden, so leuchtet die Meldung “CHECK OK”.

#### Position “III” - Anlassen



**ACHTUNG** Bevor man aus dem Fahrzeug steigt, ziehe man immer den Schlüssel aus dem Zündschloß.

Unter keinen Umständen dürfen sich Kinder unbeaufsichtigt im Fahrzeug aufhalten.

**AVVIAMENTO DEL MOTORE****456M GTA**

**Si consiglia, per ragioni di sicurezza, di eseguire l'operazione con pedale freno premuto.**

**Avviamento a freddo**

Procedere nel seguente modo:

- portare la leva seletrice del cambio in posizione “P” oppure “N”.
- Ruotare la chiave verso la posizione “III”.
- A motore avviato rilasciare la chiave che automaticamente ritorna nella posizione di marcia “II”.
- Nel caso di mancato avviamento, riportare la chiave nella posizione “0” prima di ripetere la manovra.
- Non premere a fondo sul pedale dell’acceleratore fino a quando la temperatura dell’olio non ha raggiunto almeno 65° ÷ 70°C circa.

Con motore avviato, a vettura ferma (e la leva seletrice del cambio in posizione “P” oppure “N”), evitare, in ogni caso, di portare il motore a regimi elevati per non danneggiare il cambio.

**ENGINE STARTING****456M GTA**

**For safety reasons, start the engine keeping the brake pedal depressed.**

**Cold starting**

Proceed as follows:

- put the transmission lever in position “P” or “N”.
- Turn the key towards the position “III”.
- When the engine starts, release the key: it goes back to the running position “II” automatically.
- If the engine doesn’t start, put the key in position “0” before repeating the procedure.
- Do not press the accelerator pedal completely unless oil temperature reaches at least 65° ÷ 70°C (149° ÷ 158°F).

With engine running and the car at a standstill (and transmission lever in position “P” or “N”) avoid taking the engine to too high speeds, in order not to damage the transmission.

**DEMARRAGE DU MOTEUR****456M GTA**

**Pour des raisons de sécurité, l’opération devrait être effectuée avec la pédale de frein appuyée.**

**Démarrage à froid**

Agir de la façon suivante:

- placer le levier de sélection des vitesses dans la position “P” ou “N”.
- Tourner la clé vers la position “III”.
- Lorsque le moteur a démarré, relâcher la clé qui revient automatiquement dans la position de marche “II”.
- Si le moteur ne démarre pas, placer à nouveau la clé dans la position “0”, avant de répéter la manœuvre.
- Ne pas appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur jusqu’à tant que la température de l’huile atteigne au moins 65° ÷ 70°C environ.

Avec le moteur en fonction, la voiture arrêtée (et le levier de sélection des vitesses en position “P” ou “N”), éviter de faire tourner le moteur à des régimes élevés, afin de ne pas endommager la boîte de vitesses.

**ANLASSEN DES MOTORS****456M GTA**

**Es wird aus Sicherheitsgründen empfohlen, den Vorgang bei niedergetretenem Bremspedal durchzuführen.**

**Kaltstart des Motors**

Man gehe folgendermaßen vor:

- Den Schalthebel des Getriebes in die Position **P** oder **N** schalten.
- Den Schlüssel in die Position “III” drehen.
- Sobald der Motor gestartet ist, lasse man den Schlüssel los, damit er automatisch in die Fahrt-position “II” übergeht.
- Im Falle eines Fehlstartes drehe man den Schlüssel in die Position “0”, bevor man das Manöver wiederholt.
- Man trete das Gaspedal nicht vollständig durch, solange die Öltemperatur nicht mindestens ca. 65° ÷ 70°C erreicht hat.

Bei laufendem Motor und stehendem Fahrzeug (wenn der Getriebeschalthebel auf “P” oder “N” steht) vermeide man auf jeden Fall, daß der Motor auf hohe Drehzahlen beschleunigt wird, damit das Getriebe nicht beschädigt wird.

Con il pedale del freno premuto e con il motore al minimo, portare quindi la leva selettrice del cambio nella posizione desiderata.



**Per rimuovere la leva dalla posizione "P" occorre premere il pulsante sull'impugnatura della leva e pigiare sul pedale del freno.**

Il passaggio dalla posizione "N" alla posizione "D" a regimi elevati può provocare seri danni al cambio.

Keeping the brake pedal depressed and engine at idling speed, put the transmission lever in the wished position.



**To remove the lever from position "P", press the push button on the lever knob and the brake pedal as well.**

The passage from position "N" to position "D", at high speeds, can damage the transmission irreparably.

Avec la pédale de frein appuyée et le moteur au ralenti, placer le levier de sélection des vitesses dans la position voulue.



**Pour déplacer le levier de la position "P", il faut presser le bouton placé sur la poignée du levier et appuyer sur la pédale de frein.**

Le passage de la position "N" à la position "D", à des régimes élevés, peut entraîner de graves dommages à la boîte de vitesses.

Bei niedrigergetretenem Bremspedal und auf Mindestdrehzahl laufendem Motor schiebe man den Getriebeschalt-hebel in die gewünschte Stellung.



**Um den Hebel aus der Position "P" zu schieben, muß man den Knopf auf den Hebelgriff drücken und das Bremspedal niedertreten.**

Bei hohen Drehzahlen kann der Übergang aus der Position "N" in die Position "D" zu schweren Schäden am Getriebe führen.

## Avviamento a caldo

Ripetere le stesse operazioni eseguite per l'avviamento a freddo.

Se dopo alcuni tentativi, il motore non dovesse avviarsi ricercare una delle seguenti possibili cause:

- Insufficiente velocità del motorino di avviamento (batteria scarica, olio troppo viscoso o troppo freddo).
- Dispositivo di accensione difettoso (candele umide, bobine inefficienti).
- Circuiti elettrici non ben isolati.
- Fusibili pompe benzina bruciati.

## Hot starting

Repeat the same procedures followed for cold starting.

If, after some attempts, the engine fails to start, search for one of the following causes:

- starter insufficient speed (down battery, too viscous or too cold oil).
- Faulty starter (wet plugs, inefficient coils).
- Incorrectly insulated electric circuits.
- Burnt fuel pump fuses.

## Démarrage à chaud

Répéter les mêmes opérations effectuées pour le démarrage à froid.

Si, après quelques tentatives, le moteur ne démarre pas, rechercher l'une des causes possibles suivantes:

- vitesse du démarreur insuffisante (batterie déchargée, huile trop visqueuse ou trop froide).
  - Dispositif d'allumage défectueux (bougies humides, bobines inefficaces).
  - Circuits électriques non parfaitement isolés.
  - Fusibles de pompes à essence brûlés.
- Ungenügende Geschwindigkeit des Anlassermotors (Batterie leer, Öl zu viskos oder zu kalt).
  - Zündvorrichtung defekt (Kerzen feucht, Spulen untauglich).
  - Elektrische Kreisläufe sind nicht richtig isoliert.
  - Schmelzsicherungen der Benzinpumpe sind durchgebrannt.

## LEVA SELETTRICE DELLE MARCE

## RANGE SELECTION LEVER

## LEVIER DE SELECTION DES VITESSES

## GETRIEBESE SCHALT THEBEL



ATTENZIONE  
Non inserire MAI le posizioni "P", "R" o "N" quando la vettura è in movimento.

La selezione delle marce si ottiene spostando la leva cambio nella posizione desiderata dopo aver premuto il pulsante **A** posto sull'impugnatura della stessa.

Possono essere selezionate le seguenti posizioni:

**P** - Parcheggio;

**R** - Retromarcia;

**N** - Folla;

**D** - Marcia in avanti con selezione automatica di tutti i rapporti;



WARNING!  
NEVER engage positions "P", "R" or "N" when the car is running.

The range selection is made by moving the transmission lever towards the wished position, after pressing the push button **A** placed on the lever knob.

The following positions can be selected:

**P** - Parking;

**R** - Reverse;

**N** - Neutral;

**D** - Forward range, with automatic selection of all ratios;



ATTENTION  
Ne JAMAIS placer le levier dans les positions "P", "R" ou "N" lorsque la voiture est en mouvement.

La sélection des vitesses s'effectue en déplaçant le levier de la boîte de vitesses dans la position voulue, après avoir pressé le bouton **A** placé sur la poignée de celui-ci.

Les positions suivantes peuvent être sélectionnées:

**P** - Parking;

**R** - Marche arrière.

**N** - Point mort;

**D** - Marche en avant avec sélection automatique de tous les rapports;



ACHTUNG  
Unter keinen Umständen schalte man bei fahrendem Fahrzeug in die Positionen "P", "R" oder "N".

Das Schalten der Fahrgänge erreicht man durch Verschieben des Schalthebels in die gewünschte Position nach Druck des Schalters **A** auf dem Hebelgriff.

Es können folgende Positionen angewählt werden:

**P** - Parken;

**R** - Rückwärtsfahrgang;

**N** - Leerlaufstellung;

**D** - Vorwärtsfahrgang mit automatischer Schaltung aller Ganguntersetzungen;




Fig. 12 - Leva selettrice marce  
**A** - Pulsante per sblocco leva.

Fig. 12 - Range selection lever  
**A** - Push button for lever release.

Fig. 12 - Levier de sélection des vitesses  
**A** - Bouton de déblocage du levier.

Abb. 12 - Schalthebel für Fahrgänge.  
**A** - Entblockungsschalter.

**3** - Marcia in avanti con selezione automatica dei primi 3 rapporti;

**2** - Marcia in avanti con selezione automatica dei primi 2 rapporti;

**1** - Marcia in avanti con selezione automatica della 1<sup>a</sup> velocità;

Un indicatore luminoso posto sul quadro strumenti segnala l'esatta posizione della leva.

## GESTIONE AUTOMATICA

Selezionando la posizione “D” il cambio utilizza automaticamente i quattro rapporti (1 - 2 - 3 - D) in funzione della posizione dell’acceleratore, della velocità vettura, dei giri motore e della temperatura olio cambio.

Detta posizione è particolarmente consigliata in condizioni “normali” di guida, come ad esempio in autostrada, nei percorsi urbani oppure quando si vuole contenere il consumo del carburante.

**Nota:** premendo “a fondo” il pedale acceleratore si ottiene il passaggio ai rapporti inferiori; ciò consente un elevato margine di sicurezza, specialmente durante le fasi di sorpasso.

**Nel caso di accelerazioni particolarmente violente, è possibile la scalata contemporanea di 2 rapporti.**

**3** - Forward range, with automatic selection of the first three ratios;

**2** - Forward range, with automatic selection of the first two ratios;

**1** - Forward range, with automatic selection of the first speed.

A light indicator, placed on the instrument panel, signals the lever exact position.

## AUTOMATIC MANAGEMENT

By selecting position “D”, the transmission uses automatically the four ratios (1 - 2 - 3 - D), depending on the accelerator position, on the car speed, on the engine revolutions and on the transmission oil temperature.

This position is suggested especially while driving in “standard” conditions, such as on highway, in town areas or when fuel consumption must be limited.

**Note:** depressing the accelerator pedal “fully”, the transmission shifts to lower ratios; this achieves a wide safety margin, especially during car overtaking.

**In case of sudden acceleration, two ratios can be downshifted at once.**

**3** - Marche en avant avec sélection automatique des trois premiers rapports;

**2** - Marche en avant avec sélection automatique des deux premiers rapports;

**1** - Marche en avant avec sélection automatique de la première vitesse.

Une lampe témoin placée sur le tableau de bord signale la position exacte du levier.

## ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE

Lors de la sélection de la position “D”, la boîte de vitesses enclenche automatiquement les quatre rapports (1 - 2 - 3 - D) en fonction de la position de l'accélérateur, de la vitesse de la voiture, des tours moteur et de la température de l'huile de la boîte de vitesses.

Cette position est conseillée dans de “normales” conditions de marche comme, par exemple, en autoroute, pendant les parcours urbains ou lorsque l'on veut limiter la consommation de carburant.

**Note:** le passage aux rapports inférieurs est possible en appuyant à fond sur la pédale d'accélérateur; ce qui assure un niveau de sécurité accru, surtout pendant le dépassement d'autres voitures.

**Dans le cas de brusques accélérations, le passage simultané de deux rapports est possible.**

**3** - Vorwärtsfahrgang mit automatischer Schaltung der ersten drei Fahrgänge;

**2** - Vorwärtsfahrgang mit automatischer Schaltung der ersten zwei Fahrgänge;

**1** - Vorwärtsfahrgang mit automatischer Schaltung des ersten Ganges.

Eine Anzeigeleuchte auf dem Instrumentenbrett zeigt die exakte Hebelstellung an.

## AUTOMATISCHE VERWALTUNG

Durch Anwahl der Position “D” benutzt das Getriebe automatisch die vier Untersetzung (1 - 2 - 3 - D), als Funktion des Beschleunigers, der Fahrzeuggeschwindigkeit, der Motordrehzahl und der Getriebeöltemperatur.

Diese Position empfiehlt sich insbesondere unter “normalen” Fahrbedingungen, wie z.B. auf der Autobahn, bei Stadt fahrt oder wenn man Kraftstoff einsparen will.

**Anmerkung:** Drückt man das Gaspedal vollständig durch, so erreicht man den Übergang auf tieferen Untersetzung; auf diese Weise ist vor allem beim Überholen eine höhere Sicherheit gewährleistet.


**Im Falle von heftigen Beschleunigungen hat man die Möglichkeit, gleichzeitig um zwei Gänge niederzuschalten.**

**Nota:** il cambio è dotato di una frizione nel convertitore che lo esclude in 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> velocità, in funzione della posizione del pedale acceleratore, velocità vettura e temperatura olio cambio.

**Note:** the transmission has a clutch inside the converter, cutting it off in third and fourth, depending on the accelerator pedal position, on the car speed and on the transmission oil temperature.

**Note:** le convertisseur de la boîte de vitesses est doté d'un embrayage qui permet de le mettre hors service dans la 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> vitesses, en fonction de la position de la pédale d'accélérateur, de la vitesse de la voiture et de la température de l'huile de la boîte de vitesses.

**Anmerkung:** Das Getriebe ist im Umwandler mit einer Kupplung ausgestattet, die den 3. und den 4. Gang je nach Position des Gas-pedals, der Fahrgeschwindigkeit und der Getriebeöltemperatur aus-schließt.



## GESTIONE MANUALE

### Posizioni 3 - 2 - 1.

Per condurre la leva dalla posizio-ne "D" alla posizione 3, 2 oppure 1 è necessario premere il pulsante posizionato sull'impugnatura della leva.

**Evitare di premere il pulsante nei passaggi di marcia 1 ➡ 2 ➡ 3 ➡ "D" ➡ "N".**

## MANUAL MANAGEMENT

### Positions 3 - 2 - 1.

To take the lever from position "D" to position 3, 2 or 1, press the push button on the lever knob.

**Do not press the push button during range shifting from 1 ➡ 2 ➡ 3 ➡ "D" ➡ "N".**

## ENCLENCHEMENT MANUEL

### Positions 3 - 2 - 1.

Pour déplacer le levier de la position "D" à la position 3, 2 ou 1, il faut presser le bouton placé sur la poignée du levier.

**Eviter de presser le bouton lors des passages des vitesses 1 ➡ 2 ➡ 3 ➡ "D" ➡ "N".**

## MANUELLES SCHALTEN

### Positionen 3 - 2 - 1.

Um den Schalthebel von der Posi-tion "D" in die Position 3, 2 oder 1 zu schalten, betätige man den Schalter auf dem Griff.

**Man vermeide eine Betätigung des Schalters in den Übergän-gen vom 1 ➡ 2 ➡ 3 ➡ "D" ➡ "N".**



**ATTENZIONE**  
Un solenoide presente nella torretta del cambio impedisce il passaggio dalla posizione "D" alla posizione 3, con velocità superiore ai 210 km/h al fine di evitare pericolosi blocaggi delle ruote posteriori.

Con la leva in posizione 3 il cambio ha inserito il primo rapporto poi automaticamente passa al 2° e 3° rapporto.

La selezione della questa posizione è particolarmente indicata per l'uso della vettura in montagna o guida lenta e per avere freno motore.

Qualora necessiti un rapido passaggio dalla posizione "D" ➡ 3 la velocità dovrà essere inferiore ai 210 km/h ed il passaggio 3 ➡ 2 a velocità inferiore ai 130 km/h.

**Il passaggio delle marce a queste velocità evita il bloccaggio delle ruote posteriori e la conseguente perdita del controllo della vettura.**

Portando manualmente la leva in questa posizione la marcia della vettura inizia con il primo rapporto ed automaticamente passa al 2°.

Detta posizione è particolarmente indicata per l'uso della vettura in condizioni di guida molto gravose e per utilizzare l'azione frenante del motore in discese molto ripide.



**WARNING!**  
A solenoid placed on the transmission shifting device avoids the passage from position "D" to position 3, with speed over 210 km/h (130 mph), to avoid dangerous locking of the rear wheels.

With the lever in position 3, the transmission engages the first ratio, then passes automatically to the second and third ratios.

The selection of this position is especially suggested while driving the car on hills, with slow drive or for getting the engine braking effect.

If a rapid change "D" ➡ 3 is required, the speed must be lower than 210 km/h (130 mph) and the passage 3 ➡ 2 must be at speed lower than 130 km/h (80 mph).

**The range shifting at these speeds avoids the locking of the rear wheels and the possibility of losing control of the car.**

Putting the lever manually in this position, the car running starts with the first ratio, then passes automatically to the second.

This position is especially suitable for driving the car in very difficult conditions and for using the engine braking effect in very steep descents.



**ATTENTION**  
Un solénoïde placé sur le mécanisme de sélection de la boîte des vitesses empêche le passage de la position "D" à la position 3, avec des vitesses supérieures à 210 km/h, afin d'éviter de dangereux blocages des roues arrière.

Avec le levier en position 3, la boîte de vitesses enclenche automatiquement le premier rapport et passe automatiquement au 2<sup>e</sup> et au 3<sup>e</sup> rapports.

La sélection de cette position est conseillée lors de la conduite sur des routes de montagne ou de marche lente et pour exploiter l'action exercée par le frein moteur.

Au cas où un passage rapide de la position D ➡ 3 serait nécessaire, la vitesse devra être inférieure à 210 km/h, tandis que le passage de la position 3 ➡ 2 devrait être effectué avec des vitesses inférieures à 130 km/h.

**Le passage des différents rapports à de telles vitesses empêche le blocage des roues arrière et, par conséquent, la perte du contrôle de la voiture.**

En déplaçant manuellement le levier en cette position, la marche de la voiture commence par le premier rapport et passe automatiquement au deuxième.

Cette position est très indiquée pour l'utilisation de la voiture dans des conditions de conduite très difficiles et pour exploiter l'action de freinage du moteur sur des pentes très raides.



**ACHTUNG**  
Ein sich im Schaltturm des Getriebes befindliches Magnetventil hemmt den Übergang aus der Position "D" in die Position 3, mit einer Geschwindigkeit von mehr als 210 km/h, um ein gefährliches Blockieren der Hinterräder zu vermeiden.

Bei sich in der Position 3 befindlichem Schalthebel schaltet das Getriebe in die erste Untersetzung und geht dann automatisch auch in den 2. und 3. Gang über.

Die Anwahl dieser Position eignet sich besonders für den Einsatz des Fahrzeugs in den Bergen oder bei langsamer Fahrt und wenn man die Motorbremse ausnutzen will.

Falls man einen schnellen Übergang aus dem "D" ➡ 3 Gang haben will, so muß die Geschwindigkeit unter 210 km/h liegen und beim Übergang vom 3 ➡ 2 Gang muß die Geschwindigkeit unter 130 km/h liegen.

**Das Schalten der Fahrgänge bei diesen Geschwindigkeiten verhindert ein Blockieren der Hinterräder und somit einen Verlust der Fahrzeugkontrolle.**

Wenn man den Schalthebel in diese Position schiebt, so beginnt das Fahrzeug die Fahrt im ersten Gang und geht dann automatisch in den 2. Gang über.

Diese Stellung eignet sich besonders für harte Einsatzbedingungen des Fahrzeuges und wenn man die Motorbremse bei sehr starken Gefällen benutzen will.

Questa posizione utilizza solamente il primo rapporto del cambio, senza nessuna possibilità di passaggio ai rapporti superiori.

È particolarmente indicata quando si debbano percorrere salite con forti pendenze o qualora si debba usufruire di un più efficace effetto frenante del motore.

#### ARRESTO DELLA VETTURA

Si può verificare un leggero trascinamento della vettura che può essere contrastato agendo sul pedale freno.

Se la vettura deve essere spinta, disporre la leva in posizione “N”.

#### PARCHEGGIO

Portare la leva in posizione “P” **solo** con vettura ferma e pedale freno premuto; un dispositivo nel cambio provvede al bloccaggio della trasmissione.

È particolarmente consigliata quando la vettura viene lasciata su strada in pendenza e/o in parcheggio. È bene comunque, per maggior sicurezza, inserire sempre il freno a mano prima di scendere dalla vettura.

La posizione “P” deve pure essere impiegata quando si debbano eseguire operazioni di regolazione o messa a punto della vettura.

This position is used only with the first transmission ratio, without any possibility of passing to higher ratios.

It is particularly indicated in steep slopes or when a more efficient engine braking effect is required.

#### CAR STOPPING

A small draft of the car could occur, and it can be contrasted by pressing the brake pedal.

If the car must be pushed, put the lever in position “N”.

#### PARKING

Put the lever in position “P” **only** with car at a standstill and brake pedal depressed; a transmission device locks the drive.

This position is suggested especially when the car is left in a slope and/or parked. Anyway, for more safety, it's advisable to engage always the hand brake as well before leaving the car.

The position “P” must be used also when making adjustment or set-up steps on the car.

Cette position permet uniquement l'enclenchement du premier rapport, sans aucune possibilité de passage aux rapports supérieurs.

Cette position est conseillée dans le cas où il faudrait parcourir des routes en côte avec de fortes pentes et au cas où il faudrait exploiter l'action de freinage du moteur de façon plus efficace.

#### ARRET DE LA VOITURE

Un léger entraînement de la voiture pouvant se produire dans quelques cas peut être annulé en agissant sur la pédale de frein.

Si la voiture doit être poussée, placer le levier dans la position “N”.

#### PARKING

Placer le levier dans la position “P” **uniquement** lorsque la voiture est arrêtée et avec la pédale de frein appuyée; un dispositif spécial dont est dotée la boîte de vitesses bloque la transmission.

Cette position est conseillée lors de l'abandon de la voiture sur une route en pente et/ou lors du parking de celle-ci. Toutefois, pour une sécurité accrue, il est recommandé de serrer le frein de stationnement avant d'abandonner la voiture.

La position “P” doit être sélectionnée lorsqu'il faut exécuter des opérations de réglage ou de mise au point de la voiture.

Diese Position nutzt nur die erste Untersetzung des Getriebes, ohne daß man die Möglichkeit hat, auf höhere Untersetzungen zu schalten.

Diese Position eignet sich besonders für die Fahrten auf starken Gefällen, oder wenn man eine stärkere Wirkung der Motorbremse erreichen will.

#### STOPPEN DES FAHRZEUGES

Es kann zu einem leichten Schleppen des Fahrzeuges kommen, dem man durch Betätigen des Bremspedals entgegenwirken kann.

Muß das Fahrzeug geschoben werden, so schalte man den Hebel in die Position “N”.

#### PARKEN

Man schiebe den Hebel **nur** bei stehendem Fahrzeug und niedergetretenem Bremspedal in die Position “P”; eine Vorrichtung im Getriebe sorgt für das Blockieren des Getriebes.

Diese Position eignet sich besonders, wenn das Fahrzeug an einem starken Gefälle abgestellt bzw. geparkt wird. Für eine größere Sicherheit empfiehlt es sich, immer die Handbremse zu ziehen, bevor man das Fahrzeug verläßt.

Die Position “P” muß auch dann eingesetzt werden, wenn man Einstellvorgänge oder Eichungen am Fahrzeug durchführen muß.

## RETROMARCA

Si innesta con vettura ferma, pedale freno premuto e pedale acceleratore in posizione di riposo, premendo il pulsante posizionato sull'impugnatura della leva e portando la leva in posizione "R" si innesca la retromarcia.

## RIMORCHIO DELLA VETTURA

In caso di avaria o incidente, e se il cambio funziona regolarmente, la vettura può essere rimorchiata per percorrenze non superiori ai 30 km, premendo il pulsante posizionato sull'impugnatura della leva e portando la leva seletrice in posizione "N".

In questa posizione la velocità di traino non deve superare i 40 km/h; in caso contrario possono derivare seri danni al cambio.

Per percorrenze superiori ai 30 km oppure se l'avarìa risultasse nel cambio, è consigliabile far trasportare la vettura sul pianale di un carro attrezzi oppure far trainare la vettura sollevando le ruote posteriori (ruote motrici).

## SEGNALAZIONE DI ANOMALIE

Nel caso di elevata temperatura dell'olio cambio la **spia rossa** (Fig. 2, rif. 8) lampeggerà o resterà accesa in maniera fissa.

## REVERSE

It engages with the car at a standstill, brake pedal depressed and accelerator pedal in rest position, pressing the push button placed on the lever knob. Put the lever in position "R" to engage the reverse.

## CAR TOWING

In case of failure or accident, if the transmission operates regularly, the car can be towed for no more than 30 km (18 mi), pressing the push button on the lever knob and putting the transmission lever in position "N".

In this position, the towing speed should not exceed 40 km/h (25 mph), otherwise the transmission could be seriously damaged.

For journeys over 30 km (18 mi), or if the transmission is faulty, have the car towed on the flatbed of a recovery vehicle or lifting the rear wheels (driving wheels).

## FAILURE SIGNALLING

In case of transmission oil high temperature, the **red warning light** (8, Fig. 2) flashes or stays on continuously.

## MARCHE ARRIERE

Avec la voiture arrêtée, la pédale de frein appuyée et la pédale d'accélérateur en position de repos, la marche arrière s'enclenche en pressant le bouton placé sur la poignée du levier et en plaçant le levier en position "R".

## REMORQUAGE DE LA VOITURE

En cas de panne ou d'accident, si la boîte de vitesses fonctionne de façon correcte, la voiture peut être remorquée pour des parcours pas supérieurs à 30 km, en pressant le bouton placé sur la poignée du levier et en plaçant le levier de sélection des vitesses en position "N".

Dans cette position, la vitesse de remorquage ne doit pas dépasser 40 km/h; en cas contraire, de graves dommages à la boîte de vitesses sont possibles.

Pour des parcours supérieurs à 30 km ou si la panne concernait la boîte de vitesses, il convient de faire transporter la voiture sur la plate-forme d'un véhicule de remorquage ou de faire remorquer la voiture en soulevant les roues arrière (roues motrices).

## SIGNALISATIONS D'ANOMALIES

Si la température de l'huile de la boîte de vitesses est trop élevée, la **lampe témoin rouge** (Fig. 2, réf. 8) clignotera ou restera allumée en permanence.

## RÜCKWÄRTSFAHRGANG

Bei stehendem Fahrzeug, niedergetretenem Bremspedal und in Ruhestellung stehendem Gaspedal betätige man den sich auf dem Griff des Schalthebels befindlichen Knopf und schiebe den Hebel in die Position "R", so daß der Rückwärtsfahrgang eingerückt wird.

## ABSCHLEPPEN DES FAHRZEUGES

Im Falle einer Panne oder eines Unfalls kann das Fahrzeug, falls das Schaltgetriebe noch tauglich ist, für nicht mehr als 30-km-lange Strecken abgeschleppt werden. Hierzu betätige man den sich auf dem Griff des Schalthebels befindlichen Knopf und schiebe den Hebel in die Position "N".

In dieser Position darf die Schleppgeschwindigkeit 40 km/h nicht überschreiten, da sonst das Schaltgetriebe schwer beschädigt werden könnte.

Sollte es erforderlich sein, das Fahrzeug mehr als 30 km wegschleppen zu müssen, oder hat das Schaltgetriebe Schäden erlitten, so empfiehlt es sich, das Fahrzeug durch den Schleppdienst, evtl. auch nur bei hochgehobenen Hinterrädern (Antriebsrädern) abschleppen zu lassen.

## FEHLERMELDUNG

Im Falle von hohen Getriebeöltemperaturen blinkt die **rote Kontrollleuchte** (Abb. 2, Pos. 8) oder bleibt ständig an.

- Se la spia lampeggia** è necessario ridurre immediatamente la velocità della vettura, perché l'olio del cambio sta raggiungendo una temperatura troppo elevata.
- Se la spia rimane accesa con luce fissa** la temperatura dell'olio cambio ha raggiunto un livello pericoloso e si potrebbe danneggiare il cambio stesso. Si consiglia, in tali condizioni di fermare la vettura mantenendo il motore in moto al minimo per alcuni minuti; così facendo si permette al circuito di raffreddamento olio cambio di abbassare notevolmente la temperatura.
- Se la spia rimane accesa, oppure si riaccende dopo una breve percorrenza**, occorre rivolgersi, appena possibile presso un Centro Autorizzato Ferrari per far eliminare l'anomalia.
- If the warning light flashes**, reduce car speed immediately, as transmission oil temperature is getting too high.
- If the warning light is on continuously**, the transmission oil temperature is dangerous and it could damage the transmission. In this case, stop the car keeping the engine at idling speed for a few minutes; the transmission oil circuit can cool down and reduces its temperature remarkably.
- If the warning light is still on, or comes on after a few kilometers**, have the failure repaired by an Authorised Ferrari Centre as soon as possible.
- Si la lampe témoin clignote**, le conducteur doit immédiatement réduire la vitesse de la voiture, car l'huile de la boîte de vitesses est en train d'atteindre une température trop élevée.
- Si la lampe témoin reste allumée en permanence**, la température de l'huile de la boîte de vitesses a atteint un niveau dangereux et la boîte de vitesses pourrait être endommagée. En ce cas, il faut arrêter la voiture tout en faisant tourner le moteur au ralenti pendant quelques minutes; de cette façon, le circuit de refroidissement de l'huile de la boîte de vitesses réduira considérablement la température de l'huile.
- Si la lampe témoin reste allumée ou si elle se rallume après un bref parcours**, il faut se rendre auprès d'un centre Ferrari agréé au plus tôt possible, afin de faire éliminer l'anomalie.
- Blinkt die Leuchte**, so muß man sofort die Fahrzeuggeschwindigkeit drosseln, da das Getriebeöl sich zu stark erhitzt.
- Bleibt die Leuchte ständig an**, so hat das Getriebeöl bereits eine gefährliche Temperatur erreicht und das Getriebe könnte Schäden erleiden. Unter diesen Bedingungen wird empfohlen, das Fahrzeug sofort zu stoppen und den Motor einige Minuten lang auf Mindestdrehzahl weiterlaufen zu lassen; auf diese Weise kann der Getriebeölkühlkreislauf die Temperatur stark senken.
- Bleibt die Leuchte weiter an oder leuchtet sie kurz nach Beginn der Fahrt erneut auf**, so wende man sich unverzüglich an eine Ferrari-Vertragswerkstatt, um den Fehlbetrieb aufzuheben.

AVVIAMENTO DEL MOTORE 456M GT	ENGINE STARTING 456M GT	DEMARRAGE DU MOTEUR 456M GT	ANLASSEN DES MOTORS 456M GT
<b>Avviamento a freddo</b>  Portare la leva del cambio in posizione di folle.  Premere a fondo il pedale della frizione ed eseguire l'avviamento girando la chiave verso la posizione "III".  Non premere sul pedale dell'acceleratore.  A motore avviato rilasciare la chiave che automaticamente ritorna nella posizione di marcia "II".  Nel caso di mancato avviamento, riportare la chiave nella posizione "0" prima di ripetere la manovra.  Non premere a fondo il pedale dell'acceleratore se la temperatura dell'olio non ha raggiunto almeno 65° + 70°C circa.	<b>Starting a cold engine</b>  Make sure that the gearshift lever is in neutral.  Depress the clutch pedal and turn the key to position "III" to start the engine.  Do not depress the accelerator pedal.  Release the key as soon as the engine fires. The key automatically returns to position "II".  If the engine fails to start or stalls, return the key to position "0" and repeat the procedure.  Avoid full acceleration until oil temperature reaches about 65° + 70°C (150° + 160°F).	<b>Démarrage à froid</b>  Placer le levier des vitesses au point mort.  Appuyer à fond sur la pédale de débrayage et démarrer en tournant la clé vers la position "III".  Ne pas appuyer sur l'accélérateur.  Lorsque le moteur est lancé, relâcher la clé qui revient automatiquement en position "II".  Si le démarrage ne s'effectue pas, tourner la clé dans la position "0" avant de répéter la manœuvre.  Ne pas pousser à fond la pédale de l'accélérateur si la température de l'huile n'a pas atteint au moins 65° + 70°C environ.	<b>Kaltstart</b>  Schalthebel in Leerlaufstellung bringen.  Kupplungspedal durchtreten und Motor mit Schlüssel auf "III" anlassen.  Kein Gas geben.  Sobald der Motor anspringt, den Schlüssel loslassen; dieser kehrt automatisch in Stellung "II" zurück. Sollte der Motor nicht anspringen, Schlüssel auf "0" zurückdrehen und Vorgang wiederholen. Das Gaspedal erst bei einer Öltemperatur von mindestens ca. 65° + 70°C ganz durchtreten.
<b>Avviamento a caldo</b>  Ripetere le stesse operazioni eseguite per l'avviamento a freddo.  Se dopo alcuni tentativi, il motore non dovesse avviarsi ricercare una delle seguenti possibili cause:  – Insufficiente velocità del motorino di avviamento (batteria scarica, olio troppo viscoso o troppo freddo). – Dispositivo di accensione difettoso (candele umide, bobine inefficienti).	<b>Starting a hot engine</b>  Proceed as instructed for a cold engine.  If the engine fails to start after a few attempts, perform the following checks:  – check if the starter speed is sufficient. The battery could be down or the oil could be too dense or too cold. – Check the ignition system (damp spark plugs, faulty coils, etc.).	<b>Démarrage à chaud</b>  Refaire la même opération que lors du démarrage à froid.  Si après plusieurs tentatives le moteur ne se met pas en marche, rechercher les diverses causes possibles suivantes: – vitesse du démarreur insuffisante (batterie déchargée, huile trop visqueuse ou trop froide). – Dispositif d'allumage défectueux (bougies humides, bobines inefficaces).	<b>Anlassen des warmen Motors</b>  Die unter Abschnitt Anlassen des kalten Motors ausgeführten Vorgänge wiederholen. Sollte der Motor nach mehreren Versuchen nicht anspringen, so sind folgende Ursachen zu überprüfen: – Ungenügende Anlasserdrehzahlgeschwindigkeit (entladene Batterie, dickflüssiges oder zu kaltes Öl). – Mangelhafte Zündanlage (nasse Kerzen, leistungsunfähige Zündspulen).

- Circuiti elettrici non ben isolati.
- Check for electrical short circuits and bad connections.
- Fusibili pompe benzina bruciati.
- Check the fuel pump fuses.
- Circuits électriques mal isolés.
- Fusibles des pompes à essence brûlés.
- Ungenügend isolierte Stromkreise.
- Durchgebrannte Benzinpumpensicherungen.

LEVA SELETTRICE DELLE MARCE	RANGE SELECTION LEVER	LEVIER DE SELECTION DES VITESSES	GETRIEBESECHALTHEBEL
<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere a fondo il pedale della frizione e portare la leva del cambio in posizione 1<sup>a</sup> velocità.</li> <li>Allentare completamente il freno a mano.</li> <li>Abbandonare lentamente il pedale della frizione ed accelerare progressivamente.</li> <li>Procedere quindi all'innesto delle marce successive, premendo sempre a fondo il pedale frizione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depress the clutch pedal fully and engage 1<sup>st</sup> gear.</li> <li>Fully release the hand brake.</li> <li>Slowly release the clutch pedal and gradually accelerate.</li> <li>Engage all the following gears by fully depressing on the clutch pedal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer à fond sur la pédale d'embrayage et passer la première vitesse.</li> <li>Desserrer complètement le frein de stationnement.</li> <li>Réduire lentement la pression sur la pédale d'embrayage et accélérer progressivement.</li> <li>Passer les vitesses supérieures, en appuyant à fond sur la pédale d'embrayage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kupplungspedal ganz durchtreten und 1. Gang einlegen.</li> <li>Die Handbremse lösen.</li> <li>Kupplungspedal langsam loslassen und dabei sanft Gas geben.</li> <li>Anschließend der Reihe nach hochschalten und bei jedem Schaltvorgang das Kupplungs pedal vollständig niedertreten.</li> </ul>




Fig. 13 - Selettore marce.  
Fig. 13 - Gear selector.

Fig. 13 - Sélecteur des vitesses.  
Abb. 13 - Gangschalthebel.

– Prima di innestare la retromarcia, con vettura ferma, occorre premere la leva verso il basso quindi spostarla in avanti.



**La 1<sup>a</sup> velocità è consigliata per il superamento di pendenze gravose o per piccoli spostamenti (manovre di parcheggio).**

#### Durante la marcia

Non viaggiare mai, neppure in discesa, con l'indice dei contagiri orientato verso il regime massimo del motore.

Quando l'indice dei contagiri è prossimo al massimo regime (zona color rosso), occorre adottare una condotta di guida prudente, per non superare tale limite.

In condizioni normali tutti i segnali luminosi a luce rossa, nel display multispetta del quadro strumenti, devono risultare spenti; **la loro accensione segnala una irregolarità nel corrispondente impianto.**

Assicurarsi del regolare comportamento dei vari organi, osservando i relativi strumenti di controllo.



**Continuare a guidare con una spia rossa accesa può provocare seri danni alla vettura ed influenzare il funzionamento e le prestazioni.**

– Before engaging the reverse gear - with car at a standstill - press the lever downwards then shift it forward.



**The first speed is suggested while overcoming hard slopes or for small movements (parking).**

#### Driving precautions

Never drive, even downhill, with the revolution counter pointer towards the engine max. speed.

When the revolution counter pointer approaches the red sector, take care not to exceed maximum permitted engine speed.

Under normal driving conditions, all the red warning lights on the instrument panel multi-function display should be off. **If any warning light comes on, it indicates a malfunction in the corresponding system.**

Check the instrument panel regularly to ensure that all systems are functioning correctly.



**Continuing to drive with a red warning light on can cause serious damage and malfunctioning, and influence the performance and operation of the car.**

– Avant d'engager la marche arrière, avec la voiture arrêtée, pousser le levier vers le bas et tirer en avant.



**La première vitesse est conseillée pour parcourir des descentes dangereuses ou pour de petits déplacements (manœuvres de parking).**

#### Pendant la marche

Ne jamais rouler, même en descente, avec le compte-tours vers le régime maximum.

Quand le compte-tours est proche du régime maximum (section rouge), adopter une conduite plus prudente, afin de ne pas dépasser ces limites.

En conditions normales, tous les témoins lumineux rouges de l'afficheur à fonctions multiples du tableau de bord doivent rester éteints; **l'allumage d'un témoin indique une anomalie du système concerné.**

S'assurer du fonctionnement correct des divers organes à l'aide des instruments de contrôle.



**Lorsqu'un témoin rouge s'illumine, ne pas continuer à rouler sous peine de graves dommages à la voiture, de mauvais fonctionnement et de contre-performances.**

– Zum Einlegen des Rückwärtsganges den Schalthebel nach drücken und nach vorn schieben.



**In starken Gefällen oder für kurze Strecken (Parkmanöver) wird das Einrücken des ersten Ganges empfohlen.**

#### Fahrhinweise

Es sollte niemals, auch nicht im Gefälle bei Höchstdrehzahl gefahren werden.

Im Bereich der höchstzulässigen Motordrehzahl (rote Anzeige) besonders feinfühlig fahren, um die Drehzahlgrenze nicht zu überschreiten.

Unter normalen Umständen darf keine der roten Kontrollleuchten im Mehrfachleuchtendisplay erleuchtet sein; **andernfalls liegt eine Störung der betreffenden Anlage vor.**



**Das Weiterfahren bei einer eingeschalteten roten Kontrollleuchte kann das Fahrzeug schwer beschädigen und seine weitere Funktion und Leistung beeinträchtigen.**

Dopo un uso gravoso lasciare girare qualche minuto il motore al minimo prima di arrestarlo.



**ATTENZIONE** Non percorrere discese con motore fermo, in quanto non funzionando il servofreno per mancanza di depressione, dopo alcune frenate si perde quasi completamente l'efficienza dell'impianto.

#### Parcheggio della vettura

Dovendo parcheggiare la vettura su strada in pendenza, tirare a fondo il freno a mano e inserire la 1<sup>a</sup> marcia, sia che la vettura si trovi in salita o in discesa.

La 1<sup>a</sup> marcia essendo la più demoltiplicata è maggiormente adatta per usare il motore come freno.



**ATTENZIONE** Nel loro normale funzionamento, i convertitori catalitici sviluppano elevate temperature ed è pertanto opportuno evitare di parcheggiare la vettura su materiali infiammabili; anche erba, aghi di pino e foglie secche possono essere incendiati dal calore irradiato dal catalizzatore.

After using the engine to its full performance, leave it idle for a few minutes to cool down before switching it off.



**WARNING!** Never turn off the engine to drive downhill, as the brake booster loses almost completely its braking action after a few braking attempts, due to the vacuum decrease.

#### Car parking

If you have to park on a slope, apply the parking brake fully and engage 1<sup>st</sup> gear, regardless of whether the car is facing uphill or downhill.

First gear has the lowest transmission ratio of all the gears and therefore provides the most effective engine brake.



**WARNING!** Catalytic converters can reach extremely high temperatures. Do not park the car over flammable materials such as dry grass, pine needles, and leaves, etc., which could be ignited by the heat released.

Après une utilisation poussée du véhicule, laisser tourner le moteur au ralenti avant de l'arrêter.



**ATTENTION** Ne pas descendre de pentes, le moteur à l'arrêt, car, le servofrein étant hors service du fait d'une faute de dépression, après quelques coups de frein, l'efficacité du circuit est presque complètement annulée.

#### Parking de la voiture

Si l'on doit garer la voiture sur une route en pente, tirer à fond le levier de frein de stationnement et enclencher la 1<sup>e</sup> vitesse, que la voiture se trouve en montée ou en descente. La 1<sup>e</sup> vitesse étant la plus démultipliée, elle permet d'exploiter au mieux l'action de freinage du moteur.



**ATTENTION** En fonctionnement normal, les convertisseurs catalytiques atteignent des températures élevées. Eviter de garer la voiture sur des matériaux inflammables; la chaleur provenant du convertisseur catalytique peut incendier également l'herbe, les aiguilles de pin et les feuilles sèches.

Nach längerer hoher Motorbelastung den Motor vor dem Abstellen noch einige Minuten mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen.



**ACHTUNG** Gefälle nie mit abgestelltem Motor befahren, da die Servobremse unter dieser Bedingung durch fehlenden Unterdruckes außer Betrieb ist und nach wenigen Bremsvorgängen die Bremse fast vollständig unwirksam ist.

#### Parken des Fahrzeuges

Soll das Fahrzeug auf abschüssiger Straße geparkt werden, die Handbremse bis zum Anschlag anziehen und den 1. Gang einlegen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Gefälle bzw. eine Steigung handelt, der 1. Gang wirkt aufgrund seiner Übersetzung am besten als Motorbremse.



**ACHTUNG** Katalysatoren entwickeln unter normalen Einsatzbedingungen hohe Temperaturen; wegen der hiermit verbundenen Brandgefahr sollten Sie Ihr Fahrzeug daher nicht auf brennbaren Materialien, wie Gras, Tannennadeln oder trockenem Laub abstellen.

## LEVA FRENO A MANO

## HAND BRAKE LEVER

## LEVIER DE FREIN DE STATIONNEMENT

## HANDBREMSHEBEL

La leva del freno a mano è posizionata sul lato sinistro del sedile pilota.

Per utilizzare il freno a mano tirare completamente la leva verso l'alto.

Con chiave di accensione in posizione "II" il suo inserimento viene segnalato dall'accensione della spia (B) come indicato in figura.

Per disimpegnare il freno a mano, tirare verso l'alto la leva e premere il pulsante A, quindi abbassare la leva tenendo mantenendo premuto il pulsante.

The hand brake lever is positioned on the driver's seat left side.

To operate the hand brake, pull the lever completely upwards.

With ignition key in "II", the hand brake engagement is signalled by the switching on of the relevant warning light (B) as shown in the figure.

To release the hand brake, pull the lever upwards and press push button A, then lower the lever holding the button pressed.

Le levier du frein de stationnement est placé sur le côté gauche du siège du conducteur.

Pour serrer le frein de stationnement, tirer complètement le levier vers le haut.

Avec la clé de contact en position "II", le serrage du frein de stationnement est signalé par l'allumage du témoin (B) comme indiqué sur la figure.

Pour desserrer le frein de stationnement, tirer vers le haut le levier et appuyer sur le bouton A; ensuite baisser le levier en maintenant le bouton.

Der Handbremshebel befindet sich links neben dem Fahrersitz.

Zur Betätigung der Handbremse ziehe man den Hebel entsprechend nach oben.

Wenn der Zündschlüssel sich in Position "II" befindet, so wird über das Aufleuchten der in der Abbildung gezeigten Leuchte (B) der angezeigte Zustand der Handbremse angezeigt.

Um die Handbremse zu lösen, ziehe man den Hebel nach oben und drücke den Taster A; danach führe man den Hebel nach unten, in dem man den Taster gedrückt hält.




Fig. 14 - Leva freno a mano.

Fig. 14 - Hand brake lever;

Fig. 14 - Levier de frein de stationnement.

Abb. 14 - Handbremshebel.



**Non regolare mai il sedile del pilota durante la marcia; potrebbe causare la perdita del controllo del veicolo.**



**Do not adjust the driver's seat while driving, otherwise you could lose control of the car.**



**Ne jamais régler le siège du conducteur pendant la marche sous peine de perte de contrôle de la voiture.**



**Den Fahrersitz unter keinen Umständen während der Fahrt einstellen, da dabei leicht die Herrschaft über das Fahrzeug verloren werden könnte.**

#### Sedili elettrici anteriori

La posizione dei sedili anteriori può essere regolata elettricamente utilizzando i comandi **A** e **B**.

Il comando **A** consente al sedile di muoversi in senso orizzontale e, ruotandolo in senso orario o antiorario, di poter alzare o abbassare il cuscino del sedile.

#### Front electric seats

The front seat position can be adjusted electrically through the controls **A** and **B**.

The control **A** moves the seat forward and backward and, by turning it clockwise or counter-clockwise, the seat cushion can be lifted or lowered.

#### Sièges électriques avant

La position des sièges avant peut être réglée électriquement au moyen des leviers **A** et **B**.

Le levier **A** permet de déplacer le siège dans le sens horizontal et, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire, de monter ou baisser le coussin du siège.

#### Elektrische Vordersitze

Die Position der Vordersitze kann elektrisch über die Hebel **A** und **B** eingestellt werden.

Der Hebel **A** bewegt den Sitz waagrecht und durch Drehen im Uhrzeiger- und Gegenuhrzeigersinn kann die Polsterung des Sitzes höhenverstellt werden.





Fig. 15 - Sedili elettrici.

Fig. 15 - Electric seats.

Fig. 15 - Sièges électriques.

Abb. 15 - Elektrische Sitze.

Il comando **B**, permette di regolare l'inclinazione dello schienale.

È inoltre possibile la regolazione del profilo della zona lombare dello schienale tramite il pulsante **C**.

Gli appoggiatesta **D** sono regolabili manualmente in altezza.



**ATTENZIONE**  
Per un buon utilizzo dell'appoggiatesta si consiglia di regolarlo in modo che la nuca e non il collo, appoggi su di esso; solo con questa regolazione esercitano la loro azione protettiva nel caso di incidente.

Tramite la leva **E** si ottiene il ribaltamento in avanti dello schienale.

#### Accesso ai sedili posteriori

Agendo sulla leva **E** e ribaltando lo schienale in avanti, si aziona il motore per lo spostamento del sedile, che prosegue fino all'arresto anteriore delle guide.

Ribaltando lo schienale all'indietro, il sedile inizia un movimento a ritorno fino ad una posizione memorizzata; durante questa funzione il sedile non arretra oltre il traguardo di sicurezza automatico (circa 80 mm dal fine corsa posteriore).

Pertanto è necessario ripristinare la posizione precedente agendo sul pulsante di memorizzazione "1" oppure "2".

The control **B** adjusts the seat back angle.

The seat back comes also with an adjustment of the lumbar area, through the push button **C**.

The seats have manually height-adjustable headrests **D**.



**WARNING!**  
For a correct utilization of the headrest, it is advisable to adjust it so that it is used to support the nape rather than the neck; as a matter of fact, this is the only possibility of ensuring neck protection in case of accident.

The lever **E** makes the seat back tilt forward.

#### Access to the rear seats

Release lock lever **E** and push the backrest forward to gain access to the rear seats. The front seat motor automatically moves the seat fully forward to facilitate access.

By tilting the seat back, it starts moving back until reaching a stored position; during this function, the seat doesn't move beyond the automatic safety threshold (about 80 mm from the rear end of stroke).

Thus, the previous position should be restored by means of the storage push button "1" or "2".

Le levier **B** permet de régler l'inclinaison du dossier.

Le profil de la région lombaire du dossier peut être réglé en agissant sur le bouton **C**.

Les sièges sont dotés d'appui-tête **D**, dont la hauteur est réglable manuellement.



**ATTENTION**  
Pour utiliser les appuis-tête de façon correcte, il est conseillé de les régler de façon à appuyer la nuque et non pas le cou; ces accessoires assurent une protection en cas de choc uniquement s'ils sont réglés comme décrit.

Le levier **E** permet de rabattre en avant le dossier.

#### Accès aux sièges arrière

Lorsque l'on actionne le levier **E** et que l'on bascule le dossier en avant, on déclenche le moteur permettant de déplacer le siège qui s'arrête jusqu'à la butée avant des glissières.

Lorsque l'on bascule le dossier en arrière, le siège recule jusqu'à une position mémorisée. Lors de cette manoeuvre, le siège ne recule pas au-delà de la butée de sécurité automatique (environ 80 mm de la fin de course arrière).

Il est donc nécessaire de rétablir la position précédente en agissant sur les boutons de mémorisation "1" ou "2".

Die Schaltung **B** ermöglicht die Einstellung der Lehneneigung.

Die Rücklehne verfügt zudem über eine Einstellungsmöglichkeit des Profils im Lendenbereich, die über den Knopf **C** erreicht wird.

Die Kopfstützen **D** sind manuell höhenverstellbar.



**ACHTUNG**  
Bei einer korrekten Positionierung der Kopfstützen muß das Genick, und nicht der Hals, an die Stütze gelehnt werden; nur auf diese Weise liefern die Kopfstützen die erforderliche Schutzfunktion im Falle eines Unfalls.

Durch den Hebel **E** kann die Rückenlehne nach vorne geklappt werden.

#### Einstieg zu den Rücksitzen

Nach Betätigen des Hebels **E** und Umklappen der vorderen Sitzlehnen fährt der Motor der Sitzverstellung diesen bis zur vorderen Endstellung.

Kippt man die Sitzlehne nach hinten, so verschiebt sich der Sitz bis zu einer gespeicherten Position nach hinten. Während dieser Bewegung verschiebt sich der Sitz nie hinter den automatischen Sicherheitsanschlag (ca. 80 mm vom hinteren Endschalter entfernt).

Aus diesem Grunde ist es wichtig, daß man die vorherige Position wieder erreicht, indem man den Speicherschalter "1" oder "2" betätigt.

Se si impedisce il libero avanzamento/arretramento del sedile, come nel caso di una persona o di corpi estranei, il motore del sedile si arresta immediatamente.

Il sedile riprenderà la sua corsa agendo nuovamente sulla leva **E** oppure utilizzando i pulsanti di regolazione.

#### Memorizzazione posizione sedile lato pilota



La memorizzazione del sedile è consentita solo con chiave accensione in posizione “II”.


If seat movement is prevented by a passenger or obstacle, the seat motor stops instantly.

Press again lever **E** or use the adjustment push buttons to allow the seat to continue and complete its movement.

#### Driver's seat position storage



The seat position storage is allowed only when the ignition key is in “II”.



H 0513

Agendo sui pulsanti “M”, “1” e “2” è possibile memorizzare 2 differenti posizioni del sedile lato pilota al fine di portarlo nella posizione desiderata, più comoda alla guida.

Through the push buttons “M”, “1” and “2” you can store two different positions of the driver's seat, until getting the wished position and a more comfortable driving.

Si une personne ou un corps étranger, par exemple empêche le libre mouvement d'avance/recul du siège, le moteur du siège s'arrête immédiatement.

Le siège reprendra sa course dès que l'on agit de nouveau sur le levier **E** ou sur les boutons de réglage.

#### Mémorisation de la position du siège côté conducteur



La mémorisation de la position du siège est possible uniquement lorsque la clé de contact se trouve dans la position “II”.

Bei Widerstand durch eine Person oder eines Gegenstandes bleibt der Motor sofort stehen.

Um die Verschiebung des Sitzes zu Ende zu führen, müssen erneut der Hebel **E** oder die Einstellschalter betätigt werden.

#### Speicherung der Fahrersitzposition



Die Speicherung der Fahrersitzposition ist nur möglich, wenn der Zündschlüssel in die Position “II” gedreht wird.

Fig. 16 - Pulsantiera per memorizzazione sedile.

Fig. 16 - Seat position storage push-button-board.

Fig. 16 - Boutons pour la mémorisation de la position du siège.

Abb. 16 - Knöpfe für die Einstellung der Fahrersitzposition.

En agissant sur les boutons “M”, “1” et “2” il est possible de mémoriser 2 différentes positions du siège côté conducteur, de façon à le placer dans la position voulue et adaptée à la conduite.

Über die Knöpfe “M”, “1” und “2” kann man zwei verschiedene Positionen des Fahrersitzes einstellen, damit die gewünschte Position für eine bequeme Fahrhaltung schnell wiedergefunden wird.

I comandi per la memorizzazione sono posizionati alla sinistra del cuscino sopra alla protezione leva freno a mano.

Per compiere l'operazione di memorizzazione procedere nel seguente modo:

**a** - posizionare il sedile nella condizione desiderata utilizzando i vari comandi.

**b** - Premere contemporaneamente il pulsante "M" e il pulsante "1" ed attendere il segnale "beep" di conferma.

**c** - La posizione del sedile è così memorizzata (esclusa la posizione della zona lombare) e, allo stesso modo, è possibile procedere alla memorizzazione della seconda posizione premendo i pulsante "M" e "2".

Per cancellare le posizioni precedentemente memorizzate sostituendole con altre nuove, ripetere le operazioni "a" e "b".

Per selezionare, con porta aperta, una delle posizioni memorizzate è sufficiente premere il corrispondente pulsante "1" oppure "2".

La selezione è consentita anche con porta chiusa tenendo premuto il pulsante fino al segnale "beep" di arresto del sedile.

The storage controls are placed on the left of the seat cushion, over the hand brake protection.

To store the values, proceed as follows:

**a** - put the seat in the wished position through the different controls.

**b** - Press "M" and "1" simultaneously and wait for the confirmation beep.

**c** - The seat position is stored (apart from the lumbar area position) and you can thus store the second position by the push buttons "M" and "2".

To cancel the previously stored positions, adding new ones, repeat the steps "a" and "b".

To select one of the wished positions - with door open -, just press the corresponding push button "1" or "2".

The selection is allowed also when the door is closed, holding the push button pressed until hearing the seat stop beep.

Les commandes pour la mémorisation se trouvent à gauche du coussin au-dessus de la protection du frein de stationnement.

Pour exécuter la mémorisation, agir de la façon suivante:

**a** - placer le siège dans la position voulue en agissant sur les différentes commandes.

**b** - Presser simultanément les boutons "M" et "1" et attendre le signal sonore de confirmation.

**c** - La position du siège est ainsi mémorisée (sauf la position du profil de la région lombaire); de la même façon, il est possible de procéder à la mémorisation de la deuxième position en pressant les boutons "M" et "2".

Pour effacer les positions précédemment mémorisées en les remplaçant par de nouvelles positions, répéter les opérations "a" et "b". Avec la porte ouverte, pour sélectionner l'une des positions mémorisées, il suffit de presser les boutons correspondants "1" ou "2".

La sélection est possible aussi avec la porte fermée en maintenant le bouton jusqu'au signal sonore d'arrêt du siège.

Die Schaltungen für die Speicherung befinden sich auf der linken Seite des Polsters oberhalb der Schutzbdeckung für die Handbremse.

Um die Speicherung durchzuführen, gehe man folgendermaßen vor:

**a** - Man positioniere den Fahrersitz über die zur Verfügung stehenden Regelungen in die gewünschte Stellung.

**b** - Man drücke gleichzeitig die beiden Knöpfe "M" und "1" und warte zur Bestätigung der Speicherung das entsprechende akustische Signal (Biep) ab.

**c** - Auf diese Weise ist die Sitzposition gespeichert (die Speicherung bezieht sich nicht auf die Einstellung im Lendenbereich); man kann jetzt auf analoge Weise auch die Position des Fahrersitzes für einen zweiten Fahrer einstellen, indem man die Knöpfe "M" und "2" zusammen betätig.

Will man alte Einstellungen durch neue ersetzen, so reicht es aus, wenn man die unter "a" und "b" beschriebenen Eingriffe wiederholt.

Will man bei offener Tür eine der gespeicherten Sitzstellungen wählen, so drücke man einfach entweder den entsprechenden Knopf "1" bzw. "2".

Die Wahl ist auch bei geschlossener Tür möglich, allerdings muß dann der Knopf bis zum Bestätigungston (Biep) für den Stillstand des Sitzes gedrückt werden.

## CINTURE DI SICUREZZA



**Ricordarsi di allacciare sempre le cinture ! Viaggiare senza le cinture allacciate aumenta il rischio di gravi lesioni in caso di incidente.**



**Always fasten the seat belts. Driving with unfastened seat belts increases the risk of serious injuries in case of accident.**

## SEAT BELTS



**Se rappeler de boucler toujours les ceintures de sécurité. Voyager, sans avoir préalablement bouclé les ceintures de sécurité, augmente le risque de graves lésions en cas d'accident.**

### Cinture di sicurezza anteriori

Sono del tipo a 3 punti di attacco con avvolgitore a bloccaggio inerziale di emergenza.

La cinghia esce dal contenitore **A** e, scivolando sulla guida **B** che la mantiene nella corretta posizione, termina nel punto di attacco **D** provvedendo a trattenere il busto e il bacino.

### Front seat belts


The seat belts are of the inertia emergency rewinder, triple attachment point type.

The belt runs out from rewinder **A** and, sliding on guide **B** which keeps it in the correct position, it ends at fastening point **D**, thereby holding the driver's chest and lap.

### Ceintures de sécurité avant

Les ceintures sont du type à 3 points de fixation avec enrouleur à inertie et blocage de secours.

La ceinture sort du boîtier **A**, passe dans le guide **B** qui la maintient dans la position correcte et se termine dans le point de fixation **D**, ce qui permet une correcte retenue abdominale et du buste.



## SICHERHEITSGURTE



**Sicherheitsgurte immer anschnallen! Wer sich beim Fahren nicht anschnallt, setzt sich großer Verletzungsgefahr im Falle von Unfällen aus.**

### Sicherheitsgurte vorne

Die Sicherheitsgurte sind 3-Punkt-Gurte mit im Notfall durch Einwirkung der Trägheitskraft blockierenden Aufrollvorrichtungen.

Der Gurt tritt aus der Aufrollvorrichtung **A** aus, gleitet über die Führung **B**, die ihn in der richtigen Stellung hält, endet am Anschlußpunkt **D** und schützt so Brust- und Beckenbereich.

**Fig. 17 - Cinture di sicurezza**

**A** - Arrotolatore; **B** - Guida; **C** - Terminale; **D** - Punto di attacco; **E** - Estremità.

**Fig. 17 - Seat belts**

**A** - Rewinder; **B** - Guide; **C** - Fastener; **D** - Fastening point; **E** - Catch.

**Fig. 17 - Ceintures de sécurité**

**A** - Enrouleur; **B** - Guide; **C** - Extrémité; **D** - Point de fixation; **E** - Boucle.

**Abb. 17 - Sicherheitsgurte**

**A** - Aufrollvorrichtung; **B** - Führung; **C** - Gurt schnalle; **D** - Anschlußpunkt; **E** - Befestigungspunkt.

L'avvolgitore con bloccaggio di emergenza permette ampia libertà di movimento agli occupanti in condizioni di marcia normale, provvedendo però al bloccaggio nel caso di brusche frenate o di collisioni.

La spia di controllo si accende e un cicalino si mette in azione per 4 sec. se con chiave di accensione in posizione "II", se la cintura del pilota non è correttamente allacciata.

La spia di controllo si spegnerà solo quando l'estremità **E** verrà regolarmente innestata nel terminale **C**.

#### Cinture di sicurezza posteriori

I sedili posteriori sono provvisti di cinture di sicurezza del tipo a tre punti di attacco.

Per il corretto utilizzo attenersi alle norme di seguito descritte.

The inertia rewinder allows ample freedom of movement to the passengers under standard driving conditions, but locks up in the event of violent braking or collisions.

The warning light comes on and a buzzer operates for 4 seconds, when the ignition key is in position "II" and the driver's safety seat belt isn't fastened.

The warning light goes off only when the catch **E** is fit in the fastener **C**.

#### Rear seat belts

The rear seats are also equipped with inertia reel belts having three anchor points.

The following instructions describe the correct use of your seat belts.

L'enrouleur à blocage de secours permet aux occupants de se déplacer librement dans des conditions de marche normale, tout en bloquant ceux-ci lors de brusques décélérations ou en cas de collision.

Avec la clé de contact en position "II", si la ceinture de sécurité du conducteur n'est pas correctement bouclée, le témoin lumineux concerné s'illumine et un vibreur se déclenche pendant environ 4 secondes.

Le témoin s'éteindra uniquement lorsque la boucle **E** sera introduite dans l'extremité **C**.

#### Ceintures de sécurité arrière

Les sièges arrière sont pourvus de ceintures de sécurité à 3 points d'attache.

Afin d'en faire bon usage, respecter les normes décrites ci-dessous.

Die Aufrollvorrichtung mit Notfallblockierung sorgt für große Bewegungsfreiheit der Fahrzeuginsäßen während der normalen Fahrt, blockiert aber bei plötzlichen Bremsmanövern oder Kollisionen.

Die Kontrolleuchte geht an und ein Summer ertönt 4 sec lang, wenn der Zündschlüssel in der Position "II" steht und der Fahrer nicht angeschnallt ist.

Die Kontrolleuchte geht erst aus, wenn die Gurtschnalle **E** in den Befestigungspunkt **C** gesteckt wird.

#### Sicherheitsgurte hinten

Die hinteren Sitze sind mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten ausgerüstet.

Zum korrekten Gebrauch die Vorschriften beachten.




Fig. 18 - Cinture di sicurezza posteriori.

Fig. 18 - Rear seat belts.

Fig. 18 - Ceintures de sécurité arrière.

Abb. 18 - Sicherheitsgurte hinten.

## Istruzioni per l'uso

Le cinture debbono essere indossate ed allacciate prima di avviare il motore o la vettura dopo aver opportunamente posizionato i sedili.

Per allacciare le cinture, passare il braccio sotto il lembo esterno; quindi far scorrere dolcemente attorno al busto ed al bacino fino ad infilare l'estremità **E** nel terminale **C**.

Non estrarre le cinture troppo velocemente dall'arrotolatore per non provocare il bloccaggio automatico.

Se il movimento di estrazione viene interrotto è necessario riavvolgerle parzialmente e ripetere la sequenza.

Per liberarsi delle cinture premere al centro il bottone "press" posto sul terminale **C**.

## AVVERTENZE

Ciascuna cintura è concepita per essere usata da occupanti che hanno la statura di un adulto ed è prevista per l'uso da parte di un passeggero per volta; non si deve quindi far passare la cintura intorno ad un bambino seduto sulle ginocchia di un passeggero.

La regolazione deve essere effettuata con la persona ben seduta e col busto eretto ed appoggiato allo schienale.

Periodicamente controllare che gli ancoraggi siano ben fissati e che le cinture siano in buone condizioni.

## Instructions

Fasten your seat belts before you start the engine and move off, but after making any necessary adjustments to the seats.

To fasten your seat belt, pull the belt over your shoulder and pass it over your chest and lap before pushing the catch **E** in the fastener **C**.

Do not pull the belt out of the rewinder too quickly or the reel will lock.

If the reel does lock, feed the belt a little way back in and then pull it out again, more slowly.

To unfasten the seat belt, simply press the button marked "press" on the fastener **C**.

## WARNING

Each seat belt is designed for being used by passengers having the stature of an adult. They must be used for one passenger only. Never put a seat belt around a child sitting on a passenger's lap.

Make sure that you are properly seated, upright, and have your back firmly against the backrest before adjusting the position of the seat belt.

Periodically check that the fastening bolts are tight and that the belts themselves are in good conditions.

## Instructions

Les ceintures doivent être mises et bouclées avant le démarrage du moteur ou de la voiture, après avoir placé les sièges dans la position désirée.

Pour boucler les ceintures, passer le bras sous le passant extérieur. Entourer doucement le buste et le bascule jusqu'au verrouillage de la boucle **E** dans l'extrémité **C**.

Ne pas tirer trop rapidement les ceintures de l'enrouleur pour ne pas provoquer le blocage automatique.

Si le déroulement des ceintures est interrompu, enrouler à nouveau et partiellement celles-ci et répéter l'opération.

Pour ôter les ceintures, appuyer sur le bouton "press" placé sur l'extrême **C**.

## REMARQUES

Chaque ceinture a été conçue pour être utilisée par des personnes ayant la taille d'un adulte et par un seul passager à la fois. Donc, il ne faut pas faire passer la ceinture autour d'un enfant assis sur les genoux d'un passager.

Le réglage doit être réalisé lorsque la personne est bien assise sur le siège, le dos droit et bien appuyé contre le dossier.

Contrôler périodiquement si les points de fixation sont correctement fixés et si les ceintures sont en bon état.

## Bedienungshinweise

Sicherheitsgurte vor Anlassen des Motors oder Anfahren anlegen, jedoch erst nach richtiger Sitzierung.

Zum Anlegen der Gurte das Gurtband gleichmäßig über Brust und Becken ziehen und die Gurtschnalle **E** in den Befestigungspunkt **C** einrasten. Gurte dabei nicht verdrehen.

Die Gurte nicht zu schnell aus der Aufrollvorrichtung ziehen, damit ein Blockieren derselben verhindert wird.

In diesem Fall den Gurt zurückführen und dann erneut aus der Aufrollvorrichtung ziehen.

Die Sicherheitsgurte werden durch Druck auf den Knopf "press" in der Gurtschnalle **C** gelöst.

## HINWEIS

Der einzelne Gurt darf immer nur von einer erwachsenen Person angelegt werden. Es dürfen also niemals mit dem gleichen Gurt beispielsweise ein Mitfahrer und ein auf dessen Schoß sitzendes Kind angeschnallt werden.

Die Einstellung soll in richtiger Sitzposition mit geradem und an der Rückenlehne anliegendem Oberkörper ausgeführt werden.

Regelmäßig die Befestigung der Anschlußpunkte sowie den Zustand der Gurtbänder überprüfen.

**Nel caso di un incidente anche se la cintura usata è all'aspetto priva di danni si raccomanda di sostituirla con una nuova.**

Per la pulizia lavarla a mano usando acqua tiepida e sapone neutro. Risciacquare e lasciare asciugare accuratamente all'ombra.

**Non usare detergenti, candegianti o tinture. Evitare contatti con sostanze chimiche che possano indebolire il tessuto.**

Per pulire i contenitori cinture soffiare con aria secca e pulita.

Si raccomanda di consultare un Centro di Assistenza Ferrari in caso di dubbio e di non procedere a modifiche od aggiunte alle cinture e/o ai punti di ancoraggio.

#### **Sicurezza bambini**

La Ferrari raccomanda l'uso appropriato dei sistemi di sicurezza per la tenuta di tutti gli occupanti inclusi i bambini.

Un dispositivo di ritenuta (seggiolino, ecc...) idoneo per altezza, peso e sviluppo del bambino può contribuire a proteggere il bambino in vettura.

**If the car is involved in an accident, have the used seat belts replaced even if they appear undamaged.**

You can wash seat belts by hand using warm water and a mild detergent. Rinse and dry thoroughly away from direct sunlight.

**Do not use strong detergents or dyes, and avoid all chemicals which could weaken the fabric.**

You can clean the containers with dry, clean, compressed air.

Do not make any modifications or fit accessories to the seat belts or fastening points. Consult an authorised Ferrari Service Workshop if in doubt.

#### **Child restraints**

Ferrari places great emphasis on the safety of all passengers, including children.

For a child restraint (infant seat, etc...) to provide adequate protection, it must be suitable for the height, weight and age of the child who is to wear it.

**En cas d'accident, même si la ceinture usée paraît intacte, il est recommandé de la remplacer par une ceinture neuve.**

Pour la nettoyer, la laver à la main, en utilisant du savon neutre et de l'eau tiède. Rincer et laisser sécher à l'ombre.

**Ne pas utiliser de détergents, de produits blanchissants ou de teintures. Eviter les contacts avec des substances chimiques pouvant endommager le tissu.**

Nettoyer les boîtiers des ceintures en y soufflant de l'air sec et pur.

En cas de doute, nous vous conseillons de consulter un centre agréé Ferrari et de ne pas modifier ni ajouter quoi que ce soit aux ceintures de sécurité et/ou aux points de fixation.

#### **Sécurité des enfants**

Ferrari recommande l'utilisation correcte des systèmes de sécurité pour tous les occupants, enfants inclus.

Un dispositif de maintien (petit siège pour enfants, etc.) en rapport avec la hauteur, le poids et le développement de l'enfant peut contribuer à mieux le protéger en voiture.

**Nach Unfällen sind auch scheinbar unbeschädigte Gurte zu erneuern.**

Die Gurte von Hand mit lauwarmem Wasser und milder Seife waschen. Sie anschließend gründlich nachspülen und im Schatten trocknen lassen.

**Keine Reinigungs-, Bleich- oder Färbemittel benutzen. Die Berührung mit gewebeerweichenden Chemikalien vermeiden.**

Die Aufrollvorrichtung mit trockener und sauberer Luft ausblasen. Im Zweifelsfall eine Ferrari Werkstatt befragen, auf keinen Fall eigenmächtige Änderungen oder Umbauten an Gurten bzw. Anschlußpunkten vornehmen.

#### **Sicherheitsmaßnahmen für Kinder**

Ferrari empfiehlt, alle Sicherheitshaltesysteme für die Insassen, Kinder eingeschlossen, zweckmäßig zu benutzen.

Ein je nach Größe, Gewicht und Entwicklung des Kindes geeignetes Haltesystem (Sessel, usw...) kann einen Beitrag zum Schutz des Kindes im Fahrzeug geben.

Per la scelta e l'uso di uno di questi dispositivi, vi raccomandiamo di seguire attentamente le istruzioni di impiego fornite assieme ad esso per accertarvi che sia idoneo per un utilizzo appropriato e sicuro su questa vettura.

**In caso di incidente un fissaggio non corretto del sistema aumenta il rischio per il bambino.**



ATTENZIONE

Essendo la vettura equipaggiata con airbag sul sedile del passeggero, non devono venire installati sistemi di ritenzione per bambini.

In nessun caso devono venire apportate modifiche alle cinture ed ai sistemi di ritenzione per bambini.

Dove le disposizioni di legge già lo prescrivono, i bambini al di sotto dei 12 anni non possono viaggiare sui sedili anteriori.

Read the instructions provided with the child restraint carefully to make sure that it is suitable for the child in question and for this vehicle.

**Unsuitable or incorrectly installed child restraints can increase the risk of injury to child in a crash.**



WARNING!

Being the car equipped with passenger's Airbag, children's restraint systems shouldn't be installed on the passenger's seat.

The seat belt and children's restraint systems shouldn't be modified in any way.

Where law regulations already require it, children under 12 cannot travel on front seats.

En ce qui concerne le choix et l'utilisation d'un de ces dispositifs, nous vous conseillons de suivre attentivement les instructions d'utilisation fournies, afin de vous assurer que le dispositif soit adapté à un usage approprié et sûr dans ce type de voiture.

**En cas d'accident, une fixation incorrecte du dispositif augmente le risque pour l'enfant.**



ATTENTION

Dans le cas de voitures équipées d'airbag pour le passager, les dispositifs de maintien pour enfants ne doivent pas être installés sur le siège du passager.

Les ceintures des sièges et les dispositifs de maintien pour enfants ne doivent être modifiés en aucun cas.

Dans les pays où cela serait stipulé par la loi, les enfants ayant moins de 12 ans ne peuvent pas voyager sur les sièges avant.

Es wird empfohlen, bei der Auswahl und Anwendung einer dieser Vorrichtungen aufmerksam auf die beigefügten Benutzungsanweisungen zu achten, um sich zu vergewissern, ob sie für dieses Fahrzeug zweckmäßig und sicher sind.

**Ein unkorrekter Anschluß des Haltesystems erhöht bei Unfällen die Gefahr für die Kinder.**



ACHTUNG

In den mit Airbag für den Beifahrer ausgestatteten Fahrzeugen, dürfen keine Kindersitze auf dem Beifahrersitz montiert werden.

Unter keinen Umständen dürfen Sicherheitsgurte und Befestigungssysteme der Kindersitze verändert werden.

Wo gesetzlich vorgeschrieben, dürfen Kinder unter 12 Jahren nicht auf den Vordersitzen mitfahren.

## AIRBAG

È un sistema di sicurezza passivo atto a proteggere, in caso di incidente, la parte superiore del corpo del pilota e/o del passeggero.

Il principio di funzionamento si basa nel mantenere sotto controllo, tramite un sensore elettronico di "crash" opportunamente tarato, la decelerazione della vettura nell'asse longitudinale.

## AIRBAG

Airbags are designed to protect the upper part of the body of the driver and/or passenger in a crash.

Airbags are operated by a "crash sensor" which is regulated to detect the car rapid deceleration on the longitudinal axis.


## AIRBAG

Il s'agit d'un dispositif de sécurité passif prévu pour protéger, en cas d'accident, la partie supérieure du corps du conducteur et/ou du passager.

Le principe de fonctionnement consiste à surveiller en permanence, par un capteur électronique de "crash" opportunément réglé, la décelération de la voiture dans l'axe longitudinal.

## AIRBAG

Als Teil der passiven Sicherheit schützt der Airbag bei Unfällen den Oberkörper von Fahrer/Beifahrer. Die Airbag-Funktion wird durch einen elektronischen "Aufprallsensor" gewährleistet, der auf die Erfassung längswirkender, starker Fahrzeugabbremsungen eingeregelt ist. Bei Kollision sendet die Elektronik das Signal zum Aufblasen der Airbags, wobei diese die jeweiligen



**Fig. 19 - Componenti impianto Airbag**

- 1 - Centralina elettronica; 2 - Lampada spia; 3 - Contatto spiraleto; 4 - Bag lato pilota; 5 - Bag lato passeggero.

**Fig. 19 - Airbag system components**

- 1 - Electronic control unit (ECU); 2 - Warning light; 3 - Spiral-type contact; 4 - Driver's side airbag; 5 - Passenger's side airbag.

**Fig. 19 - Composants du dispositif d'airbag**

- 1 - Boîtier électronique; 2 - Témoin; 3 - Contact à spirale; 4 - Sac côté conducteur; 5 - Sac côté passager.

**Abb. 19 - Airbag-System-Komponenten**

- 1 - Elektronik; 2 - Kontrolleuchte; 3 - Spiralkontakt; 4 - Airbag Fahrerseite; 5 - Airbag Beifahrerseite.

In caso di urto la centralina elettronica di controllo, manda un segnale per lo scoppio dei bags che, per combustione, iniziano a gonfiarsi, rompendo la copertura lungo la linea di rottura fino a gonfiarsi totalmente nel giro di poche decine di millisecondi, consentendo al pilota e/o al passeggero di non subire alcun impatto.

Al termine della combustione la sacca si affloscia.

  
**ATTENZIONE**  
Si raccomanda al pilota ed al passeggero di non viaggiare utilizzando oggetti (lattine o bottiglie di bevande, pipe, ecc.) che potrebbero provocare delle lesioni in caso di intervento dell'Airbag.

Quando l'impianto entra in funzione, vengono rilasciati gas sotto forma di fumo unitamente al gas che viene utilizzato per il gonfiaggio della sacca.

Questi gas non sono pericolosi. L'Airbag non la cintura di sicurezza e pertanto non dispensa il pilota e il passeggero dall'uso costante e corretto delle cinture.

In a crash, the electronic control unit (ECU) inflates the airbags. As they inflate, the airbags break their covers and expand to prevent the driver and/or passenger from being thrown forward and striking the dashboard. Airbags take only a fraction of a second to inflate.

The airbags then deflate again immediately to enable the occupants to leave the car without hindrance.



**WARNING!** Both driver and passengers shouldn't travel carrying objects (such as drink cans or bottles, pipes, etc...) that could cause injuries in case of airbag intervention.

Airbags are inflated by gases and fumes produced by rapid combustion.

These fumes are NOT harmful. The presence of an airbag does not relieve the car occupants from the duty to wear a seat belt at all times.

En cas de choc, le boîtier électronique de commande émet un signal pour l'explosion des sacs qui, par combustion, commencent à se gonfler et cassent la couverture le long de la ligne de rupture jusqu'au gonflage total, qui se produit en quelques dizaines de millisecondes, ce qui permet d'éviter tout danger d'enfoncement de la cage thoracique du conducteur et/ou du passager.

Au terme de la combustion, le sac se dégonfle.



**ATTENTION** Pendant le voyage le conducteur et le passager ne doivent pas utiliser d'objets (boîtes ou bouteilles pour boissons, pipes, etc...) qui pourraient provoquer des lésions en cas d'explosion de l'airbag.

Le déclenchement du dispositif d'airbag dégage des gaz sous forme de fumée ainsi que le gaz de gonflage du sac.

Ces gaz ne sont pas nocifs. L'airbag ne remplace pas les ceintures de sécurité. Donc, le conducteur et le passager ne sont pas dispensés de l'utilisation constante et correcte des ceintures.

Abdeckungen aufbrechen und den Fahrer/Beifahrer vor einem Aufprall gegen die Instrumententafel schützen. Das Aufblasen der Airbags erfolgt innerhalb weniger Tausendstelsekunden.

Danach entweicht das Füllgas aus den Airbags, sodaß die Insassen ungehindert das Fahrzeug verlassen können.



**ACHTUNG** Es wird dem Fahrer und dem Beifahrer empfohlen, während der Fahrt den Umgang mit Gegenständen (Flaschen, Dosen, Pfeife, usw...) zu unterlassen, da im Falle eines Platzens des Airbags Verletzungsgefahr besteht.

Wenn die Anlage in Betrieb geht, so entweichen zusammen mit dem Gas für das Aufblasen des Sackes auf rauchförmige Gase


Diese Gase sind unschädlich. Das Airbag ist kein Ersatz für die Sicherheitsgurte und befreit Fahrer und Beifahrer keinesfalls von der Verpflichtung zu einem korrekten und konstanten Einsatz der Sicherheitsgurte.

## **Spia Airbag**

Si accende per autocontrollo per circa 4 sec., quando la chiave di accensione viene portata in posizione “II” indicando che il sistema è operativo.

Se l'accensione della spia avviene durante la marcia ciò sta ad indicare un malfunzionamento della centralina.

In questo caso occorre far verificare al più presto l'entità del difetto rivolgendosi ad una officina Autorizzata Ferrari.



**Non apportare assolutamente modifiche ai singoli componenti dell'impianto o ai cavi.**

H  
53

Non tagliare o manomettere i connettori tra il cablaggio ed i moduli Airbags.

## **Airbag warning light**

The airbag warning light comes on for about 4 seconds for self-test whenever the ignition is in position “II”, showing the system operational.

If the airbag warning light comes on during standard driving, a malfunction has been detected in the ECU.

Have the system inspected by an authorised Ferrari Service Workshop as soon as possible.



**Never interfere with the components or harness of the airbag system.**

Do not cut or damage the connectors linking the wiring harness to the airbag modules.

## **Témoin d'airbag**

Le témoin s'allume pour un autodiagnostic du dispositif pendant environ 4 sec. lorsque la clé est tournée dans la position “II”. Son allumage indique que le dispositif est efficace. L'allumage du témoin pendant la marche révèle une défaillance du fonctionnement du boîtier.

Dans ce cas, il faut faire contrôler au plus tôt la gravité du mauvais fonctionnement en se rendant auprès d'un centre agréé Ferrari.



**Ne pas effectuer de modifications sur les composants du dispositif ou sur les câbles.**

Ne pas couper ou modifier les connecteurs entre le câblage et les modules d'airbags.

## **Airbag Kontrolleuchte**

Die Kontrolleuchte brennt bei Zündschlüssel in Stellung “II” ca. 4 Sekunden als Diagnose der Airbag Systemfunktion und meldet, daß das System betriebsbereit ist. Erfolgt das Aufleuchten der Kontrolleuchte dagegen während der Fahrt, so liegt eine Störung der Elektronik vor.

In diesem Fall das Ausmaß der Störung schnellstmöglich von einer autorisierten Ferrari-Werkstatt überprüfen lassen.



**Änderungen an den System-Komponenten bzw. -Kabeln sind ausdrücklich untersagt.**

Die Kabel und Airbag Modulverbindner auf keinen Fall abtrennen oder versetzen.

Non ricoprire con adesivo, o comunque trattare in qualsiasi modo, il volante e il pannello imbottito posizionato sul cruscotto lato passeggero.

Non togliere assolutamente il volante; tale operazione, eventualmente, è da fare eseguire presso un centro di Assistenza Ferrari.

Dopo un incidente con intervento degli Airbags è necessario sostituire tutti i componenti dell'impianto.

Dopo un incidente senza intervento degli Airbags è necessario rivolgersi ad una Officina Autorizzata Ferrari per il controllo e l'eventuale sostituzione dei componenti dell'impianto che risultino deformati, danneggiati o che presentino anomalie.

**I singoli componenti dell'impianto danneggiati oppure difettosi non devono essere in alcun modo riparati ma sostituiti.**

Interventi non opportuni ai componenti dell'impianto possono essere causa di avarie, oppure possono provocarne un'attivazione involontaria con conseguenti danni.

I componenti dell'impianto sono stati progettati appositamente per questo specifico modello di autovettura. Qualsiasi tentativo di utilizzo su vetture di modello diverso è assolutamente da evitare in quanto può provare gravi danni ai passeggeri dell'autovettura in caso di incidente.

Do not apply any adhesive label or somehow treat the steering wheel and the padded panel on the passenger's side instrument panel.

Do not attempt to remove the steering wheel. This is an operation which must be performed only by an authorised Ferrari Service Workshop.

If the airbags inflate in a crash, the entire airbag system must be replaced.

If the car is involved in a crash and the airbags do not inflate, have the system inspected by an authorised Ferrari Service Workshop so that any damaged or malfunctioning components can be replaced.

**Damaged or defective components of the airbag system cannot be repaired and must be replaced.**

Unauthorised or inexpert interference can prevent the airbag system from providing the protection it should, and can cause the bags to inflate during normal driving, with dire consequences.

Airbag systems are designed for use in this specific car model. Never attempt to use an airbag system in a car for which it was not designed. Such use can aggravate the risk of injury in the event of an accident.

Ne pas recouvrir d'adhésif ou traiter par quelque procédé que ce soit le volant et le panneau rembourré situé sur le tableau de bord côté passager.

Ne jamais démonter le volant. Si nécessaire, cette opération est à faire exécuter par un centre Ferrari agréé.

Si, à la suite d'un accident, l'airbag s'est déclenché, faire remplacer tous les composants du dispositif.

Après un accident sans l'intervention de l'airbag, s'adresser à un centre d'assistance Ferrari agréé pour le contrôle et le remplacement éventuel de tous les composants qui présenteraient des déformations, dommages ou anomalies.

**Les composants endommagés ou bien défectueux ne doivent pas être réparés, mais remplacés.**

Toute intervention non correcte ou non autorisée sur les composants du dispositif peut être la cause de défaillances, ou bien comporter son déclenchement fortuit et, par conséquent, de sérieux dommages.

Les composants du dispositif ont été expressément conçus pour ce modèle spécifique de voiture. Toute tentative d'application du dispositif sur un autre modèle de voiture est à éviter impérativement, car il peut causer de graves lésions aux passagers en cas d'accident.

Weder das Lenkrad noch die Polsterung auf Beifahrerseite mit Klebstoff abdecken bzw. anderweitig behandeln.

Unter keinen Umständen das Lenkrad abnehmen, für diesen Eingriff ist nur eine Ferrari-Servicestelle zuständig.

Nach einem Unfall mit Airbag- Auslösung sind sämtliche System-Komponenten zu ersetzen.

Nach einem Unfall ohne Airbag Auslösung eine autorisierte-Ferrari Werkstatt aufzusuchen, um die System-Komponenten überprüfen bzw. die verformten, beschädigten oder funktionsgestörten Teile ersetzen zu lassen.

**Die beschädigten oder defekten System-Komponenten dürfen keinesfalls repariert werden; sie sind auf jeden Fall komplett zu ersetzen.**

Unsachgerechte Eingriffe an den System-Komponenten können Störungen bzw. ein ungewolltes und folgenschweres Auslösen des Airbags verursachen.

Die Systemkomponenten sind speziell für dieses Fahrzeugmodell entworfen worden. Jedwede Anwendung auf anderen Modellen ist unbedingt zu vermeiden, da hierdurch die Verletzungsgefahr der Insassen bei einem Unfall erhöht wird.

I moduli airbag, devono essere sostituiti dopo 10 anni dalla loro installazione, (vedi targhetta C), anche nel caso in cui la vettura non abbia subito urti.



**Essendo la vettura equipaggiata con airbag, sul sedile del passeggero non devono venir installati sistemi di ritenzione per bambini.  
I bambini di età inferiore ai 12 anni non possono viaggiare sui sedili anteriori.**




Fig. 21 - Targhette per Airbag

A - Targhetta nel vano motore; B - Targhetta su aletta parasole; C - Targhetta per manutenzione sistema airbag; D - Targhetta sistema di ritenzione bambini sul sedile passeggero.

The airbag modules must be replaced ten years after their installation, (see label C), even if the car hasn't had any collision.



**Being the car equipped with passenger's side Airbag, children's restraint systems shouldn't be installed on the passenger's seat.  
Children under 12 cannot travel on front seats.**




Fig. 21 - Airbag safety notices

A - Notice in engine compartment; B - Notice on sun visor; C - Airbag system maintenance label; D - Notice for children's restraint system on passenger's seat.

Les modules d'airbag, doivent être remplacés après 10 ans de leur installation, (voir plaque C), même si la voiture n'a pas subi de chocs.



**La voiture étant équipée d'airbag, les dispositifs de maintien pour enfants ne doivent pas être installés sur le siège du passager.  
Les enfants ayant moins de 12 ans ne peuvent pas voyager sur les sièges avant.**




Fig. 21 - Plaquettes pour airbag

A - Compartiment - moteur; B - Pare-soleil; C - Entretien de l'airbag D - Dispositif de maintien pour enfants sur le siège du passager.

Die Airbag-Module auch im Falle das Fahrzeug keine Unfälle erlitten hat, 10 Jahre nach der Installation (lt. Angabe auf dem Schild C) ersetzt werden.



**In den mit Airbag für den Beifahrer ausgestatteten Fahrzeugen, dürfen keine Kindersitze auf dem Beifahrersitz montiert werden.  
Kinder unter dem 12. Altersjahr dürfen nicht auf Vordersitzen mitfahren.**

Abb. 21 - Airbag-Datenschilder

A - Schild im Motorraum; B - Schild auf Sonnenblende; C - Wartungsschild für das Airbag-System; D - Hinweisschild für das An schnallen von Kindern auf dem Beifahrersitz.

## VOLANTE GUIDA REGOLABILE



Non regolare l'inclinazione del volante con la vettura in movimento!

Sbloccando la leva **A** posta sotto al piantone dello sterzo la posizione del volante guida è regolabile sia in profondità che in altezza.

Dopo aver trovato la posizione desiderata bloccare la leva **A**.

Per utilizzare l'avvisatore acustico premere in prossimità delle trombette disegnate sulle razze superiori del volante.

## ADJUSTABLE STEERING COLUMN



Never attempt to adjust the steering column while the car is moving!

Pull lever **A** under the steering wheel to release the column. You can then adjust the steering wheel in depth and height.

Re-lock the column with lever **A** on completion of adjustment.

To use the horn, press next to the small horns drawn on the steering wheel upper spokes.

## VOLANT REGLABLE



Ne pas régler l'inclinaison du volant lorsque la voiture est en mouvement!

Lorsque l'on débloque le levier **A** sous la colonne de direction, la position du volant est réglable aussi bien en hauteur qu'en profondeur.

Après avoir trouvé la position désirée, bloquer le levier **A**.

Pour utiliser l'avertisseur sonore appuyer près des trompettes sur les rayons supérieurs du volant.

## VERSTELLBARES LENKRAD



Die Lenkradposition nicht während des Fahrens einstellen!

Das Lenkrad ist vertikal und höhenverstellbar nachdem der Hebel **A** unter der Lenksäule entriegelt wird.

Wenn die richtige Position des Lenkrades gefunden ist, den Hebel **A** verriegeln.

Um das Hupsignal einzusetzen, drücke man auf die Trompetensymbole auf den oberen Lenkradspeichen.




Fig. 22 - Regolazione volante

A - Leva per blocco/sblocco volante.

Fig. 22 - Adjustable steering column

A - Lever for column locking/release.

Fig. 22 - Réglage du volant

A - Levier de blocage/déblocage volant.

Abb. 22 - Lenkradeinstellung

A - Hebel für das Blockieren/Entblocken des Lenkrades.



**ATTENZIONE**  
La regolazione va eseguita solo con vettura ferma.



**WARNING!**  
The adjustment must be made only with car stopped.



**ATTENTION**  
Le réglage doit être effectué uniquement avec la voiture arrêtée.




**ACHTUNG**  
Die Einstellung darf nur bei stehendem Fahrzeug erfolgen.

### Specchio retrovisore interno

È di tipo orientabile ed è dotato di posizione antiabbagliante mediante la levetta **A**.

### Rear view mirror

The rear view mirror is fully adjustable. Move lever **A** to switch the mirror between the normal and anti-glare positions.



### Specchi retrovisori esterni

La regolazione dei retrovisori esterni si ottiene tramite il comando posto sul tunnel centrale (Fig. 24).

Per orientare gli specchi retrovisori agire sul tasto **A** per lo specchio di sinistra e sul tasto **B** per lo specchio di destra.

### Door mirrors

The door mirrors can be adjusted using the control on the central tunnel (Fig. 24).

Press push button **A** to adjust the left door mirror. Press push button **B** to adjust the right door mirror.

### Rétroviseur interne

Il est du type orientable et peut être réglé par le petit levier **A** de façon à éviter l'éblouissement.

### Rückspiegel

Der Rückspiegel ist verstellbar und kann mit dem Hebel **A** in Abblendstellung gebracht werden.

Fig. 23 - Specchio retrovisore interno.

Fig. 23 - Rear view mirror.

Fig. 23 - Rétroviseur interne.

Abb. 23 - Rückspiegel.

### Rétroviseurs extérieurs

La commande située sur le tunnel central permet de régler les rétroviseurs extérieurs (Fig. 24).


Afin de régler les rétrociseurs, appuyer sur le bouton **A** pour le rétrociseur gauche et sur le bouton **B** pour le rétrociseur droit.

### Seitenspiegel

Die Einstellung erfolgt über den Schalter auf der Mittelkonsole (Abb. 24).

Zur Verstellung des linken Spiegels Taste **A**, des rechten Spiegels Taste **B** drücken.


Premendo il pomello **C** in senso verticale o orizzontale si regola elettricamente l'orientamento degli specchi.



Gli specchi retrovisori esterni sono muniti di resistenza per lo sbrinamento e/o disappannamento che si inserisce premendo l'interruttore comando lunotto termico (Fig. 2, rif. 10).

Pressing control switch **C** vertically or horizontally, the mirrors are electrically operated and aimed.

Lorsque l'on appuie sur le bouton **C** dans le sens vertical ou horizontal, on règle électriquement l'orientation des rétroviseurs.



Durch waagrechten oder senkrechten Druck des Knopfes **C** erfolgt die elektrische Ausrichtung der Spiegel.

Fig. 24 - Specchio retrovisore esterno.

Fig. 24 - Door mirror.

Fig. 24 - Rétroviseur extérieur.

Abb. 24 - Seitenspiegel.

Fig. 25 - Comando regolazione specchi retrovisori esterni.

Fig. 25 - Door mirror control.

Fig. 25 - Commande pour le réglage des rétroviseurs extérieurs.

Abb. 25 - Schalter für Seitenspiegelerstellung.

Les rétroviseurs extérieurs sont pourvus de résistance pour le dégivrage et/ou déternissement, qui s'enclenche lorsque l'on appuie sur l'interrupteur de commande de la lunette dégivrante (Fig. 2 réf. 10).

Die Seitenspiegel sind mit einem Heizwiderstand für die Entfrostung ausgerüstet, der sich durch Druck des Schalters für die Heckscheibenheizung (Abb. 2, Pos. 10) einschaltet.

## ILLUMINAZIONE INTERNA

## INTERIOR LIGHTS

## ECLAIRAGE INTERIEUR

## INNENBELEUCHTUNG

### Plafoniera anteriore

Si accende automaticamente all'apertura delle porte; inoltre a porte chiuse si può accendere o spegnere agendo sull'interruttore **B** (Fig. 26).

### Front interior light

The front interior light operates as an automatic courtesy light whenever either door is opened. You can also turn the light on or off manually by means of switch **B** (Fig. 26).

### Plafonnier avant

Il s'éclaire automatiquement dès l'ouverture des portes; en outre, lorsque les portes sont fermées, on peut allumer le plafonnier ou l'éteindre en appuyant sur l'interrupteur **B** (Fig. 26).

### Vordere Deckenlampe

Sie schaltet sich automatisch beim Öffnen der Türen ein; kann auch mit Schalter **B** (Abb. 26) ein- bzw. ausgeschaltet werden.




Fig. 26 - Plafoniera anteriore.

Fig. 26 - Front interior light.

Dopo la chiusura delle porte, la plafoniera rimane accesa fino all'avviamento del motore o, comunque, non oltre 10 secondi.

Gli interruttori **A** e **C** consentono l'accensione delle luci spot.

#### Plafoniera posteriore

Si accende automaticamente all'apertura delle porte; inoltre a porte chiuse si può accendere o spegnere agendo sull'interruttore **F** (Fig. 27).

Dopo la chiusura delle porte, la plafoniera rimane accesa fino all'avviamento del motore o, comunque, non oltre 10 secondi.

Gli interruttori **D** e **E** consentono l'accensione delle luci spot.

Fig. 26 - Plafonnier avant.

Abb. 26 - Vordere Deckenlampe.

After the doors are closed, the front interior light remains on until the engine is started, or for a period of 10 seconds.

Switches **A** and **C** turn the driver's and passenger's map reading lights on and off.

#### Rear interior light

The rear interior light operates as an automatic courtesy light whenever either door is opened. You can also turn the light on and off manually by means of switch **F** (Fig. 27).

After the doors are closed, the rear interior light remains on until the engine is started, or for a period of 10 seconds.

Rear roof switches **D** and **E** turn the rear map reading lights on and off.




Fig. 27 - Plafoniera posteriore.

Fig. 27 - Rear interior light.

Une fois que les portes sont fermées, le plafonnier reste allumé jusqu'au démarrage de la voiture ou, en tout cas, pendant 10 secondes max.

Les interrupteurs **A** et **C** permettent d'éclairer les spots.

#### Plafonnier arrière

Il s'allume automatiquement à l'ouverture des portes. En outre, lorsque les portes sont fermées, on peut l'allumer ou l'éteindre en appuyant sur l'interrupteur **F** (Fig. 27).

Après la fermeture des portes, le plafonnier reste éclairé jusqu'au démarrage de la voiture ou, en tout cas, pendant 10 secondes maximum.

Les interrupteurs **D** et **E** permettent d'éclairer les spots.

Fig. 27 - Plafonnier arrière.

Abb. 27 - Hintere decknlampe.

Nach Schließen der Türen bleibt die Deckenlampe bis zum Anlassen des Motors, aber nicht länger als 10 Sekunden, an.

Die Schalter **A** und **C** regeln die Spot-Lichter.

#### Hintere Decknlampe

Sie schaltet automatisch beim Öffnen der Türen ein; kann auch mit Schalter **F** (Abb. 27) ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Nach Schließen der Türen bleibt die Innenbeleuchtung bis zum Anlassen des Motors, aber nicht länger als 10 Sekunden, an.

Die Schalter **D** und **E** regeln die Spot-Lichter.

## ALETTE PARASOLE

Sono orientabili e possono essere posizionate lateralmente contro i vetri porte.

Sul retro dell'aletta parasole del passeggero è applicato uno specchio con ai lati due luci di cortesia che si illuminano alzando il coperchio di riparo.


Le luci di cortesia si accendono indipendentemente dalla posizione della chiave.

## SUN VISORS

The sun visors are fully adjustable and can even swivel sideways to shade the door windows.

The passenger's sun visor is equipped with a vanity mirror and two courtesy lights. The lights come on automatically when the mirror cover is opened.

The vanity mirror lights come on irrespective of the position of the ignition key.



## PARE-SOLEIL

Les pare-soleil sont réglables et peuvent être positionnés sur le côté contre les vitres des portes.

Au dos du pare-soleil du passager se trouve un miroir encadré de deux lampes de courtoisie qui s'illuminent dès que le cache est levé.

Les lampes de courtoisie s'illuminent indépendamment de la position de la clé de contact.

## SONNENBLENDEN

Sie sind einstellbar und können zum Schutz auch auf die Seitenscheiben geklappt werden.

In der rechten Sonnenblende befindet sich ein Spiegel mit zwei Beleuchtungen, welche sich beim Öffnen der Klappe einschalten.

Die Leselichter funktionieren unabhängig von der Zündschlüsselstellung.

## CASSETTO RIPOSTIGLIO

Situato sulla plancia, lato passeggero, è dotato di serratura a chiave (**A**).

L'apertura/chiusura della serratura è possibile utilizzando la chiave di accensione.

## GLOVE COMPARTMENT

The glove compartment on the passenger's side instrument panel has a key-operated lock (**A**).

The lock opening/release can be made by the ignition key.

## BOITE A GANTS


Placée sur la planche, côté passager, la boîte à gants est dotée de serrure avec clé (**A**).

La serrure peut être ouverte/fermée au moyen de la clé de contact.

## HANDSCHUHFACH

Das vordere Handschuhfach auf der Beifahrerseite ist abschließbar (**A**).

Für das Öffnen und Abschließen wird der Zündschlüssel benutzt.



Per accedere al cassetto premere sulla serratura.

Il cassetto è illuminato dalla plafoniera **B** che si accende automaticamente all'apertura dello sportello.

#### POSACENERE

Il posacenere completo di accendisigari è posizionato sul tunnel centrale (Fig. 30).

Per utilizzare l'accendisigari, sollevare il coperchio, premere a fondo sul pulsante **A**; attendere fino a quando questi non ritorna automaticamente nella posizione iniziale.



**ATTENZIONE**  
È possibile utilizzare la sede dell'accendisigari per poter collegare la lampada di soccorso contenuta nella borsa attrezzi.

To open the glove compartment, press on the lock.

The glove compartment contains a courtesy light **B** which comes on automatically when the compartment door is opened.

#### ASHTRAY

The ashtray and cigar lighter are located on the central tunnel (Fig. 30).

To use the cigar lighter, lift the cover, press push button **A** fully; wait until it springs back into its original position before removing it.



**WARNING!**  
The emergency lamp supplied with the tool kit can be connected to the cigar lighter socket.




Fig. 29 - Cassetto portaoggetti anteriore

**A** - Serratura; **B** - Plafoniera.

Fig. 29 - Front glove compartment

**A** - Lock; **B** - Courtesy light.

Fig. 29 - Boîte à gants avant

**A** - Serrure; **B** - Lampe.

Abb. 29 - Handschuhfach vorne

**A** - Schloß; **B** - Beleuchtung.

Um das Fach zu öffnen, drückt man auf das Schloß.

Die Beleuchtung **B** des Handschuhfaches erfolgt automatisch beim Öffnen.

#### CENDRIER

Le cendrier avec allume-cigares se trouve sur le tunnel central (Fig. 30).

Pour utiliser l'allume-cigares soulever le couvercle, appuyer à fond sur le bouton **A** et attendre qu'il revienne automatiquement à sa position initiale.


#### ASCHENBECHER

Der Aschenbecher mit Zigarrenanzünder befindet sich auf der Mittelkonsole (Abb. 30).

Der Zigarrenanzünder wird durch Eindrücken von Knopf **A** eingeschaltet. Der Anzünder springt automatisch wieder heraus.




**ACHTUNG**  
Der Zigarrenanzünder dient auch als Steckdose für den Anschluß der im Werkzeugsatz enthaltenen Notleuchte.



H 0533

**ATTENZIONE** L'accendisigari può raggiungere elevate temperature quindi maneggiare con cautela ed evitare che venga utilizzato dai bambini.

**WARNING!** The cigar lighter can reach high temperatures, thus it should be handled with care and kept far from children's reach.



H 0533

**ATTENTION** L'allume-cigares peut atteindre des températures élevées: il faut donc le manipuler avec soin et éviter qu'il soit utilisé par les enfants.

**Fig. 30 - Posacenere**

A - Pulsante accendisigari; B - Lampada di soccorso.

**Fig. 30 - Ashtray**

A - Cigar lighter; B - Emergency lamp.

**Fig. 30 - Cendrier**

A - Bouton allume-cigarettes; B- Lampe de secours.

**Abb. 30 - Aschenbecher**

A - Zigarrenanzünder; B - Notleuchte.

**ACHTUNG** Der Zigarrenanzünder kann sehr heiß werden und muß somit sorgfältig eingesetzt werden. Kindern sollte der Umgang damit verboten werden.

## OROLOGIO

Situato sulla plancia si illumina accendendo le luci di posizione.

### Messa a punto

Per regolare l'ora è necessario premere il pomello di regolazione A.

- Per ottenere l'avanzamento della lancetta di un solo minuto, premere e rilasciare il pomello.

## CLOCK

The clock is placed on the instrument panel and it is lit by switching position lights on.

### Setting the time

- Press knob A in to set the time.
- Press and release the knob to advance the clock on one minute at a time.

## MONTRÉ

Placée sur la planche, la montre s'illumine lors de l'allumage des feux de position.

### Mise au point

- Pour régler l'heure, il faut presser le bouton A.
- Presser et relâcher le bouton pour faire avancer l'aiguille d'une minute.

## UHR

Die Uhr befindet sich auf dem Instrumentenbrett und leuchtet automatisch, wenn die Standlichter eingeschaltet werden.

### Einstellung der Uhrzeit

- Zum Einstellen der Uhrzeit ist der Druckknopf A vorgesehen.
- Wird der Druckknopf tippsweise betätigt, erfolgt der Vorlauf um jeweils 1 Minute.




Fig. 31 - Orologio analogico.


Fig. 31 - Analog clock.

Fig. 31 - Montre analogique.

Abb. 31 - Analog-Uhr.


- Tenendo premuto il pomello di regolazione per un tempo superiore a 3 secondi si ottiene l'avanzamento rapido delle lancette.
- Press and hold the knob for over 3 seconds to advance the clock hands quickly.
- Une pression d'une durée supérieure à 3 sec. permet l'avance rapide des aiguilles.
- Wird der Druckknopf länger als 3 Sekunden gehalten, erfolgt der schnelle Vorlauf der Zeiger.

COFANO MOTORE	ENGINE HOOD	CAPOT AVANT	MOTORHAUBE
<b>Apertura</b>  Per sbloccare il cofano motore, tirare la leva <b>A</b> situata sulla sinistra del piantone guida.  Disimpegnare la leva <b>B</b> ritegno cofano, posta in posizione centrale nella parte anteriore della vettura.  Il cofano, viene tenuto in posizione di apertura da due ammortizzatori <b>C</b> .	<b>Opening</b>  To release the hood, pull the release handle <b>A</b> on the left of the steering column.  Release the lever <b>B</b> holding the hood, in the middle of the car front part.  The hood is held open by two gas props <b>C</b> .	<b>Ouverture</b>  Pour ouvrir le capot avant, tirer le levier <b>A</b> situé à la gauche de la colonne de direction.  Dégager le levier <b>B</b> de maintien du capot se trouvant en position centrale à l'avant de la voiture.  Le capot est maintenu en position d'ouverture grâce à deux amortisseurs <b>C</b> .	<b>Öffnen</b>  Der Hebel <b>A</b> zur Haubenöffnung befindet sich links neben der Lenksäule.  Man entriegle den Hebel <b>B</b> der Haubenhalterung im mittleren, vorderen Teil des Fahrzeugs.  Die Öffnung der Haube wird von 2 Dämpfern <b>C</b> in der offenen Stellung gehalten.



**Fig. 32 - Cofano motore**

**A** - Leva apertura cofano; **B** - Leva ritegno cofano; **C** - Ammortizzatori sostegno cofano; **D** - Anello per apertura d'emergenza.




**Fig. 32 - Engine hood**

**A** - Hood release handle; **B** - Hood locking lever; **C** - Hood props; **D** - Emergency opening ring.

#### Apertura di emergenza

Nel caso la leva **A** non funzioni, togliere la griglia, raggiungere il tappo di protezione e toglierlo dalla propria sede quindi afferrare l'anello **D** e tirare verso il basso.



**Fig. 32 - Capot avant**


**A** - Levier d'ouverture du capot; **B** - Levier de maintien du capot; **C** - Amortisseurs de soutien du capot; **D** - Anneau d'ouverture de secours.

#### Emergency opening

If the handle **A** fails to operate, open the grille and reach the protection plug and remove it from its seat, then pull downwards the ring **D**.

**Ouverture de secours**

Au cas où le levier **A** ne fonctionnerait pas, enlever la grille, saisir le bouchon de protection et le retirer de son logement; ensuite, saisir l'anneau **D** et tirer vers le bas.



**Abb. 32 - Motorhaube**

**A** - Hebel für das Öffnen der Haube; **B** - Hebel für das Halten der Haube; **C** - Stoßdämpfer der Haube; **D** - Ring für das Öffnen in Notfällen.

#### Öffnen in Notfällen

Sollte der Hebel **A** nicht funktionieren, so entferne man das Gitter und entferne den Deckel aus seinem Sitz; danach ziehe man den Ring **D** nach unten.

## COFANO BAULE

### Apertura

Per aprire il cofano baule premere il tasto **A** (Fig. 33).

## LUGGAGE COMPARTMENT COVER

### Opening

To open the luggage compartment cover, press release switch **A** (Fig. 33).

## CAPOT DE COFFRE

### Ouverture

Pour ouvrir le capot du coffre à bagages, appuyer sur le bouton **A** (Fig. 33).

## KOFFERRAUM

### Öffnen

Das Öffnen des Kofferraumes erfolgt über Schalter **A** (Abb. 33).

Il cofano baule viene tenuto in posizione di apertura da 2 ammortizzatori **B**.

Aprendo il cofano baule si illumina automaticamente la plafoniera **C**.

The luggage compartment cover is held open by two gas props **B**.



Courtesy light **C** comes on automatically when the luggage compartment cover is opened.

Le capot du coffre est maintenu en position ouverte par deux amortisseurs **B**.

Lorsque l'on ouvre le capot, la lampe **C** s'éclaire automatiquement.

Die Kofferraumhaube wird durch 2 Stoßdämpfer **B** in der offenen Stellung gehalten.

Beim Kofferraumhaube der Haube schaltet sich automatisch die Beleuchtung **C** ein.



#### Apertura di emergenza

Nel caso il pulsante **A** non funziona, tirare la l'anello **D** posizionato sotto al tappeto, sul piano porta oggetti dietro al sedile del pilota.

#### Emergency opening

If the luggage compartment cover release switch **A** fails to work, pull the emergency release ring **D** placed under the carpet of the plane behind the driver's seat.

#### Ouverture de secours

Au cas où le bouton **A** ne fonctionnerait pas, tirer l'anneau **D** situé sous la moquette du plan derrière le siège du conducteur.

#### Notöffnung

Sollte der Schalter **A** nicht funktionieren, ziehe man den sich unter dem Teppich über das Ablegefach hinter dem Fahrersitz befindlichen Ring **D**.

## VALIGERIA

## LUGGAGE SET

## VALISES

## KOFFER

La vettura **GT** viene equipaggiata, a richiesta, con un set di valige che comprende:

- una valigia media (**A**), una valigia grande (**B**), un porta scarpe (**C**), un beauty (**D**) e porta abito (**E**).

Il set di valige per la vettura **GTA** comprende:

- una valigia media (**A**), una valigia grande (**B**), un porta scarpe (**C**), un beauty (**D**).

Il set viene posizionato nel baule.

**Nella vettura GTA equipaggiata con ruota di scorta (optional) lo spazio non consente di alloggiare l'intero set di valige nel baule.**

The **GT** is supplied, upon demand, with a luggage set, including:

- a medium-sized suitcase (**A**), a large suitcase (**B**), a shoe-case (**C**), a vanity-case (**D**) and a garment cover (**E**).

The luggage set for the **GTA** includes:

- a medium-sized suitcase (**A**), a large suitcase (**B**), a shoe-case (**C**), a vanity-case (**D**).

The luggage set is placed in the luggage compartment.

**In the GTA with spare wheel (optional) the luggage compartment cannot hold the whole luggage set.**

La **GT** est dotée, sur demande, d'un jeu de valises comprenant:

- une valise moyenne (**A**), une valise grande (**B**), un sac à chaussures (**C**), une mallette de toilette (**D**) et une housse à vêtements (**E**).

Le jeu de valises pour la **GTA** comprend:

- une valise moyenne (**A**), une valise grande (**B**), un sac à chaussures (**C**), une mallette de toilette (**D**).

Le jeu se situe dans le coffre.

**Sur la GTA, dotée de roue de secours (option), l'espace ne permet pas de loger tout le jeu de valises dans le coffre.**

Der **GT** wird auf Anfrage mit einem folgendermaßen zusammen-gesetzten Koffer-set ausgerüstet:

- ein mittlerer Koffer (**A**), ein großer Koffer (**B**), ein Schuhbehälter (**C**), ein Necessaire (**D**) und ein Kleidersack (**E**).

Der Koffer-set für **GTA** beinhaltet:

- einen mittleren Koffer (**A**), einen großen Koffer (**B**), einen Schuhbehälter (**C**), ein Necessaire (**D**).

Das Koffer-set findet im Kofferraum Platz.

**Beim GTA mit Ersatzrad (Optional) ist kein genügender Freiraum für das ganze Koffer-set vorhanden.**




Fig. 34 - Valige.




Fig. 34 - Valises.




Abb. 34 - Koffer.

## TAPPO SERBATOIO CARBURANTE

Per accedere al bocchettone di carico carburante aprire lo sportello servendosi dell'apposito interruttore **A** (Fig. 35).

Nel caso di avaria del pulsante **A**, è possibile l'apertura manuale dello sportello agendo sull'anello **B** posto nel vano baule.



Togliere il tappo usando la massima prudenza ruotandolo in senso antiorario.

Immettere nel serbatoio esclusivamente benzina senza piombo.




Fig. 35 - Tappo serbatoio carburante

**A** - Interruttore per apertura sportello; **B** - Anello per apertura d'emergenza.

## FUEL FILLER CAP

To open the fuel filler cap cover, press switch **A** (Fig. 35).

If the release switch **A** fails to work, pull the emergency release ring **B** in the luggage compartment.



Remove the cap with the utmost care, turning it counter-clockwise.

Use only unleaded fuel.

Fig. 35 - Fuel filler cap

**A** - Filler cap cover release switch; **B** - Emergency release ring.

## BOUCHON DE RESERVOIR DE CARBURANT

Pour ouvrir le bouchon de remplissage de carburant, ouvrir la trappe en pressant le bouton **A** (Fig. 35).

Au cas où le bouton **A** ne fonctionnerait pas, la trappe peut être ouverte manuellement, en tirant l'anneau **B** situé dans le compartiment à bagages.



Enlever le bouchon avec le plus grand soin et en le tournant dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.

N'introduire que de l'essence sans plomb dans le réservoir.

Fig. 35 - Bouchon de réservoir de carburant

**A** - Bouton d'ouverture de la trappe; **B** - Anneau pour ouverture de secours.

## KRAFTSTOFFTANKDECKEL

Um zum Tankenfüllstutzen Zugang zu haben, öffne man die Klappe durch Betätigen des Schalters **A** (Abb. 35).

Sollte der Schalter **A** nicht funktionieren, kann die Klappe mittels der Schlaufe **B**, welche sich im Kofferraum rechts befindet, geöffnet werden.



Den Deckel sorgfältig entfernen, indem man ihn im Gegenuhrzeigersinn dreht.

Nur bleifreies Benzin tanken.




Abb. 35 - Tankenfüllstutzen

**A** - Schalter für Tankklappe; **B** - Notzug für Tankklappe.

**GANCI DI TRAINO**

Anteriormente nella parte destro della vettura, si trova la sede a cui avvitare un apposito gancio nel caso di traino vettura.

Per accedervi togliere il tappo di protezione **A**.

Il gancio è posto nella borsa attrezzi.



**Durante il traino della vettura, rispettare le norme di circolazione stradale e lasciare la chiave in posizione "II" per evitare il bloccaggio del volante nel caso di sterzata.**

**TOW EYE-BOLT**

The seat for tow eye-bolt screwing is placed in the front right side of the car.

Remove the protection plug **A** to screw in the eye-bolt.

The eye-bolt is included in the tool kit.



**While towing the car, comply with the road regulations and leave the key in position "II" to avoid locking the steering wheel in case of steering.**

**CROCHET DE REMORQUAGE**

A l'avant, sur le côté droit, la voiture présente un logement dans lequel peut être vissé le crochet prévu pour le remorquage de la voiture.

Pour y accéder, retirer le bouchon de protection **A**.

Le crochet se trouve dans la trousse à outils.



**Pendant le remorquage de la voiture, respecter les normes de circulation routière et laisser la clé en position "II" pour éviter le blocage du volant en cas de braquage.**

**ABSCHLEPPHAKEN**


Das Einschraubgewinde für den Abschlepphaken befindet sich im vorderen rechten Fahrzeugteil.

Um den Abschlepphaken einschrauben zu können, muß der Stopfen **A** entfernt werden.

Der Haken befindet sich in der Werkzeugtasche.



**Während dem Abschleppen von Fahrzeugen immer die geltenden Verkehrsregeln beachten.**  
**Den Schlüssel auf Position "II" drehen, damit sich das Lenkrad nicht bei einem Lenkeinschlag blockiert.**



**Fig. 36 - Posizione gancio di traino**

**A - Tappo; B - Gancio di traino.**

**Fig. 36 - Position of tow eye-bolt**

**A - Plug; B - Tow eye-bolt.**

**Fig. 36 - Position du crochet de remorquage**

**A - Bouchon; B - Crochet de remorquage.**

**Fig. 36 - Position des Abschlepphakens**

**A - Stopfen; B - Abschlepphaken.**

## PULIZIA E CURA DELLA SELLERIA IN PELLE

## CLEANING AND CARE OF LEATHER UPHOLSTERY

## NETTOYAGE ET MAINTENANCE DE LA SELLERIE EN PEAU

## PFLEGE UND REINIGUNG DER LEDERÜBERZÜGE

### Informazioni generali

Un adeguato trattamento periodico, almeno 3-4 volte l'anno, consente di mantenere inalterata nel tempo la qualità, le caratteristiche naturali e la morbidezza della selleria in pelle di una vettura Ferrari.

A questo scopo sono anche disponibili prodotti specifici per la manutenzione della pelle ("Cleaner" e "Cream"), messi a punto e testati dalla Ferrari.

Tali prodotti possono essere ordinati attraverso il Servizio Ricambi Ferrari, sia singolarmente sia come parte della trousse "CARE KIT" che include la gamma completa dei prodotti di pulizia per la vettura.

Prodotti assolutamente da evitare, nella pulizia della pelle, sono i detergenti acidi, trementina, smacchiatori liquidi, benzina, solventi, prodotti di pulizia domestici, in quanto danneggiano il materiale naturale.

### Istruzioni

Per la rimozione di polvere e depositi, che possono penetrare nei pori e nelle pieghe della pelle provocandone usura e screpolature, si consiglia di usare un aspirapolvere con spazzole a setole morbide.

### General information

A suitable recurring treatment, at least 3-4 times a year, keeps quality, natural features and softness of leather upholstery of your Ferrari unchanged in time.

To this purpose, special leather care products are available ("Cleaner" and "Cream"), developed and tested directly by Ferrari.

These products can be ordered through Ferrari Spare Part Service, individually or included in the "CARE KIT", with the whole set of car cleaning products.

Absolutely refrain from using acid detergents, turpentine, liquid stain-removers, petrol, solvents, household cleaning products for leather cleaning, as they damage natural materials.

### Instructions

To remove dust and deposits, that can penetrate the leather pores and plies, causing wear and cracks, use a vacuum cleaner with soft brushes.

### Informations générales

Un bon traitement périodique, au moins 3-4 fois par an, permet de maintenir, au fil des années, la qualité, les caractéristiques naturelles et la souplesse de la sellerie en peau d'une véhicule Ferrari.

Dans ce but, des produits spécifiques pour la maintenance de la peau ("Cleaner" et "Cream") sont également disponibles; ces produits ont été développés et testés par Ferrari.

Ces produits peuvent être commandés au Service de Pièces Détachées Ferrari, séparément ou comme partie de la trousse "CARE KIT", comprenant la gamme complète des produits de nettoyage pour le véhicule.

Des produits, tels que détergents acides, térébenthine, produits détachants liquides, essence, solvants, produits de nettoyage ménagers, sont impérativement à éviter, du fait qu'ils peuvent abîmer le matériel naturel.

### Instructions

Pour éliminer la poussière et les dépôts qui peuvent pénétrer dans les pores et dans les plis de la peau, et en provoquer l'usure et la fissuration, nous conseillons d'utiliser un aspirateur avec des brosses souples.

### Allgemeine Informationen

Durch einer regelmäßige Behandlung (3-4 Mal jährlich) der ledernen Sitzüberzüge eines Ferrari-Fahrzeuges, bleiben die natürlichen Eigenschaften, die Qualität und die Weichheit des Leders auch auf Dauer erhalten.

Hierzu gibt es Spezialprodukte für die Lederpflege ("Cleaner" und "Cream"), die durch Ferrari bereitgestellt und getestet wurden.

Diese Produkte können über den Ferrari-Ersatzteildienst einzeln oder im Satz "CARE KIT" bestellt werden, welches das gesamte Pflegeprogramm für die Reinigung des Fahrzeuginnenraumes enthält.

Absolut zu vermeiden sind für die Reinigung der Ledersitze säurehaltige Produkte, Terpentin, flüssige Fleckenentferner, Benzin, Lösungsmittel, Haushaltsreiniger, da das natürliche Material beschädigt wird.

### Hinweise

Für das Entfernen von Staubablagerungen und Rückstände, die in Poren und Falten des Leders eindringen und so zu Rissen und Abnutzungsscheinungen führen könnten, empfiehlt sich der Einsatz eines Staubsaugers mit weichborstigen Bürsten.

Per la pulizia ordinaria usare una spugna leggermente inumidita con acqua calda e sapone neutro (evitando sgocciolamenti), o meglio ancora una spugna morbida imbevuta con il prodotto "Cleaner", eseguendo leggeri movimenti circolari laddove lo sporco è più concentrato: il deposito sulla spugna farà capire dove mirare l'azione.

Non strofinare, se necessario ripetere l'operazione.

Eventuali macchie di inchiostro (penna biro) vanno rimosse con alcool, passando con un batuffolo imbevuto.

Cercare di assorbire la macchia tamponando e non sfregando; se la macchia è particolarmente tenace non insistere più di tanto.

Terminata l'azione di pulizia con il prodotto "Cleaner", asciugare delicatamente con pelle di daino sintetica (se la pulizia è stata eseguita con acqua calda e sapone neutro, sciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno pulito).

Fatto questo, sulla pelle pulita e perfettamente asciutta, è consigliabile un trattamento di cura con il prodotto "Cream" che ridona morbidezza alla pelle, ne esalta le caratteristiche nel tempo e crea una barriera alla polvere.

For routine cleaning, use a sponge with warm water and mild soap (without dripping) or a soft sponge with our "Cleaner", making small round movements where dirt concentrates; the deposit on the sponge shows where to concentrate the cleaning action.

Do not rub, rather repeat the same procedure for a few times.

Possible ink stains (ball pen) can be removed with a cotton wad and alcohol.

Try to soak up the stain by packing, without rubbing: if the stain is particularly hard, do not insist.

After the cleaning operation with our "Cleaner", gently dry with a imitation chamois leather (if warm water and mild soap were used, rinse with running water and dry with a clean cloth).

When leather is clean and perfectly dry, a suitable treatment with "Cream" is suggested, for making leather softer, enhancing its features in time and protecting the whole upholstery from dust through a barrier effect.

Pour le nettoyage ordinaire, utiliser une éponge légèrement imbibé d'eau chaude et savon neutre (éviter les gouttes) ou bien une éponge souple imbibée de "Cleaner": décrire des cercles là où la saleté est plus concentrée, les dépôts sur l'éponge vous permettront de localiser les zones où il faut insister.

Ne pas frotter; si nécessaire, répéter l'opération.

Les taches d'encre (stylo) peuvent être traitées par un tampon d'ouate imbibé d'alcool.

Chercher à absorber la tache en tamponnant et sans frotter; si la tache est particulièrement obstinée ne pas insister.

Après le nettoyage avec le produit "Cleaner", sécher délicatement la sellerie avec une peau de chamois synthétique (si le nettoyage a été exécuté avec de l'eau chaude et du savon neutre, rincer à l'eau fraîche et sécher avec un chiffon propre).

Après cela, sur la peau propre et parfaitement sèche, nous conseillons d'exécuter un traitement de maintien avec le produit "Cream", qui redonne souplesse à la peau, en met en valeur les caractéristiques au fil des années et crée une barrière contre la poussière.

Für die herkömmliche Reinigung benutze man einen leicht mit warmem Wasser und neutraler Seife befeuchteten Schwamm (Tropfen vermeiden) oder noch besser, einen weichen, mit "Cleaner" getränkten Schwamm, wobei man die beschmutzten Stellen mit kreisförmigen Bewegungen mit leichtem Druck behandelt. Die Schmutzanhaftung am Schwamm beweist die Reinigungswirkung.

Man vermeide ein starkes Reiben, eventuell wiederhole man den Vorgang.

Eventuelle Tintenflecken (Kugelschreiber) müssen mit alkoholgetränkter Watte entfernt werden.

Man versuche den Flecken durch Abtupfen "aufzuziehen" und unterlasse starkes Reiben. Bei besonders hartnäckigen Flecken, unterlasse man die Bearbeitung, um den Schaden nicht zu verschlimmern.

Sobald der Reinigungsvorgang mit dem Produkt "Cleaner" beendet ist, trockne man zart mit einem Synthetischen Wildledertuch ab (falls die Reinigung mit warmem Wasser und neutraler Seife erfolgt ist, spüle man mit sauberem Wasser nach und trockne mit einem sauberen Lappen).

Danach empfiehlt sich für die vollständig saubere und perfekt trockene Lederoberfläche eine sorgfältige Behandlung mit dem Produkt "Cream", damit das Leder wieder geschmeidig wird und die für das Leder typische Eigenschaften auf Dauer hervorhebt und eine staubabstoßende Wirkung erzeugt.

Per una completa asciugatura della pelle è consigliabile lasciare trascorrere circa 24 ore, prima dell'applicazione di "Cream".

Il prodotto "Cream" va spalmato sulla pelle in piccole quantità con una spugna pulita, eseguendo leggeri movimenti circolari.

Anche questa crema va lasciata ben asciugare.

Quindi ripassare con un panno morbido, leggermente e senza strofinare.

Before any treating with "Cream", leave leather dry for about 24 hours.

"Cream" must be smeared with a soft sponge, in small quantities, with light round movements.

This cream must dry perfectly as well.

Then, polish with a soft cloth, gently without rubbing.

Avant d'appliquer "Cream", pour que la peau soit complètement sèche, nous conseillons de laisser passer environ 24 heures.

"Cream" doit être étalé sur la peau en couches fines, à l'aide d'un chiffon propre, par des effleurages circulaires.

Cette crème aussi doit être laissée sécher parfaitement.

Ensuite, repasser délicatement à l'aide d'un chiffon souple, sans frotter.

Für eine vollständige Trocknung des Leders lasse man am besten 24 Stunden verstreichen, bevor man mit "Cream" nachbehandelt.

Das Produkt "Cream" muß in geringen Mengen durch einen sauberen Schwamm mit kreisförmigen Bewegungen auf die Lederoberfläche aufgetragen werden.

Auch diese Creme muß gut trocknen gelassen werden.


Danach poliere man die Fläche leicht mit einem weichen Lappen, ohne zu reiben.

# I

# 456M

CLIMATIZZAZIONE  
TEMPERATURE CONTROL SYSTEM  
CLIMATISATION  
KLIMAANLAGE

• Climatizzazione .....	I2	• Air temperature control system .....	I2	• Climatisation .....	I2	• Klimaanlage .....	I2
• Manutenzione .....	I4	• Maintenance .....	I4	• Entretien .....	I4	• Instandhaltung .....	I4
• Manovra dei comandi .....	I4	• Operating the controls .....	I4	• Commandes .....	I4	• Bedienelemente .....	I4

**Fig. 1 - Impianto climatizzazione**

1 - Diffusore per ventilazione parabrezza; 2 - Bocchetta laterale per climatizzazione; 3 - Diffusore per ventilazione pavimento; 4 - Diffusore aria di climatizzazione; 5 - Gruppo evaporatore-riscaldatore; 6 - Filtro disidratatore; 7 - Diffusore per ventilazione; 8 - Capacitor; 9 - Condensatore; 10 - Solenoid valve for heating water; 11 - Pump for water recirculation; 12 - Filtro anti-polvere; 13 - Sensore irraggiamento solare.

**Fig. 1 - Air temperature control system**

1 - Windscreen ventilation nozzle; 2 - Side outlet for supply of air conditioned air; 3 - Air to floor outlet; 4 - Conditioned air outlet; 5 - Evaporator and heater group; 6 - Dehydrator filter; 7 - Ventilation nozzle; 8 - Capacitor; 9 - Compressor; 10 - Solenoid valve for heating water; 11 - Pump for water recirculation; 12 - Dust filter; 13 - Sun radiation sensor.

**Fig. 1 - Installation de climatisation**

1 - Buse de ventilation du pare-brise; 2 - Buse latérale d'air climatisé; 3 - Buse pour ventilation du plancher; 4 - Buse d'air climatisé; 5 - Groupe évaporateur - réchauffeur; 6 - Filtre déshydrateur; 7 - Buse de ventilation; 8 - Condenseur; 9 - Compresseur; 10 - Electrovanne eau de chauffage; 11 - Pompe de recirculation d'eau; 12 - Filtre à poussière; 13 - Capteur de rayonnement solaire.

**Abb. 1 - Klimaanlage**

1 - Windschutzscheibenbelüftungsdüse; 2 - Seitliche Zuführöffnung für klimatisierte Luft; 3 - Öffnungen für Bodenluft; 4 - Einlaßdüse der Klimatisierungsluft; 5 - Verdampfer- und Heizungsgruppe; 6 - Dehydrationsfilter; 7 - Ventilierungsdüse; 8 - Kondensator; 9 - Kompressor; 10 - Magnetventil für Heizwasserzuführregelung; 11 - Wasserrückführpumpe; 12 - Staubschutzfilter; 13 - Sensor für Sonneneinstrahlung.

## Generalità

L'impianto di climatizzazione è costituito da un gruppo riscaldatore/evaporatore pilotato da una centralina elettronica a microprocessore che, in funzionamento automatico, è in grado di mantenere costante la temperatura all'interno dell'abitacolo al variare delle condizioni ambiente, agendo sulla temperatura, distribuzione e portata dell'aria.

## Description


The climate control system consists of a heating/cooling unit controlled by a microprocessor electronic control unit. The system functions automatically and maintains a constant internal compartment temperature regardless of changes or differences in the ambient temperature and controls the temperature, distribution and quantity of air flow.

## Généralités

L'installation de climatisation est composée d'un groupe évaporateur/ réchauffeur contrôlé par un boîtier électronique à microprocesseur qui, en fonctionnement automatique, est en mesure de maintenir une température constante à l'intérieur de l'habitacle, en fonction des variations des conditions ambiantes et d'influer ainsi sur la température, la distribution et le débit de l'air.

## Allgemeines

Die Klimaanlage besteht aus einem über ein elektronisches Schaltgerät gesteuertes Mikroprozessoren-Heiz-/Verdampfungsgerät, das im Automatikbetrieb imstande ist, die Innenraumtemperatur in bezug auf die Veränderung der klimatischen Bedingungen konstant zu halten, indem sie auf die Temperatur, Luftverteilung und -fördermenge einwirkt.



I 0076

Fig. 2 - Ventilazione interno vettura.

Fig. 2 - Car internal ventilation.

Fig. 2 - Ventilation à l'intérieur de la voiture.

Abb. 2 - Belüftung des Fahrgastraumes.

Consente inoltre di prelevare aria dall'esterno o di riciclare l'aria all'interno della vettura in modo automatico indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Il riscaldatore e l'evaporatore sono contenuti in un unico blocco, soluzione che consente di avere:

- aria esterna o interna riscaldata;
- aria esterna o interna rinfrescata;
- aria esterna o interna deumidificata ed eventualmente riscaldata;
- sbrinamento.

In addition the system controls automatically whether external or internal air is utilized independent of the ambient conditions.

The heater and evaporator are contained in one assembly and provide:

- external or internal heated air;
- external or internal cooled air;
- external or internal air which is dehumidified and then reheated;
- defrosting.

Il permet en outre de prélever de l'air de l'extérieur ou de recycler l'air à l'intérieur de la voiture de façon automatique et indépendante des conditions ambiantes.

Le réchauffeur et l'évaporateur sont réunis dans un seul bloc, solution qui permet d'obtenir:

- chauffage de l'air venant de l'extérieur ou de l'intérieur;
- rafraîchissement de l'air venant de l'extérieur ou de l'intérieur;
- déshumidification de l'air extérieur ou intérieur et chauffage éventuel;
- dégivrage.

Es erlaubt des weiteren automatisch die Aufnahme von Außenluft oder die Umlöhlung der Innenluft, unabhängig der klimatischen Gegebenheiten.

Die Heizung und der Verdampfer befinden sich in einem Gehäuse; hierdurch ist es möglich:

- Außen- und Umluft zu erwärmen;
- Außen- und Umluft abzukühlen;
- Außen- und Umluft zu entfeuchten und eventuell zu erwärmen;
- Zu entfrosten.

MANUTENZIONE	MAINTENANCE	ENTRETIEN	INSTANDHALTUNG
Per la sostituzione del filtro antipolvere e del liquido refrigerante attenersi a quanto riportato nel "Piano di manutenzione" (Pag. N4).	For the dust and coolant filter replacement, comply with the instructions of the "Maintenance Schedule" (Page N4).	Le filtre à poussière doit être remplacé tous les six mois (Fig. 1 réf. 12), selon le "Plan d'Entretien" (Page N4).	Der Staubfilter (Abb. 1, Pos. 12) sollte unter Berücksichtigung der im "Instandhaltungsplan" (Seite N4) genannten Angaben alle sechs Monate gewechselt werden.

MANOVRA DEI COMANDI	OPERATING THE CONTROLS	COMMANDES	BEDIENELEMENTE
La centralina elettronica viene comandata dalla consolle di Fig. 3 consente di selezionare le seguenti modalità di funzionamento:	The electronic control unit is set by means of the controls shown in Fig. 3 which allow the following modes to be selected:	Le boîtier électronique est commandé depuis la console (Fig. 3) et permet de sélectionner les modalités de fonctionnement suivantes:	Das elektronische Steuergerät wird von der Konsole (Abb. 3), gesteuert, die folgende Betriebsweisen erlaubt.
<b>Pulsante "STOP" rilasciato</b> Impianto di climatizzazione attivo con funzionamento automatico o manuale.	<b>"STOP" push button released</b> The climate control system can operate in either automatic or manual mode.	<b>Bouton "STOP" relâché</b> Installation de climatisation enclenchée avec fonctionnement automatique ou manuel.	<b>Knopf "STOP" nicht gedrückt</b> Die Klimaanlage funktioniert automatisch oder manuell.

### Pulsante "STOP" premuto (Fig. 3 rif. 1)

Impianto di climatizzazione disinserito.  
Il compressore è disattivato e la valvola di regolazione portata acqua è attivata (chiusa).

Se i commutatori **2** e **4** sono su "automatico" la distribuzione aria avviene dalle bocchette centrali ed il ventilatore è spento; si ha perciò solamente la portata di aria "dinamica".

Azionando il commutatore **2** si può variare manualmente la distribuzione dell'aria ed azionando il commutatore **4** si può azionare manualmente il ventilatore.

### Depressed "STOP" push button (Fig. 3 re. 1)

The climate control system is deactivated.

The compressor is deactivated and the water control valve is activated (closed).

If the selection knobs **2** and **4** are in the "auto" position, the distribution of the air comes from the central outlets and the fan is off; therefore, only "dynamic" air is distributed.

Rotating selection knob **2**, the air distribution can be varied automatically and by rotating knob **4**, the air speed can be varied manually.

### Bouton "STOP" enfoncé (Fig. 3 réf. 1)

Installation de climatisation hors service.

Le compresseur est mis hors service et la vanne de réglage du débit d'eau est enclenchée (fermée).

Si les commutateurs **2** et **4** sont réglés sur la position automatique, la distribution de l'air s'effectue par les buses d'aération centrales et le ventilateur est arrêté; ce qui permet uniquement la distribution d'air "dynamique".

Le commutateur **2** permet de varier manuellement la distribution de l'air, tandis que le commutateur **4** permet d'enclencher manuellement le ventilateur.

### Knopf "STOP" gedrückt (Abb. 3, Pos. 1)

Klimaanlage nicht in Funktion.

Der Kompressor ist ausgeschaltet und das Warmwasserventil ist aktiv (geschlossen).

Stehen die Regler **2** und **4** auf automatisch, erfolgt die Belüftung über die mittleren Düsen und der Ventilator ist aus; aber es besteht eine "dynamische" Belüftung.

Mit Regler **2** können die Luftverteilung und mit Regler **4** der Ventilator manuell geregelt werden.




Fig. 3 - Centralina elettronica di comando

1 - Pulsante "STOP"; 2 - Commutatore comando distribuzione aria; 3 - Commutatore selezione temperatura; 4 - Commutatore regolazione velocità ventola; 5 - Pulsante esclusione ventilazione esterna (ricircolo).

Fig. 3 - Boîtier électronique de commande

1 - Bouton "STOP"; 2 - Commutateur de commande distribution d'air; 3 - Commutateur de sélection température; 4 - Commutateur de réglage vitesse de ventilateur; 5 - Bouton d'arrêt de la ventilation extérieure (recirculation).

Fig. 3 - Electronic control unit

1 - "STOP" push button; 2 - Air distribution selection knob; 3 - Temperature selection knob; 4 - Fan speed selection knob; 5 - Push button for external air or recirculated air exclusion.

Abb. 3 - Konsole der Klimaanlage

1 - Knopf "STOP"; 2 - Regler für Luftverteilung; 3 - Temperaturregler; 4 - Regler für Gebläsegeschwindigkeit; 5 - Knopf für Umluft.

## Commutatore comando distribuzione aria (Fig. 3 rif. 2)

Consente di variare la distribuzione dell'aria dalle bocchette vettura in modo automatico o in modo manuale secondo i possibili schemi riportati sulla consolle:

## Air distribution control knob (Fig. 3 re. 2)


The distribution of the air from the various outlets in the vehicle can be controlled in either automatic or manual mode, according to the indications on the panel:

## Commutateur de commande distribution d'air (Fig. 3, réf. 2)

Il permet de régler la distribution de l'air par les buses d'aération de la voiture de façon automatique ou manuelle, selon les schémas possibles reportés sur la console:

## Regler für Luftverteilung (Abb. 3 Pos. 2)

Hiermit kann die Luftverteilung zu den Düsen entweder automatisch oder manuell nach dem Schema der Konsole geregelt werden:



### Automatico

La distribuzione viene comandata dalla centralina a seconda delle condizioni ambientali e della temperatura richiesta.

### Automatic


The air distribution is controlled by the electronic control unit according to the ambient conditions and the required temperature.

### Fonction automatique

La distribution est commandée par le boîtier électronique, en fonction des conditions ambiantes et de la température demandée.

### Automatisch

Die Luft- und Temperaturregelung wird automatisch den Temperaturanforderungen angepaßt.



### Manuale

L'utilizzo del commutatore nelle quattro posizioni descritte di seguito impone la scelta manuale del flusso dell'aria:

- flusso d'aria sui piedi;
- flusso d'aria sui piedi e frontale;
- flusso d'aria frontale;
- flusso d'aria sul parabrezza e sui piedi.

### Manual

By positioning the control knob in one of the four described positions, the air flow is distributed as follows:

- to the footwells;
- to the footwells and the central outlets;
- to the central outlets;
- to the windscreen and to the footwells.

### Fonction manuelle


L'utilisation du commutateur dans les 4 positions décrites par la suite impose un réglage manuel du débit d'air:

- courant d'air vers les pieds;
- courant d'air vers les pieds et frontal;
- courant d'air frontal;
- courant d'air sur le pare-brise et sur les pieds.

### Manuell

Durch den Regler können folgende 4 verschiedene Luftströmungen eingestellt werden:

- Luftaustritt Fußraum;
- Luftaustritt Fußraum und oben;
- Luftaustritt oben;
- Luftaustritt Frontscheibe und Fußraum.



### Defroster

Il commutatore posto in questa posizione attiva la funzione di sbrinamento del parabrezza.

### Defroster


When the selection knob is placed in the defroster position, all of the air flow is to the windscreen.

### Dégivrage

Le commutateur placé en cette position permet le dégivrage du pare-brise.

### Entfrostung

Mit dieser Einstellung wird die Entfrostung der Windschutzscheibe aktiviert.

**Commutatore regolazione temperatura aria (Fig. 3 rif. 3)****Air temperature control knob (Fig. 3 re. 3)****Commutateur de sélection température d'air (Fig. 3 réf. 3)****Lufttemperaturregler (Abb. 3 Pos. 3)**

Ruotando il commutatore in senso orario (indice nella zona rossa), oppure in senso anti-orario (indice nella zona blu), si aumenta o si diminuisce, all'interno della vettura, la temperatura dell'aria desiderata.

Il campo di regolazione dell'aria immessa in vettura varia da 16° a 28°C.

Turning the knob clockwise (pointer in the red section) or counter-clockwise (pointer in the blue section), the air temperature is increased or decreased, respectively, in the compartment.


The inlet air adjustment flow varies from 16° to 28°C (61° to 82°F).

En tournant le commutateur dans le sens des aiguilles d'une montre (aiguille dans le secteur rouge), ou dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre (aiguilles dans le secteur bleu) la température, à l'intérieur de la voiture, monte ou baisse.

La plage de réglage de l'air dans la voiture varie de 16° à 28°C.

Dreht man den Regler im Uhrzeigersinn (Zeiger im roten Bereich), oder im Gegenuhrzeigersinn (Zeiger im blauen Bereich), so wird die gewünschte Temperatur im Fahrzeugaum gesteigert oder verringert.

Der Einstellbereich für die in das Fahrzeug eingelassene Luft geht von 16° bis 28°C.

**Commutatore regolazione velocità ventola (Fig. 3 rif. 4)****Fan speed selection knob (Fig. 3 re. 4)****Commutateur de réglage vitesse de ventilateur (Fig. 3 réf. 4)****Lüftergeschwindigkeitsregler (Abb. 3 Pos. 4)****Automatico**

Si ha una portata di aria selezionata dalla centralina per il raggiungimento più rapido della temperatura richiesta.

In automatico il sistema può utilizzare 8 differenti velocità della ventola.

**Automatic**

The electronic control unit automatically selects the proper fan speed in order to reach the preset temperature most rapidly.

In the automatic setting the electronic control unit can select from eight possible fan speeds.

**Fonction automatique**


Le boîtier électronique règle le débit d'air et permet d'obtenir plus rapidement la température désirée.

En fonctionnement automatique, l'installation permet de régler 8 vitesses différentes du ventilateur.

**Automatisch**

Das Steuergerät regelt die Luftmenge, damit die Temperatur schnellstmöglich erreicht wird.

Das System verfügt bei Automatik über 8 verschiedene Lüftergeschwindigkeiten.

**Manuale**

La posizione 0 permette l'immersione dell'aria esterna solo con vettura in movimento.

Le posizioni da 1 a 4 consentono di selezionare la velocità dell'aria immessa.

**Manual**

Position 0 lets outside air flow inside the car only when the car is moving.

The positions from 1 to 4 select the speed of the blown air.

**Fonction manuelle**

La position 0 permet l'admission de l'air externe seulement avec la voiture en mouvement.

Les positions de 1 à 4 permettent de régler la vitesse de l'air débitée.

**Manuell**

Die Position 0 erlaubt das Einführen von Außenluft nur bei fahrendem Fahrzeug.

Die Positionen von 1 bis 4 ermöglichen die Anwahl der Geschwindigkeit der eingelassenen Luft.

**Pulsante esclusione ventilazione esterna (ricircolo) (Fig. 3 rif. 5)**

**Rilasciato**

La centralina utilizza il ricircolo aria interna se la temperatura esterna è maggiore di 35°C e la temperatura interna è minore di quella esterna, altrimenti viene utilizzata aria esterna.

In condizioni di aria esterna con temperatura superiore di 35°C il ricircolo è praticamente sempre inserito. Una funzione di temporizzazione garantisce, nel modo automatico (rilasciato), un ricambio di aria per 120 secondi ogni venti minuti.

**Premuto**

Si ricircola l'aria interno abitacolo vettura.

In queste condizioni non esiste ricambio aria.

Una volta stabilizzata la temperatura interna sul valore desiderato si consiglia di non variare la posizione del commutatore di selezione temperatura fino a quando non intervengono grosse variazioni nella temperatura esterna.

Una variazione nella posizione del commutatore selezione temperatura comporta una certa differenza tra la temperatura nell'abitacolo e l'aria in uscita dalle bocchette.

**External ventilation (recirculation) exclusion push button (Fig. 3 re. 5)**

**Released**

The electronic control unit uses recirculated internal air if the external ambient temperature is higher than 35°C (95°F). If the internal temperature is lower than the external temperature, external air is used.

In conditions where the external air temperature is higher than 35°C (95°F), recirculated internal air is almost always selected. A timer function ensures, in the automatic mode (released), a complete change of air for 120 seconds every 20 minutes.

**Depressed**

Internal (passenger compartment) air is recirculated.

In this condition, the internal air is not changed.

Since a stabilization time for the internal air temperature is necessary for the selected temperature to be reached, it is not recommended to vary the temperature settings until remarkable variations occur in the outside temperature.

A variation in the position of the temperature selection knob will cause a variation in the temperature of the air discharged from the outlets.

**Bouton d'arrêt de la ventilation extérieure (recirculation) (Fig. 3 réf. 5)**

**Bouton relâché**

Le boîtier électronique déclenche la recirculation de l'air intérieur si la température extérieur dépasse 35°C et si la température intérieure est inférieure à la température extérieure; en cas contraire, l'air extérieur est utilisé.

Lorsque la température extérieure dépasse 35°C, la recirculation est pratiquement toujours enclenchée. Une fonction de temporisation garantit, en mode automatique (bouton relâché), un changement de l'air pendant 120 secondes toutes les 20 minutes.

**Bouton enfoncé**

L'air de l'intérieur de l'habitacle de la voiture est faite recirculer.

Dans ces conditions, l'air n'est pas changé.

Une fois que la température intérieure est stabilisée à la valeur désirée, ne pas changer la position du commutateur de sélection de la température tant que de grosses variations de température extérieure ne se produisent.

La variation de la position du commutateur de sélection de la température entraîne une différence entre la température dans l'habitacle et l'air distribué par les buses d'aération.

**Knopf für den Ausschluß der äußeren Belüftung (Umluft) (Abb. 3 Pos. 5)**

**Nicht gedrückt**

Das Steuergerät schaltet auf Umluft, wenn die Außentemperatur über 35°C und die Innentemperatur niedriger als die Außentemperatur ist; ansonsten wird Außenluft verwendet.

Bei einer Außentemperatur über 35°C ist der Kreislauf praktisch immer eingeschaltet. Hierbei wird alle 20 Minuten die Luft durch einen Zeitregler 120 Sekunden lang erneuert.

**Gedrückt**

Es wird Innenluft verwendet. In diesem Fall findet kein Lufttausch statt.

Wenn sich die Innentemperatur stabilisiert hat, wird empfohlen den Temperaturregler nicht zu verändern, sollten nicht größere Veränderungen der Außentemperatur auftreten.

Bei Veränderung des Temperaturreglers kann es zu Temperaturdifferenzen zwischen Innenraumtemperatur und Temperatur der Luft aus den Düsen kommen.

Questa differenza andrà attenuandosi man mano che l'impianto va a regime.

In condizioni di regime la variazione di temperatura all'altezza delle teste dei passeggeri è di  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ .

#### Sensore irraggiamento solare

Posizionato sulla plancia portastrumenti ottimizza la ventilazione e la regolazione della temperatura, richiesta in abitacolo, in funzione dell'angolo di incidenza dei raggi solari.

This difference will diminish as the system reaches the preset temperature.

When the system has attained the preset temperature setting, a temperature variation of  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 35^{\circ}\text{F}$ ) is maintained at the passenger's head.

#### Sun radiation sensor

This sensor is placed on the instrument panel and optimizes ventilation and temperature adjustment inside the compartment, depending on the incident angle of sun rays.

Cette différence va en s'atténuant au fur et à mesure que l'installation se stabilise.

Une fois que le régime est stabilisé, la variation de température au niveau de la tête des passagers est de  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ .

#### Capteur de rayonnement solaire

Placé sur la planche de bord, ce capteur optimise la ventilation et le réglage de la température dans l'habitacle en fonction de l'angle d'incidence des rayons solaires.

Diese Differenz besteht bis sich die Anlage eingeregelt hat.

Im Kopfbereich kann es zu einer Temperaturdifferenz von  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  kommen.

#### Sensor für Sonneneinstrahlung

Dieser Sensor befindet sich auf dem Instrumentenbrett und optimiert die Belüftung und die Einstellung der im Fahrzeuginnenraum verlangten Temperatur als Funktion des Einschlagwinkels der Sonnenstrahlen.

**L****456M**

**IMPIANTO ELETTRICO  
ELECTRICAL SYSTEM  
INSTALLATION ELECTRIQUE  
ELEKTRISCHE ANLAGE**

• Dati principali .....	<b>L2</b>	• Main specifications .....	<b>L2</b>	• Données principales .....	<b>L2</b>	• Allgemeine Angaben .....	<b>L2</b>
• Circuiti comandati dalla chiave .....	<b>L2</b>	• Key-operated circuits .....	<b>L2</b>	• Circuits commandés par la clé .....	<b>L2</b>	• Über Zündschlüssel gesteuerte Kreise .....	<b>L2</b>
• Batteria .....	<b>L3</b>	• Battery .....	<b>L3</b>	• Batterie .....	<b>L3</b>	• Batterie .....	<b>L3</b>
• Illuminazione .....	<b>L8</b>	• Headlamps .....	<b>L8</b>	• Eclairage .....	<b>L8</b>	• Beleuchtung .....	<b>L8</b>
• Luci anteriori .....	<b>L9</b>	• Front lights .....	<b>L9</b>	• Feux avant .....	<b>L9</b>	• Frontalbeleuchtung .....	<b>L9</b>
• Luci posteriori .....	<b>L16</b>	• Rear lights .....	<b>L16</b>	• Feux arrière .....	<b>L16</b>	• Heckbeleuchtung .....	<b>L16</b>
• Lampade .....	<b>L20</b>	• Bulbs .....	<b>L20</b>	• lampes .....	<b>L20</b>	• Lampen .....	<b>L20</b>
• Centralina elettrica .....	<b>L21</b>	• Electric control unit .....	<b>L21</b>	• Boîtier électrique .....	<b>L21</b>	• Elektrisches Steuergerät.....	<b>L21</b>
• Fusibili protezione impianto .....	<b>L24</b>	• Fuses for system protection .....	<b>L24</b>	• Fusibles de protection de l'installation .....	<b>L24</b>	• Schmelzsicherungen für den Schutz der Anlage .....	<b>L24</b>
• Maxi fusibili protezione impianto .....	<b>L25</b>	• Maxi-fuses for system protection .....	<b>L25</b>	• Maxi-fusibles de protection de l'installation .....	<b>L25</b>	• Maxi-Schmelzsicherungen für den Schutz der Anlage .....	<b>L25</b>

DATI PRINCIPALI	MAIN SPECIFICATIONS	DONNEES PRINCIPALES	ALLGEMEINE ANGABEN
Tensione di alimentazione <i>Voltage</i> Tension d'alimentation <i>Spannung</i> <b>12 Volt</b>	Batteria <i>Battery</i> Batterie <i>Batterie</i> <b>12V 80 Ah 450 A</b>	Generatore elettrico <i>Alternator</i> Générateur <i>Lichtmaschine</i> <b>Nippondenso 140 A</b>	Motorino avviamento <i>Starter motor</i> Démarreur <i>Anlasser</i> <b>Nippondenso</b>

CIRCUITI COMANDATI DALLA CHIAVE	KEY OPERATED CIRCUIT	CIRCUITS COMMANDÉS PAR LA CLE	ÜBER ZÜNDSCHLÜSSEL GESTEUERTE KREISE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviamento</li> <li>• Tergicristallo e lavacristallo</li> <li>• Luci di arresto</li> <li>• Luci di direzione</li> <li>• Luci per lampeggio</li> <li>• Luci retronebbia</li> <li>• Luci retromarcia</li> <li>• Luce cassetto portaoggetti</li> <li>• Accensione</li> <li>• Iniezione</li> <li>• Pompe elettriche carburante</li> <li>• Impianto climatizzazione</li> <li>• Strumenti (escluso orologio)</li> <li>• Motori per ventilatori raffreddamento radiatori acqua e olio</li> <li>• Lunotto termico e sbrinamento specchi retrovisori</li> <li>• Specchi retrovisori esterni</li> <li>• Impianto di controllo taratura ammortizzatori</li> <li>• Impianto ABS - ASR</li> <li>• Circuito di controllo temperatura allo scarico</li> <li>• Memorizzazione sedile pilota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starting</li> <li>• Windscreen wiper and washer</li> <li>• Stop lights</li> <li>• Direction indicators</li> <li>• Flasher lights</li> <li>• Rear fog lights</li> <li>• Reverse lights</li> <li>• Glove compartment opening light</li> <li>• Ignition</li> <li>• Injection</li> <li>• Electric fuel pumps</li> <li>• Air temperature control system</li> <li>• Instruments (clock excluded)</li> <li>• Motors for water and oil radiator fans</li> <li>• Heated rear window and mirror defrosting</li> <li>• External rear view mirrors</li> <li>• Shock-absorber setting control system</li> <li>• ABS - ASR system</li> <li>• Exhaust temperature control circuit</li> <li>• Driver's seat storage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Démarrage</li> <li>• Essuie-glace et lave-glace</li> <li>• Feux de stop</li> <li>• Clignotants</li> <li>• Appels de phare</li> <li>• Feux de brouillard arrière</li> <li>• Feux de marche arrière</li> <li>• Eclairage boîte à gants</li> <li>• Allumage</li> <li>• Injection</li> <li>• pompes électriques à carburant</li> <li>• Climatisation</li> <li>• Instruments (sauf montre)</li> <li>• Moteurs pour ventilateurs de radiateurs d'eau et huile</li> <li>• Lunette dégivrante et dégivrage des rétroviseurs</li> <li>• Rétroviseurs extérieurs</li> <li>• Système de contrôle du réglage des amortisseurs</li> <li>• Système ABS - ASR</li> <li>• Circuit de contrôle de la température dans le pot d'échappement</li> <li>• Mémorisation de la position du siège de conducteur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlassen</li> <li>• Scheibenwisch- und -waschanlage</li> <li>• Bremsleuchten</li> <li>• Blinker</li> <li>• Scheinwerferhupe</li> <li>• Nebelrückleuchte</li> <li>• Rückfahrscheinwerfer</li> <li>• Handschuhfachbeleuchtung</li> <li>• Zündung</li> <li>• Einspritzung</li> <li>• Elektrische Kraftstoffpumpen</li> <li>• Klimaanlage</li> <li>• Instrumente (ausschließlich Uhr)</li> <li>• Motoren für Kühlgebläse des Waaser- und Ölkühlers</li> <li>• Heizbare Heckscheibe und Außenspiegel-Entfrostung</li> <li>• Außenspiegel</li> <li>• Stoßdämpferkontrollanlage</li> <li>• ABS-/ASR-System</li> <li>• Kontrollsysteem für Abgastemperatur</li> <li>• Speicherung der Fahrersitzposition</li> </ul>

La batteria è posizionata nel vano motore (Fig. 1).

La vettura è equipaggiata con batteria tipo:

FIAMM 12V-80Ah-450A.

The battery is located in the engine compartment (Fig. 1).

The vehicle is fitted with the following battery:

FIAMM 12V-80Ah-450A.

La batterie est située dans le compartiment moteur (Fig. 1).


La voiture est équipée d'une batterie du type:

FIAMM 12 V-80Ah-450A.

Die Batterie befindet sich im Motorraum (Abb. 1).

Das Fahrzeug ist mit folgender Batterie ausgerüstet:

FIAMM 12V-80Ah-450A.



L 0020

**Fig. 1 - Posizione batteria nel vano anteriore motore.**

**Fig. 1 - Position of the battery in the engine compartment.**

**Fig. 1 - Emplacement de la batterie dans le compartiment moteur.**

**Abb. 1 - Lage der Batterie im Motorraum.**

## Manutenzione

Verificare che i terminali ed i morsetti siano accuratamente puliti e ben fissati.

Controllare visivamente l'involucro esterno per individuare eventuali fessurazioni.

Controllare saltuariamente e comunque in caso di difficoltà di avviamento il livello dell'elettrolito che deve sempre essere compreso fra i livelli "Min" e "Max" (Fig. 2).

## Maintenance

Check that the terminals and clamps are clean and securely tightened.

Inspect the housing for any cracks.

Check the electrolyte level at regular intervals or in case of starting difficulties. Under standard circumstances it should be between the "Max." and "Min." levels (Fig. 2).

## Entretien

Vérifier que les bornes soient soigneusement nettoyées et bien fixées.

Contrôler visuellement l'extérieur pour repérer d'éventuelles fissures.


Contrôler de temps en temps et en cas de démarrage difficile le niveau de l'électrolyte qui doit toujours être compris entre "Min" et "Max" (Fig. 2).

## Wartung

Überprüfen, daß die Kabelschuhe und Klemmen sauber und gut befestigt sind.

Äußerlich das Gehäuse kontrollieren, um evtl. Rißbildung festzustellen.

Ab und zu und bei Anlaßschwierigkeiten den Säurestand überprüfen. Unter normalen Bedingungen muß er zwischen den Min.- und Max.-Markierungen liegen (Abb. 2).



L 0021

**Fig. 2 - Riferimenti "Min" e "Max" per livello elettrolito.**

**Fig. 2 - "Min" and "Max" level marking for electrolyte level.**

**Fig. 2 - Repères "Min" et "Max" pour le niveau de l'electrolyte.**

**Abb. 2 - Markierungen "Min" und "Max" des Elektrolytstandes.**

Le batterie (senza manutenzione) in un uso normale non richiedono rabbocchi a differenza degli altri tipi di batterie.

Tuttavia in casi particolari: chilometraggi annui elevati, temperatura di esercizio elevata, l'utente può fare effettuare il rabbocco con acqua distillata.

#### **Non aggiungere mai acido solforico.**

Qualora si rendessero necessari rabbocchi troppo frequenti, far controllare l'impianto elettrico del veicolo: la batteria funziona in sovraccarica e si rovina rapidamente.

Un controllo all'impianto elettrico si rende necessario anche nel caso in cui la batteria sia soggetta a scaricarsi facilmente.

Unlike other batteries, the maintenance-free batteries do not require topping-up under standard operating conditions.

Under particular circumstances, such as very high annual mileage or high operating temperatures, the user can top up with distilled water, if necessary.

#### **Never add sulphuric acid.**

In case of frequent need for topping up, have the car electrical system checked: the battery is functioning in overcharge and will quickly be impaired.

Also check the electrical system whenever the battery tends to discharge easily.

Dans des conditions normales le liquide de ces batteries (sans entretien) ne doit pas être remis à niveau, à la différence des autres types de batterie.

Cependant, pour des cas particuliers, des kilométrages annuels importants, une température élevée due à une utilisation intense, l'utilisateur peut faire effectuer une remise à niveau avec de l'eau distillée.

#### **Ne jamais rajouter d'acide sulfurique.**

Au cas où les remises à niveau s'avéreraient nécessaires trop de souvent, faire contrôler l'installation électrique du véhicule: la batterie fonctionne en surcharge et s'abîme rapidement.

Le contrôle de l'installation électrique est nécessaire même lorsque la batterie a tendance à se décharger facilement.

Wartungsfreie Batterien müssen im Gegensatz zu anderen Batterietypen nicht nachgefüllt werden.

Trotzdem haben Sie in Extremfällen die Möglichkeit, destilliertes Wasser nachzufüllen, z.B. bei außergewöhnlich hohen jährlichen km-Leistungen, sehr hohen Außentemperaturen o.ä.

#### **Niemals Schwefelsäure zufügen.**

Sollte die Nachfüllung jedoch besonders häufig erforderlich werden, lassen Sie bitte die elektrische Anlage des Fahrzeuges kontrollieren. In diesem Falle wird die Batterie überladen und schnell verschlissen.

Die Kontrolle der elektrischen Anlage ist auch dann erforderlich, wenn die Batterie eine vorzeitige Entladung aufzeigt.

## Ricarica della batteria



L'operazione di ricarica della batteria deve essere effettuata in luogo ventilato e lontano da possibili materiali infiammabili.

Operare nel modo seguente:

- portare lo stacca batteria in posizione "OFF";
- scollegare i terminali dai poli della batteria;
- collegare ai poli della batteria i cavi dell'apparecchio da utilizzare per la carica della batteria;
- terminata la fase di carica ricollegare i cavi dell'impianto elettrico ai poli della batteria e portare lo staccabatteria in posizione "ON".

**Nel caso di avviamento con batteria scarica occorre collegarsi ad una batteria esterna e/o ad un carica batteria stabilizzato, utilizzando il polo positivo e il polo negativo posti sulla batteria.**

## Interruttore stacca batteria

Il cavo di massa della batteria può essere interrotto mediante l'apposito interruttore (Fig. 3).

## Battery recharging



The battery recharging must be made in a ventilated environment and far from possible inflammable materials.

Proceed as follows:

- put the battery disconnecting switch to "OFF";
- disconnect the terminals from the battery poles;
- connect the cables of the battery-charger to the poles of the battery;
- after charging, connect the cables of the electrical system to the battery poles again and put the battery disconnecting switch to "ON".

**In case of starting with down battery, connect to an outer battery-charger and/or a stabilized battery-charger using the negative and positive cables of the battery.**

## Interruttore stacca batteria

## Battery disconnecting switch

On the battery ground cable, there is a disconnecting switch (Fig. 3).

## Recharge de la batterie



La recharge de la batterie doit être effectuée dans un endroit ventilé et à l'écart de matières inflammables.

Agir de la façon suivante:

- placer l'interrupteur coupe-batterie sur "OFF";
- déconnecter les bornes des pôles de la batterie;
- brancher sur les pôles de la batterie les câbles de l'appareil à utiliser pour la recharge de la batterie;
- au terme de l'opération de recharge, connecter de nouveau les câbles de l'installation électrique aux pôles de la batterie et placer l'interrupteur coupe-batterie sur "ON".

**En cas de démarrage avec la batterie déchargée, la connexion à une batterie extérieure et/ou à un chargeur de batterie stabilisé, au moyen du pôle positif et du pôle négatif de la batterie, est nécessaire.**

## Interrupeur coupe-batterie

Le câble de masse de la batterie peut être coupé grâce à l'interrupteur prévu à cet effet (Fig. 3).

## Nachladen der Batterie



Der Ladevorgang der Batterie muß in einem gut belüfteten Raum und fern von entzündbaren Materialien erfolgen.

Um die Batterien zu laden, geht man folgendermaßen vor:

- Den Batterieschalter auf "OFF" schieben;
- Die Kabelschuhe von den Batteriepolen abklemmen;
- Die Kabel des für die Batterieladung einzusetzenden Gerätes an die Batteriepole anschließen;
- Sobald die Ladephase beendet ist, schließe man die Kabel der elektrischen Anlage wieder an die Batteriepole an und schalte den Batterieschalter auf "ON".

**Im Falle eines Anlassens bei entladener Batterie muß man sich an eine Fremdbatterie bzw. an ein stabilisiertes Batterieladegerät anschließen; hierzu benutze man den positiven und den negativen Pol auf der Batterie.**

## Batterieschalter

Das Massekabel der Batterie kann mittels des vorgesehenen Schalters (Abb. 3) unterbrochen werden.




Fig. 3 - Interruttore stacca batteria.

Fig. 3 - Battery disconnecting switch.

Fig. 3 - Interrupteur coupe-batterie.

Abb. 3 - Batterieschalter.



**ATTENZIONE**  
Si consiglia di scollegare la batteria nel caso di prolungata inattività della vettura.



**WARNING!**  
If the vehicle is not used for a long period of time, it is advisable to disconnect the battery.

Nel caso in cui non si voglia scollegare la batteria per mantenere in funzione alcuni servizi quali: memorizzazione canali autoradio, antifurto, ecc., è indispensabile provvedere alla ricarica della batteria almeno ogni mese.



**ATTENZIONE**  
Nel caso in cui si tenga la vettura ferma per un periodo di tempo prolungato con la batteria scollegata, è necessario provvedere alla ricarica della batteria almeno ogni tre mesi.



**WARNING!**  
When the battery has been disconnected from the vehicle for a long period, it is necessary to recharge the battery every three months at least.



**ATTENTION**  
Il est recommandé de déconnecter la batterie en cas d'inutilisation prolongée de la voiture.

Au cas où l'on ne voudrait pas déconnecter la batterie pour maintenir d'autres services (programmation des stations radio, antivol, etc...), il est indispensable de recharger la batterie au moins tous les mois.



**ATTENTION**  
Au cas où la voiture serait immobilisée pour une période prolongée, la batterie déconnectée, il est nécessaire de la recharger tous les trois mois au moins.



**ACHTUNG**  
Sollte das Fahrzeug längere Zeit nicht gefahren werden, ist es empfehlenswert die Batterie abzuklemmen.

Sollten Sie aus Funktionsgründen (Speicher Autoradio, Alarmanlage etc.) die Batterie nicht abklemmen wollen, ist es wichtig, mindestens monatlich den Ladezustand der Batterie zu prüfen.



**ACHTUNG**  
Sollte das Fahrzeug längere Zeit nicht gefahren werden, ist es wichtig alle drei Monate den Ladezustand der Batterie zu prüfen.

## Predisposizione per caricabatteria

Nel vano motore viene installato, a richiesta, un apposito connettore per il collegamento di un carica-batteria che permette il mantenimento dello stato di carica e la carica di emergenza della batteria.




Per ulteriori informazioni sull'uso attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel libretto fornito con lo strumento.

## Arrangement for battery-charger

Upon demand, the engine compartment can be equipped with a suitable connector for the battery-charger, in order to keep the battery charged and recharge it in case of emergency.



For further information on the battery-charger utilization, refer to the manual supplied with it.



## Arrangement pour chargeur de batterie

Sur demande, dans le compartiment moteur, il est possible d'installer un connecteur spécial pour le raccordement à un chargeur de batterie, qui permet de maintenir la charge et d'effectuer la charge de secours de la batterie.



Pour d'autres informations sur son emploi, se tenir scrupuleusement aux instructions reportées sur la notice fournie avec l'instrument.

## Vorrichtung für Batterielader

Auf Anfrage wird im Motorraum ein Steckverbinder installiert, an den ein Batterieladegerät angeschlossen werden kann, das die Beibehaltung des Ladezustandes und die Notladung der Batterie ermöglicht.



Für weitere Angaben zum Einsatz halte man sich strengstens an die mit dem Instrument mitgelieferte Betriebsanleitung.

## ILLUMINAZIONE

### Orientamento proiettori

E' consigliabile fare eseguire questa operazione da una stazione di Servizio Ferrari.

Qualora l'utente desiderasse eseguirla personalmente, diamo qui di seguito le norme da seguire:

- porre la vettura scarica, con pneumatici alle pressioni prescritte, su terreno piano di fronte ad uno schermo bianco situato in ombra.
- Tracciare sullo schermo 2 crocette corrispondenti ai centri dei proiettori anabbaglianti.

## HEADLAMPS

### Headlamp aiming

It is advisable to have this operation carried out by an Authorized Ferrari Workshop.

If the user wishes to aim the headlamps directly, the procedures to be followed are listed here below:

- position the car, unladen with tires inflated to the correct pressures, on level ground facing a white screen in the shade.
- Mark two crosses representing the centre points of the low beams on the screen.

## ECLAIRAGE

### Réglage des phares

Il est conseillé de faire effectuer cette opération par un centre d'assistance Ferrari agréé.

Au cas où l'usager désirerait l'effectuer lui-même, voici les règles à suivre:

- placer la voiture à vide, les pneus correctement gonflés, sur une surface plane, devant un écran blanc se trouvant à l'ombre.
- Tracer sur cet écran deux croix correspondant aux centres des feux de croisement.

## BELEUCHTUNG

### Einstellung der Scheinwerfer

Es wird empfohlen, die Scheinwerfer in einer Ferrari-Werkstatt einzustellen zu lassen.

Wenn der Benutzer dies persönlich durchführen möchte, geben wir hierfür nachstehend einige Hinweise:

- Das unbeladene Fahrzeug mit Reifen, die den vorgeschriebenen Druck haben, auf einer ebenen Fläche vor einen weißen Schirm oder eine weiße Wand fahren, die im Schatten liegt.
- Auf dem Schirm oder der Wand den Brennpunkt der Abblend-scheinwerfer mit zwei Kreuzen markieren.




Fig. 5 - Orientamento proiettori.

Fig. 5 - Headlight aiming.

Fig. 5 - Réglage des phares.

Abb. 5 - Einstellung der Scheinwerfer.

- Arretrare la vettura di 10 metri e proiettare le luci anabbaglianti (proiettori esterni); i punti di riferimento P1-P1 del fascio luminoso devono trovarsi al disotto delle crocette corrispondenti al centro dei proiettori di 1/10 della distanza fra il suolo e le crocette stesse.
- Reverse the car 10 metres (66 ft) and switch on the low beams. The beam reference points P1-P1 should be below the centre points by at least 1/10 of the centre point height above ground.
- Faire reculer la voiture de 10 mètres et allumer les feux de croisement (projecteurs extérieurs); les repères P1-P1 du faisceau lumineux devront se trouver au-dessous des croix, correspondant au centre des phares, d'un dixième (1/10) de la distance qui sépare les croix-mêmes du sol.
- Das Fahrzeug 10 m zurückfahren und das Abblendlicht einschalten. Die Bezugspunkte P1-P1 des Lichtkegels müssen sich 1/10 des Abstands zwischen dem Boden und den Kreuzen unter dem Brennpunkt der Scheinwerfer befinden.

I valori riportati si riferiscono alle norme vigenti in Italia. Per gli altri paesi attenersi alla legislazione locale.

The above specification complies with Italian regulations. Check local requirements for adjusting specifications in the other countries.

Les valeurs données se rapportent aux normes en vigueur en Italie. Pour les autres pays, se conformer à la législation locale.


Die angegebenen Werte beziehen sich auf die in Italien geltenden Vorschriften. Für andere Länder sind die örtlichen Vorschriften einzuhalten.

### LUCI ANTERIORI

### FRONT LIGHTS

### FEUX AVANT

### FRONTBELEUCHTUNG



L 0133

Prima di sostituire una lampada dei proiettori, assicurarsi che il fusibile corrispondente sia integro.

Before changing a bulb of the headlights, make sure the relevant fuse isn't damaged.

Fig. 6 - Luci anteriori

- A - Fanale abbagliante;
- B - Fanale anabbagliante;
- C - Indicatore laterale di direzione;
- D - Indicatore di direzione;
- E - Luce di posizione;
- F - Fanale per lampeggio diurno.

Fig. 6 - Front lights

- A - High beam headlight;
- B - Low beam headlight;
- C - Side direction indicator;
- D - Direction indicator;
- E - Parking light;
- F - Daytime flasher.

Fig. 6 - Feux avant

- A - Feu de route;
- B - Feu de croisement;
- C - Clignotant latéral;
- D - Clignotant;
- E - Feu de position;
- F - Feu pour appel de phare.

Abb. 6 - Vordere Beleuchtung

- A - Fernlicht;
- B - Abblendlicht;
- C - Blinker seitlich;
- D - Richtungsanzeigzer;
- E - Standlicht;
- F - Lichthupe.

Avant de remplacer une lampe des projecteurs, contrôler si le fusible correspondant est intact.

Vor dem Ersatz einer Scheinwerferlampe versichere man sich immer darüber, daß die entsprechende Schmelzsicherung in einwandfreiem Zustand ist.

## Sostituzione lampada luce abbagliante e anabbagliante

## Replacement of the high / low beam bulb




Fig. 7 - Sostituzione lampada proiettore.

Procedere nel seguente modo:

- rimuovere la paratia di protezione **G** svitando le viti **H**.
- Scollegare il connettore del proiettore.
- Disimpegnare il proiettore dalle mollette **I**.
- Mediante parziale rotazione smontare il coperchio in plastica **L** con innesto a baionetta.
- Procedere alla sostituzione della lampada **N** sollevando la molletta di fissaggio **M**.



**ATTENZIONE**  
Evitare il contatto con le mani della lampada alogena; nel caso ciò avvenisse pulire il bulbo con alcool.



**WARNING!**  
Avoid touching the bulb with your fingers. In case of contact, clean the bulb with alcohol.

## Remplacement de la lampe du feu de route / de croisement

## Ersatz einer Fern-/Abblendlichtlampe




Fig. 7 - Replacement of bulbs.

Proceed in the following way:

- remove the cover **G** by removing the screws **H**.
- Disconnect the connector.
- Remove the light assembly from the retaining clips **I**.
- Remove the plastic cover **L** with bayonet connector by partial rotation.
- Proceed to replace the bulb **N** after having removed the spring retaining clip **M**.



**ATTENTION**  
Eviter tout contact de l'ampoule halogène avec les mains. Au cas où cela se produirait, nettoyer l'ampoule avec de l'alcool.




Fig. 7 - Remplacement de la lampe des projecteurs.

Abb. 7 - Austausch der Scheinwerferlampen.

Procéder de la manière suivante:

- ôter la protection **G** en dévisant les vis **H**.
- Débrancher le connecteur du projecteur.
- Dégager le projecteur de ses crochets **I**.
- En effectuant une petite rotation, démonter la protection en plastique **L** avec emboîtement à baïonnette.
- Procéder au remplacement de la lampe **N** en soulevant le ressort de fixation **M** qui la maintient.

Folgendermaßen verfahren:


- Schrauben **H** herausdrehen und Rahmen **G** abnehmen.
- Stecker des Scheinwerfers abziehen.
- Den Scheinwerfer von den Klammern **I** entfernen.
- Den Kunststoffdeckel **L** durch Drehen entfernen.
- Die Klammer **M** öffnen und die Lampe **N** herausnehmen.



**ACHTUNG**  
Der Glaskolben der Lampen darf nicht mit den Fingern berührt werden; ansonsten die- sen mit Alkohol reinigen.

## Regolazione del fascio luminoso

Per regolare il fascio luminoso dei proiettori anteriori agire sulle appropriate viti di regolazione.



Raccomandiamo di far eseguire un controllo periodico presso un Centro Autorizzato Ferrari, come indicato nel "Piano di Manutenzione" (vedi Pag. N4).



**Si consiglia, se possibile, di far effettuare la sostituzione delle lampade presso un Centro**

**Autorizzato Ferrari.**

**Il corretto funzionamento ed orientamento delle luci esterne sono requisiti essenziali per la sicurezza durante la marcia e per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.**

## Headlight beam adjustment

To adjust the front headlight beam, turn the adjusting screws.

Have a regular check made by an authorized Ferrari workshop, as shown in the "Maintenance Schedule" (see page N4).



**If possible, have the bulbs replaced by an authorized Ferrari Workshop.**

**The headlight correct operation and aiming are essential requirements for safety while driving and to avoid any legal sanction.**

## Réglage du faisceau lumineux

Pour régler le faisceau lumineux des projecteurs avant, il faut agir sur les vis dé réglage prévues à cet effet.

**Fig. 8 - Viti di orientamento**

O - Viti di regolazione del fascio luminoso nel senso orizzontale;  
P - Viti di regolazione del fascio luminoso nel senso verticale.

**Fig. 8 - Headlamp beam aiming screws**

O - Horizontal beam aiming screws;  
P - Vertical beam aiming screws.

## Einstellung des Lichtbündels

Die Einstellung der Scheinwerfer erfolgt über die Einstellschrauben.

**Fig. 8 - Vis de réglage**

O - Vis de réglage horizontal du faisceau lumineux;  
P - Vis de réglage vertical du faisceau lumineux.

**Abb. 8 - Einstellschrauben**

O - Schrauben zur Seitenverstellung des Lichtbündels;  
P - Schrauben zur Höhenverstellung des Lichtbündels.

Il est conseillé de faire exécuter un contrôle périodique auprès d'un centre Ferrari agréé, comme indiqué par le "Plan d'entretien" (voir page N4).



**Si possible, il convient de faire remplacer les lampes auprès d'un centre Ferrari agréé.**

**Le bon fonctionnement et réglage des feux extérieurs sont essentiels pour la sécurité pendant la marche et pour ne pas encourir les amendes prévues par la loi.**


Es ist empfehlenswert, eine periodische Kontrolle bei einer Ferrari-Vertragswerkstatt lt. "Wartungsplan" auf (vgl. Seite N4) durchführen zu lassen.



**Falls möglich empfiehlt es sich, die Lampen durch eine Ferrari-Vertragswerkstatt ersetzen zu lassen.**

**Der korrekte Betrieb und die Ausrichtung der Außenlichter sind für eine gute Fahrsicherheit von äußerster Wichtigkeit und beugen einer straflichen Verfolgung vor.**

**Dispositivo di emergenza per sollevamento e scomparsa fari**



In caso di mancato funzionamento del dispositivo elettrico alzafari agire come segue:

- scollegare la batteria, utilizzando lo stacca batteria (vedi Fig. 3).
- Rimuovere la protezione in plastica ed agire sul pomello **Q** facendolo ruotare fino ad ottenere la completa apertura del fanale.



**È consigliabile in seguito rivolgersi al più presto ad una stazione di Servizio Ferrari.**

**Emergency device for lifting retractable headlights**

**Dispositif de secours pour projecteurs escamotables**

**Notvorrichtung für Aus- und Einfahren der Scheinwerfer**

If the electric headlight lifting device fails, proceed as follows:

- disconnect the battery, using the suitable battery disconnecting switch (see Fig. 3).
- Remove the plastic cover and turn the knob **Q** until the headlight opens.



**As soon as possible, have the complete system inspected and repaired by an Authorized Ferrari Workshop.**

**Fig. 9 - Posizione motorino alzafari**

**Q - Pomello.**

**Fig. 9 - Headlight lifting motor position**

**Q - Knob.**

**Fig. 9 - Position moteur lève-phares**

**Q - Bouton.**

**Abb. 9 - Position des Scheinwerfereinfahrmotors**

**Q - Knopf.**

En cas de non fonctionnement du dispositif électrique lève-phares, procéder de la manière suivante:

- débrancher la batterie en utilisant le coupe-batterie (Fig. 3).
- Retirer la protection en plastique et tourner le bouton **Q** jusqu'à l'ouverture complète du projecteur.



**Il est recommandé de s'adresser le plus vite possible à un centre d'assistance Ferrari agréé.**

Wenn die elektrische Scheinwerferaus- und -einfahrvorrichtung nicht funktioniert, ist wie folgt vorzugehen:


- Die Batterie mittels des Schalters (Abb. 3) abklemmen.
- Man entferne die Kunststoffschutzvorrichtung und drehe den Knopf **Q**, bis sich der Scheinwerfer vollständig öffnet.



**Es ist ratsam, sich so schnell wie möglich an eine Ferrari-Werkstatt zu wenden.**

## Sostituzione lampade luci di direzione e posizione

## Direction and position light bulb replacement



Per sostituire una lampada procedere nel seguente modo:

- sollevare il fanale agendo sulla leva di accensione delle luci anteriori.
- Portare lo stacca batteria in posizione "OFF".
- Ruotare e sfilare il portalampada **R** dalla propria sede.
- estrarre la lampada **S** e posizionare correttamente la nuova lampada.
- Riposizionare il portalampada nella propria sede e ruotarlo fino ad ottenerne il bloccaggio.
- Ricollegare la batteria portando lo stacca batteria in posizione "ON".

To replace one bulb, proceed as follows:

- lift the headlight by the front light switching-on lever.
- Place the battery detaching switch in "OFF".
- Turn and remove the bulb-holder **R** from its housing.
- Remove the bulb **S** and position the new bulb correctly.
- Position the bulb-holder in its housing and turn it until it locks.
- Connect the battery again, putting the battery detaching switch in "ON".

## Remplacement des lampes des clignotants et des feux de position

## Ersatz der Blinker- und Standlichtlampen

Fig. 10 - Fanale luci di direzione e posizione

R - Portalampada; S - Lampada.

Fig. 10 - Direction and position headlight

R - Bulb-holder; S - Bulb..

Fig. 10 - Feu de clignotant et de position

R - Porte-lampe; S - Lampe.

Abb. 10 - Blinker und Standlicht

R - Lampenträger; S - Lampe.

Pour remplacer une lampe, agir de la façon suivante:

- soulever le feu en agissant sur le levier d'allumage des feux avant.
- Placer le coupe-batterie sur "OFF".
- Tourner et extraire le porte-lampe **R** de son logement.
- Extraire la lampe **S** et disposer correctement la nouvelle lampe.
- Remettre le porte-lampe dans son logement et le tourner jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
- Rebrancher la batterie en plaçant le coupe-batterie sur "ON".

Um eine Lampe zu ersetzen, gehe man folgendermaßen vor:

- Man hebe den Scheinwerfer empor, indem man auf den Schalthebel für die Scheinwerfer einwirkt.
- Man schiebe den Batterietrennschalter auf "OFF".
- Man drehe den Lampenträger **R** aus seinem Sitz.
- Man nehme die Lampe **S** heraus und positioniere die neue Lampe korrekt.
- Man positioniere den Lampenträger wieder im Sitz und drehe ihn, bis er einrastet.
- Man schließe die Batterie wieder an, indem man den Batterietrennschalter auf "ON" schiebt.


## Sostituzione lampada per lampeggio



**Evitare il contatto con le mani della lampada alogena; nel caso ciò avvenisse pulire il bulbo con alcool.**

Per sostituire una lampada procedere nel seguente modo:

- rimuovere il fanale dalla propria sede svitando le tre viti di fissaggio.
- Estrarre il fanale, ruotare e sfilare il portalampara **T** dalla propria sede.
- Estrarre la lampada **U** e posizionare correttamente la nuova lampada.
- Ruotare il portalampara fino ad ottenerne il bloccaggio.
- Rimontare il fanale avvitando le tre viti di fissaggio.




## Daytime flasher bulb replacement



**Avoid touching the bulb with your fingers. In case of contact, clean the bulb with alcohol.**

To replace one bulb, proceed as follows:

- remove the headlight from its housing after loosening the three fastening screws.
- Remove the headlight, turn and remove the bulb-holder **T** from its housing.
- Remove the bulb **U** and position the new bulb correctly.
- Position the bulb-holder in its housing and turn it until it locks.
- Install the headlight in its housing and screw in the three fastening screws.



## Remplacement de la lampe des appels de phares



**Eviter tout contact de l'ampoule halogène avec les mains; si cela se produisait, nettoyer l'ampoule avec un peu d'alcool.**

Pour remplacer l'ampoule, agir de la façon suivante:

- retirer le feu de son logement en desserrant les trois vis de fixation.
- Extraire le feu, tourner et retirer le porte-lampe **T** de son logement.
- Extraire la lampe **U** et disposer correctement la nouvelle lampe.
- Remettre le porte-lampe dans son logement et le tourner jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
- Remonter le feu et serrer les trois vis de fixation.

## Austausch der Lichthupenlampe



**Den Glaskolben der Halogenlampen nicht mit den Fingern berühren. Sonst reinige man den Glaskolben mit Alkohol.**

Um eine Lampe zu ersetzen, gehe man folgendermaßen vor:

- Den Scheinwerfer, nach drei Befestigungsschrauben aus dem Sitzbauen.
- Man nehme den Scheinwerfer heraus, drehe den Lampenhalter **T** aus seinem Sitz.
- Man nehme die Lampe **U** heraus und positioniere die neue Lampe korrekt.
- Man positioniere den Lampenhalter wieder in seinem Sitz und drehe ihn bis zur Einrasterung.
- Den Scheinwerfer wieder in den Sitz bauen und die 3 Befestigungsschrauben den fest ziehen.

Fig. 11 - Sostituzione lampada per lampeggio

**T** - Portalampara; **U** - Lampada.

Fig. 11 - Daylight flasher bulb replacement

**T** - Bulb-holder; **U** - Bulb.

Fig. 11 - Remplacement de la lampe des appels de phares

**T** - Porte-lampe; **U** - Lampe.

Abb. 11 - Ersatz der Lichthupenlampe

**T** - Lampenhalter; **U** - Lampe.

## Sostituzione lampada indicatore di direzione laterale

Procedere nel modo seguente:

- esercitare una leggera pressione, sul portalampera verso la parte anteriore della vettura, per disimpegnare la molletta di ferro dell'indicatore;
- sollevare la parte posteriore facendo attenzione a non danneggiare la carrozzeria ed estrarre il fanalino dalla propria sede;
- ruotare e sfilare il portalampera, quindi sostituire la lampada inserita a pressione;
- al rimontaggio fare attenzione ad inserire prima la parte anteriore dell'indicatore, quindi premere sulla parte posteriore.

## Direction indicator bulb replacement

Proceed as follows:

- slightly press on the bulb-holder, in the direction of the car front, to release the indicator locking clamp;
- lift the rear side, paying attention not to damage the bodywork, then remove the light from its housing;
- turn and remove the bulb-holder, then replace the pressure-fit bulb;
- during the new assembly, pay attention to fit first the indicator front part, then press the rear one.

## Remplacement de la lampe du clignotant latéral

Procéder de la façon suivante:

- exercer une faible pression sur le porte-lampe vers l'avant de la voiture, de façon à dégager le ressort de fixation du clignotant.
- Soulever la partie arrière, tout en veillant à ne pas endommager la carrosserie, et extraire le feu de son logement.
- Tourner et retirer le porte-lampe, remplacer la lampe introduite à pression.
- Lors du remontage, veiller d'abord à introduire la partie avant du clignotant et ensuite à presser la partie arrière.

## Ersatz der seitlichen Blinkerlampe

Man gehe folgendermaßen vor:

- nach vorne in Bezug auf das Fahrzeug einen leichten Druck ausüben, damit die Halterklemme des Blinkers frei wird.
- Den hinteren Teil emporheben und dabei darauf achten, daß die Karosserie nicht beschädigt wird, und die Lampe aus dem Sitz bauen.
- Den Lampenträger drehen und aus dem Sitz nehmen und danach die durch Druck eingebaute Lampe ersetzen.
- Bei Einbau der neuen Lampe achtet man darauf, zuerst den vorderen Teil des Blinkers einzuführen und danach den hinteren Teil eindrücken.






Fig. 12 - Sostituzione lampada indicatore laterale.

Fig. 12 - Direction indicator bulb replacement.

Fig. 12 - Remplacement de la lampe du clignotant latéral.

Abb. 12 - Ersatz der Lampe für Seitenblinker.

**Fig. 13 - Luci posteriori**

**A** - Luci illuminazione targa; **B** - Luce di posizione e stop; **C** - Luce di direzione; **D** - Luce retromarcia; **E** - Luce retronebbia; **F** - Fanale stop supplementare.

**Fig. 13 - Feux arrière**

**A** - Eclairage plaque d'immatriculation; **B** - Feu de position et de stop; **C** - Clignotant; **D** - Feu de marche arrière; **E** - Feu de brouillard AR; **F** - Feu de stop supplémentaire.

**Fig. 13 - Feux arrière**

**A** - Eclairage plaque d'immatriculation; **B** - Feu de position et de stop; **C** - Clignotant; **D** - Feu de marche arrière; **E** - Feu de brouillard AR; **F** - Feu de stop supplémentaire.

**Abb. 13 - Heckleuchten**

**A** - Kennzeichenbeleuchtung; **B** - Stand- und Bremsleuchten; **C** - Richtungsanzeiger; **D** - Rückfahrleuchten; **E** - Nebelschlußleuchte; **F** - Zusätzliche Bremsleuchte.

### Sostituzione lampada luci posteriori (Fig. 14)

Procedere nel seguente modo:

- svitare il dado di fissaggio **G** e rimuovere la protezione **H**;
- svitare le due viti **I** che fissano il portalampada al fanale;
- estrarre il portalampada **L**;
- togliere la lampada **M** ruotandola in senso antiorario;
- sostituire la lampada, quindi rimontare il portalampada e la protezione.

### Rear light bulb replacement (Fig. 14)

Proceed as follows:

- loosen the fastening nut **G** and remove the protection **H**;
- loosen both screws **I** fastening the bulb-holder to the headlamp;
- remove the bulb-holder **L**;
- remove the bulb **M** turning it counter-clockwise;
- replace the bulb, fit the bulb-holder and the protection.

### Remplacement de la lampe des feux arrière (Fig. 14)


Procéder de la façon suivante:

- desserrer l'écrou de fixation **G** et enlever la protection **H**;
- dévisser les deux vis **I** qui fixent le porte-lampe au feu;
- extraire le porte-lampe **L**;
- retirer la lampe **M** en la faisant tourner dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre;
- remplacer la lampe et remonter le porte-lampe et la protection.

### Ersatz der Heckbeleuchtungslampen (Abb. 14)

Man gehe wie folgt vor:

- Die Befestigungsmutter **G** losschrauben und die Schutzabdeckung **H** entfernen;
- Die beiden Schrauben **I** für die Befestigung des Lampenträgers am Scheinwerfer losschrauben;
- Den Lampenträger **L** herausnehmen;
- Die Lampe **M** entfernen, indem man sie im Gegenuhrzeigersinn dreht;
- Die Lampe ersetzen, den Lampenträger und die Schutzabdeckung wieder einbauen.




**Fig. 14 - Sostituzione lampada**

G - Dadi di fissaggio - H - Protezione; I - Vite; L - Portalampa; M - Lampada.

**Fig. 14 - Bulb replacement**

G - Fastening nuts; H - Protection; I - Screw; L - Bulb-holder; M - Lamp.

L 0140



**Fig. 14 - Remplacement de la lampe des feux arrière**

G - Ecrou de fixation; H - Protection; I - Vis; L - Porte-lampe; M - Lampe.

**Abb. 14 - Ersatz der Heckbeleuchtungslampen**

G - Befestigungsmuttern; H - Schutzabdeckung; I - Schraube; L - Lampenträger; M - Lampe.

#### Sostituzione lampada luci targa

Eseguire le seguenti operazioni:

- svitare le due viti di fissaggio.
- Rimuovere il trasparente e sostituire la lampada inserita a pressione tra le due mollette di contatto.

#### Licence plate bulb replacement

Proceed as follows:

- loosen both fastening screws.
- Remove the lens and replace the pressure-fit bulb between the two clamps.

#### Remplacement de la lampe d'éclairage de la plaque d'immatriculation

Exécuter les opérations suivants:


- desserrer les deux vis de fixation.
- Retirer la protection transparente et remplacer la lampe introduite à pression entre les deux ressorts de contact.

#### Ersatz der Kennschildbeleuchtungslampe

Man führe folgende Vorgänge durch:

- Die beiden Befestigungsschrauben lösen.
- Die Streuscheibe entfernen und die durch Druck zwischen die beiden Kontaktklemmen eingesetzte Lampe ersetzen.

- Rimontare il trasparente ed avvitare le due viti di fissaggio.
- Assemble again the lens and tighten the two fastening screws.
- Remonter la protection transparente et serrer les deux vis de fixation.
- Die Streuscheibe wieder einbauen und die beiden Befestigungsschrauben festziehen.



**Fig. 15 - Sostituzione lampada luce targa.**

**Fig. 15 - Licence plate bulb replacement.**

**Fig. 15 - Remplacement de la lampe d'éclairage de la plaque d'immatriculation.**

**Abb. 15 - Ersatz der Kennschildbeleuchtungslampe.**

#### **Sostituzione lampada luci fanale stop supplementare (Fig. 16)**

Per sostituire una o più lampade procedere nel modo seguente:

- rimuovere la protezione e svitare le tre viti che fissano il rivestimento sottolunotto.
- Svitare le cinque viti **N** di fissaggio della modanatura ed estrarla dalla propria sede, quindi scollegare il connettore **O**.
- Svitare le cinque viti **P** che fissano il fanale alla modanatura.

#### **Replacement of the supplementary stop light bulb (Fig. 16)**

To replace one or more bulbs, proceed as follows:

- remove the protection and loosen the three screws fastening the rear window under-lining.
- Loosen the five screws **N** fastening the molding and remove it from its housing, then disconnect the connector **O**.
- Loosen the five screws **P** fastening the light to the molding.

#### **Remplacement de la lampe du feu de stop supplémentaire (Fig. 16)**

Pour remplacer une ou plusieurs lampes, agir de la façon suivante:

- retirer la protection et desserrer les trois vis qui fixent le revêtement au-dessous de la lunette.
- Desserrer les cinq vis **N** qui fixent la moulure et extraire celle-ci de son logement ; ensuite, débrancher le connecteur **O**.
- Desserrer les cinq vis **P** qui fixent le feu à la moulure.

#### **Ersatz der Lampe des zusätzlichen Bremslichtes (Abb. 16)**

Für den Ersatz einer oder mehrerer Lampen gehe man folgendermaßen vor:

- Man entferne die Schutzabdeckung und schraube die drei Schrauben los, die die Verkleidung unterhalb der Heckscheibe befestigen.
- Danach schraube man die fünf Befestigungsschrauben **N** des Rahmens los und nehme ihn aus seinem Sitz. Danach klemme man den Steckverbinder **O** los.
- Die fünf Befestigungsschrauben **P** des Scheinwerfers am Rahmen losschrauben.




Fig. 16 - Sostituzione lampada luce stop supplementare.




Fig. 16 - Remplacement de la lampe du feu de stop supplémentaire.

- Svitare le quattro viti **Q** di fissaggio del trasparente.
- Estrarre la lampada **R** inserita a pressione tra due molle di contatto.
- Inserire la nuova lampada e rimontare tutto quanto smontato in precedenza.
- Loosen the four screws **Q** fastening the lens.
- Remove the bulb **R** pressure-fit between two contact springs.
- Introduce the new bulb and assemble the parts previously removed.

- Desserrez les quatre vis **Q** de fixation de la protection transparente.
- Extraire la lampe **R** introduite à pression entre deux ressorts de contact.
- Introduire la nouvelle lampe et remonter tout ce qui avait été précédemment démonté.
- Die vier Befestigungsschrauben **Q** der Streuscheibe losschrauben.
- Die zwischen die beiden Kontaktfedern eingepreßte Lampe **R** herausnehmen.
- Die neue Lampe einführen und alle zuvor ausgebauten Teile wieder einbauen.

Lampada impiegata per:	Tipo	Potenza (12 V)
Luci abbaglianti	Alogena	H1 55W
Luci anabbaglianti	Alogena	H1 55W
Luce antinebbia	Alogena	H3 55W
Luci posizione anteriore	Sferica	R5W
Luci direzione anteriore	Sferica	PY21W
Luci direzione laterale	Tubolare	4W
Luci posizione posteriore	Sferica	P21W
Luci direzione posteriore	Sferica	P21/5W
Luci retromarcia	Sferica	P21W
Luci retronebbia	Sferica	P21/5W
Luci targa	Cilindrica	5W R5W
Luce fanale stop supplementare	Tubolare	2,3W

Bulb used for:	Type	Wattage (12 V)
High beams	Halogen	H1 55W
Low beams	Halogen	H1 55W
Fog light	Halogen	H3 55W
Front position lights	Spherical	R5W
Front direction indicators	Spherical	PY21W
Side direction indicators	Tubular	4W
Rear position lights	Spherical	P 21W
Rear direction indicators	Spherical	P 21/5W
Reverse lights	Spherical	P 21W
Rear fog lights	Spherical	P 21/5W
Licence plate lights	Cylindrical	5W R5W
Supplementary stop light	Tubular	2.3W

Lampe utilisée pour:	Type	Puissance (12 V)
Feux de route	Halogène	H1 55W
Feux de croisement	Halogène	H1 55W
Feu antibrouillard	Halogène	H3 55W
Feux de position avant	Sphérique	R5W
Clignotants avant	Sphérique	PY21W
Clignotants latéraux	Tubulaire	4W
Feux de position arrière	Sphérique	P21W
Clignotants arrière	Sphérique	P21/5W
Feux de marche arrière	Sphérique	P21W
Feux de brouillard arrière	Sphérique	P21/5W
Eclairage de plaque	Cylindrique	5W R5W
Feu de stop supplémentaire	Tubulaire	2,3 W

Lampe für:	Typ	Leistung (12 V)
Fernlichter	Halogen	H1 55W
Abblendlichter	Halogen	H1 55W
Nebelleuchte	Halogen	H3 55W
Vordere Standlichter	Rundlampe	R5W
Vordere Richtungsanzeiger	Rundlampe	PY21W
Seitenblinker	Röhrenlampe	4W
Hinteres Standlicht	Rundlampe	P21W
Hintere Richtungsanzeiger	Rundlampe	P21/5W
Rückfahrlicht	Rundlampe	P21W
Nebelschlußleuchten	Rundlampe	P21/5W
Kennzeichenbeleuchtung	Zylinderförmig	5W R5W
Zusätzliche Bremsleuchte	Rohrförmig	2,3 W

CENTRALINA  
ELETTRICA

ELECTRIC  
CONTROL UNIT

BOITIER  
ELECTRIQUE

ELEKTRISCHES  
STEUERGERÄT




Fig. 17 - Centralina elettrica sotto appoggia piedi lato passeggero.

Fig. 17 - Electric control unit under the passenger's side footrest.

Fig. 17 - Boîtier électrique sous le repose-pied côté passager.

Abb. 17 - Elektrisches Steuergerät unter der Fußplatte auf der Beifahrerseite.

FUSIBILI

FUSES

FUSIBLES

SCHMELZSICHERUNGEN

1	A20	Compressore climatizzatore - Luci fendinebbia	Air temperature control system compressor - Fog lights	Compresseur de climatisation - Feux antibrouillard	Klimakompressor - Nebelscheinwerfer
2	A25	Avvisatori acustici - Motorino comando alzafari	Horns - Headlamp lifting motor	Avertisseurs sonores - Moteur lève-phares	Hupe - Scheinwerfermotor
3	A10	Luci parcheggio	Parking lights	Feux de stationnement	Parklichter
4	A7,5	Accendisigari anteriore	Front cigar-lighter	Allume-cigarettes avant	Vorderer Zigarrenanzünder
5	A7,5	+ 15 Climatizzatore	+15 Air temperature control system	+15 climatisation	+15 Klimaanlage

6	A30	Ventola radiatore destro	Right radiator fan	Ventilateur radiateur droit	Lüfter Kühler rechts
7	A25	Lunotto termico	Heated rear window	Lunette dégivrante	Heckscheibenheizung
8	A25	Ventola radiatore olio	Oil radiator fan	Ventilateur radiateur huile	Lüfter des Ölkuhlers
9	A10	Proiettore abbagliante sinistro - Indicator ottico	Left high beam headlight - Indicator light	Feu de route gauche - Témoin	Fernlicht links - Anzeige
10	A10	Proiettore abbagliante destro	Right high beam headlight	Feu de route droit	Fernlicht rechts
11	A10	Proiettore anabbagliante sinistro	Left low beam headlight	Feu de croisement gauche	Abblendlicht links
12	A10	Proiettore anabbagliante destro	Right low beam headlight	Feu de croisement droit	Abblendlicht rechts
13	A7,5	Luci interne, strumenti e targa	Interior lights, instrument and licence plate lights	Eclairage intérieur, des instruments et de la plaque	Fahrgastrauum-, Instrumenten- und Kennschildbeleuchtung
14	A5	Luce di posizione e parcheggio sinistra	LH position light / parking light	Feu de position et de stationnement gauche	Linkes Stand- und Parklicht
15	A5	Luce di posizione e parcheggio destra	RH position light / parking light	Feu de position et de stationnement droit	Rechtes Stand- und Parklicht
16	A10	Centralina Motronic cilindri 1/6	Motronic ECU - cylinders 1/6	Boîtier Motronic rangée 1/6	Motronic-Steuergerät Zylinder 1/6
17	A10	Centralina Motronic cilindri 7/12	Motronic ECU - cylinders 7/12	Boîtier Motronic rangée 7/12	Motronic-Steuergerät Zylinder 7/12
18	A15	Pompa benzina Dx	Right fuel pump	Pompe à essence droite	Rechte Benzinpumpe
19	A15	Riscaldamento Sonda Lambda cilindri 1/6	Oxygen sensor heating - cylinders 1/6	Chaudage sonde lambda rangée 1/6	Beheizung Lamdasonde Zylinder 1/6
20	A5	Strumenti - Ammortizz. idraulici - Airbag	Instruments - Hydraulic shock absorbers - Airbag	Instruments - Amortisseurs hydrauliques - Airbag	Instrumente - hydraulische Stoßdämpfer - Airbag
21	A25	Motorino tergilavavetri - Pompa lavavetri	Windscreen wiper motor - Windscreen washer pump	Moteur essuie-glace - Pompe de lave-glace	Scheibenwischermotor - Scheibenwischerpumpe
22	A10	Luci stop	Stop lights	Feux de stop	Bremslicht
23	A15	Riscaldamento Sonda Lambda cilindri 7/12	Oxygen sensor heating - cylinders 7/12	Chaudage sonde lambda rangée 7/12	Beheizung Lamdasonde Zylinder 7/12
24	A15	Pompa benzina Sx	Left fuel pump	Pompe à essence gauche	Linke Benzinpumpe

## TELERUTTORI

## REMOTE CONTROL SWITCHES

## TELERUPTEURS

## RELAIS

A	<b>BOSCH 0 332 019 103</b>	Avvisatori acustici	Horns	Avertisseurs sonores	Hupe
B	<b>BOSCH 0 332 019 103</b>	Compressore climatizzatore	Air temperature control system compressor	Compresseur de climatisation	Klimakompressor
C	<b>BOSCH 0 332 019 103</b>	Luci fendinebbia	Fog lights	Feux anti-brouillard	Nebelscheinwerfer
D	<b>BOSCH 0 332 209 159</b>	Motorino alzafari	Headlight lifting motor	Moteur lève-phares	Scheinwerfermotor
E	<b>BOSCH 0 332 209 159</b>	Motorino alzafaro destro	Right headlight motor	Moteur lève-phare droit	Rechter Scheinwerfermotors
F	<b>BOSCH 0 332 209 159</b>	Motorino alzafaro sinistro	Left headlight motor	Moteur lève-phare gauche	Linker Scheinwerfermotors
G	<b>BOSCH 0 332 019 103</b>	Condizionatore climatizzatore	Air temperature control system	Climatisation	Klimaanlage
H	<b>BOSCH 0 332 019 103</b>	Ventola radiatore destro	Right radiator fan	Ventilateur radiateur droit	Lüfter des rechten Kühlers
I	<b>BOSCH 0 332 019 103</b>	Ventola radiatore olio	Oil radiator fan	Ventilateur radiateur d'huile	Kühlers
L	<b>BOSCH 0 332 019 103</b>	Lunotto termico	Heated rear window	Lunette dégivrante	Behizte Heckscheibe
M	<b>BOSCH 0 332 015 013</b>	Luci abbaglianti	High beams	Feux de route	Fernlicht
N	<b>BOSCH 0 332 019 103</b>	Luci anabbaglianti	Low beams	Feux de croisement	Abblendlicht
O	<b>BOSCH 0 332 015 013</b>	Luci esterne	Outside lights	Feux extérieurs	Außenlichter
P	<b>BOSCH 0 332 209 159</b>	Luce lampeggio diurno e notturno	Day and night flasher light	Feux d'appels de phares diurnes et nocturnes	Tag- / Nachtlichthupe
Q	<b>BOSCH 0 332 019 140</b>	Iniettori cilindri 1/6	Cylinder 1/6 injectors	Injecteurs rangée de cylindres 1/6	Einspritzventile 1/6
R	<b>BOSCH 0 332 019 140</b>	Pompa benzina Dx	Right fuel pump	Pompe à essence droite	Rechte Benzinpumpe
S	<b>BOSCH 0 332 019 103</b>	Servizi sotto chiave	Key-operated services	Services commandés par la clé	An die Zündung geschlossene Funktionen
T	<b>BOSCH 0 332 019 140</b>	Pompa benzina Sx	Left fuel pump	Pompe à essence gauche	Linke Benzinpumpe
U	<b>BOSCH 0 332 019 140</b>	Iniettori cilindri 7/12	Cylinder 7/12 injectors	Injecteurs rangée de cylindres 7/12	Einspritzventile 7/12
V	<b>BOSCH 0 332 015 013</b>	Pompa aria	Air pump	Pompe à air	Luftpumpe


**FUSIBILI  
PROTEZIONE IMPIANTO**

**FUSES FOR  
SYSTEM PROTECTION**

**FUSIBLES DE PROTECTION  
DE L'INSTALLATION**

**SCHMELZSICHERUNGEN  
FÜR DEN SCHUTZ DER ANLAGE**

1	A20	Sedile passeggero	Passenger's seat	Siège de passager	Beifahrersitz
2	A20	Sedile pilota	Driver's seat	Siège de conducteur	Fahrersitz
3	A3	Cambio automatico	Automatic transmission	Boîte automatique	Automatisches Getriebe
4	A10	Ammortizzatori idraulici - Strumenti - Sedile pilota	Hydraulic shock absorbers - Instruments - Driver's seat	Amortisseurs hydrauliques - Instruments - Siège de conducteur	Hydraulische Stoßdämpfer - Instrumente - Fahrersitz
5	A30	Alzacristallo Sx	Left window control	Lève-vitre gauche	Linker Scheibenheber
6	A30	Alzacristallo Dx	Right window control	Lève-vitre droit	Rechter Scheibenheber
7	A10	Blocco/sblocco porte	Door locking/release	Verrouillage/déverrouillage des portes	Türver-/entriegelung
8	A15	+30 servizi	+30 services	+30 services	+30 Leistungen
9	A20	Centralina lampeggio e luci di direzione	Flasher and direction indicator control unit	Boîtier d'appels de phares et de clignotants	Steuergerät für Blinklicht und Richtungsanzeiger
10	A20	+30 chiave	+30 key	+30 clé de contact	+30 Schlüssel
11	A30	Relay motorino avviamento	Starter relay	Relais de démarreur	Relais des Anlassermotors
12	A25	Valvole relay ABS	ABS relay valves	Soupapes de relais d'ABS	ABS-Relaisventile
13	A10	ABS (escluso ASR)	ABS (excluding ASR)	ABS (sans ASR)	ABS (ASR ausgeschlossen)
14	A7,5	Centralina retronebbia	Rear fog light control unit	Boîtier de feux de brouillard arrière	Steuergerät der Nebelrückleuchte
15	A10	+15 cambio automatico	+15 automatic transmission	+15 boîte automatique	+15 automatisches Getriebe
16	A10	Servizi sotto chiave	Key-operated services	Services commandés par la clé	Schlüsselverriegelte Leistungen



4 A10	3 A3	2 A20	1 A20
8 A15	7 A10	6 A30	5 A30
12 A25	11 A30	10 A20	9 A20
16 A10	15 A10	14 A7,5	13 A10

Fig. 18 - Centralina fusibili protezione impianto.

Fig. 18 - Fuse control unit for system protection.

Fig. 18 - Boîtier à fusibles de protection de l'installation.

Abb. 18 - Steuergerät der Schmelzsicherungen für den Schutz der Anlage.


**Link box**

**Link box**

**Link box**

**Link box**

<b>A</b>	<b>A50</b>	Aria Climatizzata	Air temperature control system	Climatisation	Klimaanlage
<b>B</b>	<b>A80</b>	Protezione centralina relay e fusibili	Relay and fuse control unit protection	Protection de boîtier à relais et fusibles	Schutz des Relais- und Schmelzsicherungssteuergerätes
<b>C</b>	<b>A60</b>	Protezione centralina relay e fusibili	Relay and fuse control unit protection	Protection de boîtier à relais et fusibles	Schutz des Relais- und Schmelzsicherungssteuergerätes
<b>D</b>	<b>A60</b>	Protezione centralina fusibili	Fuse control unit protection	Protection de boîtier à fusibles	Schutz des Schmelzsicherungssteuergerätes
<b>E</b>	<b>A50</b>	Gruppo ABS/ASR (solo pompa)	ABS/ASR unit (only pump)	Groupe ABS/ASR (seulement pompe)	ABS/ASR-Aggregat (nur Pumpe)



L 0144

Fig. 19 - Centralina maxi fusibili protezione impianto.

Fig. 19 - Maxi-fuse control unit for system protection.

Fig. 19 - Boîtier à maxi-fusibles de protection de l'installation.

Abb. 19 - Maxi-Schmelzsicherungen für den Schutz der Anlage.

# M

# 456M

TELAI/ATTREZZATURA  
CHASSIS/TOOLS  
CHASSIS/OUTILLAGE  
RAHMEN/WERKZEUGE

- |   |           |                                   |           |                                  |           |                            |           |
|---|-----------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| • Telaio .....                              | <b>M2</b> | • Chassis .....                   | <b>M2</b> | • Châssis .....                  | <b>M2</b> | • Rahmen .....             | <b>M2</b> |
| • Lavaggio della vettura .....              | <b>M3</b> | • Car washing .....               | <b>M3</b> | • Lavage de la voiture .....     | <b>M3</b> | • Fahrzeugwaschen .....    | <b>M3</b> |
| • Protezione anticorrosiva .....            | <b>M4</b> | • Anti-corrosion protection ..... | <b>M4</b> | • Protection anticorrosion ..... | <b>M4</b> | • Korrosionsschutz .....   | <b>M4</b> |
| • Scocca .....                              | <b>M4</b> | • Body .....                      | <b>M4</b> | • Coque .....                    | <b>M4</b> | • Aufbau .....             | <b>M4</b> |
| • Dotazione attrezzi della<br>vettura ..... | <b>M5</b> | • Car tool kit .....              | <b>M5</b> | • Trousse à outils .....         | <b>M5</b> | • Werkzeugausrüstung ..... | <b>M5</b> |

**TELAI****CHASSIS****CHASSIS****RAHMEN**

Il telaio è realizzato in elementi tubolari di varie sezioni uniti mediante saldatura a filo continuo.

Per gli elementi soggetti agli sforzi maggiori è stato utilizzato acciaio speciale legato al Cromo-Molibdeno, mentre per i restanti è stato impiegato acciaio di qualità al carbonio.

The chassis is formed by tubular elements having different sections, continuously welded.


For the elements subject to higher stresses special chromium-molybdenum bound steel was used, while the other parts are made up of quality carbon steel.

Le châssis a été réalisé avec des pièces tubulaires de sections différentes, qui ont été soudées ensemble en continu.

Un acier spécial allié au chrome-molybdène a été utilisé pour les éléments soumis aux efforts les plus grands, alors que l'acier au carbone a été employé pour les autres éléments.

Der Rahmen besteht aus Rohrelementen verschiedener Querschnitte, die durch Nahtschweißung verbunden sind.

Für stärkeren Beanspruchungen unterstehende Elemente wurde eine Spezialstahllegierung aus Chrom-Molybden eingesetzt, während für die restlichen Teile Hochqualitäts-Kohlenstoffstahl benutzt wurde.



M 0023

La struttura in un unico pezzo, garantisce un'ottima rigidezza alla torsione ed alla flessione, con un contenimento dei pesi.

The en bloc structure ensures a high stiffness against torsion and bending while containing at the same time the weights.

La structure, faite d'un seul bloc, garantit une rigidité excellente face à la torsion et à la flexion, tout en permettant, en même temps, de limiter les poids.

Fig. 1 - Telaio.

Fig. 1 - Chassis.

Fig. 1 - Châssis.

Abb. 1 - Rahmengestell.

Die einteilige Struktur gewährt die optimale Steife in bezug auf Torsion und Durchbiegung, wobei das Gewicht auf ein Minimum beschränkt ist.

## LAVAGGIO DELLA VETTURA

- Evitare di lavare la vettura al sole o quando la carrozzeria è ancora calda;
- fare attenzione che il getto dell'acqua non colpisca violentemente la vernice;
- lavare con spugna e soluzione di acqua e shampoo neutro;
- sciacquare nuovamente con getto acqua ed asciugare con pelle di daino.



**A lavaggio eseguito, prima di riprendere la normale marcia esercitare una leggera pressione sul pedale del freno a velocità moderata affinchè i dischi e pastiglie abbiano a pulirsi.**

La vernice è del tipo "amminico - acrilica" (termo-indurente).

Per conservare la sua brillantezza ripassarla una o due volte all'anno con appositi "polish" consigliati dalla Ferrari.

Per la buona conservazione e la pulizia dell'interno vettura rivolgersi presso un Centro Autorizzato Ferrari.

## CAR WASHING

- Do not wash the car in direct sun light or when the bodywork is hot;
- pay attention not to hit too strongly the paint with the water jet;
- wash using a sponge and a solution of water and a neutral shampoo;
- rinse with a water jet and wipe dry using a buckskin.



**After washing, before starting the standard driving, slightly press the brake pedal, at slow speed, until discs and pads clean.**

The paint is amino-acrylic type (thermal hardening).

To keep it bright, use the suitable polish suggested by Ferrari at least once or twice a year.

For a good keeping and cleaning of the car upholstery, refer to an Authorized Ferrari Workshop.

## LAVAGE DE LA VOITURE

- Ne pas laver la voiture au soleil ou lorsque la carrosserie est encore chaude;
- veiller à ce que le jet d'eau ne frappe pas violemment la peinture;
- laver la voiture en utilisant une éponge et une solution d'eau et de shampooing neutre;
- rincer à l'eau et sécher au moyen d'une peau de chamois.



**Après le lavage, avant de reprendre la marche normale, exercer une faible pression sur la pédale de frein à une vitesse réduite, afin d'éliminer les impuretés éventuelles des disques et des plaquettes de frein.**

La peinture est du type "amino-acrylique" (thermodurcissable).

Pour maintenir le brillant, passer sur la carrosserie les produits polissants spéciaux conseillés par Ferrari, une ou deux fois par an.

Pour le maintien et le nettoyage des intérieurs de la voiture, s'adresser à un centre Ferrari agréé.

## FAHRZEUGWASCHEN

- Das Fahrzeug nicht in der Sonne bzw. im noch warmen Zustand waschen;
- Immer darauf achten, daß der Wasserstrahl nicht direkt auf den Lack spritzt;
- Mit einem Schwamm und einer neutralen Schampo-Wasserlösung waschen;
- Erneut mit einem Wasserstrahl abspülen und mit Wildleder abtrocknen.



**Nach dem Waschen über man, während langsa- mer Fahrt, vor der nor- malen Fahrt einen leich- ten Druck auf das Bremspedal aus, damit sich die Bremsscheiben und Beläge reinigen.**

Beim Lack handelt es sich um einen Amin-Akryl-Lack (wärmehärtend).

Für die Beibehaltung des Glanzes behandle man die Oberfläche ein- oder zweimal jährlich mit durch Ferrari empfohlenen Poliermitteln.

Zur guten Verwahrung und Reinigung des Fahrzeuginnenraumes wende man sich an eine Ferrari-Servicestelle.

PROTEZIONE ANTICORROSSIVA	ANTI-CORROSION PROTECTION	PROTECTION ANTICORROSION	KORROSIONS- SCHUTZ
<p>Per la buona conservazione del telaio rivolgersi ad un Servizio Ferrari ogni 2 anni, possibilmente prima della stagione invernale, utilizzando gli appositi tagliandi contenuti nella tessera di garanzia.</p> <p> <b>Nel caso il telaio venga danneggiato in seguito ad incidente rivolgersi esclusivamente ad un Servizio autorizzato Ferrari.</b></p>	<p>To preserve the chassis, go to a Ferrari Authorized Workshop every two years - before winter if possible - and use the appropriate vouchers in the warranty card.</p> <p> <b>If the chassis is damaged after an accident, always apply to a Ferrari Authorized Workshop.</b></p>	<p>Afin de maintenir le châssis en bon état, s'adresser aux centres d'assistance Ferrari agréés tous les deux ans, si possible avant l'hiver, en utilisant les coupons dans le carnet de garantie.</p> <p> <b>Si, à la suite d'un accident, le châssis est abimé, s'adresser uniquement aux centres Ferrari agréés pour la réparation.</b></p>	<p>Zur richtigen Konservierung des Rahmens wende man sich alle 2 Jahre an eine Ferrari-Servicestelle, möglichst vor der winterlichen Jahreszeit, indem man die entsprechenden Coupons im Garantieheft benutzt.</p> <p> <b>Wird der Rahmen nach einem Unfall beschädigt, wende man sich ausschließlich an eine Ferrari-Servicestelle.</b></p>
SCOCCA	BODY	COQUE	AUFBAU
<p>Sul telaio tubolare vengono saldati pannelli in acciaio (pianale, padiglione, panchetta posteriore, parafiamma anteriore e montanti) in modo tale da ottenere una cellula centrale (abitacolo) di elevata robustezza.</p> <p>Tali elementi, inoltre, aumentano le caratteristiche di rigidità della vettura.</p> <p>Vengono poi avvitati i parafanghi anteriori, posteriori e cofani, realizzati in alluminio (anticorodal).</p> <p>Il sottoscocca è realizzato in vetroresina e poliuretano.</p> <p>I passaruota anteriori sono costruiti in poliestere rinforzato con vetro, i passaruota e i parasassi posteriori sono in alluminio, mentre i parasassi anteriori sono realizzati in polietilene e polipropilene.</p> <p>Le portiere sono in acciaio.</p>	<p>Steel panels are welded to the tubular chassis (flatbed, roof panel, rear plane, front flame protection and pillars) for getting a stiff central cell (compartment).</p> <p>In addition, these elements increase the vehicle stiffness.</p> <p>Then the front and rear mudguards are screwed, and the hoods, made up of aluminium (anticorodal).</p> <p>The underbody is plastic reinforced by fiberglass and polyurethane.</p> <p>The front wheelhousings are in glass-reinforced polyester, the rear wheelhousings and gravel guards are in aluminium, while the front gravel guards are in polyethylene and polypropylene.</p> <p>The doors are made in steel.</p>	<p>Sur le châssis tubulaire on a soudé des panneaux en acier (plateau, pavillon, banquette arrière et pare-feu avant et montants), de façon à obtenir une cellule centrale (habitacle) très robuste.</p> <p>En outre, ces éléments augmentent les caractéristiques de rigidité de la voiture.</p> <p>Ensuite, on visse les garde-boue avant et arrière, les capots réalisés en aluminium (anti-corodal).</p> <p>Le dessous de la carrosserie est réalisé en fibre de verre et polyuréthane.</p> <p>Les passages de roue avant sont réalisés en polyester renforcé par du verre. Les passages de roue et les garde-gravier arrière sont réalisés en aluminium, tandis que les garde-gravier avant sont en polyéthylène et polypropylène.</p> <p>Les portes sont en acier.</p>	<p>An den Rohrstrukturrahmen werden Stahlbleche (Bodenblech vorne und hinten, Dach, Schottwand und Streben) befestigt, so daß eine sehr stabile Mittelstruktur (Fahrgraum) gewährleistet ist.</p> <p>Diese Elemente steigern zudem die Festigkeitseigenschaften des Fahrzeugs.</p> <p>Danach werden die vorderen und hinteren Kotfügel und Hauben aus Aluminium (Anticorodal) aufgeschraubt.</p> <p>Der Unterboden ist aus glasfaserverstärktem Kunstharz und Polyurethan.</p> <p>Die vorderen Radkästen sind aus glasfaserverstärktem Polyester, die hintern Radkästen und die hinteren Spritzschutzvorrichtungen sind Aluminium und die vorderen Spritzschutzvorrichtungen sind aus polyäthylen und Polypropylen.</p> <p>Die Türen sind aus Stahl.</p>

Nel baule sono alloggiati il contenitore degli attrezzi necessari per un primo intervento in caso di avaria e la bomboletta ripara gomme.

The tool kit and the tyre repair bottle for the vehicle are located in the luggage compartment.

La trousse à outils, nécessaire pour une première intervention en cas de panne, et la bombe anticrevaison se trouvent dans le coffre à bagages.

Mit dem Fahrzeug werden eine Werkzeugtasche und eine Reifenreparaturflasche geliefert, die im Kofferraum untergebracht werden.




Fig. 2 - Dotazione attrezzi

**A - Contenitore attrezzi con all'interno:**

- Cinghia comando pompa acqua e guida idraulica;
- Cinghia comando generatore e compressore;
- Serie chiavi piatte;
- Pinza universale isolata;
- Cacciavite per viti ad intaglio;
- Cacciavite per viti a croce;
- Gancio di traino;
- Serie lampade e fusibili di scorta.

**B - Bomboletta ripara gomme con custodia.**

Fig. 2 - Tool kit

**A - Tool kit including:**

- water pump and hydraulic power steering control belt;
- alternator and compressor control belt;
- set of flat spanners;
- insulated universal pliers;
- screw-driver for cheese-headed screws;
- screw-driver for cross-pointed screws;
- tow eye-bolt;
- set of spare bulbs and fuses.

**B - Puncture repair bottle with casing.**




Fig. 2 - Trousse à outils

**A - Trousse à outils contenant:**

- Courroie de commande de la pompe à eau et de la direction hydraulique;
- Courroie de commande du générateur et du compresseur;
- Jeu de clés plates;
- Pince universelle isolée;
- Tournevis pour vis cruciformes;
- Tournevis pour vis à fente;
- Crochet de remorquage;
- Jeu de lampes et de fusibles de réserve.

**B - Bombe anticrevaison avec conteneur.**

Abb. 2 - Werkzeugtasche

**A - Werkzeugtasche mit:**

- Wasserpumpen- und Hydrolenkungssteuerriemen;
- Generator- und Kompressorsteuerriemen;
- Flachschlüsselsatz;
- Isolierte Universalzange;
- Kreuzschraubenzieher;
- Schlitzschraubenzieher;
- Abschlepphaken;
- Satz Ersatzlampen und -schmelzsicherungen.

**B - Reifenreparaturflasche und Schutzhülle.**

N

456M

**CONTROLLI E MANUTENZIONI  
SERVICES AND MAINTENANCE  
CONTROLES ET ENTRETIENS  
KONTROLLE UND WARTUNG**

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| • Tessera di garanzia ..... N2                          | • Warranty card ..... N2                           | • Carnet de garantie ..... N2                      | • Garantieheft ..... N2                 |
| • Parti di ricambio ..... N3                            | • Spare parts ..... N3                             | • Pièces de rechange ..... N3                      | • Ersatzteile ..... N3                  |
| • Piano della manutenzione<br>e lubrificazione ..... N4 | • Maintenance<br>and lubrication schedule ..... N4 | • Plan d'entretien et de<br>lubrification ..... N4 | • Wartungs- und<br>Schmierplan ..... N4 |

**TESSERA DI GARANZIA****WARRANTY CARD****CARNET DE GARANTIE****GARANTIEHEFT**

La vettura è corredata dal libretto "TESSERA DI GARANZIA E PIANO DI MANUTENZIONE".

In esso sono contenute le norme per la validità della garanzia della vettura.

**La tessera di garanzia contiene inoltre appositi spazi per far registrare da parte dei Centri Autorizzati l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni periodiche prescritte dal piano generale inserito nelle pagine seguenti.**

The "WARRANTY CARD AND MAINTENANCE SCHEDULE" come with the car.

This card gives the regulations for the validity of the car warranty.

**The warranty card also contains special blanks for having Authorised Centres record the carrying out of the periodical maintenance work stipulated by the general schedule given on the following pages.**

La voiture est dotée de la notice "CARNET DE GARANTIE ET PLAN D'ENTRETIEN".

Elle contient les normes de validité de la garantie du véhicule.

Dem Fahrzeug beigelegt ist die Broschüre "GARANTIEHEFT UND WARTUNGSPLAN".

Sie enthält die Vorschriften hinsichtlich der Fahrzeuggarantie.

**PIANO DI MANUTENZIONE****MAINTENANCE SCHEDULE****PLAN D'ENTRETIEN****WARTUNGSPLAN**

Ad ogni periodo prescritto è necessario fare eseguire dai Centri Assistenziali Ferrari tutte le operazioni di messa a punto ed i relativi controlli indicati nel piano di pag. N4.

E' comunque buona norma che eventuali piccole anomalie che si dovessero riscontrare durante l'uso della vettura (es: piccole perdite di liquidi essenziali) siano subito segnalate ai nostri Centri Assistenziali, senza attendere, per eliminare l'inconveniente, l'esecuzione del prossimo tagliando.

At each stipulated interval, it is necessary to have a Ferrari Service Workshop carry out all the adjustments and appropriate checks given in the schedule on page N4.

However, it is good practice for any small irregularities which are found whilst the car is being used (e.g.: small losses of essential fluids) to be reported immediately to our Service Workshop, without waiting until the next service voucher is used to solve the problem.

Lors des échéances prévues, il est nécessaire de faire réaliser par les centres d'assistance Ferrari agréés toutes les opérations de mise au point et les contrôles prévus dans le plan de page N4.

Si, toutefois, des anomalies (ex: petites fuites de liquides) sont constatées pendant l'utilisation de la voiture, il convient de les signaler promptement à nos centres d'assistance; ne pas attendre l'exécution du premier coupon pour faire éliminer l'inconvénient.

In den vorgeschriebenen Intervallen müssen bei einer Ferrari-Vertragswerkstatt die im Plan auf Seite N4 angegebenen Einstellungen und Kontrollen durchgeführt werden.

Kleine Unregelmäßigkeiten, die während der Nutzung des Fahrzeugs festgestellt werden sollten (z.B. kleine Leckagen der wichtigen Flüssigkeiten), sollten unserem Kundendienst sofort mitgeteilt werden, ohne für die Beseitigung auf die Durchführung der nächsten Inspektion zu warten.

E' pure consigliabile effettuare le manutenzioni periodiche con intervalli non superiori ad un anno anche se non è stato raggiunto il chilometraggio prescritto.

It is also advisable to carry out the periodical maintenance work at intervals not exceeding one year, even if the specified mileage has not been reached.

Nous conseillons également de faire effectuer les entretiens périodiques à des échéances pas supérieures à un an, même si le kilométrage prescrit n'a pas été atteint.

Es ist auch empfehlenswert, die regelmäßigen Wartungen in Abständen von nicht mehr als einem Jahr durchführen zu lassen, auch wenn die vorgeschriebene Fahrleistung noch nicht erreicht ist.

#### **Uso del piano di manutenzione**

Ogni operazione è contraddistinta da un numero; nella corrispondente legenda si trova la descrizione dell'intervento da eseguire.

Per le qualità degli olii da utilizzare vedere a pag. **A8** la tabella "Rifornimenti".

#### **Using the maintenance schedule**

Each operation is marked by a number; a description of the work to be done is found in the corresponding key.

For the grades of the oils to be used, see the "Capacities" table on page **A8**.

#### **Utilisation du plan d'entretien**

Chaque opération est repérée par un numéro; la description correspondant à l'opération à exécuter figure dans la légende.

Pour les qualités des huiles à utiliser, voir le tableau "Ravitaillements" de page **A8**.

#### **Anwendung des Wartungsplans**

Jeder Wartungsarbeit ist eine Nummer zugewiesen. Die dazugehörige Legende enthält die Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten.

In bezug auf die Qualitäten der einzusetzenden Öle siehe auf Seite **A8** die Tabelle "Füllmengen".

#### **Parti di ricambio**

Nel caso di sostituzioni di particolari o di rifornimenti si raccomanda l'uso di parti di ricambio originali e dei lubrificanti consigliati dalla Ferrari.

#### **Spare parts**

If parts are changed or fluids are added or replaced, it is recommended that you use genuine spare parts and lubricants recommended by Ferrari.

#### **Pièces de recharge**

En cas de remplacement de pièces ou de ravitaillements, nous conseillons l'utilisation exclusive des pièces de recharge d'origine et des lubrifiants préconisés par Ferrari.

#### **Ersatzteile**

Bei Austausch von Teilen bzw. Nachfüllungen wird der ausschließliche Einsatz von Ferrari-Originalersatzteilen und geeigneten Schmiermitteln empfohlen.

**PIANO DI MANUTENZIONE  
E LUBRIFICAZIONE**

**MAINTENANCE AND  
LUBRICATION SCHEDULE**

**PLAN D'ENTRETIEN ET  
DE LUBRIFICATION**

**WARTUNGS-  
UND SCHMIERPLAN**

Olio motore  
*Engine oil*  
Huile moteur  
*Motoröl*

GT Olio cambio/differenziale  
*Gearbox/differential oil*  
Huile boîte de vitesses/différentiel  
*Getriebe-/Differentialöl*

GTA Olio cambio automatico  
*Automatic transmission oil*  
Huile boîte de vitesses automatique  
*Öl des automatisches Getriebels*

GTA Olio differenziale  
*Differential oil*  
Huile pour différentiel  
*Differentialöl*

Olio freni e frizione  
*Brake and clutch oil*  
Huile freins et embrayage  
*Brems- und Kupplungsöl*


Grasso per semiasse  
*Grease for axle shafts*  
Graisse arbres de roue  
*Fett für Achswellen*

Olio per guida idraulica e sospensioni  
*Power steering and suspension oil*  
Huile direction hydraulique et suspensions  
*Öl für Servolenkung und Aufhängungen*

GTA Olio compressore  
*Compressor oil*  
Huile compresseur  
*Kompressorenöl*

Riferimento pag. - See pages  
*Voir pages - Siehe Seiten*

A8 + A10



OPERAZIONI PRINCIPALI / MAIN OPERATIONS / OPERATIONS PRINCIPALES / ARBEITSGANG						KM PERCORSI - COVERED KM - KM PARCOURS - GEFÄHRENE KM
	10.000	30.000	50.000	70.000	90.000	110.000
1	Sostituire l'olio motore e filtri Change engine oil and filters Remplacement de huile moteur et des filtres Wechsel von Motoröl und Filter					● ● ● ● ● ●
	Vedi servizio annuale - See annual service Voir service annuel - Vgl. jährliche Service-Leistung					
2	Sostituire il livello olio cambio-differenziale Change gearbox/differential oil Remplacement de l'huile boîte de vitesses/différentiel Öl im Getriebe und Hinterachsgetriebe wechseln					● ● ● ● ● ●
	Una volta ogni 2 anni - Every two years Tous les 2 ans - Alle 2 Jahre					
3	Controllare il livello olio cambio automatico Check automatic transmission oil level Contrôler le niveau de l'huile boîte de vitesses automatique Öl des Automatischen Getriebeölpelgniveau prüfen	●		●		●
4	Sostituire olio cambio automatico Change automatic transmission oil Remplacement d'huile boîte de vitesses automatique Automatisches Getriebes ersetzen	GTA			●	●
5	Sostituire olio differenziale Change differential oil Remplacement de l'huile de differentiel Differentialöl ersetzen	GTA			●	●
	Una volta ogni 2 anni - Every two years Tous les 2 ans - Alle 2 Jahre					
6	Controllare la tensione e stato di usura delle cinghie comando alternatore/compressore aria climatizzata e pompa acqua/pompa guida idraulica (Sostituire se necessario) Check tension and wear of alternator/air temperature control system compressor and water pump/power steering control belts (Change if necessary) Contrôler la tension et l'état d'usure des courroies génératuer/compresseur climatisation et pompe à eau/pompe de direction hydraulique (remplacer si nécessaire) Spannung und Verschleiß der Riemen von Lichtmaschine/Klimaanlagenkompressor und Wasserpumpe/Servolenkung prüfen (Austauschen sofern erforderlich)		●	●	●	●
	Sostituire almeno ogni 36 mesi Replace at least every 36 months Remplacer au moins tous les 36 mois Mindestens alle 36 Monate ersetzen					
7	Controllare le candele (sostituire se necessario) e i collegamenti accensione Check spark plugs (replace if necessary) and ignition connections Contrôler les bougies (remplacer si nécessaire) et les branchements d'allumage Zündkerzen ersetzen (Austauschen sofern erforderlich) und Überprüfung der Zündanlage		●	●	●	●
8	Controllare il gioco valvole (regolare se necessario) Check valve clearance (adjust if necessary) Contrôler les jeux des soupapes (régler si nécessaire) Ventilspiel prüfen (ev. einstellen)			●	●	●
9	Sostituire le cinghie distribuzione Change timing belts Remplacement des courroies de distribution Zahnriemen (Ventilsteuering) erneuern				Ogni 50.000 km e non oltre 3 anni Every 50,000 km and not over 3 years Tous les 50.000 km et pas après plus de 3 ans Alle 50.000 km und nicht später als 3 Jahre	
10	Controllare integrità collegamenti blow-by Check blow-by connection integrity Contrôler l'intégrité des raccordements blow-by Kontrolle der Blow-By-Anschlüsse			●		●

OPERAZIONI PRINCIPALI / MAIN OPERATIONS / OPERATIONS PRINCIPALES / ARBEITSGANG		KM PERCORSI - COVERED KM - KM PARCOURS - GEFÄHRENE KM					
		10.000	30.000	50.000	70.000	90.000	110.000
11	Controllare tubi e collegamenti impianto raffreddamento Check cooling system connections and hoses Contrôler les durits et branchements du circuit de refroidissement Wasserpumpe, Rohre und Anschlüsse der Kühlranlage kontrollieren	●	●	●	●	●	●
12	Controllare tubazioni e collegamenti impianto iniezione Check injection system connections and piping Contrôler les tuyaux et les raccords du système d'injection Die Leitungen und Anschlüsse der Einspritzanlage kontrollieren	●	●	●	●	●	●
13	Controllare l'impianto iniezione aria: pompa, tubazioni e collegamenti Inspect air injection system: pump, pipes and connections Contrôler le système d'injection air: pompe, tuyaux et raccords Zusatzzluftzuführungssystem prüfen: Pumpe, Leitungen und Aschlüsse	●	●	●	●	●	●
14	Sostituire il filtro a carbone attivo Replace activated charcoal filter Remplacement du filtre à charbon actif Aktivkohlefilter erneuern			●			●
15	Sostituzione filtro impianto alimentazione Replace fuel system filters Remplacer le filtre du circuit d'alimentation Filter der Kraftstoffanlage wechseln			●		●	●
16	Sostituire le Sonda Lambda Replace oxygen sensors Remplacer les Sondes Lambda Lambda-Sonden erneuern					●	
17	Controllare le cartucce filtri aria Check air filter elements Contrôler les cartouches des filtres à air Luftfilter prüfen	●	●	●	●	●	●
18	Sostituire il filtro su presa aria esterna aria climatizzata Replace the filter on air temperature control system outer inlet Remplacer le filtre sur la prise d'air externe air climatisé Den Filter auf der äußeren Lufteinlaßöffnung ersetzen	●	●	●	●	●	●
-	Serrare le viti, la bulloneria (incluso quella dell'impianto di scarico), i raccordi e le fascette in genere Tighten screws, nuts and bolts (including those on the exhaust system), connections, clips and strips in general Serrer les vis, la boulonnerie (y compris celle de l'échappement), les raccords et les colliers en général Die Verschraubungen (insbesondere die der Auspuffanlage) sowie generell die Schlauchschraubanschlüsse und die Befestigungsschellen anziehen	●	●	●	●	●	●
19	Controllare la carburazione e il livello emissioni Check carburation and emission concentration Contrôler la carburation et le niveau d'émission Motoreinstellung und Abgase kontrollieren	●	●	●	●	●	●
20	Controllo tenuta pressione circuito benzina Check gasoline circuit pressure sealing Contrôler de l'étanchéité de la pression du circuit essence Kontrolle des Benzinkreislaufdruckes			●			●

OPERAZIONI PRINCIPALI / MAIN OPERATIONS / OPERATIONS PRINCIPALES / ARBEITSGANG		KM PERCORSI - COVERED KM - KM PARCOURS - GEFÄHRENE KM
		10.000 30.000 50.000 70.000 90.000 110.000
21	Controllare il livello liquido freni/frizione (eventuale spurgo) Check level of fluid for brakes/clutch (possible bleeding) Contrôler le niveau du liquide de freins/embrayage (purger si nécessaire) Brems-Kupplungflüssigkeit Aufhängung kontrollieren (eventuell Entlüftung)	● ● ● ● ● ● Vedi servizio annuale - See annual service Voir service annuel - Vgl. jährliche Service-Leistung
22	Controllare il livello liquido idroguida/sospensioni autolivellanti (eventuale spurgo) Check level of fluid for power-steering/auto-leveling suspension (possible bleeding) Contrôler le niveau du liquide de direction hydraulique/suspensions autonivelantes (purger si nécessaire) Man prüfe den Stand der Flüssigkeit der Hydrolenkung/der selbstnivellierenden Aufhängung (evtl. Entlüften)	● ● ● ● ● ● Sostituire ogni 24 mesi - Replace every 24 months Remplacer tous les 24 mois - Ersetzen alle 24 Monate
23	Ispezionare l'impianto freni: tubi, calipers, collegamenti. Verifica efficienza spie sul cruscotto Inspect brake system: pipes/hoses, calipers, connections. Check efficiency of warning lights on the dashboard Vérifier le circuit de freinage: tuyaux, étriers, connexions. Vérifier le bon fonctionnement des témoins sur le tableau de bord Kontrolle der Bremsanlage: Rohre, Bremszangen, Verbindungen; Überprüfung der Warnleuchte im Armaturenbrett	● ● ● ● ● ●
24	Controllo dello stato di usura delle superfici frenanti (dischi, pastiglie); sostituire se necessario Inspect state of wear of braking surfaces (discs, pads). Change if necessary Contrôler l'état d'usure des surfaces de freinage (disques, plaquettes). Remplacer si nécessaire Prüfung des Verschleißzustandes der Bremsoberflächen (Scheiben, Beläge). Austauschen sofern erforderlich	● ● ● ● ● ● Vedi servizio annuale - See annual service Voir service annuel - Vgl. jährliche Service-Leistung
25	Controllare il gioco pedale freno e il funzionamento del freno a mano (Regolare se necessario) Check brake pedal free play and the operation of the handbrake (Adjust if necessary) Contrôler le jeu de la pédale de frein; contrôler le fonctionnement du frein de stationnement (régler si nécessaire) Kontrolle des Spiels des Bremspedals, Funktion der Handbremse prüfen (Nötigenfall einstellen)	● ● ● ● ● ●
26	Controllare il serraggio degli organi delle sospensioni Check suspension part tightening Contrôler le serrage des organes des suspensions Kontrolle des Anzugmomente der Aufhängungsorgane	● ● ● ● ● ●
27	Controllare gli organi di direzione, la protezione degli snodi, le cuffie sulla cremagliera, sulle leve sterzo e sui semiassi Check steering components, joint protection and boots on the steering rack, steering levers and on the axle shafts Contrôler les organes de direction, la protection des rotules, les soufflets sur la crémaillère, sur les leviers de direction et sur les arbres de roue Lenkungsorgane prüfen. Manchetten der Zahnstangenlenkung-Spurstangen und Hinterachswellen prüfen	● ● ● ● ● ●
28	Controllo assetto vettura (regolare se necessario) Check car setting (adjust if necessary) Contrôler l'assiette du véhicule (régler si nécessaire) Lenkgeometrie prüfen (Einstellung sofern erforderlich)	● ● ● ● ● ●
29	Ispezione impianto climatizzazione aria (sostituzione refrigerante e filtro ogni 2 anni). Controllo livello olio nel compressore Inspect air temperature control system (replacement of coolant and filter every 2 years). Check oil level in the compressor Contrôle de l'installation de climatisation d'air (remplacement du réfrigérant et du filtre tous les 2 ans). Contrôler le niveau d'huile du compresseur Inspektion der Klimaanlage (Wechsel von Kühlmittel und Filter alle 2 Jahre); Ölstandkontrolle im Kompressor	● ● ● ● ● ●
30	Controllare e lubrificare comandi e registri in genere, cerniere, porte e cofani Check and lubricate controls and adjusters in general, hinges, doors, bonnet and engine cover Contrôler et lubrifier les commandes et les parties réglables en général, les charnières, les portes et les capots Steuerungen und Einstellvorrichtungen allgemein, Scharniere, Türen und Hauben kontrollieren und schmieren	● ● ● ● ● ●

OPERAZIONI PRINCIPALI / MAIN OPERATIONS / OPERATIONS PRINCIPALES / ARBEITSGANG		KM PERCORSI - COVERED KM - KM PARCOURS - GEFÄHRENE KM	10.000	30.000	50.000	70.000	90.000	110.000
-	Controllare il corretto funzionamento e fissaggio dei sedili e cinture di sicurezza Check correct operation and securing of the seats and seat belts Contrôler le fonctionnement correct et la fixation des sièges et des ceintures de sécurité Die einwandfreie Befestigung und Arbeitsweise der Sitze und Sicherheitsgurte kontrollieren		●	●	●	●	●	●
31	Batteria: controllare connessioni, condizioni di carica e assorbimento Battery: check connections, loading conditions and absorption Batterie: contrôler les connexions, conditions de charge et absorption Batterie: Kontrolle der Anschlüsse und der Lade- und Aufnahmeverbedingungen		●	●	●	●	●	●
-	Controllare assorbimento e carica alternatore Check generator absorption and charge Contrôler l'absorption et la charge du générateur Kontrolle der Generatoraufnahme und -ladung				●			●
-	Controllare l'orientamento proiettori Check headlight aiming Contrôler l'orientation des projecteurs Scheinwerfer einstellen		●	●	●	●	●	●
-	Verificare il telaio e scatolati (eventuale ritrattamento) Check chassis and box-type panels (possible new treating) Contrôler le châssis et les tôles en caisson (retraitement possible) Kontrolle des Rahmengestells und der Kastenträger (falls erforderlich nachbehandeln)				Ogni 2 anni - Every 2 years Tous les 2 ans - Alle 2 Jahre			
-	Eseguiti i lavori, controllare lo stato dei pneumatici, la loro pressione, gli indicatori sul cruscotto, le luci e gli stop, quindi provare la vettura in strada When the work has been carried out, check tyre pressures and their condition, the indicators on the dashboard, the lights and stop lights and then road test the car. Les travaux étant réalisés, contrôler l'état des pneus, la pression, les indicateurs du tableau de bord, les feux et les feux de stop, puis essayer le véhicule sur route Nach Durchführung der Arbeiten den Zustand der Reifen, deren Druck, Funktion der Richtungsblinker, der Bremsleuchten, usw. kontrollieren und dann Probefahrt durchführen		●	●	●	●	●	●
-	Controllare, dopo la prova su strada, il serraggio delle ruote After the road test make sure that the wheels are tightened Après l'essai sur route, vérifier le serrage des roues Nach der Probefahrt, Befestigung der Räder prüfen		●	●	●	●	●	●

<b>Verifiche tecniche da eseguire annualmente</b>	<b>Technical checks to be made yearly</b>	<b>Contrôles techniques à exécuter chaque année</b>	<b>Jährlich durchzuführende technische Kontrollen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituzione olio motore e filtro;</li> <li>• Verifica livello olio cambio e differenziale;</li> <li>• Sostituzione liquido freni/frizione;</li> <li>• Verifica stato di usura superfici frenanti (dischi e pastiglie);</li> <li>• Batteria: controllare connessioni, condizioni di carica e assorbimento;</li> <li>• Verifica stato dei pneumatici;</li> <li>• Controllo livello emissioni allo scarico;</li> <li>• Prova su strada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Change engine oil and filter;</li> <li>• Check gearbox/differential oil level;</li> <li>• Replace brake/clutch fluid;</li> <li>• Inspect wear of braking surfaces (discs and pads);</li> <li>• Battery: check connections, loading conditions and absorption;</li> <li>• Check tyre conditions;</li> <li>• Emission level check at exhaust;</li> <li>• Road test.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacement huile moteur et filtre;</li> <li>• Contrôler niveau d'huile boîte de vitesses/différentiel;</li> <li>• Remplacement liquide de freins/embrayage;</li> <li>• Contrôler état d'usure surfaces de freinage (disques et plaquettes);</li> <li>• Batterie: contrôler connexions, conditions de charge et absorption;</li> <li>• Vérifier état pneumatiques;</li> <li>• Contrôle niveau émissions de à échappement;</li> <li>• Essai sur route.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wechsel von Motoröl und Filter;</li> <li>• Getriebe-/Differentialölniveau prüfen;</li> <li>• Ersatz der Brems-/Kupplungsflüssigkeit;</li> <li>• Prüfung des Verschleißzustandes der Bremsoberflächen (Scheiben und Beläge);</li> <li>• Batterie: Kontrolle der Anschlüsse und der Lade- und Aufnahmeverbedingungen;</li> <li>• Kontrolle der Reifen;</li> <li>• Kontrolle der Emissionswerte am Auspuff;</li> <li>• Probefahrt.</li> </ul>

**INDICE ALFABETICO  
ITALIANO**

**ALPHABETIC INDEX  
ENGLISH**

**INDEX ALPHABETIQUE  
FRANÇAIS**

**ALPHABETISCHES INHALTSVERZEICHNIS  
DEUTSCH**

## INDICE ALFABETICO

ABS .....	G18
Accendisigari .....	H61
Airbag .....	H51
Alette parasole .....	H60
Alzacristalli elettrici .....	H17
Ammortizzatori .....	F5
ASR .....	G22
Avviamento del motore (GT) .....	H37
- a caldo .....	H37
- a freddo .....	H37
Avviamento del motore (GTA) .....	H28
- a freddo .....	H28
- a caldo .....	H29
Batteria .....	L3
- Carica batteria (predisposizione) .....	L7
- Interruttore stacca batteria .....	L5
- Manutenzione .....	L3
- Ricarica della batteria .....	L5
Cambio automatico .....	D
- Cambio automatico (GTA) .....	D2
- Circuito di raffreddamento olio .....	D5
- Controllo e sostituzione livello olio .....	D3
- Olio cambio automatico .....	D3
- Olio differenziale cambio .....	D6
Cambio meccanico .....	D
- Cambio meccanico (GT) .....	D8
- Circuito di raffreddamento olio .....	D14
- Controllo e sostituzione livello olio .....	D13
- Differenziale .....	D11
- Lubrificazione cambio e differenziale .....	D12
- Rapporti di trasmissione .....	D12
Candele di accensione .....	C6
Cassetto ripostiglio .....	H60
Catalizzatori .....	C7
Centralina elettrica .....	L21

Chiavi della vettura .....	A2
Cinghie	
- Cinghia compressore climatizzatore e alternatore .....	B16
- Cinghia pompa acqua e pompa idroguida .....	B17
- Cinghie distribuzione .....	B6
- Cinghie organi ausiliari .....	B16
- Controllo tensione cinghie .....	B16
Circuiti comandati dalla chiave .....	L2
Climatizzazione .....	I
- Manovra dei comandi .....	I4
- Manutenzione impianto .....	I4
Cofano baule .....	H64
- Apertura di emergenza .....	H65
Comandi .....	H
- Comutatore a chiave .....	H26
- Consumo carburante .....	A7
- Controlli e manutenzione .....	N
- Controllo elettronico sospensioni .....	F3
- Dati fasatura .....	B6
- Diagnosi impianto .....	F7
- Dimensioni .....	A6
- Display multisquia .....	H10
- Dispositivi di allarme di sovratesteratura nel sistema di scarico .....	C10
- Dispositivo di emergenza per sollevamento e scomparsa fari .....	L12
- Distribuzione .....	B4
- Dotazione attrezzi .....	M5
Freni	
- Corsa a vuoto pedale freno .....	G12
- Freno di stazionamento .....	G24
- Impianto freni .....	G10
- Leva freno a mano .....	H41
- Serbatoio liquido freni .....	G12
- Spurgo aria circuito freni .....	G16
Frizione .....	D8
- Serbatoio liquido .....	D9
- Spurgo aria circuito .....	D10
Fusibili - Maxi fusibili protezione impianto .....	L25
Fusibili protezione impianto .....	L24
Fusibili .....	L21
Gancio di traino .....	H68
Generalità .....	A
Gioco valvole .....	B6
Guida e sterzo .....	E
Impianto accensione - iniezione .....	C2
Impianto alimentazione carburante .....	C4
Impianto controllo emissione vapori di benzina .....	C11
Impianto elettrico .....	L
Impianto idroguida .....	E3
- Verifica livello olio .....	E4
Impianto iniezione aria e catalizzatori .....	C7
Iniezione - Accensione .....	C
Interruttore inerziale .....	C5
Interruttore selezione "Sport" .....	F6
Lampade .....	L20
Lavaggio della vettura .....	M3
Leva selettrice delle marce (GT) .....	H38
- Parcheggio della vettura .....	H40
Leva selettrice delle marce (GTA) .....	H30
- Arresto della vettura .....	H34
- Gestione automatica .....	H31
- Gestione manuale .....	H32
- Parcheggio della vettura .....	H34
- Retromarcia .....	H35
- Rimorchio della vettura .....	H35
- Segnalazione di anomalie .....	H35
Leve al volante .....	H20
- Leva indicatori di direzione .....	H21
- Leva per luci esterne .....	H20

- Leva tergilavacristallo e lavacristallo .....	<b>H22</b>	- Pressione e temperatura olio .....	<b>B9</b>	- Cinture di sicurezza anteriori .....	<b>H46</b>
Luci e spie		- Sostituzione olio e filtri .....	<b>B9</b>	- Cinture di sicurezza posteriori .....	<b>H47</b>
- Illuminazione interna .....	<b>H58</b>	Orologio .....	<b>H62</b>	- Cinture di sicurezza .....	<b>H46</b>
- Illuminazione .....	<b>L8</b>	Pastiglie freno .....	<b>G13</b>	- Memorizzazione posizione sedile	
- Luci anteriori .....	<b>L9</b>	- Anteriori .....	<b>G14</b>	lato pilota .....	<b>H44</b>
- Luci esterne .....	<b>H23</b>	- Posteriori .....	<b>G15</b>	- Sedili elettrici anteriori .....	<b>H42</b>
- Luci porte .....	<b>H17</b>	- Sostituzione pastiglie freno .....	<b>G13</b>	- Sicurezza bambini .....	<b>H49</b>
- Luci posteriori .....	<b>L16</b>	Peso della vettura .....	<b>A6</b>	Sensore irraggiamento solare .....	<b>I9</b>
- Orientamento proiettori .....	<b>L8</b>	Piano di manutenzione e lubrificazione .....	<b>N4</b>	Serbatoio di espansione .....	<b>B14</b>
- Plafoniera anteriore .....	<b>H58</b>	Piano di manutenzione .....	<b>N2</b>	Sistema antifurto .....	<b>A3</b>
- Plafoniera posteriore .....	<b>H59</b>	Pneumatici		Sistema controllo altezza	
- Pulsante luci di emergenza .....	<b>H23</b>	- Cerchi e pneumatici .....	<b>G2</b>	assale posteriore .....	<b>F9</b>
- Pulsante luci di parcheggio .....	<b>H25</b>	- Controllo e registrazione assetto ruote ..	<b>F3</b>	Sospensioni .....	<b>F</b>
- Pulsante luci retronebbia .....	<b>H24</b>	- Equilibratura ruote .....	<b>G6</b>	Sostituzione ruote .....	<b>G9</b>
- Regolazione fascio luminoso .....	<b>L11</b>	- Istruzioni per l'uso dei pneumatici .....	<b>G4</b>	Specchi retrovisori .....	<b>H57</b>
- Sostituzione lampada fanale stop supplementare .....	<b>L18</b>	- Precauzioni in caso di foratura .....	<b>G3</b>	- Retrovisore esterno .....	<b>H57</b>
- Sostituzione lampada indicatore di direzione laterale .....	<b>L15</b>	Porte .....	<b>H16</b>	- Retrovisore interno .....	<b>H57</b>
- Sostituzione lampada lampeggio .....	<b>L14</b>	Posacenere .....	<b>H61</b>	Strumenti e comandi .....	<b>H2</b>
- Sostituzione lampada luce abbagliante e anabbagliante .....	<b>L10</b>	Prestazioni .....	<b>A7</b>	Tappo serbatoio carburante .....	<b>H67</b>
- Sostituzione lampada luci di direzione e posizione .....	<b>L13</b>	Protezione anticorrosiva .....	<b>M4</b>	Targhette identificazione .....	<b>A4</b>
- Sostituzione lampada luci posteriori ...	<b>L16</b>	Pulizia e cura della selleria in pelle .....	<b>H69</b>	Targhette per airbag .....	<b>H55</b>
- Sostituzione lampada luci targa .....	<b>L17</b>	Quadro strumenti .....	<b>H6</b>	Telaio .....	<b>M2</b>
- Spia "Check Engine" .....	<b>C11</b>	Radiatore acqua .....	<b>B13</b>	Telaio/attrezzatura .....	<b>M</b>
- Spia "Slow Down" .....	<b>C10</b>	Raffreddamento .....	<b>B12</b>	Teleruttori .....	<b>L23</b>
- Spia ABS .....	<b>G20</b>	Ricircolo gas e vapori di olio .....	<b>B11</b>	Tessera di garanzia .....	<b>N2</b>
- Spia airbag .....	<b>H51</b>	Riempimento circuito di raffreddamento ..	<b>B14</b>	Uso della vettura .....	<b>H</b>
- Spia freni .....	<b>G21</b>	Rifornimenti .....	<b>A8</b>	Valigieria .....	<b>H66</b>
- Spie di controllo .....	<b>H7</b>	Rodaggio .....	<b>H15</b>	Volante guida regolabile .....	<b>H56</b>
<b>Motore</b>		Ruota di scorta (optional) .....	<b>G7</b>		
- Apertura di emergenza .....	<b>H64</b>	Ruote e freni .....	<b>G</b>		
- Cofano motore .....	<b>H63</b>	Scocca .....	<b>M4</b>		
- Dati principali motore .....	<b>B3</b>	Sedili .....	<b>H42</b>		
- Livello olio motore .....	<b>B7</b>	- Accesso ai sedili posteriori .....	<b>H43</b>		

## **ALPHABETIC INDEX**

<b>ALPHABETIC INDEX</b>	
<b>ABS</b> .....	<b>G18</b>
Air injection system and catalytic converters .....	C7
Airbag safety notices .....	H55
Airbag .....	H51
Alarm system .....	A3
Anti-corrosion protection .....	M4
Anti-evaporative emission control system	C11
Ashtray .....	H61
ASR .....	G22
 Battery .....	L3
- Battery disconnecting switch .....	L5
- Battery recharging .....	L5
- Battery-charger (arrangement) .....	L7
- Maintenance .....	L3
 Belts	
- Air temperature control system and generator belt .....	B16
- Auxiliary part belts .....	B16
- Belt tension checking .....	B16
- Timing belts .....	B6
- Water and power steering pump control belt .....	B17
 Body .....	M4
 Brake	
- Brake circuit air bleeding .....	G16
- Brake fluid reservoir .....	G12
- Brake pedal free travel .....	G12
- Braking system .....	G10
- Hand brake lever .....	H41
- Hand brake .....	G24
 Brake pads .....	G13
- Front brake pads .....	G14
- Pad changing .....	G13
- Rear pads .....	G15
 Bulbs .....	L20
 <b>Capacities</b> .....	<b>A8</b>
<b>Car keys</b> .....	<b>A2</b>
<b>Car washing</b> .....	<b>M3</b>
<b>Catalytic converters</b> .....	<b>C7</b>
<b>Chassis</b> .....	<b>M2</b>
<b>Chassis/tools</b> .....	<b>M</b>
<b>Cigar lighter</b> .....	<b>H61</b>
<b>Cleaning and care of leather upholstery</b> .....	<b>H69</b>
<b>Clock</b> .....	<b>H62</b>
<b>Clutch</b> .....	<b>D8</b>
- Bleeding air .....	<b>D10</b>
- Clutch fluid reservoir .....	<b>D9</b>
<b>Controls</b> .....	<b>H</b>
<b>Cooling</b> .....	<b>B12</b>
 <b>Dimensions</b> .....	<b>A6</b>
 <b>Doors</b> .....	<b>H16</b>
 <b>Driving instructions</b> .....	<b>H</b>
 <b>Electric control unit</b> .....	<b>L21</b>
 <b>Electric window controls</b> .....	<b>H17</b>
 <b>Electrical system</b> .....	<b>L</b>
 <b>Emergency device for lifting retractable headlights</b> .....	<b>L12</b>
 <b>Engine</b> .....	
- Changing oil and filters .....	<b>B9</b>
- Emergency opening .....	<b>H64</b>
- Engine hood .....	<b>H63</b>
- Engine lubrication .....	<b>B7</b>
- Engine main data .....	<b>B3</b>
- Engine oil level .....	<b>B7</b>
- Oil temperature and pressure .....	<b>B9</b>
 <b>Engine starting (GT)</b> .....	<b>H37</b>
- starting a cold engine .....	<b>H37</b>
- starting a hot engine .....	<b>H37</b>
 <b>Engine starting (GTA)</b> .....	<b>H28</b>
- cold starting .....	<b>H28</b>
- hot starting .....	<b>H29</b>
 <b>Exhaust system overheating warning devices</b> .....	<b>C10</b>
 <b>Expansion tank</b> .....	<b>B14</b>
 <b>Filling the system</b> .....	<b>B14</b>
 <b>Fuel consumption</b> .....	<b>A7</b>
 <b>Fuel filler cap</b> .....	<b>H67</b>
 <b>Fuel supply system</b> .....	<b>C4</b>
 <b>Fuses - Maxi-fuses for system protection</b> .....	<b>L25</b>
 <b>Fuses for system protection</b> .....	<b>L24</b>
 <b>Fuses</b> .....	<b>L21</b>
 <b>Gearbox</b> .....	
- Differential .....	<b>D11</b>
- Gearbox and differential lubrication .....	<b>D12</b>
- Gearbox oil cooling system .....	<b>D14</b>
- Mechanical gearbox ( <b>GT</b> ) .....	<b>D8</b>
- Oil checking and changing .....	<b>D13</b>
- Transmission ratios .....	<b>D12</b>
 <b>Generalities</b> .....	<b>A</b>
 <b>Glove compartment</b> .....	<b>H60</b>
 <b>Hydraulic power steering system</b> .....	<b>E3</b>
- Oil level check .....	<b>E4</b>
 <b>Identification plates</b> .....	<b>A4</b>
 <b>Ignition switch</b> .....	<b>H26</b>
 <b>Ignition-injection system</b> .....	<b>C2</b>
 <b>Inertia switch</b> .....	<b>C5</b>
 <b>Injection - Ignition</b> .....	<b>C</b>
 <b>Instrument panel</b> .....	<b>H6</b>
 <b>Instruments and controls</b> .....	<b>H2</b>
 <b>Key-operated circuits</b> .....	<b>L2</b>
 <b>Levers on the steering wheel</b> .....	<b>H20</b>
- Lever for direction indicators .....	<b>H21</b>
- Lever for outside lights .....	<b>H20</b>
- Windscreen wiper/washer lever .....	<b>H22</b>

Lights and lamps		Performance .....	A7	System diagnosis .....	F7
- ABS warning light .....	G20	Plates .....	A5		
- Airbag warning light .....	H51	Range selection lever ( <b>GT</b> ) .....	H38	Temperature control system .....	I
- Brake warning light .....	G21	- Car parking .....	H40	- Maintenance .....	I4
- "Check engine" warning light .....	C11	Range selection lever ( <b>GTA</b> ) .....	H30	- Operating the controls .....	I4
- Daytime flasher bulb replacement .....	L14	- Automatic management .....	H31	Timing data .....	B6
- Direction and position light bulb replacement .....	L13	- Car stopping .....	H34	Tool kit .....	M5
- Direction indicator bulb replacement... L15		- Car towing .....	H35	Tow eye-bolt .....	H68
- Door lights .....	H17	- Failure signalling .....	H35	Transmission .....	D
- Front interior light.....	H58	- Manual management .....	H32	- Automatic transmission ( <b>GTA</b> ) .....	D2
- Front lights .....	L9	- Parking .....	H34	- Automatic transmission oil .....	D3
- Hazard warning light push button.....	H23	- Reverse .....	H35	- Cooling circuit .....	D5
- Headlamp aiming .....	L8	Rear axle height control system .....	F9	- Differential oil.....	D6
- Headlamps .....	L8	Rear view mirrors .....	H57	- Oil level check and change .....	D3
- Headlight beam adjustment .....	L11	- Door mirrors .....	H57		
- Interior lights.....	H58	- Rear view mirror .....	H57	Tyres .....	
- Licence plate bulb replacement .....	L17	Remote control switches .....	L23	- How to make tyre maintenance .....	G4
- Outside lights .....	H23	Running-in .....	H15	- Precautions in the event of a puncture .....	G3
- Parking light push button .....	H25	Seats .....	H42	- Rims and tyres .....	G2
- Rear fog light push button .....	H24	- Access to the rear seats .....	H43	- Wheel balancing .....	G6
- Rear interior light .....	H59	- Child restraints .....	H49	- Wheel setting checking and adjusting ...	F3
- Rear lights .....	L16	- Driver's seat position storage .....	H44		
- Replacement of the high/low beam bulb .....	L10	- Front electric seats .....	H42	Valve clearance .....	B6
- Replacement of the supplementary stop light bulb .....	L18	- Front seat belts .....	H46	Valve timing .....	B4
- Replacing rear light bulb .....	L16	- Rear seat belts .....	H47	Warranty card .....	N2
- "Slow Down" warning light .....	C10	- Seat belts .....	H46	Water radiator .....	B13
- Warning lights .....	H7	Services and maintenance .....	N	Weights .....	A6
Luggage compartment cover .....	H64	Shock absorbers .....	F5	Wheels and brakes .....	G
- Emergency opening .....	H65	Spare wheel (Optional) .....	G7	Wheel change .....	G8
Luggage set .....	H66	Spark plugs .....	C6		
Maintenance and lubrication schedule .....	N4	"Sport" selection switch .....	F6		
Maintenance schedule .....	N2	Steering .....	E		
Multi-function display .....	H10	Steering - Adjustable steering column .....	H56		
Oil gas and vapour recycling .....	B11	Sun radiation sensor .....	I9		
		Sun visors .....	H60		
		Suspensions .....	F		
		Suspension electronic control .....	F3		

**INDEX ALPHABETIQUE**

ABS .....	G18
Afficheur à fonctions multiples .....	H10
Airbag .....	H51
Allumage - Injection .....	C
Allume-cigarettes .....	H61
Amortisseurs .....	F5
ASR .....	G22
Batterie .....	L3
- Chargeur de batterie (arrangement) .....	L7
- Entretien .....	L3
- Interrupteur coupe-batterie .....	L5
- Recharge de la batterie .....	L5
Boîte à gants .....	H60
Boîte de vitesses	
- Boîte mécanique (GT) .....	D8
- Circuit de refroidissement .....	D14
- Contrôle du niveau d'huile et vidange .....	D13
- Différentiel .....	D11
- Graissage de la boîte de vitesse et du différentiel .....	D12
- Rapports de transmission .....	D12
Boîte de vitesses	
- Boîte automatique (GTA) .....	D2
- Circuit de refroidissement .....	D5
- Contrôle du niveau d'huile et vidange .....	D3
- Huile de boîte automatique .....	D3
- Huile de différentiel .....	D6
Boîtier électrique .....	L21
Bouchon de réservoir de carburant .....	H67
Bougies d'allumage .....	C6
Capot de coffre .....	H64
- Ouverture de secours .....	H65
Capteur de rayonnement solaire .....	I9
Carnet de garantie .....	N2

Ceintures	
- Contrôle de tension des courroies .....	B16
- Courroie du compresseur de climatisation et du générateur .....	B16
- Courroie de commande pompe à eau et pompe de direction hydraulique .....	B17
- Courroies de commande distribution .....	B6
- Courroies des organes auxiliaires .....	B16
Cendrier .....	H61
Châssis .....	M2
Châssis/outillage .....	M
Circuit d'alimentation d'essence .....	C4
Circuits commandés par la clé .....	L2
Clés de la voiture .....	A2
Climatisation .....	I
- Commandes .....	I4
- Entretien .....	I4
Commande électronique des suspensions ....	F3
Commandes .....	H
Commutateur à clé .....	H26
Consommation d'essence .....	A7
Contrôles et entretiens .....	N
Convertisseurs catalytiques .....	C7
Coque .....	M4
Crochet de remorquage .....	H68
Démarrage du moteur (GT) .....	H37
- démarrage à chaud .....	H37
- démarrage à froid .....	H37
Démarrage du moteur (GTA) .....	H28
- démarrage à chaud .....	H29
- démarrage à froid .....	H28
Diagnostic du système .....	F7
Dimensions .....	A6
Direction .....	E
Dispositif de secours pour projecteurs escamotables .....	L12
Dispositifs d'alarme de surchauffe du système d'échappement .....	C10
Distribution .....	B4
Données de calage .....	B6
Embrayage .....	D8
- Purge d'air .....	D10
- Réservoir de liquide d'embrayage .....	D9
Freins	
- Circuit de freinage .....	G10
- Course à vide de la pédale de frein .....	G12
- Frein de stationnement .....	G24
- Levier du frein de stationnement .....	H41
- Purge d'air du circuit de freinage .....	G16
- Réservoir de liquide de freins .....	G12
Fusibles - Maxi-fusibles de protection de l'installation électrique .....	L25
Fusibles de protection de l'installation électrique .....	L24
Fusibles .....	L21
Généralités .....	A
Installation électrique .....	L
Instruments et commandes .....	H2
Interrupteur à inertie .....	C5
Interrupteur de sélection "Sport" .....	F6
Jeu pousoirs .....	B6
Lampes .....	L20
Lavage de la voiture .....	M3
Lève-glaces électriques .....	H17
Levier de sélection des vitesses (GT) .....	H38
- Parking de la voiture .....	H40
Levier de sélection des vitesses (GTA) .....	H30
- Arrêt de la voiture .....	H34
- Enclenchement automatique .....	H31
- Enclenchement manuel .....	H32
- Marche arrière .....	H35

- Parking .....	<b>H34</b>	Poids .....	<b>A6</b>	Témoins, feux et lampes	
- Remorquage de la voiture .....	<b>H35</b>	Portes .....	<b>H16</b>	- Bouton de feux de brouillard arrière .....	<b>H24</b>
- Signalisations d'anomalies .....	<b>H35</b>	Protection anticorrosion .....	<b>M4</b>	- Bouton de feux de détresse .....	<b>H23</b>
Leviers de volant .....	<b>H20</b>	Radiateur d'eau .....	<b>B13</b>	- Bouton de feux de stationnement .....	<b>H25</b>
- Levier de commande d'essuie/lave-glace	<b>H22</b>	Ravitaillements .....	<b>A8</b>	- Eclairage intérieur .....	<b>H58</b>
- Levier de feux extérieurs .....	<b>H20</b>	Recyclage des gaz et vapeurs d'huile .....	<b>B11</b>	- Eclairage .....	<b>L8</b>
- Levier des clignotants .....	<b>H21</b>	Refroidissement .....	<b>B12</b>	- Feux arrières .....	<b>L16</b>
Montre .....	<b>H62</b>	Remplacement de roue .....	<b>G8</b>	- Feux avant .....	<b>L9</b>
Moteur		Remplissage du circuit de refroidissement .....	<b>B14</b>	- Feux extérieurs .....	<b>H23</b>
- Capot avant .....	<b>H63</b>	Réervoir d'expansion .....	<b>B14</b>	- Lampes des portes .....	<b>H17</b>
- Données principales du moteur .....	<b>B3</b>	Rétroviseurs .....	<b>H57</b>	- Plafonnier arrière .....	<b>H59</b>
- Graissage du moteur .....	<b>B7</b>	- Rétroviseur interne .....	<b>H57</b>	- Plafonnier avant .....	<b>H58</b>
- Niveau d'huile moteur .....	<b>B7</b>	- Rétroviseurs extérieurs .....	<b>H57</b>	- Réglage des phares .....	<b>L8</b>
- Ouverture de secours .....	<b>H64</b>	Rodage .....	<b>H15</b>	- Réglage du faisceau lumineux .....	<b>L11</b>
- Pression et température d'huile .....	<b>B9</b>	Roue de secours (Option) .....	<b>G7</b>	- Remplacement de la lampe d'éclairage de la plaque d'immatriculation .....	<b>L17</b>
- Remplacement de l'huile moteur et des filtres .....	<b>B9</b>	Roues et freins .....	<b>G</b>	- Remplacement de la lampe des appels de phares .....	<b>L14</b>
Nettoyage et maintenance de la sellerie en peau .....	<b>H69</b>	Sièges .....	<b>H42</b>	- Remplacement de la lampe des feux arrière .....	<b>L16</b>
Pare-soleil .....	<b>H60</b>	- Accès aux sièges arrière .....	<b>H43</b>	- Remplacement de la lampe du clignotant latéral .....	<b>L15</b>
Performances .....	<b>A7</b>	- Ceintures de sécurité arrière .....	<b>H47</b>	- Remplacement de la lampe du feu de route/de croisement .....	<b>L10</b>
Plan d'entretien et de lubrification .....	<b>N4</b>	- Ceintures de sécurité avant .....	<b>H46</b>	- Remplacement de la lampe du feu de stop supplémentaire .....	<b>L18</b>
Plan d'entretien .....	<b>N2</b>	- Ceintures de sécurité .....	<b>H46</b>	- Remplacement des lampes des clignotants et des feux de position ..	<b>L13</b>
Plaques d'identification .....	<b>A4</b>	Suspensions .....	<b>F</b>	- Témoin "Check engine" .....	<b>C11</b>
Plaquettes de frein .....	<b>G13</b>	Système antivol .....	<b>A3</b>	- Témoin "Slow down" .....	<b>C10</b>
- Plaquettes arrière .....	<b>G15</b>	Système d'allumage-injection .....	<b>C2</b>	- Témoin ABS .....	<b>G20</b>
- Plaquettes avant .....	<b>G14</b>	Système de contrôle des émissions de vapeurs d'essence .....	<b>C11</b>	- Témoin d'airbag .....	<b>H51</b>
- Remplacement des plaquettes .....	<b>G13</b>	Système de contrôle hauteur essieu arrière ..	<b>F9</b>	- Témoin de freins .....	<b>G21</b>
Plaquettes pour airbag .....	<b>H55</b>	Système de direction hydraulique .....	<b>E3</b>	- Témoin lumineux de contrôle .....	<b>H7</b>
Plaquettes .....	<b>A5</b>	- Contrôle du niveau d'huile .....	<b>E4</b>	Trousse à outils .....	<b>M5</b>
Pneus		Système d'injection d'air et convertisseurs catalytiques .....	<b>C7</b>	Utilisation de la voiture .....	<b>H</b>
- Contrôle et réglage géométrie des roues ..	<b>F3</b>	Tableau de bord .....	<b>H6</b>	Valises .....	<b>H66</b>
- Equibrage .....	<b>G6</b>	Télérupteurs .....	<b>L23</b>	Volant réglable .....	<b>H56</b>
- Jantes et pneumatiques .....	<b>G2</b>				
- Précautions à adopter en cas de crevaison	<b>G3</b>				
- Utilisation des pneus .....	<b>G4</b>				

**ALPHABETISCHES  
INHALTSVERZEICHNIS**

Abmessungen .....	A6
ABS .....	G18
Abschlepphaken .....	H68
Airbag .....	H51
Alarmvorrichtungen für Abgasübertemperatur im Ablaßsystem .....	C10
Allgemeines .....	A
Anlassen des Motors (GT) .....	H37
- Anlassen des warmen Motors .....	H37
- Kaltstart .....	H37
Anlassen des Motors (GTA) .....	H28
- Kaltstart .....	H28
- Anlassen des warmen Motors .....	H29
Aschenbecher .....	H61
ASR .....	G22
Aufbau .....	M4
Aufhängungen .....	F
Ausgleichsbehälter .....	B14
Automatisches Getriebe .....	D
- Automatisches Getriebe (GTA) .....	D2
- Differentialgetriebeöl .....	D6
- Kontrolle des Ölpegels und Ersatz .....	D3
- Öl des automatischen Getriebes .....	D3
- Ölkühlkreis .....	D5
Batterie .....	L3
- Batterielader (Vorrichtung) .....	L7
- Batterieschalter .....	L5
- Nachladen der Batterie .....	L5
- Wartung .....	L3
Bedienung .....	H
Bremsbeläge .....	G13
- Ersatz der Bremsbeläge .....	G13
- Hinten .....	G15
- Vorn .....	G14

Bremsen .....	
- Bremsanlage .....	G11
- Bremsflüssigkeitsbehälter .....	G12
- Bremspedal-Leerweg .....	G12
- Entlüftung des Bremskreises .....	G16
- Feststellbremse .....	G24
- Handbremshebel .....	H41
Datenschilder für Airbag .....	H55
Diagnose der Anlage .....	F7
Diebstahlsicherungssystem .....	A3
Einfahrvorschriften .....	H15
Einstelldaten .....	B6
Elektrische Anlage .....	L
Elektrische Fensterheber .....	H17
Elektrisches Steuergeräte .....	L21
Elektronische Kontrolle der Aufhängungen .....	F3
Ersatz der Räder .....	G8
Fahrgangschalthebel (GT) .....	H38
- Parken des Fahrzeuges .....	H40
Fahrgangschalthebel (GTA) .....	H30
- Abschleppen des Fahrzeuges .....	H35
- Automatische Verwaltung .....	H31
- Fehlermeldung .....	H35
- Manuelle Verwaltung .....	H32
- Parken des Fahrzeuges .....	H34
- Rückwärtsgang .....	H35
- Stoppen des Fahrzeuges .....	H34
Fahrhinweise .....	H
Fahrleistungen .....	A7
Fahrzeugkennschilder .....	A4
Fahrzeugkennschilder .....	A5
Füllen des Kühlsystems .....	B14
Füllmengen .....	A8
Garantieheft .....	N2
Gewicht des Fahrzeugs .....	A6
Handschuhfach .....	H60
Hebel am Lenkrad .....	H20
- Außenlichterhebel .....	H20
- Richtungsanzeigerhebel .....	H21
- Schalthebel für Scheibenwisch- und -waschanlage .....	H22
Inertialschalter .....	C5
Instrument/Schaltungen .....	H2
Instrumententafel .....	H6
Katalysatoren .....	C7
Klimaanlage .....	I
- Bedienelemente .....	I4
- Instandhaltung .....	I4
Koffer .....	H66
Kofferraum .....	H64
- Notöffnung .....	H65
Kontrolle und Wartung .....	N
Kontrollsystem der Niveauregulierung der Hinterachse .....	F9
Korrosionsschutz .....	M4
Kraftstoffförderkreis .....	C4
Kraftstofftankdeckel .....	H67
Kraftstoffverbrauch .....	A7
Kühlung .....	B12
Kupplung .....	D8
- Entlüftung des Kreislaufes .....	D10
- Flüssigkeitsbehälter .....	D9
Lampen .....	L20
Lenkung .....	E
Lichter und Leuchten .....	
- "Check-Engine"-Leuchte .....	C11
- "Slow-Down"-Leuchte .....	C10
- ABS-Leuchte .....	G20
- Airbag-Leuchte .....	H51
- Außenlichter .....	H23

- Austausch der Lichthupenlampe .....	<b>L14</b>	- Oldruck und -temperatur .....	<b>B9</b>	Schmelzsicherungen (Maxi) für den Schutz der Anlage .....	<b>L25</b>
- Beleuchtung .....	<b>L8</b>	- Ölstand .....	<b>B7</b>	Schmelzsicherungen für den Schutz der Anlage .....	<b>L24</b>
- Bremsleuchte .....	<b>G21</b>	- Schmieren des Motors .....	<b>B7</b>	Schmelzsicherungen .....	<b>L21</b>
- Einstellung der Scheinwerfer .....	<b>L8</b>	Notvorrichtung für Aus- und Einfahren der Scheinwerfer .....	<b>L12</b>	Sensor für Sonneneinstrahlung .....	<b>I9</b>
- Einstellung des Lichtbündels .....	<b>L11</b>	Prüfkreis für Benzindampfemissionswerte .....	<b>C11</b>	Servolenkung .....	<b>E3</b>
- Ersatz der Blinker- und Standlichtlampen .....	<b>L13</b>	Pflege und Reinigung der Lederüberzüge .....	<b>H69</b>	- Ölstandkontrolle .....	<b>E4</b>
- Ersatz der Heckbeleuchtungslampen ..	<b>L16</b>	Räder und Bremsen .....	<b>G</b>	Sitze .....	<b>H42</b>
- Ersatz der Kennschildbeleuchtungslampe ..	<b>L17</b>	Rahmen .....	<b>M2</b>	- Elektrische Vordersitze .....	<b>H42</b>
- Ersatz der Lampe des zusätzlichen Bremslichtes .....	<b>L18</b>	Rahmen/Werkzeuge .....	<b>M</b>	- Hintere Sicherheitsgurte .....	<b>H47</b>
- Ersatz der seitlichen Blinkerlampe ..	<b>L15</b>	Reifen		- Sicherheitsgurte .....	<b>H46</b>
- Ersatz einer Fern-/Abblendlichtlampe ..	<b>L10</b>	- Auswuchten der Räder .....	<b>G6</b>	- Sicherheitsmaßnahmen für Kinder .....	<b>H49</b>
- Frontbeleuchtung .....	<b>L9</b>	- Benutzung der Reifen .....	<b>G4</b>	- Speicherung der Fahrersitzposition .....	<b>H44</b>
- Heckbeleuchtung .....	<b>L16</b>	- Fahrgestellkontrolle und -einstellung .....	<b>F3</b>	- Vordere Sicherheitsgurte .....	<b>H46</b>
- Hintere Deckenlampe .....	<b>H59</b>	- Felgen und Reifen .....	<b>G2</b>	- Zugang zu den Rücksitzen .....	<b>H43</b>
- Innenbeleuchtung .....	<b>H58</b>	- Vorsichtsmaßnahmen bei einer Reifenpanne .....	<b>G3</b>	Sonnenblenden .....	<b>H60</b>
- Kontrollleuchten .....	<b>H7</b>	Relais .....	<b>L23</b>	"Sport"-Einstellung .....	<b>F6</b>
- Nebelrückleuchtschalter .....	<b>H24</b>	Reservenotrad (Optional) .....	<b>G7</b>	Stoßdämpfer .....	<b>F5</b>
- Parklichtschalter .....	<b>H25</b>	Riemen		Türen .....	<b>H16</b>
- Türlichter .....	<b>H17</b>	- Riemen der Zusatzeinrichtungen .....	<b>B16</b>	Über Zündschlüssel gesteuerte Kreise .....	<b>L2</b>
- Vordere Deckenlampe .....	<b>H58</b>	- Riemen des Klimaanlagenkompressors und des Alternators .....	<b>B16</b>	Uhr .....	<b>H62</b>
- Warnblinkschalter .....	<b>H23</b>	- Riemenspannungskontrolle .....	<b>B16</b>		
Lufteinspritzung und Katalysatoren .....	<b>C7</b>	- Steuerriemen für Wasser- und Servopumpe .....	<b>B17</b>	Ventilspiel .....	<b>B6</b>
Mechanisches Getriebe		- Ventilsteuerringen .....	<b>B6</b>	Ventilsteuerung .....	<b>B4</b>
- Differential .....	<b>D11</b>	Rückführung von Gasen und Oldämpfen .....	<b>B11</b>	Verstellbares Lenkrad .....	<b>H56</b>
- Getriebe- und Differentialschmierung ..	<b>D12</b>	Rückspiegel .....	<b>H57</b>	Wartungs- und Schmierplan .....	<b>N4</b>
- Kühlkreislauf .....	<b>D14</b>	- Äußerer Rückspiegel .....	<b>H57</b>	Wartungsplan .....	<b>N2</b>
- Mechanisches Getriebe (GT) .....	<b>D8</b>	- Innerer Rückspiegel .....	<b>H57</b>	Waschen des Fahrzeuges .....	<b>M3</b>
- Ölstandkontrolle und Wechsel .....	<b>D13</b>	Schlüssel des Fahrzeuges .....	<b>A2</b>	Wasserkühler .....	<b>B13</b>
- Übersetzung .....	<b>D12</b>	Zigarrenanzünder .....		Werkzeugausrüstung .....	<b>M5</b>
Mehrfachleuchtendisplay .....	<b>H10</b>	Zünd-/Einspritzanlage .....			
Motor		Zündkerzen .....			
- Hauptdaten des Motors .....	<b>B3</b>	Zündschloß .....	<b>H26</b>		
- Motorhaube .....	<b>H63</b>	Zündung - Einspritzung .....	<b>C</b>		
- Notöffnung .....	<b>H64</b>				
- Öl- und Filterwechsel .....	<b>B9</b>				

L'allestimento dei modelli Ferrari e i relativi opzionali possono varia-re per specifiche esigenze di mercato o legali, i dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo.

Per ragioni di natura tecnica o commerciale, la Ferrari potrà appor-tare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al più vicino concessionario o alla Ferrari.

Nell'interesse dell'efficienza e della sicurezza, come per la buona conservazione del valore della vettura, è opportuno evitare le modifiche all'allestimento non corrispondente all'omologazione prevista.

Specifications and optionals may vary because of specific legal and commercial requirements. Information in this publication is therefore not binding in any way.

Ferrari reserves the right to make any modifications deemed fit, for whatever reason, to the model described in this publication, without obligation of prior notice.

Contact your Ferrari Dealer for any further information, or Ferrari directly.

For efficiency and safety's sake, as well as for preserving the car value, it is advisable not to modify the car outfit unless with parts complying with the required type-approval.

COPYRIGHT © **Ferrari**

Servizio Assistenza Tecnica  
Via Abetone Inferiore, 4  
41053 - Maranello (Modena)

Codice n° 95990345

Catalogo n° 1313/98

1<sup>a</sup> Edizione Aprile '98

Printed in Italy by  
Grafiche Rebecchi Ceccarelli (MO)

L'équipement des modèles Ferrari et les options relatives peuvent changer pour de précises exigences légales et commerciales. Les don-nées ci-incluses sont à titre d'information.

Ferrari peut apporter des changements aux modèles dans ce cata-logue pour des raisons de nature technique ou commerciale.

Pour toute information, veuillez vous adresser au concessionnaire le plus proche ou à Ferrari.

Pour maintenir l'efficacité et la sécurité, ainsi que la valeur de la voiture, il convient d'éviter d'apporter des modifications ne correspondant pas à l'homologation prévue.

Wir behalten uns vor, Ausstattung und Zubehör der Ferrari- Modelle aufgrund marktbedingter Anforderungen oder gesetzlicher Auflagen zu ändern. Die Angaben dieser Betriebsanleitung sind daher unverbindlich.

Aus technischen und geschäftlichen Gründen kann Ferrari jederzeit Änderungen an den beschriebenen Modellen vornehmen.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Vertragshändler oder direkt an Ferrari.

Im Interesse einer besseren Leistungsfähigkeit und Sicherheit, und zur Beibehaltung des Fahrzeugwertes wird empfohlen, die ursprünglich zugelassene Fahrzeugausrüstung nicht zu verändern.

MODENA **Ferrari** ITALIA